



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Binder

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">09-4228-00-07</a>	Soquete de cabo
<a href="#">09-0449-387-05</a>	plugue flangeado
<a href="#">OMW516001A00-24 51604D00</a>	Vibrador Throw 24040003
<a href="#">33 43311A03</a>	Retificador de superexcitação
<a href="#">690 09 0055 00 03</a>	
<a href="#">690 09 0058 00 03</a>	
<a href="#">71705-33Z7A</a>	Lamellenbremse
<a href="#">73 43111H00-0006</a>	freio trifásico
<a href="#">73 43113H00-0024</a>	freio trifásico
<a href="#">73 43116H00-0017</a>	Freio trifásico
<a href="#">73 24513E00-0002</a>	Freios de corrente trifásicos
<a href="#">73 43111H00-0015</a>	freio trifásico
<a href="#">76 13113A03-0001</a>	
<a href="#">77 50024A15-0003</a>	
<a href="#">76 14110E12-0006</a>	Federdruck - Einscheibenbremse
<a href="#">77 60024A15-0022</a>	freio
<a href="#">86 61107H00-0052</a>	codificador
<a href="#">86 611-09H49</a>	Freio + Armadura
<a href="#">86 62103H00-0007</a>	Freio magnético permanente
<a href="#">86 62103H00 0001</a>	
<a href="#">86 62109H00-0001</a>	
<a href="#">86 61109H09</a>	Freio magnético permanente
<a href="#">86 62103H00-0004</a>	24 VCC P91381/W 0001
<a href="#">99 0217 00 07</a>	plugues
<a href="#">99-4225-00-07</a>	Conector
<a href="#">99-0421-10-07</a>	Conector
<a href="#">99 0429 14 04</a>	CONECTOR DE CABO
<a href="#">P/N: 99-3729-810-04, Type: M12-D</a>	plugue de cabo
<a href="#">99-4217-14-07</a>	conectores circulares
<a href="#">99-4644-00-19</a>	
<a href="#">99 4646 00 06</a>	Soquete de cabo
<a href="#">99-5110-15-04</a>	Conector de fio de aço M16
<a href="#">PN: 9010-0305, Type: FD 115-230V</a>	forno com ventilador
<a href="#">43040018</a>	Solenóide de estrutura
<a href="#">99.5630.15.12</a>	soquete

produtos	Descrição
<a href="#">77 60024A15-0007</a>	
<a href="#">1605650000</a>	Tülle
<a href="#">09-4219-00-07</a>	conector circular
<a href="#">Trockenschrank ED 23 mit natürlicher Umluft</a>	Trockenschrank
<a href="#">ED 53</a>	armário de secagem
<a href="#">86 12104E00-0002</a>	Freio eletromagnético de superfície única
<a href="#">77100113A00-0013</a>	Freio multidisco
<a href="#">41100048</a>	Ímã de expansão
<a href="#">99-0413-10-05</a>	Conector circular
<a href="#">99 2026 20 07</a>	Kabeldose S.581 7 pol. m. Kabelklemme
<a href="#">73 43116H00-0031</a>	freio trifásico
<a href="#">86 61111H38</a>	freio de ímã permanente
<a href="#">9010-0082 FD 53 MODEL</a>	Forno de secagem e aquecimento com convecção forçada
<a href="#">9010-0081 BD 53 MODEL</a>	Incubadora com convecção natural
<a href="#">99-0409-00-04</a>	Kabelstecker
<a href="#">76 43110H03-0004</a>	Freio de disco único com mola
<a href="#">76 13113A04 -0002</a>	freio de disco único com pressão de mola
<a href="#">99 3376 100 04</a>	Tomada de cabo reta
<a href="#">9010-0218</a>	
<a href="#">99-0413-00-05</a>	conectora
<a href="#">99-3376-400-04</a>	
<a href="#">99-1436-812-05</a>	Soquete de cabo de 5 pinos
<a href="#">99-0437-57-05</a>	Soquete de cabo de 5 pinos
<a href="#">86 62103H00 00001</a>	Pe. Bremse
<a href="#">73 34107A00 -0002</a>	Alimentador. Einscheibenbremse
<a href="#">50005961 (1 pcs.)</a>	
<a href="#">86 61107E17 3043501</a>	Freio magnético permanente
<a href="#">86 61107H16-0001</a>	Freio magnético permanente
<a href="#">76 46119A00-0001</a>	freio de disco único com pressão de mola
<a href="#">86 61109H00-0031</a>	Freio magnético permanente
<a href="#">43F11603D00</a>	ÍMÃ DE HUB GS-EINFACH
<a href="#">AL 18.4AT3/40SE, Plan F</a>	Polia de alumínio
<a href="#">Nr. 9030-0040 Type VDL 115</a>	Forno de secagem a vácuo para solventes inflamáveis
<a href="#">99-0430-135-04</a>	
<a href="#">AL 24AT3/40.2, Plan F</a>	Polia de alumínio
<a href="#">21080008</a>	
<a href="#">99-2033-02-14 / 99-2033-02-14</a>	
<a href="#">99-2034-02-14 / 99-2034-02-14</a>	
<a href="#">77 10013A00-0006</a>	Caixa de conector de 24VDC, microinterruptor
<a href="#">GTB040.000001</a>	
<a href="#">79-5009-30-04</a>	
<a href="#">LES098000A04</a>	Ímã de preço simples
<a href="#">75 341-10E00</a>	

produtos	Descrição
<a href="#">41 47606A00 (50003635)</a>	Ímã Einfachhub-Steermagnet
<a href="#">99 0148 12 12</a>	Soquete
<a href="#">99-0437-14-05</a>	Conector de cabo macho
<a href="#">77-1430-0000-50005-0200</a>	Dose de cabo
<a href="#">992 442 28 204</a>	Dose de cabo
<a href="#">99-0630-19-04</a>	Conector de sensor,
<a href="#">LED098000A07 / 41334-10K06</a>	Ímã de preço Doppels
<a href="#">73 24113A00940</a>	Ventilação manual cpl.
<a href="#">86611-07H17 0001</a>	
<a href="#">41334-10K06</a>	Ímã de preço Doppels
<a href="#">99 1538 812 05</a>	
<a href="#">99 2026 10 07</a>	soquete de cabo
<a href="#">99 2013 00 05</a>	Conector
<a href="#">9010-0335</a>	Câmara de secagem e aquecimento
<a href="#">9010-0339</a>	Câmara de secagem e aquecimento
<a href="#">Paguflex-Kupplung Gr. 10</a>	ACOPLAMENTO
<a href="#">Schlaufenkupplung schwarz Gr. 10</a>	
<a href="#">86611-11E00 0036</a>	
<a href="#">99-0709-70-05</a>	
<a href="#">99-0712-00-05</a>	
<a href="#">73 341-07A00- 001</a>	FREIO DE DISCO ÚNICO
<a href="#">32 07332B40</a>	Einweg-qlr, CE, 6 Comentários de Klemmen
<a href="#">32 07322B40</a>	Retificador
<a href="#">99-4221-00-04</a>	Conector de cabo
<a href="#">9020-0321</a>	KBF 115UL-240V
<a href="#">09 0136 72 03</a>	
<a href="#">8012-0759</a>	sistema de purificação de água
<a href="#">8 611-07H05</a>	freio de ímã permanente
<a href="#">86611-07H37</a>	
<a href="#">99.5629.15.12</a>	
<a href="#">99-0430-282-04</a>	conector de cabo feminino
<a href="#">73 43116H00-0011</a>	Freio trifásico 400 V; 50 HZ; 75 NM Zollarin No. 85052000
<a href="#">99-3730-810-04</a>	
<a href="#">86 61109H19</a>	
<a href="#">50003635 (41 476-06A00) - oem</a>	
<a href="#">TYPE 84 013-11C1</a>	Acoplamento eletromagnético
<a href="#">76 13113A04-0003</a>	
<a href="#">86 12104E00 Var. 0002</a>	
<a href="#">99-5110-740-04</a>	soquete de cabo
<a href="#">99-5109-740-04</a>	conector de cabo
<a href="#">ED056-230V</a>	
<a href="#">VDL 23</a>	
<a href="#">VD023-230V</a>	Forno a vácuo

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">73 43113H00-0072</a>	freio torcional
<a href="#">99-0425-10-08</a>	Plugue de cabo
<a href="#">89 034-13A1</a>	ELETROÍMÃ
<a href="#">86 61111P01-0001</a>	
<a href="#">86 61111H03-0002</a>	freio de ímã permanente
<a href="#">77 50024A15-0001</a>	Módulo Federdruck-Einscheibenbrem
<a href="#">41 42607K00</a>	
<a href="#">99-0486-287-08</a>	Soquete Duo S.713 8pol. com trava de rosca
<a href="#">99-1430-812-04</a>	
<a href="#">99-0429-186-04</a>	
<a href="#">99-5626-75-07</a>	
<a href="#">99-1487-812-08</a>	
<a href="#">99-1486-812-08</a>	Cabo Dose S.713 8pol. com. ges
<a href="#">99-1437-812-05</a>	plugues
<a href="#">99-0414-10-05</a>	
<a href="#">99-5113-15-05</a>	
<a href="#">08 1078 000 000</a>	
<a href="#">09-0116-09-05</a>	
<a href="#">99-0487-12-08</a>	(Plugue do cabo P. 713 8pol.)
<a href="#">50005538</a>	.
<a href="#">43-1707-005-04 / 43-1707-005-04</a>	
<a href="#">99-1430-822-04</a>	
<a href="#">99-0440-16-04</a>	Sensor
<a href="#">86 01111E00-0016</a>	
<a href="#">86 11111E00-0002</a>	
<a href="#">JQX-76F 25A (380VAC)</a>	Relé
<a href="#">09 3105 86 03</a>	
<a href="#">99 4201 14 07</a>	conectora
<a href="#">50005961 (19 pcs.)</a>	solenóide
<a href="#">319477 (76 14116E15010)</a>	
<a href="#">73 24116E00400</a>	disco de fricção
<a href="#">73 24116A00001</a>	
<a href="#">76 14116B00003</a>	
<a href="#">86 61104H06</a>	
<a href="#">73431-11H00 0010</a>	freio trifásico
<a href="#">86611-11E00 0047</a>	freio magnético permanente
<a href="#">86 62109P03</a>	freio magnético permanente
<a href="#">99-0437-105-05</a>	Conector
<a href="#">77 4429 0000 20005-0200 / 774429000020005-0200</a>	
<a href="#">09-4442-116-05 / 09-4442-116-05</a>	
<a href="#">99-0430-00-04</a>	Soquete em ângulo reto
<a href="#">9010-0323 BD056-230V</a>	
<a href="#">81601-21B01</a>	EL. MAGN. FREIO

produtos	Descrição
<a href="#">86 61109H05-002</a>	Ímã permanente - Bremse
<a href="#">73 43113H00-0073</a>	Freio elétrico do motor
<a href="#">86621-14H00 0018</a>	
<a href="#">86 62111E00-0012</a>	Freio
<a href="#">99-5852-15-14</a>	Conector macho
<a href="#">99-5661-15-19</a>	Conector fêmea
<a href="#">99-5626-09-07</a>	Conector de cabo
<a href="#">75763-H1</a>	velcro
<a href="#">5193012516</a>	
<a href="#">99 5172 15 08</a>	
<a href="#">FD260-230V</a>	
<a href="#">09-3391-00-04</a>	
<a href="#">73431 16H07</a>	Freio trifásico
<a href="#">07 0079 000</a>	
<a href="#">07 0082 000</a>	
<a href="#">76 431-10H03 102V-130V DC 5NM</a>	Freio
<a href="#">9010-0333 ED056-230V</a>	Etuv
<a href="#">FED56</a>	Etuv
<a href="#">99-4218-00-07</a>	soquete redondo
<a href="#">86 611-07H22</a>	Freio + Armadura
<a href="#">866111H41</a>	Freio + Armadura
<a href="#">73 43110H00-0010</a>	freio trifásico
<a href="#">09-4227-00-07</a>	Soquete de cabo
<a href="#">99-4225-14-07</a>	Soquete de cabo
<a href="#">99-4226-14-07</a>	Soquete de cabo
<a href="#">76 13113A00-0018 -205V DC</a>	freio de disco único com pressão de mola
<a href="#">9951711508</a>	Conector circular
<a href="#">73 43116H00-0010</a>	Freio trifásico
<a href="#">09-0315-00-05</a>	SOQUETE MACHO
<a href="#">41334-10K06 / LED098000A07</a>	
<a href="#">76 13113A03-0002</a>	Freio de disco único aplicado por mola
<a href="#">32 07302B01</a>	GLR de 1 via, 5 braçadeiras, clipe
<a href="#">76 43111H04-0001</a>	freio a disco único com mola
<a href="#">383-2-030-SKN-ZS / 383-2-030-SKN-ZS</a>	ponta de faca
<a href="#">99-5622-75-06</a>	conectores
<a href="#">99-5621-75-06</a>	Conector miniatura
<a href="#">86 12104E00-0001</a>	Eletromagnet-Bremse
<a href="#">71 70533Z7A-0001</a>	Freio de placa de mola
<a href="#">09-0212-00-04</a>	Conector circular padrão
<a href="#">99 2444 73 05</a>	
<a href="#">99-3366-00-04</a>	Conector de cabo M8 blindável, série 768
<a href="#">09-0998-00-05</a>	Conector
<a href="#">09-0144-70-06 / 09-0144-70-06</a>	Conector

produtos	Descrição
<a href="#">09-0323-90-06 / 09-0323-90-06</a>	
<a href="#">77 60019A00-0009</a>	freio a disco único de pressão de mola
<a href="#">BF 115</a>	
<a href="#">P/N: 9020-0397</a>	Incubadoras
<a href="#">09 3431 116 04</a>	
<a href="#">9010-0299 FED</a>	
<a href="#">76 13112B0000x-00xx</a>	
<a href="#">FP 720 ( 9010-0267)</a>	Gabinete de aquecimento de laboratório
<a href="#">8012-0062</a>	
<a href="#">72 10724C1</a>	freio
<a href="#">73 34107A00-0001</a>	Freio de mola de disco único
<a href="#">86 61111H28</a>	freio magnético permanente
<a href="#">76 13111C00-0001</a>	Freio de disco único de pressão de mola
<a href="#">9010-0303 FD056-230V</a>	
<a href="#">99-5122-40-06</a>	conector de cabo fêmea
<a href="#">99-0430-314-04</a>	Soquete fêmea (crimpagem)
<a href="#">09 0172 25 08</a>	Stecker
<a href="#">08 2843 000 000</a>	Tampa de proteção para tomada de montagem em painel
<a href="#">09 3415 00 04</a>	Plugue de montagem em painel
<a href="#">9010-0002 B028-230V</a>	Incubadora
<a href="#">08 2842 000 000</a>	
<a href="#">86 61104E25</a>	Freio magnético permanente
<a href="#">77-4529-0000-50704-0300</a>	
<a href="#">73 43116H00-0065</a>	Freio trifásico
<a href="#">73 24513E 00-004</a>	Freio trifásico
<a href="#">73 43110H00-0024</a>	Freio trifásico
<a href="#">99-3379-100-03</a>	Conector da série 768
<a href="#">79-3406-42-03</a>	Cabo 2m M8, para sensores
<a href="#">8661107H05</a>	freio
<a href="#">09-0305-00-03</a>	Conector redondo de 3 pinos
<a href="#">09-0309-00-04</a>	soquete de codificador de impressora
<a href="#">99-0422-10-07</a>	Soquete de cabo
<a href="#">09-0423-00-07</a>	conector circular
<a href="#">99 0430 10 04</a>	Conector do plugue do cabo
<a href="#">99 5109 15 04</a>	conector de fio
<a href="#">99 5110 19 04</a>	Conector do plugue do cabo
<a href="#">86 611-07H15 VAR 0002</a>	Freio magnético permanente
<a href="#">99-5125-15-07</a>	Plugue de cabo
<a href="#">86 62107H00-0016</a>	Freio magnético permanente
<a href="#">73 24513E00-0003</a>	Corrente trifásica
<a href="#">44030034</a>	Ímã de curso único de alto desempenho
<a href="#">99-5121-40-06</a>	Componente eletrônico
<a href="#">73 24113E00400</a>	Prato

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">09 0154 70 08</a>	Soquete de cabo em ângulo
<a href="#">09 0572 00 08</a>	Soquete de cabo
<a href="#">73 43113H00-0038</a>	
<a href="#">77 10025A00-0002</a>	freio
<a href="#">09 0440 00 04</a>	acoplamento angular
<a href="#">99.5672.19.08</a>	Caixa de acoplamento
<a href="#">73 43111H00-0005</a>	Freio trifásico
<a href="#">77 50029B15410</a>	Disco de fricção cpl.
<a href="#">76 13111C01300-00</a>	Ventilador
<a href="#">99-3782-213-08</a>	Conector do sensor
<a href="#">99-0437-24-05</a>	
<a href="#">99-0436-14-05</a>	
<a href="#">99-0436-24-05</a>	
<a href="#">79 5200 00 04</a>	distribuidor
<a href="#">CTRSM5-F</a>	MEDIDOR DE TENSÃO
<a href="#">99 0430 24 04</a>	Caixa angular
<a href="#">86 11104E00-0001</a>	Freio eletromagnético
<a href="#">99-0436-12-05</a>	acopladora
<a href="#">09 0322 00 06</a>	conector de fio
<a href="#">73 24111E00-0013</a>	Freios de corrente trifásicos
<a href="#">73 34107A00-0025</a>	Freio eletromagnético
<a href="#">32 07102B01</a>	tranças
<a href="#">76 43111H00-0002</a>	Freio a disco único de pressão de mola
<a href="#">99-0144-12-06</a>	
<a href="#">77 60019K00-0012</a>	Freio a disco único com mola
<a href="#">99-0436-52-05</a>	conectora
<a href="#">79-1414-15-05 / 79-1414-15-05</a>	Conectores subminiatura
<a href="#">86 62103H00-0009</a>	Freio
<a href="#">99-1486-822-08</a>	SOQUETE M12 8 PINOS
<a href="#">99-1438-910-05</a>	Conector fêmea m12x1
<a href="#">73 43116H00-0005</a>	Freio trifásico
<a href="#">77 60019A15-0020</a>	
<a href="#">86 61116H00-0018</a>	Freio magnético permanente
<a href="#">73413HV083</a>	
<a href="#">73 43111H00-1005</a>	freio trifásico
<a href="#">86 61111H00 24V DC</a>	Freio
<a href="#">8661104H22</a>	
<a href="#">86 611-21H11</a>	freio magnético permanente
<a href="#">01-5059-001</a>	Conector
<a href="#">09 0036 00 03</a>	Conector circular, soquete tipo embutido
<a href="#">09 0033 00 03</a>	Conector circular, plugue
<a href="#">09-0474-00-08</a>	
<a href="#">9956301612</a>	



produtos	Descrição
<a href="#">43-1700-000-03</a>	conector da válvula solenóide
<a href="#">73 43116H00-0087</a>	freio trifásico
<a href="#">73 24513E00-0011</a>	freio trifásico
<a href="#">73 24113E00-0044</a>	freio trifásico
<a href="#">76 241-19E04</a>	freio eletromagnético
<a href="#">99-0461-75-19</a>	plugues
<a href="#">09 0462 70 19</a>	plugues
<a href="#">Typ 24 51604D00</a>	Vibrador do motor
<a href="#">7343110H00-0039</a>	freio trifásico
<a href="#">86 611-11H15 VAR 0002</a>	regalo
<a href="#">86 621-11H00 VAR 0001 24VDC</a>	
<a href="#">09-4224-00-04</a>	Conector: circular; soquete; 693, RD24; fêmea; PIN: 4; 16A; IP67
<a href="#">99-0209-00-04</a>	Conector
<a href="#">99-3376-00-04</a>	Soquete AS-i
<a href="#">99 3383 00 04</a>	Conector de cabo
<a href="#">76 131-13A03 VAR 0001 102V DC 9NM (7611040)</a>	Freio+Flange+Cubo B08.500 14H7
<a href="#">99 3727 810 04</a>	
<a href="#">99 3787 810 08</a>	
<a href="#">13120059</a>	ÍMÃ DE FREIO BG
<a href="#">30320008</a>	flange para ímã de freio
<a href="#">99 0429 24 04</a>	CONECTOR ANGULAR
<a href="#">20 50103A1</a>	vibrador
<a href="#">86 611-09H59</a>	freio magnético permanente
<a href="#">99-5682-75-07</a>	conectores
<a href="#">73 43110H00-0078</a>	freio trifásico
<a href="#">32 17350E10</a>	
<a href="#">86 62111H00-0063</a>	freio magnético permanente
<a href="#">101137124</a>	ACOPLAMENTO MULTIPLACA ACIONADO POR PRESSÃO
<a href="#">94 001-19A1</a>	ACOPLAMENTO MULTIPLACA ACIONADO POR PRESSÃO
<a href="#">32 07323A40 (6 terminals)</a>	ponte glr, CE, 6 terminais
<a href="#">77 50024B15-0002</a>	módulo de freio de disco único de pressão de
<a href="#">77 50024B15600</a>	kit de conversão
<a href="#">77 50024B15-0001</a>	módulo de freio de disco único de pressão de
<a href="#">77 10025A00-0027</a>	freio a disco de pressão de mola
<a href="#">09-0329-02-12</a>	
<a href="#">09-0571-00-08</a>	
<a href="#">07-0010-01</a>	
<a href="#">50008289</a>	
<a href="#">09-3442-120-05 / 09-3442-120-05</a>	soquete de flange
<a href="#">09-5241-00-05 / 09-5241-00-05</a>	Conector
<a href="#">77 10013A00-0008</a>	freio multidisco acionado por mola
<a href="#">77 50029B15-0004</a>	módulo de freio de disco único de pressão de mola
<a href="#">77 50029B15600</a>	kit de conversão

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">32 07323B40</a>	Ponte GLR, CE, 6 terminais
<a href="#">73 24513E00-0004</a>	freio trifásico
<a href="#">99-0213-110-07</a>	plugue de cabo
<a href="#">99-0214-110-07</a>	Conector
<a href="#">8500-0067</a>	Controlador
<a href="#">8500-0068</a>	Regulador de conjunto de substituição
<a href="#">99-5130-75-12</a>	Jack
<a href="#">76 13113A00-0005</a>	Freio a disco único de pressão de mola
<a href="#">21554 08 B</a>	vibrador
<a href="#">ED56 \ ED056-230V</a>	Câmaras de secagem e aquecimento Avantgarde
<a href="#">76 13113A00-0030</a>	Freio a disco único de pressão de mola
<a href="#">99 5109 40 04</a>	plugue
<a href="#">76 43110H00-0002</a>	Freio de disco único com mola
<a href="#">76 13113A01003-00</a>	disco de fricção
<a href="#">08-2769-000-000</a>	Tampa protetora, conector do sensor
<a href="#">86 05309E00-0006</a>	Embreagem eletromagnética
<a href="#">99 2025 00 07</a>	
<a href="#">99-0429-07-04</a>	plugue
<a href="#">77 50029B15-0006</a>	Módulo de freio de disco único de pressão de mola
<a href="#">73 24116E00-0030</a>	frenagem trifásica
<a href="#">99-0406-70-03</a>	Soquete do conector do cabo
<a href="#">99 2026 00 07</a>	acopladora
<a href="#">73 24113E00-0070</a>	freio trifásico
<a href="#">86 62103H00-0003</a>	Freio magnético permanente
<a href="#">09-0082-00-04</a>	conectora
<a href="#">99-0079-100-04</a>	plugue
<a href="#">99-0080-100-04</a>	plugue
<a href="#">86 61114H07-0002</a>	freio de ímã permanente
<a href="#">99 2009 02 04</a>	Plugue
<a href="#">99 0405 00 03</a>	conectores
<a href="#">9630-0001 VD023-230V</a>	
<a href="#">8012-1958</a>	armário de bomba
<a href="#">8012-1995</a>	Conjunto de conexão a vácuo
<a href="#">8612-0001</a>	Acesso à ventilação
<a href="#">09 0321 00 06</a>	conector de fio
<a href="#">86 01109E00-0001</a>	embreagem eletromagnética
<a href="#">73 43110H00-0005</a>	freio trifásico
<a href="#">76 43110H03-0006</a>	freio a disco único
<a href="#">99-0126-106-07</a>	
<a href="#">99-0122-106-06</a>	plugues
<a href="#">99-2022-00-06</a>	Tomada redonda
<a href="#">77 10016A00-0030</a>	
<a href="#">76 14116B00940</a>	Ventilação manual

produtos	Descrição
<a href="#">86 61103H03-0001</a>	Freio magnético permanente
<a href="#">73 43113H00 0005</a>	FREIO
<a href="#">79-3579-32-08</a>	
<a href="#">99-5130-15-12</a>	Conector
<a href="#">77 10019A00-0020</a>	Freio multidisco acionado por mola
<a href="#">76 43114H00 0003</a>	Freio de disco único com mola
<a href="#">Typ 72 105-11C1 / 100816013</a>	Freio multidisco acionado por mola
<a href="#">99-5113-40-05</a>	conector de cabo
<a href="#">09-0146-70-07</a>	Soquete angular
<a href="#">09-0148-70-12</a>	conector angular fêmea
<a href="#">41550002</a>	Solenóide quadrado
<a href="#">86 61111H00-0047</a>	freio magnético permanente
<a href="#">76 0136 0011 00404-0200</a>	conector de montagem em painel
<a href="#">99 3729 995 04</a>	Plugue de cabo reto
<a href="#">73 24113E00-0052</a>	freio trifásico
<a href="#">99-5672-75-08</a>	Acoplamento angular
<a href="#">86 61111H13-0002</a>	freio magnético permanente
<a href="#">76 43110H10-0001</a>	freio a disco único com mola
<a href="#">77 60024A15-0003</a>	freio a disco único com mola
<a href="#">09-4712-00-04</a>	
<a href="#">99 4709 00 04</a>	
<a href="#">86 62107H00-0001</a>	freio magnético permanente
<a href="#">73 43111H00-0009</a>	freio trifásico
<a href="#">73 43111A01001</a>	FATIA
<a href="#">99-4222-00-04</a>	conectores
<a href="#">99-4217-00-07</a>	conector de plugue redondo
<a href="#">76 14119E00400</a>	
<a href="#">77 10013A00-0012</a>	freio multidisco acionado por mola
<a href="#">99 5114 75 05</a>	Mini conector
<a href="#">76 26G16B00-0014</a>	
<a href="#">76 26G16B00-0015</a>	
<a href="#">76 13106H00-0009</a>	freio a disco único com mola
<a href="#">09 0313 00 05</a>	Plugue Mini Conector
<a href="#">77 50019B15-0005</a>	módulo de freio de disco único com mola
<a href="#">77 50019B15600</a>	kit de conversão
<a href="#">86 61109H25</a>	freio a motor
<a href="#">9010-0333</a>	Forno de secagem
<a href="#">76 13113A02-0001</a>	freio a disco único com mola
<a href="#">HUB WITH VAR. D FROM 22 - 28 76 13112B00004-00</a>	
<a href="#">76 13108A04-0001</a>	freio a disco único com mola
<a href="#">86 61109H05-0002</a>	freio magnético permanente
<a href="#">09 0173 00 08</a>	Plugue Mini Conector
<a href="#">86 61111H39</a>	freio magnético permanente

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">79 6130 20 12</a>	
<a href="#">76 13113A01-0001</a>	Freio de disco único com pressão de mola
<a href="#">99 0717 72 13</a>	
<a href="#">77 10016A00-0021</a>	freio multiplacas de pressão de mola
<a href="#">77 10016B00850</a>	Conjunto de lamelas
<a href="#">77 60011A00-0008</a>	freio de disco único de pressão de mola
<a href="#">76 13113A06-0001</a>	Sistema de excitação
<a href="#">76 13113A01003-0003</a>	o disco de fricção com um furo de 25 mm
<a href="#">79-1413-25-05</a>	plugue de cabo
<a href="#">99-0410-00-04</a>	Acoplamento circular
<a href="#">8012-0643</a>	
<a href="#">8009-0486</a>	
<a href="#">86 61109H35-0003</a>	freio magnético permanente
<a href="#">9120-0345 KMF720-230V</a>	
<a href="#">76 13113A00-0018</a>	freio de disco único de pressão de mola
<a href="#">76 13112B00003-00</a>	
<a href="#">32 07103B01</a>	Ponte-GLR
<a href="#">LED1350018</a>	ímã expensor duplo
<a href="#">99-4221-14-04</a>	Conector de conector
<a href="#">99-4222-14-04</a>	Soquete de conector
<a href="#">9020-0203</a>	
<a href="#">9010-0354 FD115-230V-RU</a>	
<a href="#">9020-0341 KMF115-230V</a>	
<a href="#">99 0710 70 05</a>	Soquete de cabo
<a href="#">99 0492 12 12</a>	conectores
<a href="#">73 43116H00-0076</a>	Freio de disco único AC trifásico
<a href="#">24 51604D00 / 24040003</a>	vibrador Wolf
<a href="#">73 34105A00-0006</a>	freio de disco único com pressão de mola
<a href="#">73 34105A00-0016</a>	freio de disco único com pressão de mola
<a href="#">86 61114H19</a>	freio de ímã permanente
<a href="#">99 2440 12 03</a>	Jack
<a href="#">99 2443 12 04</a>	Plugue
<a href="#">09 0316 00 05</a>	Soquete Mini Connector
<a href="#">99-0436-10-05</a>	sensor
<a href="#">99-0436-15-05</a>	Conector de cabo
<a href="#">08-1205-000-000</a>	Chave de montagem
<a href="#">86 61106H05</a>	freio de ímã permanente
<a href="#">99-0491-52-12</a>	conectores
<a href="#">99-0492-52-12</a>	conectores
<a href="#">73 43113H00-0071</a>	freio trifásico
<a href="#">86 02107EA0-0001</a>	acoplamento eletromagnético
<a href="#">76 13113A01-0002</a>	freio de disco único com pressão de mola
<a href="#">Low pressure reducer in stainless steel</a>	

produtos	Descrição
<a href="#">INSTRUM Manometer</a>	
<a href="#">0-1.0 bar pressure gauge( tube spring)</a>	para LPRI-025D-07-M01-SCB-G-A1-L
<a href="#">LPRI-025D-07-M01-SCB-G-A1-L</a>	reductor de baixa pressão em aço inoxidável,
<a href="#">LPRI-025D-12-L50-SCA-D-G-A1-L</a>	Redutor de baixa pressão em aço inoxidável,
<a href="#">LPRI-025D-12-M03-SCB-G-A1-L</a>	reductor de baixa pressão em aço inoxidável,
<a href="#">LED0980053</a>	ímã de expansão dupla
<a href="#">0-2.0 bar tube spring pressure gauge</a>	para LPRI-025D-12-M03-SCB-G-A1-L
<a href="#">INSTRUM material test certificate</a>	
<a href="#">LPRI-025D-07-L50-SCA-G-A1-L</a>	reductor de baixa pressão em aço inoxidável,
<a href="#">0-1.0 bar tube spring pressure gauge</a>	para LPRI-025D-07-L50-SCA-G-A1-L
<a href="#">LPRI-025D-12-L50-SCA-G-A1-L</a>	reductor de baixa pressão em aço inoxidável,
<a href="#">0-400 mbar capsule pressure gauge</a>	para LPRI-025D-12-L50-SCA-G-A1-L
<a href="#">99-9116-00-05</a>	conectores
<a href="#">79-1409-15-04</a>	Plugue circular
<a href="#">99 3400 110 03</a>	acoplamento angular
<a href="#">99-2444-52-05</a>	acoplamento angular
<a href="#">99 0436 57 05</a>	soquete de cabo
<a href="#">99 6430 00 02</a>	Conector de sensor/atuador
<a href="#">08 2973 000 000</a>	Tampa de proteção
<a href="#">73 43111H00 0014</a>	freio trifásico
<a href="#">86 61107H07-0001</a>	freio de ímã permanente
<a href="#">76 14513C00</a>	freio de disco único com pressão de mola
<a href="#">09 0344 00 19</a>	conectores
<a href="#">09 5250 00 03</a>	Adaptador
<a href="#">76 43108H08-0002</a>	freio de disco único com pressão de mola
<a href="#">99 5126 40 07</a>	Conector de cabo fêmea
<a href="#">99 5125 40 07</a>	Conector de cabo macho
<a href="#">86 61106P14</a>	Alto torque
<a href="#">86 61109H00-0012</a>	freio magnético permanente
<a href="#">77 10016A00-0007</a>	
<a href="#">99 5122 79 06</a>	Acoplamento angular
<a href="#">860532112000012</a>	conectora
<a href="#">99 5122 75 06</a>	Acoplamento angular
<a href="#">99 0144 10 06</a>	Acoplamento angular
<a href="#">77 7406 0000 50008 0200</a>	pilotagem
<a href="#">77 10019A00-0031</a>	freio multidisco com pressão de mola
<a href="#">86 61104H02</a>	Carretel
<a href="#">86 62111H00-0001</a>	ímã permanente
<a href="#">77 60019A15</a>	Freio completo com retificador
<a href="#">9020-0378</a>	câmara de ensaio climático
<a href="#">76 43116H00-0003</a>	freio de disco único de pressão de mola
<a href="#">09-0123-89-06</a>	conector macho
<a href="#">7613111C00-0002</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">76 13113 A04</a>	freio de disco único de pressão de mola
<a href="#">76 13111C00200-00</a>	ventilador
<a href="#">86 61109P10</a>	freio
<a href="#">76 43110H00-0012</a>	freio de disco único de pressão de mola
<a href="#">76 43110H00940</a>	Ventilação manual completa
<a href="#">7334107A00</a>	FREIO DE DISCO ÚNICO COM MOLA
<a href="#">76 13106H00-0026</a>	Freio
<a href="#">77 10016A00-0012</a>	
<a href="#">86 61107H15-0002</a>	freio magnético permanente
<a href="#">99-0430-15-04</a>	Soquete circular
<a href="#">76 13112B03500</a>	hub
<a href="#">99-5630-75-12</a>	conectora
<a href="#">76 43110H00901-0001</a>	entrator
<a href="#">76 43110H00-0012 Spring-loaded single disc brake</a>	Freio a disco único com mola
<a href="#">73 43116H00-0098</a>	freio trifásico
<a href="#">99 0720 00 13</a>	conectores
<a href="#">99 0718 02 13</a>	conectores
<a href="#">99 0719 00 13</a>	conectores
<a href="#">09-0325-00-07</a>	Conector de plugue circular de 7 pinos
<a href="#">09-0328-00-07</a>	Conector de soquete circular de 7 pinos
<a href="#">77 3434 0000 20004-0200</a>	conectores de sensor/atuador,
<a href="#">73 24113E00-0020</a>	freio trifásico
<a href="#">99-4226-00-07</a>	conectores
<a href="#">76 43110H00004</a>	PLACA DE FRICÇÃO
<a href="#">8661109e00</a>	freio
<a href="#">73 43113H00-0008</a>	
<a href="#">86 61107H00-0026 (0.65A)</a>	
<a href="#">76 13113A00-0006</a>	freio de disco único com pressão de mola
<a href="#">30 7661303 A00</a>	bobina
<a href="#">73 24113E00-0024</a>	
<a href="#">99 2030 02 12</a>	Jack
<a href="#">99-3385-00-03</a>	
<a href="#">76 43113H00-0002</a>	freio de disco único com pressão de mola
<a href="#">99-0401-10-02</a>	Conector de cabo macho
<a href="#">99-0409-10-04</a>	Conector de cabo macho
<a href="#">09-0326-00-07</a>	Conector de cabo fêmea
<a href="#">8662107H00 0020</a>	
<a href="#">77 10025A00 -0003</a>	
<a href="#">79-3444-35-05</a>	
<a href="#">86 61107H25-0002</a>	freio magnético permanente
<a href="#">99-5606-75-03</a>	conectora
<a href="#">86 62109H02</a>	freio magnético permanente
<a href="#">FD-S 56</a>	

produtos	Descrição
<a href="#">09-0452-70-14</a>	
<a href="#">99-0451-75-14</a>	
<a href="#">73 43113H00-0030</a>	
<a href="#">P/N: 99 1430 814 04, Type: M12-A</a>	CONECTOR
<a href="#">99 5610 19 04</a>	acoplamento
<a href="#">99 3727 820 04</a>	Plugue
<a href="#">Type 73 43111H00-0006</a>	
<a href="#">86 61114H00-0001</a>	
<a href="#">09 0216 00 07</a>	Soquete embutido
<a href="#">99 0759 010 05</a>	plugues
<a href="#">Type 86 61109H05-0002</a>	
<a href="#">43070003</a>	
<a href="#">08 2807 000 000</a>	Tampa de proteção para plugue de cabo
<a href="#">99 5122 19 06</a>	acoplamento
<a href="#">15147-H1-0050-00-000-1002</a>	
<a href="#">99 0639 29 05</a>	plugues
<a href="#">99 0640 29 05</a>	acoplamento
<a href="#">9630-0011 VDL115-230V</a>	
<a href="#">73 43116H00-0073</a>	
<a href="#">86 61116P03</a>	
<a href="#">76 13106H00-0024</a>	Freio de disco único com pressão de mola
<a href="#">VDL-53</a>	
<a href="#">73 24513E00-0007</a>	freio trifásico
<a href="#">09 0454 8014</a>	
<a href="#">99 5851 1514</a>	
<a href="#">99-2009-00-04</a>	conectores
<a href="#">99-2010-02-04</a>	conectores
<a href="#">77 3406 0000 20004-0500</a>	Cabo do sensor
<a href="#">99-0536-12-05</a>	acoplamento
<a href="#">43 1732 145 04</a>	conectores
<a href="#">43 1714 134 03</a>	conectores
<a href="#">76 13106H00-0025</a>	
<a href="#">86 61114H00-0023</a>	freio magnético permanente
<a href="#">76 13113A01003-0024</a>	
<a href="#">43 1772 006 04</a>	conectores de válvulas
<a href="#">43 1700 002 03</a>	Conexão elétrica padrão
<a href="#">43 1709 000 03</a>	
<a href="#">99 2022 20 06</a>	conectores
<a href="#">09 0055 00 03</a>	Conectores de alimentação
<a href="#">9020-0324 KBF720-230V</a>	
<a href="#">76 43113H00-0004</a>	Freio de lavadoras de pressão de mola
<a href="#">86 61106H00-0007</a>	Peça de freio magnético
<a href="#">86 62111E22</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">99 4222 160 04</a>	Conector de cabo fêmea
<a href="#">99 4221 160 04</a>	Conector de cabo macho
<a href="#">LED1350017 / 910DE00013</a>	
<a href="#">86 61107H09</a>	freio
<a href="#">76 14124A00900-0099</a>	
<a href="#">73 24111E00-0008</a>	
<a href="#">99 5622 79 06</a>	conectora
<a href="#">77 10033A00-0001</a>	
<a href="#">8500-0336</a>	vedação de porta de silicone
<a href="#">09-0130-70-12</a>	conector circular
<a href="#">49 13106D08</a>	
<a href="#">Type 86 61111H00-0047</a>	
<a href="#">P054452/121</a>	
<a href="#">76 13113A00-0013</a>	retificador
<a href="#">32 23428J0073</a>	
<a href="#">77 10016A00-0015</a>	