



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Salzer

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">H216-41300-700N4</a>	Interruptores seccionadores
<a href="#">H220-41300-033M1</a>	
<a href="#">H226-41300-234N4</a>	Seccionadores de comutação
<a href="#">H226-41400-033N4</a>	seccionadores de comutação
<a href="#">H233-41300-710N4</a>	Interruptor seccionador
<a href="#">H406-41300-033V4</a>	Interruptor seccionador
<a href="#">H408-41300-997M4</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">M220-61049</a>	
<a href="#">M220-647690</a>	interruptor cam
<a href="#">M220-61027-003M1</a>	interruptores de came rotativos
<a href="#">M22061040-003M1</a>	
<a href="#">M220-61191-219M1</a>	Interruptor Liga/Desliga
<a href="#">M220-UK-2918</a>	Interruptor especial
<a href="#">M221-647685</a>	Nockenschalter
<a href="#">MBH2-11A02</a>	Módulo de contato auxiliar
<a href="#">P220-61037-219M1</a>	Interruptor
<a href="#">PD120B-220</a>	
<a href="#">PD160M-220</a>	Com os PAINÉIS DO OBTURADOR COM VENTILADOR
<a href="#">PD808-220</a>	Ventilador
<a href="#">S212-645362</a>	Sonderschalter
<a href="#">T225-I-8121</a>	Interruptor triângulo estrela
<a href="#">M220-61026-003M1</a>	comutador
<a href="#">M225-SE0737</a>	interruptor especial
<a href="#">M225-648128</a>	Nockenschalter
<a href="#">P220-SE4370</a>	Nockenschalter
<a href="#">P220-23067-219M1</a>	interruptor
<a href="#">PL16-22D-Red-230VAC</a>	Luz indicadora
<a href="#">PL16-22D-Green-230VAC</a>	Luz indicadora
<a href="#">PL16-22D-Yellow-230VAC</a>	Luz indicadora Amarelo 230V AC
<a href="#">PL16-16D Dia.16mm Red 230VAC</a>	Luz indicadora vermelha 230V AC
<a href="#">PL16-16D Dia.16mm Green 230VAC</a>	Luz indicadora Verde 230V AC
<a href="#">PL16-16D Dia.16mm Yellow 230VAC</a>	Luz indicadora Amarelo 230V AC
<a href="#">YA2020</a>	conjunto extrator grabit
<a href="#">S606-61027-003M1</a>	Nockenschalter
<a href="#">M220-61319-003M1</a>	Nockenschalter

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">H412-41300-A02</a>	Chaves seccionadoras
<a href="#">M225-SE6387</a>	Nockenschalter
<a href="#">METAL FAN GUARD for PD200B-220</a>	
<a href="#">H220-41300-077M1</a>	Interruptor principal
<a href="#">H410-41300-483N4</a>	Interruptor principal/de desligamento de emergência
<a href="#">Fan guard for PD225M-220</a>	
<a href="#">Fan guard for PD200B-220</a>	
<a href="#">PD157B-220 - 1x12</a>	Ventilador axial
<a href="#">PL16-16D-Green-</a>	polímero termoplástico
<a href="#">M220-61152-003M1</a>	Nockenschalter
<a href="#">B263-41300-234N4</a>	Lasttrennschalter
<a href="#">TCC2</a>	Klemmenabdeckung
<a href="#">PD200B-110</a>	
<a href="#">S432-640412</a>	interruptor cam
<a href="#">PD157B-110V</a>	FÃ
<a href="#">PD120B-110</a>	Tipo de fio de rolamento de esferas
<a href="#">P220-21965-S001D</a>	Interruptor chave
<a href="#">P220-21965-219M1</a>	Interruptor Cam
<a href="#">M220-61192-032M4</a>	
<a href="#">M220-I-8700</a>	
<a href="#">PD200B-220-230V</a>	
<a href="#">H220-41400-033M1</a>	Schalter
<a href="#">P110-61301-219M1</a>	Commutateur 3 posições
<a href="#">H410-41300-035N4</a>	Lasttrennschalter
<a href="#">H408-41311-177M4</a>	Lasttrennschalter
<a href="#">H263-41311-710N4</a>	Interruptor de interrupção de carga
<a href="#">H41041300-A02</a>	Interruptor liga/desliga
<a href="#">PD120B/S220</a>	
<a href="#">M220-61626C-219M1</a>	Nockenschalter
<a href="#">H226</a>	INTERRUPTOR ISOLADOR
<a href="#">4051273</a>	conector usb
<a href="#">PD80S-220</a>	Ventilador Axial AC
<a href="#">M221-SE4613</a>	Nockenschalter
<a href="#">H220-41300-033N4</a>	seccionadores de comutação
<a href="#">S612-61199-033N2</a>	interruptor de câmara
<a href="#">P220-20225-219M1</a>	interruptor especial
<a href="#">M225-SE0736</a>	interruptor especial
<a href="#">P220-61069-219M1</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">PD200B.220</a>	VENTILADOR AXIAL AC
<a href="#">H212-41300D333V4</a>	
<a href="#">M220-643398</a>	trocador de torneiras
<a href="#">P220-61003-219M1</a>	Grundscharter
<a href="#">PD120S-24</a>	Ventilador DC

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">H220-41300-238V4</a>	Interruptores de desligamento principal/de emergência
<a href="#">M220-61049-219M1</a>	Stufenschalter
<a href="#">P110-SE0713</a>	interruptor especial
<a href="#">M220-61907-275N4</a>	
<a href="#">M220-UK-3287</a>	Interruptor especial
<a href="#">M220-00601</a>	
<a href="#">H220-41300-281M4</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">AVA8-090</a>	Extensão de eixo metálico para instalação central
<a href="#">H233-41300-281M4</a>	Interruptor seccionador
<a href="#">M220-642873</a>	Interruptor especial
<a href="#">S606-61132-002M1</a>	
<a href="#">T225-61080-241M1</a>	
<a href="#">M220-61059-219M1</a>	trocadores
<a href="#">PD157B-220</a>	Ventilador
<a href="#">P110-61060-S001A</a>	
<a href="#">PD230B-220</a>	Ventilador AC
<a href="#">PD225M-220</a>	ventilador AC
<a href="#">T225-SE0117</a>	Interruptor especial
<a href="#">PD120S-220v</a>	Fã
<a href="#">M220-61192-033N4</a>	chave principal
<a href="#">H216-41300-219M4</a>	Lasttrennschalter
<a href="#">P110-22855-219M1</a>	interruptor
<a href="#">H226-41300-700M4</a>	seccionadores de comutação
<a href="#">H226-41311-700M4</a>	seccionadores de comutação
<a href="#">MBH2-11A01</a>	Módulo de contato auxiliar
<a href="#">PD225M-220 (230V-50Hz 0.31A 72W)</a>	Ventilador
<a href="#">M220-61040-219M1</a>	
<a href="#">PD150B-110</a>	Ventilador AC
<a href="#">M220-61914-035M4</a>	
<a href="#">T225-23169-003M1</a>	interruptor cam
<a href="#">H220-41300-033N1</a>	
<a href="#">M220-14198-005M1</a>	Interruptor especial
<a href="#">2HM1</a>	
<a href="#">M220-643961</a>	Interruptor especial
<a href="#">M225-I-9842</a>	interruptor de came rotativo
<a href="#">M220-61079-S001D</a>	interruptor de chave
<a href="#">M220-61361-219M1</a>	Interruptores cam
<a href="#">H220-SE0115</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">M220-UK-1531</a>	
<a href="#">the complete locking handle for H233-41300-281N4</a>	
<a href="#">P220-61059-219M1</a>	interruptor de passo
<a href="#">M220-I-9397</a>	interruptor de câmera
<a href="#">M220-E-2795</a>	balcão especial

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">M220-61192-206V4</a>	interruptor principal
<a href="#">T225-SE5527</a>	interruptor especial
<a href="#">M220-61325-003M1</a>	interruptor de câmera
<a href="#">P220-I-9513</a>	Interruptor elétrico manual/filtro automático
<a href="#">63A S63 61197 B03 TDYR</a>	Interruptor
<a href="#">H263-41300-534N4</a>	disjuntor de carga
<a href="#">P110-61003-219M1</a>	Chave de came rotativa
<a href="#">H220-41300-234M4</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">M221-61199-033V1</a>	interruptor cam
<a href="#">AVD2</a>	Extensão de eixo modular
<a href="#">H412-41300-033M4</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">H220-41300-036M1</a>	Interruptor
<a href="#">T225-I-9300</a>	Interruptor cam
<a href="#">H263-41300-234N4</a>	Seccionadores de comutação
<a href="#">MAH2-63A02</a>	Módulo neutro
<a href="#">M220-61211-003M1</a>	INTERRUPTOR DE CAME ROTATIVO
<a href="#">M220-648133</a>	Interruptor
<a href="#">2HM1 - 30</a>	
<a href="#">H220-41300-003M1</a>	Interruptor seccionador
<a href="#">MAH2-33A02</a>	
<a href="#">P220-61192-206V4</a>	
<a href="#">S432-61361-003G1</a>	interruptor cam
<a href="#">LB116 31300 B40 FPYR</a>	interruptor
<a href="#">P220-649336</a>	
<a href="#">H406-41600-234N4</a>	
<a href="#">S612-61199-033N4</a>	interruptor cam
<a href="#">M220-61028-003M1</a>	interruptor
<a href="#">P110-I-9392</a>	Interruptor especial
<a href="#">M220-I-9036</a>	Seletor de teclas rotativas
<a href="#">M220-SE8000.01.L1</a>	Interruptor especial
<a href="#">M220-SE8020.01.C102</a>	Interruptor especial
<a href="#">P220-I-8450</a>	interruptor de câmera
<a href="#">M220-640186</a>	Interruptor especial
<a href="#">M220-61639-003M1</a>	Interruptor cam
<a href="#">11121504</a>	Interruptor
<a href="#">M220-61301-003M1</a>	interruptor de câmera
<a href="#">M220-647689</a>	Interruptor cam
<a href="#">S225-644865</a>	
<a href="#">H408-41300-242M1</a>	Seccionadores de comutação
<a href="#">M221-61191-003M1</a>	Interruptor cam
<a href="#">T225-61192-003M1</a>	Chave Kkam
<a href="#">S320-I-9301</a>	interruptor
<a href="#">AVC2-1</a>	extensões de plástico

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">H263-41300-033V4</a>	Lasttrennschalter
<a href="#">PD150B-380</a>	Ventilador Axial AC
<a href="#">T225-61200-003M1</a>	INTERRUPTOR TRIÂNGULO ESTRELA
<a href="#">ZL-803</a>	FILTRO PARA VENTILADOR
<a href="#">M220-61030-013M1</a>	Troque com zero
<a href="#">M220-I-10049</a>	interruptor cam
<a href="#">LB232 31309 B23 RD YR</a>	Interruptor de carga
<a href="#">P220-61701-219M1</a>	chave de came
<a href="#">PD157B-110</a>	Ventilador axial
<a href="#">M220-61217-013M1</a>	Interruptor polar de reversão
<a href="#">M220-61213-013M1</a>	Interruptor de pólo
<a href="#">MAH2-20A01</a>	Módulo condutor neutro
<a href="#">PD120S-220</a>	Ventilador AC
<a href="#">H263-41300-003M1</a>	Separadores de chave
<a href="#">M220-644309</a>	Switches não padrão
<a href="#">32A S32-61199-B34 XX YR</a>	
<a href="#">H233-SE3467</a>	interruptor especial
<a href="#">M221-61192-033V1</a>	interruptor cam
<a href="#">M220-SE6902</a>	interruptor especial
<a href="#">AVA8-165</a>	Extensão de eixo metálico para instalação central
<a href="#">H220-41300-234V4</a>	Seccionadores de comutação
<a href="#">2BM4</a>	
<a href="#">P220-61192-035M4</a>	
<a href="#">H412-41300-281N4</a>	Seccionadores de comutação
<a href="#">S320-637315</a>	interruptor especial
<a href="#">M220-61239-003M1</a>	Interruptor triângulo estrela; (0-S-D)
<a href="#">16A S16 60283 B03 FH A/B</a>	
<a href="#">H220-41300-206V4</a>	Seccionadores de comutação
<a href="#">H226-41400-234V4</a>	
<a href="#">PD120S-110</a>	Ventilador AC
<a href="#">S612-SE5893</a>	interruptor especial
<a href="#">M220-SE2131</a>	chave privada
<a href="#">M220-61070-219M1</a>	seletor
<a href="#">H410-41300-026M1</a>	Seccionadores de comutação
<a href="#">H40841300-A02</a>	SECCIONADOR
<a href="#">M220-61060-003M1</a>	Chaves de came
<a href="#">H216-71300-013M1</a>	Seccionadores de comutação
<a href="#">M220-647104</a>	interruptor cam
<a href="#">M220-648091</a>	Chave
<a href="#">PD150B-24</a>	ROLAMENTO DE ESFERAS, TIPO FIO
<a href="#">P220-61313-219</a>	interruptor de voltímetro;
<a href="#">22561194-205M4</a>	Comutador de came
<a href="#">P220-61040-219M1</a>	interruptor cam

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">H220-41300-234N4</a>	Divisores de chaves
<a href="#">H410-41300-126M1</a>	seccionadores de comutação
<a href="#">P110-61050-218M1</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">S225-647904</a>	interruptor especial
<a href="#">PD220B-200</a>	
<a href="#">H220-41300-A01</a>	MONTAGEM FRONTAL (SEM FORMA DE MONTAGEM, SOMENTE CONTATO)
<a href="#">P220-I-9512</a>	interruptor cam
<a href="#">P220-640441</a>	interruptor especial
<a href="#">P220-640376</a>	Interruptores especiais
<a href="#">P220-61038-219M1</a>	Trocar sem zero
<a href="#">P220-61070-219M1</a>	interruptor
<a href="#">P220-61701-S001C</a>	interruptor de chave
<a href="#">2CN4</a>	
<a href="#">T225-21529-219M1</a>	interruptor de câmera
<a href="#">H226-41300-033N4</a>	Interruptor seccionador
<a href="#">M220-61253-003M1</a>	Interruptor cam
<a href="#">H226-41620-036M4</a>	Interruptor seccionador
<a href="#">H233-649963</a>	Interruptor especial
<a href="#">PD-120S-220-120*120*38MM</a>	FÃ
<a href="#">H216-41300-033M4</a>	seccionadores de comutação
<a href="#">M220-61199-003M1</a>	Interruptor liga/desliga
<a href="#">M220-61325-219M1</a>	interruptor cam
<a href="#">B263-41300-281M4</a>	Interruptor seccionador
<a href="#">M220-61191B219M1</a>	interruptor rotativo
<a href="#">H406-41300-033N4</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">MDH2-20A01</a>	interruptores de desconexão
<a href="#">PD220B-220</a>	Asa de plástico de ventilador
<a href="#">25A S25 72009 B03 PGGB</a>	
<a href="#">M220-SE6114</a>	interruptor especial
<a href="#">M220-UK-3287GA</a>	
<a href="#">P220-61199-206V4</a>	interruptor liga/desliga
<a href="#">H263-I-9833</a>	
<a href="#">T225-61352-219M1</a>	interruptor de câmera
<a href="#">H263-41400-033N4</a>	Interruptor-seccionadores
<a href="#">P110-SE1480</a>	interruptores especiais
<a href="#">M220-61192-003M1</a>	seccionador
<a href="#">H226-71300-482V1</a>	seccionador
<a href="#">M221-SE4612</a>	Interruptor cam
<a href="#">H408-41300-483M4</a>	Chave de parada de emergência
<a href="#">M220-SE0565</a>	Interruptores especiais
<a href="#">M220-61050-025N3</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">B263-41300-534N4</a>	Seccionadores de comutação
<a href="#">ZL-804</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">H226-41300-036M4</a>	Seccionadores de comutação
<a href="#">M220-61003-003M1</a>	interruptor liga/desliga 60
<a href="#">PD170B-220</a>	
<a href="#">wrong code:PD150B-220 150X150X51MM,corect code:PD150B-110</a>	
<a href="#">T225-61217-013M1</a>	Chaves de reversão do motor
<a href="#">M220-61363-003M1</a>	interruptor cam
<a href="#">S612-SE3113</a>	
<a href="#">M220-645426</a>	
<a href="#">S612-SE2617</a>	
<a href="#">S606-SE3113</a>	Interruptores especiais
<a href="#">P110-61090-218M1</a>	contator
<a href="#">PD225M-220 225X225X80MM</a>	
<a href="#">M220-I-9532</a>	interruptor cam
<a href="#">MAH2-63A01</a>	interruptores de desconexão
<a href="#">H216-41300-036N4</a>	Seccionadores de comutação
<a href="#">M220-61025-003M1</a>	Interruptor de 3 posições 1-0-2
<a href="#">M220-61038-003M1</a>	Interruptor de 2 posições 1-2
<a href="#">M225-610M225-61002-003M102-003M1</a>	interruptor cam
<a href="#">PD160M-110</a>	VENTILADOR DE VENTILAÇÃO DE PAINEL
<a href="#">P110-61050-219M1</a>	trocadores
<a href="#">T225-61060-026N2</a>	interruptor elétrico
<a href="#">M220 / Order nr. 61025 295982/R717</a>	Interruptor de 3 posições
<a href="#">25A S25-61361-B03-PG-YR</a>	Seletor
<a href="#">T225-SE0656</a>	Interruptor especial
<a href="#">PL16-22D WHITE</a>	
<a href="#">P220-61301-219M1</a>	interruptor de came rotativo
<a href="#">S225-642986G</a>	
<a href="#">M220-UK-1591</a>	interruptor especial
<a href="#">PD 120S -38-12</a>	
<a href="#">G318</a>	
<a href="#">M220-E-3036</a>	interruptor especial
<a href="#">LB225-31309-B33-RDYR</a>	
<a href="#">H263-647679</a>	seccionadores de comutação
<a href="#">H233-41300-234N1</a>	seccionadores de comutação
<a href="#">T225-61199</a>	
<a href="#">S608-SE8836</a>	interruptor especial
<a href="#">H21241300077N4</a>	
<a href="#">H410-45300-873N4</a>	chave seccionadora
<a href="#">PD200M-220</a>	FÃ
<a href="#">M220-61199-003M4</a>	Interruptor liga/desliga
<a href="#">S440-SE4860</a>	interruptor cam
<a href="#">H263-41300-281M4</a>	seccionadores de comutação
<a href="#">M220-646637</a>	interruptor de câmara



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">M220-SE0790</a>	interruptor especial
<a href="#">M220-61194-036N4</a>	interruptor principal
<a href="#">T225-61199-033V1</a>	interruptor de câmera
<a href="#">M220-61192-206V1</a>	interruptor principal
<a href="#">H233-41300-206M4</a>	disjuntor de carga
<a href="#">PD280M-220</a>	
<a href="#">S16-73769-B13</a>	
<a href="#">H263-41400-534N4</a>	disjuntor de carga
<a href="#">S432-644197</a>	interruptor de câmera
<a href="#">M220-E-3454</a>	
<a href="#">button for M220-643961</a>	
<a href="#">H410-41400-281M4</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">AVA8-290</a>	Extensão de eixo metálico para instalação central
<a href="#">S212-643770</a>	interruptor especial
<a href="#">P220-61300-003M1</a>	
<a href="#">MAH4-10A02</a>	
<a href="#">M220-61028-013M1</a>	Mudança
<a href="#">40A S40 61196 B03 FH YR</a>	
<a href="#">SE440-SE0438</a>	interruptor especial
<a href="#">H216-41300-242M1</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">B263-41300-281 N4</a>	
<a href="#">M220-I-8497</a>	interruptor de câmera
<a href="#">M220-61361-003M1</a>	interruptor de câmera
<a href="#">S432-61197A003M1</a>	
<a href="#">M220-61002-003M1</a>	
<a href="#">M220-61079-R001A</a>	interruptor de câmera
<a href="#">H226 41300 281N6</a>	Interruptor de interrupção de carga
<a href="#">M220-SE0219</a>	interruptor de chave
<a href="#">P220-61199-033M1</a>	INTERRUPTOR ROTATIVO
<a href="#">H226-41311033N4</a>	Interruptor
<a href="#">M220-645423</a>	
<a href="#">H22641300-087M1</a>	Interruptor principal
<a href="#">H26341300-A01</a>	SECCIONADOR
<a href="#">K830-41300-003G1</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">H240-648521</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">P220-20223-003M8</a>	interruptor especial
<a href="#">Pd80S-12</a>	Ventilador DC
<a href="#">H410-41300-033N1</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">T225-22606-013F1</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">P110-61199-219M1</a>	interruptor
<a href="#">H226-41300-033V4</a>	Interruptor de interrupção de carga
<a href="#">M220-61004-219M1</a>	Interruptor Cam
<a href="#">H226-41400-033M4</a>	interruptor de interrupção de carga

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">T225-61914-035M4</a>	Interruptor de câmera rotativa
<a href="#">H412-41300-234N4</a>	.
<a href="#">M220-61192</a>	INTERRUPTOR DE CÂMERA
<a href="#">T225-61914 665002</a>	
<a href="#">16A RT16 61060 B03 FH YR</a>	Interruptor rotativo
<a href="#">6A S6 61131 B03 FH YR</a>	
<a href="#">H220-41300-281N1</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">M220-61194-206M4</a>	interruptor de câmera
<a href="#">M220-640071</a>	interruptor especial
<a href="#">M220-SE0733</a>	interruptor especial
<a href="#">H408-41300-033N1</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">H226-41300-033N1</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">H226-41400-033N1</a>	Desconector de carga 32A
<a href="#">H408-41300-281M4</a>	Interruptor de interrupção de carga
<a href="#">M220-61191-R001C</a>	interruptor de chave
<a href="#">P110-61051-218M1</a>	interruptor de câmera
<a href="#">H216 - 71300 - 214V1</a>	interruptor de três posições
<a href="#">M220-648134</a>	interruptor de câmera
<a href="#">AVB8-440</a>	Extensão de eixo de metal para montagem frontal de quatro furos
<a href="#">AVA8-440</a>	Extensão de eixo de metal para instalação central
<a href="#">2867-X0-00</a>	Transformador toroidal
<a href="#">M220-61025-219M1</a>	interruptor de câmera
<a href="#">PD225M- 110</a>	Ventilador AC
<a href="#">M220-SE0591</a>	interruptor especial
<a href="#">M220-SE8020</a>	interruptor especial
<a href="#">M220-SE8003.00.00</a>	interruptor especial
<a href="#">H226-71300-013V1</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">H233-41300-033M4</a>	Interruptor de interrupção de carga
<a href="#">H226-45300-234N4</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">TCD6</a>	tampa do terminal
<a href="#">H226-41300-241M1</a>	
<a href="#">MGH2-63A02</a>	Módulo terminal de piso PE
<a href="#">M220-E-3972</a>	interruptor especial
<a href="#">M220-E-2453</a>	
<a href="#">SA20 2-2 20A 0-1 3P 61003</a>	Interruptor rotativo
<a href="#">SA32 2-2 32A 0-1 3P 61003</a>	Interruptor rotativo
<a href="#">SA63-2-2 63A</a>	Interruptor rotativo
<a href="#">SAA40/300020 40A</a>	interruptor rotativo
<a href="#">H263-41400-033M4</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">B263-41400-033V4</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">M220-UK-4157</a>	
<a href="#">PD120B-1101220</a>	
<a href="#">M220-E-3279</a>	Interruptor especial

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">M220-E-3220</a>	Interruptor especial
<a href="#">M220-E-3277</a>	Interruptor especial
<a href="#">M220-E-3219</a>	Interruptor especial
<a href="#">M220-E-3278</a>	Interruptor especial
<a href="#">H408-41300-033M1</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">H220-41300-033V4</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">H233-41400Z281M4</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">AVB8-203</a>	Extensão de eixo metálico para cama de quatro furos.
<a href="#">B263-41400Z-534M4</a>	Interruptor de interrupção de carga de 63 A
<a href="#">S440-61067-003M1</a>	interruptor de câmera
<a href="#">H216-41300-035M4</a>	
<a href="#">S825-SE1328</a>	
<a href="#">M221-UK-1531</a>	interruptor
<a href="#">H263-41300-033N4</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">M220-SE0734</a>	interruptor
<a href="#">M220-61312-003M1</a>	
<a href="#">LB225-31309-B13-FLYR</a>	
<a href="#">H216-41620-733M4</a>	
<a href="#">B240-41620-977M4</a>	
<a href="#">63A-S63-61050-B03-TDYR</a>	Chave seletora de energia
<a href="#">M220-61640-003M1</a>	interruptor de câmera
<a href="#">M220-61762-003M1</a>	interruptor de câmera
<a href="#">M220-I-8721</a>	
<a href="#">M220-61037-003M1</a>	
<a href="#">AVA8-115</a>	Extensão de eixo metálico para instalação central
<a href="#">M221-61192-033V1 (20A 600V)</a>	
<a href="#">H 220 41300 281N4</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">H410-41300-033N2</a>	
<a href="#">P110-61049-003M1</a>	
<a href="#">P110-61050-003M1</a>	
<a href="#">M225-61213-013M1</a>	interruptor de câmera
<a href="#">S10-60129-B13-FHABG</a>	Interruptor de 2 posições
<a href="#">M220-61199-033M4</a>	Interruptor ON/OFF
<a href="#">S10-60129-B13-FHAB</a>	
<a href="#">H216-41400-700N1</a>	CAIXA DE COMUTAÇÃO
<a href="#">16A-S16-73215-B03-TDGB</a>	INTERRUPTOR DE CONTROLE REMOTO LOCAL — DESLIGADO
<a href="#">M220-61037-013M1</a>	
<a href="#">M220-61361-013M1</a>	seletor
<a href="#">M220-61049-013M1</a>	seletor
<a href="#">M220-61331-013M1</a>	seletor
<a href="#">M220-61313-013M1</a>	seletor
<a href="#">M220-61762-013M1</a>	seletor
<a href="#">16A S16-61313-B03-FHYR</a>	

produtos	Descrição
<a href="#">H226-41300-206V4</a>	interruptor de interrupção de carga
<a href="#">PD120S-220(plastic wing)</a>	
<a href="#">PDM160M-220</a>	