



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Cofi

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TRK1-30CVD</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRK1-30CVD 0111229099</a>	Transformador
<a href="#">TRS830P/6 220V</a>	Válvula elétrica
<a href="#">160300050</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRE820PIS0230</a>	TRANSFORMADOR ELETRÔNICO DE IGNIÇÃO
<a href="#">TRS820p/33</a>	Trafo
<a href="#">TRK1-20CVD</a>	transformador de ignição
<a href="#">TRS820P/T OEM</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRE820P/16</a>	transformador de ignição
<a href="#">830P</a>	Transformador
<a href="#">TRE820</a>	
<a href="#">TIPO 1020 T 35 E</a>	Transformador
<a href="#">E820P</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRS818C/12</a>	Transformador
<a href="#">TRk2-30PF VD</a>	Trafo (transformador de ignição)
<a href="#">TRS1220</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRG1230</a>	transformador de ignição
<a href="#">TRK2P-230</a>	Válvula elétrica
<a href="#">TRE 820P/4</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRK 1-20 PCUVD</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRG 1035/4</a>	TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO
<a href="#">TRG823PC</a>	Transformador de ignição
<a href="#">09CA036111</a>	Válvula elétrica
<a href="#">TRS 820P/3</a>	transformador de ignição
<a href="#">TRK1-20PCUVD 120v</a>	Válvula elétrica
<a href="#">TRG1020PC</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRS1020/21</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRS820P/39</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">HV cable for TRS820P/39</a>	Cabo de alta tensão
<a href="#">TRG623PC</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRE820PISO3</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRE820PISO S3</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRS812PCISO5</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">4.622-021.0</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRG823PC/2</a>	transformador de ignição

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TRS820/17</a>	Transformador
<a href="#">CAVOTRK 09CA0A1882</a>	Cabo primário para transformadores da série TRK
<a href="#">160 Type TRG623PCUS</a>	TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO
<a href="#">TRG820PC</a>	Transformador
<a href="#">TRS820P</a>	Transformador de ignição
<a href="#">09CA018130</a>	Cabo de alta tensão para TRK2-30PVD
<a href="#">TRS818C/S</a>	Ignitor
<a href="#">17GOST000K</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRS812C S1</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">1020</a>	Transformador
<a href="#">TRL12-30C</a>	Transformador
<a href="#">TRS723P US</a>	Transformador
<a href="#">TRE 210 PC ( Code: 010956880.)</a>	Transformador
<a href="#">09CA0A1882</a>	cabo
<a href="#">160300260</a>	Cabo conector
<a href="#">Successor for TRG1035/6</a>	transformador de ignição
<a href="#">TRK2-30UVD</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TKR 2-40HK</a>	Transformador de ignição,
<a href="#">TRS1020/23</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">11PC112031</a>	Conector
<a href="#">11PC112013</a>	Conector
<a href="#">04PL041442</a>	TAMPA DO TERMINAL COFI
<a href="#">11PC112010</a>	
<a href="#">17G0172601</a>	Capuz de silicone
<a href="#">TRE820PS4</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRK1-20PCVD</a>	transformador
<a href="#">17GO172601</a>	CAPUZ
<a href="#">TRS820PISO3</a>	TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO
<a href="#">P/N:160300220; Type:TRS8030P</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRS820P (160300200)</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRK30PUFVD</a>	Transformador
<a href="#">TRS820</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRE 820 P 15</a>	TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO
<a href="#">TRS820P/8 OEM</a>	Transformador
<a href="#">TRS820P/9</a>	Transformador de ignição
<a href="#">11PC112018</a>	Transformador de ignição
<a href="#">17GO172605</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRS 820 P/11</a>	transformador
<a href="#">RRK2-40 HD #0114531018</a>	Transformador de ignição de alta tensão
<a href="#">TRE 820 PISO</a>	transformador
<a href="#">TRK2-40 HD</a>	
<a href="#">TRS820P/2</a>	Transformador de ignição
<a href="#">COFI TRE 820 PISO1</a>	.

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">820P</a>	Transformador de ignição
<a href="#">Type: 820 P</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRG1020C</a>	TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO
<a href="#">TRG1020C10</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRS610PC/5</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRK2-30PVD</a>	Transformador
<a href="#">TRK2-35</a>	Transformador
<a href="#">TRS818C/17</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRG1020C22</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRS820P/T2 230/800</a>	Transformador de ignição COFI
<a href="#">TRS818PC</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRE 210 PC</a>	Transformador de ignição
<a href="#">E820P TRE820P</a>	Transformador de ignição
<a href="#">11PC112011</a>	SOQUETE
<a href="#">TRK2-40PVD</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRW1P4M</a>	Transformador de ignição
<a href="#">STAFFA 3S</a>	Transformador de ignição
<a href="#">09CA036108</a>	CABO
<a href="#">TRK2-30PUVD</a>	TRANSFORMADOR COFI
<a href="#">Mod. TRE820PISO</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRS820P/17</a>	Transformador de ignição
<a href="#">09CA036105</a>	cabo completo
<a href="#">TRK1-30PCVD</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRH2-30CU</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRE 820 P</a>	transformador de ignição
<a href="#">TRK2-40PHK</a>	Transformador
<a href="#">E820PISO2</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRG1035</a>	
<a href="#">TRG 832 PC/2</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRG1230/4 / 0215000839</a>	transformador
<a href="#">TPITK400</a>	Transformador
<a href="#">TRS820P/18</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRK2 -40VD COFI 220V</a>	TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO
<a href="#">TRS830P</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRS820P.230V (#57607)</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRS818C</a>	
<a href="#">TRS515PC</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRS723P US4</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRS830P/6</a>	
<a href="#">TRH2-30C</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRK1-30CHD</a>	TRANSFORMADOR ELÉTRICO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO
<a href="#">TRL24-30C</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRK2-30PUFVD</a>	Transformador de ignição

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">connector for TRS723P US</a>	Conector para TRS723P US
<a href="#">TRG623PC-US</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRS515PCISO1</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRG1020C/2</a>	Transformador
<a href="#">TRS820P/32</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRS830P.230V</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRS820PISO</a>	Transformador
<a href="#">TRK1-20CUVD</a>	Transformador de ignição
<a href="#">TRL12-30PC</a>	Transformadores eletrônicos
<a href="#">TRS820P/T1</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRE820P/10</a>	TRANSFORMADOR COFI
<a href="#">TRG 835P</a>	TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO 220V 1X8000V
<a href="#">TRG1020C25</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">mod. TRK1-30CVD</a>	TRANSFORMADOR