



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Revere

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">SHBxR 50 kg C3</a>	Célula de carga de barra de dobra de aço
<a href="#">HPS-12kg-C3</a>	TRANSDUTORES DE REVERSÃO
<a href="#">0705C3V</a>	
<a href="#">3030C3</a>	R T E - CÉLULA Tipo: ASC-30T-C3-SC em aço inoxidável
<a href="#">Typ: ACB-5t-C3-SC (285C3)</a>	R T E - Camisola
<a href="#">ART.NO.0125C3 CSP-M-25T-C3-SC</a>	R T E - CÉLULA DE CARGA
<a href="#">3030C3 Type ASC-30t-C3-SC</a>	célula de carga
<a href="#">ASC-50T-C3-SC</a>	R T E - CÉLULA
<a href="#">SHBxR-100kg-C3-SC ATEX</a>	Sensor
<a href="#">0530C3 Typ: HPS-30kg-C3</a>	TRANSDUTORES REVERSOS
<a href="#">RLC-10t-C3 1910C3</a>	R T E - WÄGEZELLE
<a href="#">0302C3 (SHBxR-200kg-C3-SC 3M/6W)</a>	R T E - WÄGEZELLE
<a href="#">RLC-0,5t-C3</a>	R T E - WÄGEZELLE
<a href="#">10420003C3</a>	Plataforma Wägezelle
<a href="#">642C</a>	1 pessoa
<a href="#">ACB-1.0t-C3-SC</a>	Transdutores Revere
<a href="#">Mounting plate for RLC 0.25-5.0t</a>	CÉLULA DE CARGA DE TORÇÃO EM ANEL
<a href="#">Parts set for load corner RLC 0.25-1t/VA</a>	Célula de carga do vaso de compressão
<a href="#">Adapter plate for RLC-1t</a>	Célula de carga de compressão
<a href="#">SSB-2t-C3-SC</a>	célula de carga
<a href="#">9363-1.5k-C3-20T1</a>	
<a href="#">HPS-60kg-C3 (0560CC)</a>	R T E - WÄGEZELLE
<a href="#">RLC-1.0t-C3 (191C3)</a>	R T E - WÄGEZELLE
<a href="#">1910C3) RLC-10t-C3</a>	Wägezelle
<a href="#">P/N: 0301C3 Type: SHBxR-100kg-C3-SC</a>	TRANSDUTORES REVERSOS
<a href="#">SHBxR</a>	Feixe de carga de extremidade única
<a href="#">RLC-0,25t-C3</a>	Célula de carga de torção em anel
<a href="#">Typ: 5103-50 Klbs-C3-30K1 (14050C3)</a>	R T E - WÄGEZELLE
<a href="#">SHBxR-100kg-C3</a>	célula de carga
<a href="#">9123-4klbs-D3-20P1</a>	Scherstab-Wägezelle
<a href="#">VT300 / A-2-1-0-0-E</a>	Wiege-Eletrônica
<a href="#">021C3 SSB-1t-C3-SC</a>	R T E - WÄGEZELLE
<a href="#">07025C3V</a>	Célula de carga universal
<a href="#">Typ: 9102-500lbs-C3-SC /227 kg (160500C3V)</a>	célula de carga
<a href="#">HPS-12kg-C2</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">075C3V</a>	R T E - WÄGEZELLE
<a href="#">SHBxR-50kg-C3-SC 3M/6W</a>	Célula de carga
<a href="#">SHBxR-50kg-C3-SC 3M/6W</a>	Célula de carga
<a href="#">3050C3</a>	
<a href="#">0302C3</a>	célula de carga
<a href="#">AJB-04</a>	Klemmenkasten (caixa de junção)
<a href="#">BSP-0,125t-C3-SC</a>	Célula de carga universal
<a href="#">5090701</a>	cabeça articular externa
<a href="#">5090302</a>	Feixe de carga de extremidade única
<a href="#">Typ: SSB-5,0t-C3-SC</a>	
<a href="#">Elastomer bearing for SSB 5t 511-52-10-4</a>	
<a href="#">P/N: 899560-33-RI</a>	
<a href="#">SHBxR-50kg-C3-SC 3M/6W</a>	
<a href="#">Typ: 9123-2,0t-C3-20P1</a>	Wägezelle
<a href="#">00ASC-040T-C4-00X</a>	
<a href="#">BSP-5,0t-C3-SC</a>	SENSOR
<a href="#">40050</a>	
<a href="#">9123-15K-A5-20P1</a>	célula
<a href="#">1905C3</a>	Célula de carga
<a href="#">SSB-5,0t-C3-SC</a>	Célula de pesagem
<a href="#">HPS-6kg-C3</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">363-100lbs-D3</a>	
<a href="#">BSP-1Klb-10000S-1C</a>	
<a href="#">SHBxR-200kg-C3-SC</a>	transdutor
<a href="#">0301C3 / SHBxR-100kg-C3-SC</a>	Célula de carga Bendestab
<a href="#">102113-01</a>	Hidrômetro
<a href="#">0301C3 Type SHBxR-100kg-C3-SC</a>	TRANSDUTORES REVERSOS
<a href="#">9363-100kg-C3</a>	Célula de carga S
<a href="#">P/N: 03002C3 Type: SHBxR-20kg-C3-SC</a>	célula de carga
<a href="#">RLC-1t-C3 / 191C3</a>	Célula de carga anel
<a href="#">5041906V</a>	Pé Einkugel
<a href="#">SHBxR-200kg-C3</a>	célula de carga
<a href="#">SHBxR-500kg-C3</a>	
<a href="#">KSR-28t-R2</a>	célula de carga
<a href="#">SSB-2000lbs-10000M-1C</a>	célula de carga
<a href="#">BSP-1,25t-C3-SC</a>	
<a href="#">9363-0,5T-C3</a>	SENSOR
<a href="#">ASC-30t-C3-SC</a>	célula de carga de pressão
<a href="#">5041906V (504-79-70-4)</a>	Base de bola única
<a href="#">SHBxR-100kg-C3-SC</a>	TRANSDUTORES REVERSOS
<a href="#">899513-19-R</a>	TRANSDUTOR
<a href="#">9103-20Klbs-B10-30P1</a>	TRANSDUTORES REVERSOS
<a href="#">SHBxR-350kg-C3-SC</a>	célula de carga

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RLC-1t-C3 (191C35M)</a>	Célula de carga em anel
<a href="#">1242-50kg-C3</a>	Célula de carga plataforma
<a href="#">5103-30Klbs-B10-30P1</a>	TRANSDUTORES REVERSOS
<a href="#">HPS-30kg-C3</a>	célula de carga de plataforma
<a href="#">5223-B10-65K-40P1</a>	R T E - CÉLULA DE CARGA
<a href="#">RLC-60T-CC P/N: 00RLC-060T-CC-00X</a>	Célula de carga anel
<a href="#">CSP-M-60t-C4-MR-SC</a>	
<a href="#">9363-250kg-C3</a>	Célula de carga S
<a href="#">160200C3</a>	Célula de carga da barra de inclinação
<a href="#">SHBxR-50kg-C4-SC 3M/6W</a>	Célula de carga da barra de inclinação
<a href="#">SSB-5t-C3-SC</a>	Célula de carga da lâmina
<a href="#">CSP-M-100t-C2-SC</a>	pressão da célula de carga
<a href="#">9363-B10-500lbs-20T1</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">SHBxR C3 500 kg</a>	Feixe de carga de extremidade única
<a href="#">BSP-250-B10-30P5</a>	TRANSDUTOR
<a href="#">CSP-M-25t-C3</a>	Célula de carga de compressão
<a href="#">9363-1t-C3</a>	célula de carga
<a href="#">ACB-0.5t-C3</a>	célula
<a href="#">ASC-30t-C3-SC //3030C3</a>	Célula de carga de pressão
<a href="#">9363-100kg-C1</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">5103-50Klbs-B10</a>	
<a href="#">ASC-40t-C3-SC</a>	TRANSDUTORES REVERSOS
<a href="#">9123 500kg C3</a>	
<a href="#">642C-20kg-C3</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">ASC2-30t-C3 MR</a>	
<a href="#">9123-500lbs-A5</a>	TRANSDUTORES REVERSOS
<a href="#">3510-300kg-C3-Ex-i</a>	
<a href="#">SHBxR-50kg-B10</a>	TRANSDUTORES REVERSOS
<a href="#">SHBxR-50kg-C3-SC ATEX</a>	TRANSDUTORES REVERSOS
<a href="#">RLC-2t-C3</a>	Célula de carga anel
<a href="#">RLC-2t-C3 ATEX</a>	Célula de carga anel
<a href="#">ACB 1.0t C3</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">0301C4</a>	
<a href="#">5103-10Klbs-10000M-35</a>	
<a href="#">9363-500kg-C3-20T1</a>	célula de carga
<a href="#">9363-250kg-C3-20T1R</a>	Célula de carga S
<a href="#">RLC-500kg-C3-MR-ATEX</a>	
<a href="#">RLC-500kg-C3</a>	
<a href="#">CSP-M-40t-C3-SC</a>	células de carga
<a href="#">40270N</a>	caixa de terminais
<a href="#">7002</a>	caixa de terminais
<a href="#">473131VT</a>	eletrônica de pesagem
<a href="#">21065B10</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">SHBxR-5kg-CC-SC</a>	TRANSDUTORES REVERSOS
<a href="#">SHBxR-10kg-C3-SC</a>	Célula de carga de viga flex
<a href="#">5103 100Klbs C3</a>	
<a href="#">899612-03-R</a>	célula de carga
<a href="#">5123-1K-A5-20P1</a>	TRANSDUTORES
<a href="#">SSB-1t-C3-SC</a>	Sensor
<a href="#">9363-D3-220kg-20JW</a>	
<a href="#">9363-D3-10T-20T1</a>	Célula de carga S
<a href="#">ACB-0,5t-C3-ATEX</a>	
<a href="#">RLC-10t-C3</a>	célula de carga
<a href="#">SSB-500kg-C3-SC</a>	Transdutores reversos
<a href="#">363-D3-500lbs-20P1</a>	R T E CÉLULA DE CARGA
<a href="#">363-1t-D3</a>	TRANSDUTORES REVERSOS
<a href="#">363-5K-D3-20P1</a>	R T E CÉLULA DE CARGA
<a href="#">M12x1,75</a>	
<a href="#">SSB-2klbs-C3</a>	
<a href="#">SHBxR-100kg-B10-SC</a>	
<a href="#">9363-5t-D3</a>	
<a href="#">00HPS-012K-C3-00X</a>	
<a href="#">SHBxR-50kg-C3-SC</a>	
<a href="#">ACB 5.0t-C3</a>	
<a href="#">9363-B10-200-20T1-R</a>	
<a href="#">RLC 5t C3</a>	
<a href="#">00CSP-100t-C2-01X</a>	TRANSDUTOR
<a href="#">9123-A5-20K-20P1R</a>	Célula de carga de feixe de
<a href="#">9123-2,5K-A5-20P1</a>	Célula de carga de feixe de
<a href="#">9123-1t-C3-20P1</a>	Célula de carga de feixe de
<a href="#">ASC 30t</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">HPS-30kg-C3-ATEX</a>	TRANSDUTORES REVERSOS
<a href="#">CSP-M-40t-C3-SC / 0140C3</a>	Célula de carga de compressão
<a href="#">ACB-2.0t-C3-SC</a>	Célula de carga de feixe de
<a href="#">SSB-2t-C3</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">CSPM-40t-C3-SC/SS</a>	célula de carga de compressão
<a href="#">09363-250KG-C3</a>	Transdutor
<a href="#">RLC C3 2000 kg</a>	célula de carga
<a href="#">9123-A5-15K-20P1</a>	
<a href="#">5223-B10-65K-40ZKR</a>	célula de carga
<a href="#">RLC 3,5t C3</a>	célula de carga em anel
<a href="#">9363-5t-C3</a>	
<a href="#">ACB-5t-C3</a>	Scherstab
<a href="#">ACLIC-D3-200K-C5P5</a>	célula de carga
<a href="#">calibration for ACLIC-D3-200K-C5P5</a>	
<a href="#">363-B10-100-20P1-R</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">0506C3 / 00HPS-006K-C3-00X</a>	Células de carga revere de 6 kg
<a href="#">SSB 2t C3 ATEX</a>	célula de carga
<a href="#">RLC 250kg C3</a>	célula de carga
<a href="#">RLC 250kg C3 ATEX</a>	célula de carga
<a href="#">9123-5K-A5-20P1</a>	célula de carga
<a href="#">9363-C3-250kg</a>	célula de carga
<a href="#">SSB / 799511-15-R</a>	célula de carga
<a href="#">07053</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">9123 5t D3</a>	célula de carga
<a href="#">899513-18 / ACB-2,0t-C3-SC</a>	célula de carga de viga de cisalhamento
<a href="#">BSP-2,5t-C3-SC / 0825C3</a>	TRANSDUTORES DE REVERSÃO
<a href="#">5103-20 Klbs-C3-30NT</a>	R T E - CÉLULA DE CARGA
<a href="#">64001-05-JW-100</a>	Pesagem de aeronaves Jet Weigh
<a href="#">363-50kg-D3</a>	
<a href="#">9363-B10-150-20T1-R</a>	
<a href="#">00SSB-002T-C3-00X</a>	
<a href="#">899527-26-R</a>	Célula de carga
<a href="#">PN: 899612-41-R Type: 363-100kg-D3</a>	Célula de carga
<a href="#">799511-17-R</a>	TRANSDUTOR REVERSO
<a href="#">9103-B10-100K-50P1R</a>	célula de carga com haste de cisalhamento duplo
<a href="#">9363-15Klbs-D3</a>	célula de carga
<a href="#">ACB-1,0t-C6-SC</a>	TRANSDUTOR REVERSO
<a href="#">SWZ-500kg-C3</a>	
<a href="#">899528-22-R</a>	
<a href="#">SHBxR-500kg-C3-SC-6W</a>	transdutores reversos
<a href="#">5110244T</a>	Rolamento de elastômero para SSB
<a href="#">5110248</a>	
<a href="#">363-D3-5.0T-20P1</a>	
<a href="#">363-D3-300lbs-20P1R</a>	R T E - CÉLULA DE CARGA
<a href="#">9363-D3-250KG-20T1-R</a>	
<a href="#">899729-14-R</a>	
<a href="#">SHBxR-20kg-C3</a>	célula de carga
<a href="#">SHBxR-20kg-C3 ATEX</a>	célula de carga
<a href="#">799511-16-R</a>	
<a href="#">0160C3 / CSP-M-60t-C3-SC</a>	Célula de carga de pressão
<a href="#">1236738</a>	suporte de pêndulo
<a href="#">ASC2-30t-C3-SC-MR</a>	transdutor reverente
<a href="#">09102-02E5-C3-00X / 1625C3</a>	
<a href="#">SSB-B10-2K-10P5R</a>	Célula de carga com barra de cisalhamento
<a href="#">SHBxR-20kg-C4</a>	célula de carga
<a href="#">SHBxR-20kg-C4 ATEX</a>	célula de carga
<a href="#">3330C3120M</a>	célula de carga
<a href="#">281C36M</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">2805C36M</a>	
<a href="#">9363-0.5T-C3-20T1</a>	Célula S
<a href="#">9363-B10-500-20T1R</a>	
<a href="#">499048-10 stainless steel</a>	
<a href="#">40700V</a>	CAIXA DE SOMA
<a href="#">3330C31</a>	
<a href="#">5120306V</a>	
<a href="#">363-B10-3K</a>	R T E - CÉLULA DE CARGA
<a href="#">899602-33-RI / PN: 160500C3</a>	
<a href="#">9123-500kg-C3-20P1</a>	célula de carga
<a href="#">363-250kg-D3-20P1</a>	Célula de carga S
<a href="#">195C3</a>	Célula de carga
<a href="#">01200B10 / CSP-B10-200K-30P5</a>	R T E - CÉLULA DE CARGA
<a href="#">19025C3</a>	
<a href="#">CSP-M 40t</a>	célula de carga
<a href="#">5103-50K-C3</a>	Célula de carga de feixe de extremidade dupla
<a href="#">SSB-A3-2K-15P5</a>	Transdutores
<a href="#">0725C3V / 9363-2.5t-C3</a>	
<a href="#">075C3V / 9363-5t-C3</a>	
<a href="#">899513-18-R / 282C3</a>	TRANSDUTOR
<a href="#">SHBxR-20KG-C3-SC</a>	
<a href="#">363-300lb-3000S-40</a>	transdutor
<a href="#">9363-B10-1K-20T1R</a>	célula de carga
<a href="#">5123-A5-5K-20P1</a>	célula de carga
<a href="#">282C3 ACB-2,0t-C3-SC</a>	
<a href="#">899624-30</a>	
<a href="#">9363-50kg-C3-20SPL-R</a>	
<a href="#">Typ: 363-100lbs / 363-B10-100lbs-20P1</a>	célula de carga
<a href="#">9363-C3-500kg</a>	Célula de carga
<a href="#">9363-C3-1000kg</a>	Célula de carga
<a href="#">9363-C3-2500kg</a>	Célula de carga
<a href="#">9103 20klbs B10</a>	Célula de carga
<a href="#">9103 30klbs B10</a>	Célula de carga
<a href="#">9103 50klbs B10</a>	Célula de carga
<a href="#">08025C3</a>	
<a href="#">RLC 5t C6</a>	
<a href="#">CSP-M 60t C4</a>	
<a href="#">05123-004E-A5-00X / Type: 5123-5K-D3-20P1</a>	célula de carga
<a href="#">05102-500L-C3-00X</a>	