



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## BDC

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">ALS10/4609AKS-B</a>	Sensor de velocidade
<a href="#">C8B/0045PVG</a>	CONECTOR DE CANTO DE 4 FIOS BDC
<a href="#">DCA12/5609KS</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA 18/4309KS</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA18/4B08KSH2-0.240</a>	CABO SENSOR INDUTIVO M.0,17
<a href="#">DCA12/5629KS</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA8/4609KS</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA8/5909KS</a>	Sensor indutivo
<a href="#">DSE12/4309KS</a>	SENSOR
<a href="#">DCA5/5B09KS</a>	Sensor indutivo
<a href="#">DCA12/4609KST-0.12</a>	
<a href="#">DSE6.5/4619LKS</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DSE8 / 4609KS</a>	Sensor Indutivo
<a href="#">DC12/5600-3 optional</a>	
<a href="#">DCA30/4609KS</a>	Sensores indutivo
<a href="#">DCA12/4609KS</a>	Sensor de proximidade indutivo
<a href="#">DCA5/5919KS</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DC12/5600</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">ALS10/4609AAKS23676/4 / new version ALS10/4609AKS-B</a>	Sensor rotativo
<a href="#">DCA8/4309KT</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA12/5608NKS</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCE12/43C9KT</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA5/4909KS</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA8/5919KS</a>	SENSORES INDUTIVO
<a href="#">DCA 12/4309KS</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA18/5609KSJ</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA18/4609KT</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE (SENSOR INDUTIVO)
<a href="#">DCAT/4729KS</a>	sensor
<a href="#">DCA30/4629KS</a>	sensor
<a href="#">DCA5/4609KS</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA30/4619KT</a>	Sensor indutivo
<a href="#">DCA 12/4309KST</a>	Sensor de localização
<a href="#">BRS12X/4609KJ</a>	Sensor de velocidade
<a href="#">ERB1109500R</a>	Codificador
<a href="#">0736237369B</a>	Chaves de limite

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">0736237350A</a>	
<a href="#">DCA18/4609KS</a>	Sensor indutivo
<a href="#">ERB119500R</a>	Codificador
<a href="#">ERB1000200E</a>	Codificador
<a href="#">DCAY/4609KS</a>	Sensor indutivo
<a href="#">DCZ/5600</a>	Sensor indutivo
<a href="#">C11/0045PVG</a>	Conector
<a href="#">C8B/00410PRN</a>	CONECTOR DE CANTO DE 4 FIOS BDC
<a href="#">C8B/00410PVG</a>	CONECTOR DE CANTO DE 4 FIOS BDC
<a href="#">C8B/0045PRN</a>	CONECTOR DE CANTO DE 4 FIOS BDC
<a href="#">DCA18/4629KS</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DC12/5600A</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA8/4908KS</a>	Sensor indutivo
<a href="#">DCA8/4918KS</a>	Sensor indutivo
<a href="#">DSA8/4909KS</a>	Sensor indutivo
<a href="#">DCA18/4A09KSJMA</a>	SENSOR ATEX INDUTIVO
<a href="#">DCA18/4A09KSJMB</a>	SENSOR ATEX INDUTIVO
<a href="#">DCA12/5608KSC2-07</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA5/5909KS</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA12/5608KS</a>	sensor
<a href="#">C12/0032PRN</a>	Cabo do sensor
<a href="#">0736237351C</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE DE PROXIMIDADE ÚNICO
<a href="#">DCA18/5609KS</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DSA8/4609KS</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DSA30/5308KS</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA30/4629KT</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">AC18/4609S</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA12/43C9KT</a>	
<a href="#">DCA8/4608KS</a>	
<a href="#">2736240995F</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE DE PROXIMIDADE ÚNICO
<a href="#">DCX/4700</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">DCA 12/4609KSMB-10</a>	SENSOR INDUTIVO DE LÁTEX
<a href="#">DCA12P/5609KSJ-10PR</a>	
<a href="#">DCA8/4609KT</a>	SENSOR INDUTIVO
<a href="#">BMS12/4609KS</a>	SENSOR MAGNÉTICO DE METAL
<a href="#">PVC CABLE SUPPLEMENT</a>	
<a href="#">BKS30S/4329KS</a>	SENSOR CAPACITIVO
<a href="#">DC12/5600 KS</a>	SENSOR INDUTIVO