



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hasco

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">Z62/50x3x18,4</a>	Mola de disco
<a href="#">PC 071765</a>	Anel O
<a href="#">Z 98 / 17,5/2,4</a>	Anel O
<a href="#">PC 071803</a>	Anel O
<a href="#">Z 98 / 36 /3</a>	Anel O
<a href="#">Z 98 / 49 /3</a>	Anel O
<a href="#">Z 98 / 83 /3</a>	Anel O
<a href="#">A5714/80x34x27</a>	Contador de ciclo combinado
<a href="#">708410</a>	Contagem de ciclos combinados
<a href="#">708666</a>	Contador universal
<a href="#">H5050 /14X45X0,35</a>	Filtro Spalt
<a href="#">Z 051/26</a>	Unidade de localização
<a href="#">Z 07 / 27/20X 25</a>	Barra guia quadrada
<a href="#">Z 085/75X38/2</a>	SISTEMA DE BLOQUEIO DE 90°
<a href="#">Z 1095 /12X 41/ 0,7</a>	Cartucho filtro
<a href="#">Z1100/46x32</a>	Rolamento linear de esferas
<a href="#">Z 17 / 27/20</a>	Retentor guia
<a href="#">279404</a>	Lubrificante para serviços pesados
<a href="#">580813</a>	Pino ejetor
<a href="#">063550 Z40/3X40</a>	Pino ejetor
<a href="#">277860</a>	Acoplamento de fechamento múltiplo com válvula
<a href="#">277886</a>	Bico de fechamento múltiplo com válvula
<a href="#">Z 942/16 Part.No 232432</a>	Tampão de vedação - métrico
<a href="#">Z 945/1</a>	Conjunto de montagem
<a href="#">Z 975 / 3 X 160</a>	código do item: 188402
<a href="#">Z011/24 X 160</a>	Coluna de guia, com dois diâmetros de encaixe
<a href="#">2049878</a>	Unidade de localização
<a href="#">2049879</a>	Unidade de localização
<a href="#">2049880</a>	Unidade de localização
<a href="#">Z10/36/30</a>	Bucha do pino líder do ombro
<a href="#">057223</a>	(Localizando a bucha-guia com cabeça 1 conjunto = 3+1)
<a href="#">057231</a>	(Localizando a bucha-guia com cabeça 1 conjunto = 3+1)
<a href="#">143987</a>	Filtro de material
<a href="#">Z1212</a>	
<a href="#">Z1520/20x63/L/100</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Z163 /10X160</a>	Manga de pressão
<a href="#">Z169 /40</a>	Ejetor de dois estágios
<a href="#">Z-169/30</a>	.Ejetor de dois estágios
<a href="#">Z169/22</a>	Ejetor de dois estágios
<a href="#">Z171/3</a>	Trava de trava
<a href="#">Z174</a>	Suporte de controle
<a href="#">2056633</a>	CONJUNTO COM BOLSAS
<a href="#">Z263</a>	Limpador Z263/1 spray Hasco 270 ml
<a href="#">272507</a>	Agente de liberação
<a href="#">Z33000/40X125/E</a>	bocal hotrunner, Techni Shot
<a href="#">73210</a>	válvula
<a href="#">130010</a>	Bico de conexão
<a href="#">Z 942/12 Part.No 232424</a>	Tampão de vedação - métrico
<a href="#">Z942/6</a>	Tampão de vedação
<a href="#">Z 491 / 8/ 6</a>	
<a href="#">2049881</a>	Unidade de localização
<a href="#">Z 051/32</a>	Unidade de localização
<a href="#">Z051/42</a>	Unidade de localização
<a href="#">Z 00 /136/ 40X215</a>	pilar guia de localização, com ombros, com ranhura de óleo
<a href="#">Z 10 / 96/40</a>	localizando bucha-guia, com cabeça
<a href="#">Z 11 / 86/24</a>	arbusto-guia, com cabeça
<a href="#">45505</a>	COTOVELO (1")
<a href="#">45506</a>	MANGUEIRA
<a href="#">Z 41/ 6 X500</a>	Pino ejetor
<a href="#">Z 41 / 8 X500</a>	Pino ejetor
<a href="#">Z 41 /10 X200</a>	Pino ejetor
<a href="#">Z 41 / 5 X630</a>	Pino ejetor
<a href="#">65161</a>	Pino ejetor, cabeça cilíndrica
<a href="#">Z 41 /12 X500</a>	Pino ejetor
<a href="#">Z 41 /12 X400</a>	Pino ejetor
<a href="#">Z 41 /25 X500</a>	Pino ejetor
<a href="#">Z 41 /25 X630</a>	Pino ejetor
<a href="#">Z 41 /32 X500</a>	Pino ejetor
<a href="#">Z 41 /32 X630</a>	Pino ejetor
<a href="#">T4010/32x38</a>	Mola de compressão
<a href="#">T4010/25x32</a>	Mola de compressão
<a href="#">Z 01/40x300</a>	pilar guia (pino angular)
<a href="#">Z 01/50x300</a>	pilar guia (pino angular)
<a href="#">Z 01/50x360</a>	pilar guia (pino angular)
<a href="#">Z 01/20x140</a>	pilar guia (pino angular)
<a href="#">Z 01/20x180</a>	pilar guia (pino angular)
<a href="#">Z 01/40x240</a>	pilar guia (pino angular)
<a href="#">Z 98 / 19.3/2.4</a>	O-ring

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Z 98 / 30,2/3</a>	Anel O
<a href="#">Z 98 / 36 /2</a>	O-Ring
<a href="#">Z 98 / 15,3/2,4</a>	O anel
<a href="#">Z 98 / 11,8/2,4</a>	O-Ring
<a href="#">Z 98 / 46 /2</a>	Anel O
<a href="#">Z 07 / 56/40X 50</a>	Barra guia quadrada
<a href="#">Z 17 / 56/40</a>	Retentor guia
<a href="#">45S504S</a>	Tubo
<a href="#">45S506S</a>	Mangueira
<a href="#">Z 17 / 36/25</a>	Retentor guia
<a href="#">2049885</a>	Unidade de localização
<a href="#">Z 10 / 76/42</a>	localizando bucha-guia, com cabeça
<a href="#">Z 10 / 76/40</a>	localizando bucha-guia, com cabeça
<a href="#">Z 11 / 46/42</a>	arbusto-guia, com cabeça
<a href="#">2067127</a>	Bucha de pino líder
<a href="#">Z 00 / 46/ 42X165</a>	pilar guia de localização, com ombros
<a href="#">Z 00 / 46/ 40X165</a>	pilar guia de localização, com ombros
<a href="#">553794</a>	Elemento de desvio
<a href="#">232297 / Z260/90x1</a>	Lubrificante para serviços pesados
<a href="#">Z 9641/ 8X26X30a</a>	Elemento de desvio
<a href="#">Z 456 / 9 / 7 X 63 380300</a>	
<a href="#">Z 456 /12 /10 X 63 380334</a>	
<a href="#">Z 456/ 18/14x100/S 2008910</a>	
<a href="#">Z 456/ 20/16x100/S 2008910</a>	
<a href="#">Z 456/ 24/20x100/S 2008910</a>	
<a href="#">Z 456/ 29/25x100/S 2008910</a>	
<a href="#">Z 456/ 16/12x100/S 2008910</a>	
<a href="#">Z189/12 2001394</a>	
<a href="#">Z174/80x117x0</a>	Unidade de travamento de trava
<a href="#">Z961/12x125</a>	núcleo espiral
<a href="#">Z853/9x25000</a>	Mangueira de borracha, com trança de metal
<a href="#">154504</a>	Führungssäule, abgesetzt
<a href="#">2028204</a>	Führungsbuchse
<a href="#">Z01/14x120</a>	
<a href="#">Z0512/16</a>	
<a href="#">Z0511/16</a>	
<a href="#">Z085/50x33/2</a>	Unidade de localização
<a href="#">HCH211 5/10</a>	
<a href="#">2049729</a>	Führungssäule, Schrägsäule
<a href="#">Z477/6x100</a>	
<a href="#">Z085/30x28/2</a>	
<a href="#">Z080/40x40</a>	peça central, submersível
<a href="#">Z1500/32x125/R/355</a>	Fuso helicoidal

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Z1520/32x125/R/100</a>	Porca helicoidal
<a href="#">Z011/60x360</a>	
<a href="#">Z11/196x60</a>	Bucha de pino líder
<a href="#">2090123</a>	Ejetor
<a href="#">Z441/1x100</a>	
<a href="#">F/20,3x10,4x1000/1.2312</a>	Praezisionsflachstahl, eckig
<a href="#">F/20,3x15,4x1000/1.2312</a>	Praezisionsflachstahl, eckig
<a href="#">Z1000W/56x40</a>	
<a href="#">P/346x346x56/1.2343</a>	
<a href="#">P/346x346x66/1.2343</a>	
<a href="#">171921</a>	Z173/38*71
<a href="#">029238</a>	Z1731/18*140
<a href="#">158674</a>	
<a href="#">158593</a>	
<a href="#">2007837</a>	elemento de vedação
<a href="#">Z40/3.2x125</a>	Pino ejetor, através do disco rígido
<a href="#">Z40 / 2,5x315</a>	Pino ejetor, através do disco rígido
<a href="#">Z400 / 2,5X315</a>	Pino ejetor, revestido com DLC
<a href="#">Z41 / 2,5X315</a>	Pino ejetor, nitretado
<a href="#">Z942/12</a>	Tampão de vedação
<a href="#">Z942/16</a>	Tampão de vedação
<a href="#">Z551/25x3</a>	Botão de parada
<a href="#">Z160/16x85</a>	Bucha roscada
<a href="#">Z 858PL/13x1000x2</a>	mangueira, Push Lock
<a href="#">Z 858PL/13x1000x1</a>	mangueira, Push Lock
<a href="#">Z80/13/90</a>	Acoplamento de corte
<a href="#">Z 80PL/13</a>	Acoplamento de desligamento, Push Lock
<a href="#">2049737</a>	Pino angular
<a href="#">589498) Z1691 /30</a>	
<a href="#">2049910</a>	Unidade de localização plana
<a href="#">Z051/14</a>	Unidade de localização, redonda
<a href="#">Z051/12</a>	Unidade de localização
<a href="#">019895</a>	Ejetor de dois estágios
<a href="#">A5710</a>	Adicionando contador
<a href="#">PC 071757</a>	O-Ring
<a href="#">PC 272671</a>	O-Ring
<a href="#">45205</a>	Embalagem em V (Teflon)
<a href="#">2040174</a>	Manga guia de agulha
<a href="#">Z 89/13/R1/4</a>	
<a href="#">Z2301/25x35</a>	Cilindro de bloqueio
<a href="#">348689</a>	Primavera
<a href="#">Z 371 / 5X12</a>	Êmbolo de mola
<a href="#">089710</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">380407</a>	Pino ejetor, através do disco rígido
<a href="#">test</a>	Chave de temperatura de fluxo
<a href="#">test1</a>	Soquete
<a href="#">test2</a>	Adaptador
<a href="#">049901</a>	
<a href="#">194697</a>	
<a href="#">2028265</a>	
<a href="#">19917 / Z173/32x28</a>	
<a href="#">Z551 16x3</a>	Parafuso de suporte
<a href="#">Z81/13xG1/4</a>	Mamilo de conexão
<a href="#">2039447</a>	
<a href="#">2039445</a>	
<a href="#">377350</a>	
<a href="#">Z81/13xG3/8</a>	Mamilo
<a href="#">Z4911-16x10</a>	Válvula de ar, ativada pneumaticamente
<a href="#">Z1500/25X100/R/315</a>	
<a href="#">Z1520/25X100L/80</a>	
<a href="#">92001229</a>	Mamilo
<a href="#">Z 085 /30x28 /1</a>	
<a href="#">Z085/50x33/1</a>	
<a href="#">Z 085 /75x38 /1</a>	
<a href="#">Z085/50*33/2</a>	Unidade de localização plana
<a href="#">Z085/30*28/2</a>	Unidade de localização plana
<a href="#">2038433</a>	contador de ciclo, mecânico
<a href="#">A4200/2x50x80x6</a>	elemento de vedação
<a href="#">A4200/2x50x80x10</a>	elemento de vedação
<a href="#">2078645</a>	elemento de vedação
<a href="#">Z8080 PL/13/3</a>	anel de marcação
<a href="#">Z159/18M16</a>	Dispositivo de acoplamento ejetor
<a href="#">Z1591/18</a>	Dispositivo de acoplamento ejetor
<a href="#">Z159/24M20</a>	Dispositivo de acoplamento ejetor
<a href="#">Z1591/24</a>	Torneira de acoplamento ejetor
<a href="#">Z159/30M24</a>	Torneira de acoplamento ejetor
<a href="#">Z1591/30</a>	Torneira de acoplamento ejetor
<a href="#">451/3x1,5x50</a>	
<a href="#">Z40/1,5x100</a>	Pino ejetor, cabeça cilíndrica
<a href="#">Z40/1,5x125</a>	Pino ejetor, através do disco rígido
<a href="#">Z40/1,5x160</a>	Pino ejetor, através do disco rígido
<a href="#">Z40/1,5x200</a>	Pino ejetor, através do disco rígido
<a href="#">Z 010/14X50 2051161</a>	
<a href="#">Z174/80x167x0 (2021186)</a>	placa
<a href="#">Z174 / 80x167-01/E (2021191)</a>	Suporte de controle
<a href="#">Z174 / 80x167x 0- 02/E (2021195)</a>	Barra de trava

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">2054889</a>	Engenharia de Controle
<a href="#">2072302</a>	Unidade de controle multi-zona
<a href="#">2040181</a>	Agulha válvula
<a href="#">H104G/38x75</a>	Bocal de câmara quente
<a href="#">H1164 / 092827</a>	Cabo de extensão
<a href="#">Z442/ 5x80/3.5x40/WS/S</a>	Agulhas
<a href="#">Z94/R 1/4</a>	Parafuso de bloqueio
<a href="#">Z941/G1/8</a>	
<a href="#">Z2350/16x10x16</a>	cilindro hidráulico
<a href="#">2028269</a>	Bucha guia, autolubrificante
<a href="#">2008967</a>	Pino angular
<a href="#">2048658</a>	
<a href="#">2048681</a>	
<a href="#">290491</a>	Trava de trava
<a href="#">Z 07 / 66/50X 56</a>	Fechadura lateral
<a href="#">Z17/66/50</a>	Fechadura lateral
<a href="#">Z 071/50x56x56/1</a>	Barra guia quadrada
<a href="#">Z 072/50x56/1</a>	Retentor guia
<a href="#">Z 071/50x56x56/2</a>	Barra guia quadrada
<a href="#">PC 159441</a>	
<a href="#">195456</a>	Mamilo de fixação
<a href="#">075140</a>	Acoplamento rápido
<a href="#">Z10/46x40</a>	Localizando bucha-guia
<a href="#">Z45/14x10x100</a>	Manga ejetora
<a href="#">Z45/14x10x140</a>	Manga ejetora
<a href="#">Z45/14x10x160</a>	Manga ejetora
<a href="#">Z45/14x10x175</a>	Manga ejetora
<a href="#">Z45/14x10x200</a>	Manga ejetora
<a href="#">Z45/14x10x225</a>	Manga ejetora
<a href="#">017841</a>	Êmbolo de mola
<a href="#">Z260/1000x1 Nr. 279404</a>	lubrificante de alto desempenho
<a href="#">278246</a>	Termopar
<a href="#">2049882</a>	conjunto masculino/feminino
<a href="#">2039755</a>	Pino ejetor, revestido com DLC
<a href="#">Z 400/12x400</a>	
<a href="#">Z 400/8x400</a>	
<a href="#">Z 400/4x400</a>	
<a href="#">Z 400/5x500</a>	
<a href="#">Z 400/12x630/</a>	
<a href="#">Z 400/10x630/</a>	
<a href="#">Z 400/4x500/</a>	
<a href="#">Z 400/5x630/</a>	
<a href="#">Z 400/8x630/</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Z 400/10x500</a>	
<a href="#">Z 400/6x500</a>	
<a href="#">Z260/90x1</a>	
<a href="#">Z03/136/32X155</a>	PILAR GUIA
<a href="#">Z03/136/30X155</a>	PILAR GUIA
<a href="#">2048906</a>	FECHADURA FIXA
<a href="#">Z10/27/30</a>	ARBUSTO GUIA
<a href="#">Z 01/30X200</a>	PILAR GUIA
<a href="#">Z10/156/30</a>	ARBUSTO GUIA
<a href="#">Z10/156/32</a>	KOLON BURCU
<a href="#">Z20/42X160</a>	BUCHA DE CENTRALIZAÇÃO
<a href="#">708399</a>	Adicionando contador
<a href="#">2049886</a>	
<a href="#">Z07/27X20X25</a>	BLOQUEIO DE 90°
<a href="#">Z17/27X20</a>	BLOQUEIO DE 90°
<a href="#">2051170</a>	Pino angular
<a href="#">070440</a>	Mola de placa
<a href="#">196142</a>	Pino ejetor, através do disco rígido
<a href="#">Z00/27/24/35</a>	Alfinete líder de ombro
<a href="#">Z00/27/22/35</a>	Alfinete líder de ombro
<a href="#">Z10/27/24</a>	Bucha do pino líder do ombro
<a href="#">Z10/27/22</a>	Bucha do pino líder do ombro
<a href="#">A5712 /51X 34X 27</a>	Contador de ciclo
<a href="#">2006723</a>	conjunto de bocal inteiro
<a href="#">2006736</a>	conjunto de bocal inteiro
<a href="#">2029856</a>	somente manga do aquecedor
<a href="#">194239</a>	Termopar
<a href="#">H20215/32x71</a>	Bico de câmara quente Value Shot
<a href="#">071277</a>	Bocal de mangueira
<a href="#">071285</a>	Bocal de mangueira
<a href="#">H1134/50x50x300/S</a>	Manga do aquecedor
<a href="#">2009098</a>	Luva ejetora, nitretada
<a href="#">2000495</a>	Luva ejetora, nitretada
<a href="#">2027938</a>	corpo do bocal
<a href="#">2000466</a>	Luva ejetora, nitretada
<a href="#">2003101</a>	Desviador alongado
<a href="#">089931</a>	núcleo espiral
<a href="#">089940</a>	núcleo espiral
<a href="#">Z9641 10X28X34</a>	vedação
<a href="#">589894</a>	
<a href="#">2049806</a>	Pino angular
<a href="#">Z2511/3</a>	Pirômetro
<a href="#">2040175</a>	Manga guia de agulha

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">2040182</a>	Agulha válvula
<a href="#">2000493</a>	Luva ejetora, nitretada
<a href="#">2000494</a>	Luva ejetora, nitretada
<a href="#">2000492</a>	Luva ejetora, nitretada
<a href="#">071544</a>	Encaixe
<a href="#">2039451</a>	Mamilo de conexão
<a href="#">2049543</a>	Acoplamento
<a href="#">2078301</a>	mangueira
<a href="#">Z 96 /20X200</a>	núcleo espiral
<a href="#">Z 03 /156/60X155</a>	Pino do líder da etapa
<a href="#">Z 022 /30X260</a>	Manga guia
<a href="#">Z 561 /40X 8</a>	Lavadora
<a href="#">Z56/22X14</a>	Parar disco
<a href="#">Z 961 /40X200</a>	núcleo espiral
<a href="#">Z 73 /20 X 32 X 80</a>	Correia de segurança do molde
<a href="#">Z941/G1/4 (075388)</a>	Bujão de tubo sextavado
<a href="#">2039451 (Z810/13xG1/4)</a>	Mamilo de conexão
<a href="#">2049543 (Z 801PL/13)</a>	Acoplamento rápido, fluxo aberto, Push Lock
<a href="#">2078302</a>	mangueira
<a href="#">75094</a>	
<a href="#">233773</a>	PINO DE LÍDER
<a href="#">233781</a>	PINO DE LÍDER
<a href="#">057320</a>	ARBUSTO LÍDER
<a href="#">057339</a>	ARBUSTO LÍDER
<a href="#">053040</a>	PINO DE LÍDER
<a href="#">053074</a>	PINO DE LÍDER
<a href="#">2066629</a>	Parafuso stripper
<a href="#">154830</a>	Extrator de fricção
<a href="#">2073501</a>	Unidade de localização plana
<a href="#">Z1697/20</a>	
<a href="#">029203</a>	repelente de molde de injeção
<a href="#">2029683</a>	PLUGUES DE INJEÇÃO
<a href="#">Z80/13</a>	Acoplamento de corte, com válvula
<a href="#">Z80/13/45</a>	Acoplamento de corte, com válvula
<a href="#">073270</a>	Chave de limite
<a href="#">071021</a>	Acoplamento de corte
<a href="#">071030</a>	
<a href="#">075094</a>	
<a href="#">075108</a>	
<a href="#">71080</a>	Bocal de conexão
<a href="#">075159</a>	
<a href="#">075167</a>	
<a href="#">2066588</a>	Acoplamento com válvula

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">2073578</a>	
<a href="#">2073581</a>	
<a href="#">2028459</a>	
<a href="#">2028460</a>	
<a href="#">2039448</a>	Mamilo de conexão
<a href="#">274542</a>	
<a href="#">2051410</a>	Pino ejetor plano, revestido com DLC
<a href="#">029734</a>	Conector
<a href="#">274844</a>	Porca helicoidal
<a href="#">274348</a>	Fuso helicoidal
<a href="#">HATF901AC40DC24-1-02</a>	
<a href="#">2049883</a>	Localizando a unidade
<a href="#">2048905</a>	Unidade de localização
<a href="#">2049542</a>	Acoplamento
<a href="#">708445</a>	
<a href="#">708429</a>	REDEFINIR EQUIPAMENTO
<a href="#">2066022</a>	Unidade guia retangular
<a href="#">2000428</a>	Luva ejetora, nitretada
<a href="#">196398</a>	Pino ejetor, através do disco rígido
<a href="#">2082257</a>	inserção de marcação
<a href="#">2082258</a>	inserção de marcação
<a href="#">2082286</a>	inserção de marcação
<a href="#">Z11/17/14</a>	BUCHA
<a href="#">Z 051/30</a>	Unidade de localização
<a href="#">A5720 /1</a>	Ferramenta de redefinição
<a href="#">2032156</a>	inserção de marcação
<a href="#">Z19/18x18x27</a>	
<a href="#">Z18/20x18x50</a>	
<a href="#">Z81/9x10x1/VA</a>	
<a href="#">Z80/9/VA</a>	apropriado
<a href="#">185710</a>	
<a href="#">029254</a>	
<a href="#">2039719</a>	
<a href="#">2039726</a>	
<a href="#">2039698</a>	
<a href="#">2039808</a>	
<a href="#">2039703</a>	
<a href="#">054461</a>	
<a href="#">232408</a>	Conector de vedação
<a href="#">232416</a>	Tampão de vedação - métrico
<a href="#">232424</a>	Tampão de vedação - métrico
<a href="#">232432</a>	Tampão de vedação - métrico
<a href="#">NHBP-10257</a>	Extrator de rolamento

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">A5000 /1</a>	Kit de ferramentas de extração
<a href="#">2073819</a>	Parafuso de segurança
<a href="#">A5730/47,5x38x24,5</a>	CONTADOR DE IMPRESSÃO
<a href="#">Z964</a>	Desviador
<a href="#">073091</a>	elemento de aquecimento
<a href="#">Z251/2</a>	Dispositivo de medição de temperatura
<a href="#">Z81/13/14X1.5</a>	Mamilo
<a href="#">Z94/10X1</a>	Plugue de tubo
<a href="#">Z94/12X1.5</a>	Plugue de tubo
<a href="#">Z94/14X1.5</a>	Plugue de tubo
<a href="#">Z940/14X1.5</a>	Tampões de pressão de latão
<a href="#">Z81/13xR1/4x90</a>	bocal de conexão
<a href="#">070327</a>	Mola de disco
<a href="#">348625</a>	Mola de compressão
<a href="#">585424</a>	
<a href="#">HTW-516-08</a>	
<a href="#">2028055</a>	Bocal de corredor quente Value Shot Shot
<a href="#">Z 947 /1/10 X 400</a>	
<a href="#">158992</a>	elemento de aquecimento
<a href="#">158658</a>	elemento de aquecimento
<a href="#">Z 061/30</a>	Unidade de localização
<a href="#">Z801/13x90</a>	
<a href="#">382434</a>	Banda do aquecedor
<a href="#">2067190</a>	Elementos orientadores
<a href="#">2080674</a>	Guia plano
<a href="#">2078644</a>	elemento de vedação
<a href="#">71072</a>	Acoplamento de desligamento
<a href="#">581518</a>	Adaptador
<a href="#">Z11/36x24 Art. Nr. 2067089</a>	
<a href="#">Z41/2,5x100</a>	Pino empurrador
<a href="#">Z1895/27</a>	Retentor deslizante, redondo
<a href="#">71765</a>	Anel O
<a href="#">71900</a>	Anel O
<a href="#">Z48715/10x22</a>	
<a href="#">Z1540/16x315x1</a>	Rack
<a href="#">Z562/16</a>	Lavadora
<a href="#">276626</a>	
<a href="#">Z051/10</a>	Unidade de localização, redonda
<a href="#">H107930/4x10x21</a>	
<a href="#">H107930/3x10x21</a>	
<a href="#">587717</a>	
<a href="#">581976</a>	Pino ejetor, cabeça cilíndrica
<a href="#">2067119</a>	Arbusto-guia, com cabeça

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">57312</a>	
<a href="#">288942</a>	
<a href="#">198064</a>	
<a href="#">2065990</a>	
<a href="#">234010</a>	
<a href="#">57169</a>	
<a href="#">2066594</a>	
<a href="#">194751</a>	
<a href="#">57177</a>	
<a href="#">2037200</a>	
<a href="#">2049771</a>	
<a href="#">2078617</a>	
<a href="#">75221</a>	Bico de fechamento, com válvula
<a href="#">2085252</a>	
<a href="#">75248</a>	
<a href="#">2085253</a>	
<a href="#">290483</a>	Dispositivo de bloqueio de trava
<a href="#">2008910</a>	pinos ejetores especiais
<a href="#">Z37/20x30</a>	Êmbolo de mola, ranhurado
<a href="#">75116</a>	
<a href="#">2066870 (H6002/32x160)</a>	
<a href="#">2078643</a>	
<a href="#">HA-247</a>	Feedthru/selo hermético
<a href="#">Z110/8x40x250</a>	Aquecedor de cartucho pesado, cilíndrico
<a href="#">Z01/24x80</a>	pilar guia (pino angular)
<a href="#">Z010/18x100</a>	Pilar angular, com rosca interna
<a href="#">Z1105/19x30</a>	arbusto guia, cabeça, caminho de deslizamento
<a href="#">29734</a>	
<a href="#">Z1100W/36x14 / 2028251</a>	bucha guia, com cabeça, autolubrificante
<a href="#">Z174/80x167x0</a>	Unidade de travamento de trava, DLC
<a href="#">Z1880/25x80x100</a>	
<a href="#">Z0511/12</a>	Peça de centragem, fêmea
<a href="#">Z81 / 9 / 10x1</a>	Spigot
<a href="#">Z4913 / 12x12</a>	Válvula de ar, ativada pneumaticamente
<a href="#">Z4913 / 16x20</a>	Válvula de ar, ativada pneumaticamente
<a href="#">Z4913 / 8x12</a>	Válvula de ar, ativada pneumaticamente
<a href="#">Z48701/6x22</a>	Inserção ano-seta
<a href="#">Z48701/8x22</a>	Inserção ano-seta
<a href="#">Z48718/6x22</a>	Inserção de marcação de ano, tipo curto
<a href="#">Z03/196/60X175</a>	
<a href="#">Z03/196x60x175</a>	
<a href="#">Z60/2X11</a>	
<a href="#">Z1545/24X5</a>	

produtos	Descrição
<a href="#">Z1547/40X1200X5</a>	
<a href="#">Z810/9XG1/4</a>	
<a href="#">Z1731/18*140</a>	Haste de tração
<a href="#">Z173/38*71</a>	Dispositivo de bloqueio com trava redonda
<a href="#">Z801/13</a>	
<a href="#">Z878/9xG1/8</a>	
<a href="#">2082167</a>	
<a href="#">Z81/9XG1/4</a>	
<a href="#">Z80/9X45</a>	
<a href="#">Z051/16</a>	
<a href="#">75280</a>	
<a href="#">75272</a>	
<a href="#">75299</a>	
<a href="#">71102</a>	
<a href="#">194409</a>	
<a href="#">2085254</a>	
<a href="#">2085237</a>	
<a href="#">2028447</a>	
<a href="#">75159</a>	
<a href="#">2082163</a>	
<a href="#">70211 / Z62/20x0.8x10.2</a>	
<a href="#">Z82/13XG3/8</a>	
<a href="#">277991</a>	
<a href="#">2082158</a>	
<a href="#">2085324</a>	
<a href="#">232386</a>	Kit de plugue de vedação
<a href="#">Z942/10</a>	
<a href="#">Z140/1</a>	
<a href="#">Z81/19xG1/2</a>	Bico de conexão, fluxo aberto
<a href="#">Z110/10x60x400</a>	Aquecedor de cartucho pesado, cilíndrico
<a href="#">Z7500/100x125x10</a>	
<a href="#">Z67/10x1</a>	Circlip, externo
<a href="#">H20215/25x56 (=Z20215)</a>	Bocal de câmara quente Value Shot
<a href="#">Z13W / 27 x 24</a>	bucha guia, autolubrificante
<a href="#">Z21/30x19,5</a>	luva de centralização
<a href="#">2084119</a>	bocal de conexão
<a href="#">Z060/25x25</a>	
<a href="#">Z98/122x3</a>	CHATO
<a href="#">Z98/93x3</a>	CHATO
<a href="#">Z98/83x3</a>	CHATO
<a href="#">Z171/1</a>	Cabo de trava, com lábio
<a href="#">H109/14x45x0,7 (=Z109)</a>	inserção de filtro
<a href="#">271152</a>	Alça de retenção

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Z267/1</a>	
<a href="#">Z9645</a>	ponte de reversão
<a href="#">Z811/13xG3/8</a>	Bico de fechamento, com válvula
<a href="#">Z01/20x200</a>	pilar guia (pino angular)
<a href="#">Z11/56x20</a>	bucha guia, com cabeça
<a href="#">Z11/27x20</a>	bucha guia, com cabeça
<a href="#">Z01/20x240</a>	pilar guia (pino angular)
<a href="#">Z38/16x20</a>	Parafuso de ombro
<a href="#">Z11/46x20</a>	bucha guia, com cabeça
<a href="#">2067041 / Z11 / 17x16</a>	bucha guia, sem talão de centralização
<a href="#">2067041</a>	
<a href="#">HAG212</a>	
<a href="#">2048912</a>	
<a href="#">Z721/20x30x1,7</a>	Olhal Giratório
<a href="#">Z721/16x20x1,4</a>	Olhal Giratório
<a href="#">Z2511/1</a>	
<a href="#">Z2511/2</a>	Sensor de área
<a href="#">Z1892</a>	Trava de retenção deslizante
<a href="#">2084478</a>	Trava de retenção deslizante
<a href="#">2066060</a>	Memória de parafuso
<a href="#">2074648</a>	Indicador de status
<a href="#">R68200</a>	Kit de peças de reparo para 68200
<a href="#">CART1A80DC12-S-680-M</a>	
<a href="#">Z941/G1/4/VA</a>	
<a href="#">2029526</a>	Lavadora espaçadora
<a href="#">Z1100W-96X 50</a>	
<a href="#">2090115</a>	Ejetor
<a href="#">Z962/12x5x0,5x315</a>	
<a href="#">155195</a>	Rolamento de rolos cônicos
<a href="#">276030</a>	roda de engrenagem
<a href="#">276014</a>	roda de engrenagem
<a href="#">2082460</a>	
<a href="#">2082456</a>	
<a href="#">2082464</a>	
<a href="#">2080593</a>	
<a href="#">2085326</a>	
<a href="#">2089871</a>	
<a href="#">2089482</a>	Pino ejeter
<a href="#">2089507</a>	Pino ejeter
<a href="#">2089527</a>	Pino ejeter
<a href="#">2006445</a>	Pino ejeter
<a href="#">2007755</a>	Graxa lubrificante
<a href="#">Z1050 //2027695</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">382400</a>	
<a href="#">Z811/9XG1/4</a>	Bico de fechamento, com válvula
<a href="#">2066587</a>	Acoplamento com válvula
<a href="#">276588</a>	
<a href="#">Z1550/10,5x125x14x1</a>	Núcleo rosqueado
<a href="#">Z1540/16X630X1</a>	Rack
<a href="#">Z801/9</a>	
<a href="#">Z81/13xG1/4 (10 pcs)</a>	
<a href="#">2054897</a>	
<a href="#">2066020</a>	Unidade de guia retangular
<a href="#">Z0511/42</a>	Peça centralizadora, feminina
<a href="#">Z0512/42</a>	Peça centralizadora, masculina
<a href="#">2082156</a>	Mamilo
<a href="#">Z811/13xG3/8/VA</a>	Bico de fechamento, aço inoxidável
<a href="#">2049892 / Z0511/30</a>	Peça centralizadora
<a href="#">2049901 / Z0512/30</a>	Peça centralizadora
<a href="#">Z1100W/36x16</a>	bucha guia, com cabeça, autolubrificante
<a href="#">2049997</a>	
<a href="#">579491</a>	Defletor de plugue
<a href="#">Z010/20X60</a>	
<a href="#">2073842</a>	
<a href="#">208211</a>	
<a href="#">2090005</a>	
<a href="#">2090019</a>	
<a href="#">74101</a>	Defletor de plugue
<a href="#">347258</a>	
<a href="#">2065761</a>	Peça centralizadora, masculina
<a href="#">2065760</a>	Peça centralizadora, feminina
<a href="#">708402</a>	
<a href="#">Z185/16x12x90</a>	Faixa guia
<a href="#">Z1851/16x16x125</a>	Faixa guia
<a href="#">Z9641 8X26X30</a>	Elemento de desvio, com furo alongado
<a href="#">Z942/1/4</a>	Tampão de vedação
<a href="#">Z942/3/8</a>	Tampão de vedação
<a href="#">Z811 13x16x1,5</a>	
<a href="#">Z 801 PL/9</a>	
<a href="#">Z110/12,5x80x200</a>	Aquecedor de cartucho
<a href="#">Z010/15x60</a>	
<a href="#">Z721/30x35x6.7</a>	Parafuso de segurança
<a href="#">Z98: 8x2</a>	
<a href="#">Z98: 16x2</a>	Anel O
<a href="#">Z98: 25x2</a>	
<a href="#">Z98: 35x2</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Z98: 240x4</a>	Anel O
<a href="#">Z40/8X63</a>	Pino ejetor, cabeça cilíndrica
<a href="#">Z40/2.6X100</a>	Pino ejetor, cabeça cilíndrica
<a href="#">Z45/4x2x75</a>	
<a href="#">Z451/4x2x75</a>	
<a href="#">Z457/4x2x75</a>	
<a href="#">Z458/4x2.5x100</a>	
<a href="#">Z0512/20</a>	
<a href="#">K20/446x596x176/1.2312</a>	Placa de cavidade
<a href="#">K40/446x596x116/1.1730</a>	Erisers
<a href="#">K10/446x596x36/1.1730</a>	Placa de fixação
<a href="#">K60/446x596x22/1.1730</a>	Placa de retenção ejetora
<a href="#">K70/446x596x27/1.2312</a>	Placa de base do ejetor
<a href="#">Z1213/496x596x8,5x90</a>	Folha de isolamento térmico, com furo
<a href="#">H104G/32X61</a>	Torpedo
<a href="#">A5732/56</a>	
<a href="#">Z81/13x14x1,5</a>	
<a href="#">Z14772/2000</a>	Cabo de conexão
<a href="#">Z0511/10</a>	Peça centralizadora, feminina
<a href="#">A5805/16</a>	Memória de parafuso
<a href="#">380563</a>	
<a href="#">380687</a>	
<a href="#">380717</a>	
<a href="#">380768</a>	
<a href="#">380962</a>	
<a href="#">63460</a>	
<a href="#">63665</a>	
<a href="#">Z260/1000x1</a>	
<a href="#">Z452/ 10x7x100/S</a>	Bucha
<a href="#">Z01/10x120</a>	
<a href="#">Z40/1,5x40</a>	
<a href="#">DAC206</a>	
<a href="#">Z0512/10</a>	
<a href="#">Z40/1,1x125</a>	
<a href="#">Z40/1,4x40</a>	
<a href="#">Z41/2x160</a>	
<a href="#">Z45-8x5x150</a>	GRAMPEADOR
<a href="#">Z1500/20x63/L/315</a>	Alcance de transmissão
<a href="#">Z811/19xG1/2</a>	
<a href="#">Z801/19</a>	
<a href="#">Z8082/9</a>	
<a href="#">Z8081/9</a>	
<a href="#">Z961/50x125</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">A4200 50 / 80 / 15</a>	Elemento de vedação flexível
<a href="#">Z3340/50X112</a>	
<a href="#">Z159/24x20</a>	
<a href="#">A57300/47,5x38x24,5</a>	
<a href="#">A5730HT/47,5x38x24,5</a>	
<a href="#">A57300HT/47,5x38x24,5</a>	
<a href="#">Z40/1,8x40</a>	
<a href="#">Z40/3x40</a>	
<a href="#">Z9642/6x24</a>	Elemento de deflexão
<a href="#">Z40/7x100</a>	pino ejetor
<a href="#">A5800/16</a>	Memória do molde
<a href="#">H332051/32x90 (=Z332051)</a>	
<a href="#">H33215/40 (=Z33215)</a>	
<a href="#">Z060/40x40</a>	Unidade de localização, quadrada
<a href="#">Z40/3x40 special JIS head 4 mm</a>	
<a href="#">Cut Line 10 Z40/... to drawing</a>	
<a href="#">Cut Line 20 3,0x40... to drawing</a>	
<a href="#">Z171/2</a>	
<a href="#">A4200/50x80x6</a>	
<a href="#">A5850/21x94x4</a>	
<a href="#">H34205/32x80</a>	
<a href="#">72210</a>	Anel em O (teflon)
<a href="#">Z0511/20</a>	
<a href="#">Z11/76x32</a>	
<a href="#">120774</a>	Placa de fixação
<a href="#">120863</a>	Placa de cavidade
<a href="#">121142</a>	placa intermediária, placa de apoio
<a href="#">2097364</a>	Erisers
<a href="#">121207</a>	Placa de retenção ejetora
<a href="#">121215</a>	Placa de base do ejetor
<a href="#">2097718</a>	Placa de fixação
<a href="#">58572</a>	Manga de centralização
<a href="#">234524</a>	Manga de centralização
<a href="#">56871</a>	Bucha guia de localização, com ombros
<a href="#">Z10/22x18</a>	
<a href="#">Z00/36x24x55</a>	
<a href="#">Z01/18x140</a>	
<a href="#">Z31/12x140</a>	
<a href="#">Z31/12x65</a>	
<a href="#">Z31/12x55</a>	
<a href="#">Z31/12x45</a>	
<a href="#">Z31/10x25</a>	
<a href="#">Z31/6x55</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Z31/6x50</a>	
<a href="#">Z330/4x8</a>	
<a href="#">Z55/18x3</a>	
<a href="#">Z40/16x160</a>	
<a href="#">Z40/3x160</a>	
<a href="#">Z40/6x100</a>	Pino ejetor, cabeça cilíndrica
<a href="#">Z90/13x150</a>	
<a href="#">Z62/15x0,4x5,2</a>	Mola de disco
<a href="#">63S207S</a>	Glândula (F)
<a href="#">45S207S</a>	Glândula (F)
<a href="#">63205</a>	Embalagem em V (Teflon)
<a href="#">63S204S</a>	Glândula (M)
<a href="#">45S204S</a>	Glândula (M)
<a href="#">63S212S</a>	Vareta de deslocamento
<a href="#">45S212S</a>	Vareta de deslocamento
<a href="#">63224S</a>	Lavadora
<a href="#">45S224S</a>	Lavadora
<a href="#">63S214S</a>	Pistão
<a href="#">459214S</a>	Pistão
<a href="#">72000-PB</a>	Bomba de pulverização sem ar
<a href="#">Z051/20</a>	
<a href="#">Z260 (1000g)</a>	
<a href="#">HAT903CSAC120</a>	Relé eletromecânico
<a href="#">Z41/1,1x125</a>	
<a href="#">Z859PL/ 9x30000/1/S</a>	
<a href="#">Z859PL/ 9x30000/2/S</a>	
<a href="#">H1225/16/24/3000</a>	
<a href="#">Z98/10x1</a>	
<a href="#">Z477/3,5x100 (= T3150)</a>	
<a href="#">Z62/34X2X16,3</a>	
<a href="#">Z801/13X45</a>	
<a href="#">Z801/9x45</a>	
<a href="#">Z80/9</a>	
<a href="#">Z48715/12X24</a>	
<a href="#">Z48700/10x24</a>	
<a href="#">Z48700/8x26</a>	
<a href="#">Z48700/12X24</a>	
<a href="#">H1295/1/4x12 (=Z1295)</a>	
<a href="#">Z25/3X18</a>	Pino de cavilha
<a href="#">Z40/3X40MM</a>	Pino ejetor, cabeça cilíndrica
<a href="#">Z40/4X160MM</a>	Pino ejetor, cabeça cilíndrica
<a href="#">Z412/ 3 X 100</a>	Pino ejetor
<a href="#">Z42/1.7X100</a>	Pino ejetor, cabeça cônica

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Z 40 / 4 X 100</a>	Pino ejetor, cabeça cilíndrica
<a href="#">Z25 / 2 X 6</a>	
<a href="#">Z40 / 5 X 100</a>	Pino ejetor, cabeça cilíndrica
<a href="#">Z40 / 5 X 125</a>	Pino ejetor, cabeça cilíndrica
<a href="#">Z40/8X160</a>	Pino ejetor, cabeça cilíndrica
<a href="#">Z81/9xG1/4 ( 71080 )</a>	Bico de conexão, fluxo aberto
<a href="#">Z81/13XG1/4 (71129)</a>	Bico de conexão, fluxo aberto
<a href="#">A7002/1000</a>	Ditiofosfato de zinco de grau 2 NLGI