



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hubbell

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">2210-142CC13FMS</a>	INTERRUPTOR RESPONSIVO DE VELOCIDADE TIPO 2210
<a href="#">FSL1NP</a>	Plugue de bloqueio
<a href="#">HBL2521</a>	
<a href="#">HBL5362I</a>	
<a href="#">HBL2431SW</a>	Plugue Kellems do dispositivo
<a href="#">HBL2811</a>	plugues
<a href="#">HBL2621</a>	Plugue
<a href="#">HBL2623</a>	Corpo do conector
<a href="#">HBLDS3AC</a>	Chave seccionadora fechada
<a href="#">HBLDS6SSAC2</a>	
<a href="#">HBL4560</a>	Receptáculo HBL4560
<a href="#">HBL4570C</a>	Plugue HBL4570C
<a href="#">HBL4579C</a>	Conector HBL4579C
<a href="#">HBL4585C</a>	Receptor HBL-4585C
<a href="#">HBL430PS2W</a>	Plugue
<a href="#">HBL430RS2W</a>	Receita HBL430RS2W
<a href="#">HBL2620SW</a>	Receptáculo
<a href="#">HXJ5EOR</a>	CONECTOR MODULAR
<a href="#">SHC-1041-CR 1-IN</a>	Conector de cabo
<a href="#">HJ1060G</a>	CONECTOR DE CABO
<a href="#">SHC1039CR</a>	
<a href="#">DRUBGF115AC</a>	Caixa utilitária de trilho DIN
<a href="#">HBL2631</a>	Plugue
<a href="#">CR15I</a>	
<a href="#">HC48684001</a>	MÓDULO SENSOR DE DESCARGA ASSY.
<a href="#">CR20I</a>	DISPOSITIVO DE FIAÇÃO
<a href="#">M5100B7R</a>	Fiação
<a href="#">M5100C7R</a>	Conjunto do conector elétrico
<a href="#">M5200PS1</a>	
<a href="#">M5200BS1R</a>	
<a href="#">M5200CS1R</a>	
<a href="#">M5100P7</a>	PLUGUE MACHO
<a href="#">PS1009NGY</a>	
<a href="#">FSPB</a>	ADAPTAR PNL
<a href="#">FSPSCDS6OR</a>	Painel do adaptador

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DRUB15</a>	Caixa utilitária DIN Rail
<a href="#">460P7W</a>	PLUGUE
<a href="#">HBL2431</a>	PLUGUE
<a href="#">HBL6036</a>	Conector
<a href="#">HBL2433</a>	CONECTOR
<a href="#">HBL2310SW</a>	Dispositivo de fiação - Receptáculo Kellems
<a href="#">HBL2311SW</a>	Conector de dispositivos de fiação
<a href="#">72531-033</a>	
<a href="#">SHC1042</a>	
<a href="#">SHC1044</a>	
<a href="#">SHC1065</a>	
<a href="#">ADS116N</a>	
<a href="#">HAS139N</a>	
<a href="#">C4060346</a>	
<a href="#">C4060348</a>	
<a href="#">81231-033</a>	
<a href="#">S6119</a>	
<a href="#">FW60100</a>	
<a href="#">FW6010055</a>	
<a href="#">HC0078545 SPEED SWITCH 2210-312CC13M</a>	
<a href="#">HBL5666C</a>	Conector de entrada de energia
<a href="#">HBL430P9W</a>	
<a href="#">MAGNET CONTROLLER 4295 SIZE 2</a>	CONTROLADOR MAGNÉTICO
<a href="#">FSL1FR</a>	
<a href="#">FSL4FR</a>	Plugue elétrico de trava de torção Bryant
<a href="#">DRUBGFI20BFAC</a>	Caixa utilitária de trilho DIN, unidade completa - GFCI
<a href="#">USB15X2W</a>	
<a href="#">HBL1447</a>	plugue
<a href="#">B2125</a>	Conduíte
<a href="#">B2200</a>	Conduíte
<a href="#">P125NBK</a>	Encaixes
<a href="#">HUBW P200NBK</a>	2IN INICIAR 2 M L/T CONN
<a href="#">GFTWRST20W</a>	Receptáculo
<a href="#">HBL3061</a>	Dispositivo de fiação-
<a href="#">HBL5666VY</a>	
<a href="#">HBL21414B</a>	Dispositivos de bloqueio
<a href="#">20509002</a>	
<a href="#">39EA15</a>	Receptáculo
<a href="#">39EA16</a>	Receptáculo
<a href="#">39EA17</a>	Receptáculo
<a href="#">39EA18</a>	Receptáculo
<a href="#">39EA19</a>	Receptáculo

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">39EA20</a>	Receptáculo
<a href="#">SS1</a>	PLACA DE PAREDE
<a href="#">SS2</a>	PLACA DE PAREDE
<a href="#">SS3</a>	PLACA DE COMUTAÇÃO
<a href="#">SS8</a>	PLACA DE PAREDE
<a href="#">SS26</a>	CAPA
<a href="#">SS82</a>	PLACA DE PAREDE
<a href="#">SS7</a>	PLACA DE PAREDE
<a href="#">HBL8200I</a>	
<a href="#">NP8I</a>	Placa de parede
<a href="#">H320P</a>	Dispositivo de fiação - Kellems
<a href="#">H320C</a>	Conector de alimentação
<a href="#">HBL9965GCB</a>	
<a href="#">HBL7310B</a>	
<a href="#">HBL8215C</a>	PLUGUE DE ALIMENTAÇÃO DOS EUA/JAPÃO
<a href="#">HBL8215CAT</a>	
<a href="#">HBL8215CT</a>	
<a href="#">HBL8115V</a>	
<a href="#">HBL8013V</a>	
<a href="#">5320-0</a>	
<a href="#">8-38683N</a>	Elemento aquecedor de água
<a href="#">Type: 45105</a>	Plugue
<a href="#">Type: 45115</a>	Plugue
<a href="#">HBL5362</a>	DISPOSITIVO DE FIAÇÃO - KELLEMS
<a href="#">HBL2731</a>	
<a href="#">HBL332SSX</a>	
<a href="#">HBL332CSW 32A</a>	Conector fêmea
<a href="#">HBL2730SW</a>	Inserção de
<a href="#">AB203055</a>	Caixa para tomada 480V
<a href="#">GFR5362SGGY</a>	Soquete 125V/20A GFCI
<a href="#">WP26V</a>	
<a href="#">HBLDS3</a>	Interruptor de desconexão
<a href="#">HBL60CM33W</a>	
<a href="#">HBL20443</a>	
<a href="#">HBL26410</a>	
<a href="#">HBL2730SR</a>	
<a href="#">HBL2620A</a>	Montagem em painel 3 portas do terminal 1
<a href="#">GFP3C20MTL</a>	
<a href="#">GFP6C15M</a>	
<a href="#">HBL8451C</a>	CONECTOR ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO CA
<a href="#">MC-42</a>	
<a href="#">BR15WHI</a>	
<a href="#">CS120W</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">P038NGYA</a>	Acessórios Liquidtight
<a href="#">P050NGYA</a>	Conector reto
<a href="#">P075NGYA</a>	Conexões Liquidtight não metálicas PolyTuff®
<a href="#">PS0389NGY</a>	
<a href="#">PS0509NGY</a>	
<a href="#">PS0759NGY</a>	
<a href="#">G1038 (roll 1x30.5 m = 100 ft)</a>	Conduíte hermético não metálico PolyTuff® I
<a href="#">G1050 (roll 1x30.5 m = 100 ft)</a>	
<a href="#">G1075 (roll 1x30.5 m = 100 ft)</a>	Conduíte hermético não metálico PolyTuff® I
<a href="#">NP720GY</a>	
<a href="#">70630FR</a>	
<a href="#">HBBBHR19KT</a>	
<a href="#">HBBB14224B</a>	
<a href="#">HRMS 04501</a>	
<a href="#">20-3</a>	DISPOSITIVO DE FIAÇÃO - KELLEMS
<a href="#">WP2</a>	dispositivo resistente às intempéries
<a href="#">203-3</a>	
<a href="#">GF5362SGGY</a>	
<a href="#">HBL5100R9W</a>	
<a href="#">MPS4-50ML-CW-EDU</a>	luminar
<a href="#">GFR8300HGYLA</a>	
<a href="#">HBL530P5W</a>	dispositivo de fiação
<a href="#">HBL530C5W</a>	dispositivo de fiação
<a href="#">HBL27435W</a>	
<a href="#">PSB37550GY</a>	Caixa não metálica à prova de intempéries de 1 g (3) 1/2 ou 3/4" cinza de saída
<a href="#">HBL60CM33V</a>	W/BOOT DE DISPOSITIVO À PROVA
<a href="#">HBL61CM64</a>	Dispositivo de lâmina reta
<a href="#">HC00710417</a>	INTERRUPTOR RESPONSIVO DE VELOCIDADE
<a href="#">HBL2411</a>	Plugue de trava giratória de grau de especificação Insulgrip
<a href="#">HC59495003</a>	TOURO 5210, TAMANHO 5 300A 1P
<a href="#">HC68011009</a>	COMPLETO AUX AY #5NO DBL
<a href="#">G1075</a>	
<a href="#">HC00710415</a>	INTERRUPTOR SPD
<a href="#">HC00710416</a>	INTERRUPTOR RESPONSIVO DE VELOCIDADE TIPO 2210
<a href="#">BD-05</a>	Balaceador de ferramentas
<a href="#">EXB-16168 N34 SU-1</a>	Inclui placa e parafusos de aço inoxidável.
<a href="#">EXB-24248 N34 SU-1</a>	inclui placa e parafusos em aço inoxidável.
<a href="#">GFRST83GY</a>	
<a href="#">5030-0</a>	CAPAS FLIP RAYNTITE® DE GRUPO ÚNICO
<a href="#">HBL77CM17</a>	INICIALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO
<a href="#">7835850826</a>	Dispositivos de lâmina reta
<a href="#">HBL29W48</a>	Conector de travamento estanque de grau industrial
<a href="#">HBL1223W</a>	

produtos	Descrição
<a href="#">HBL1388</a>	
<a href="#">HBL3032</a>	
<a href="#">HBL5262W</a>	
<a href="#">HBL430M17W</a>	Intertravamento mecânico IEC
<a href="#">HBL430P7W</a>	Dispositivo IEC
<a href="#">HBL332CRCX</a>	
<a href="#">HBL60CM33</a>	
<a href="#">HBL2721S</a>	Plugue
<a href="#">HBL2720SW</a>	
<a href="#">HBL5669C</a>	Conjunto do conector elétrico
<a href="#">POREPF44R800W</a>	
<a href="#">FCH1023</a>	CONECTOR
<a href="#">RACO 590</a>	
<a href="#">HC18402000</a>	CONTATO ESTACIONÁRIO
<a href="#">HC17279000</a>	DEFINIR CONTATOS
<a href="#">GFTRST20GY</a>	
<a href="#">PR4X205E</a>	Interface de acesso remoto
<a href="#">GF8300SGGY</a>	
<a href="#">HBL63CM69</a>	Receptáculo de travamento
<a href="#">M4100R12</a>	
<a href="#">M5100R9</a>	
<a href="#">HC14193100582</a>	Contacter
<a href="#">HBLMITL</a>	Chave seccionadora Device-Kellems
<a href="#">HBL1223</a>	
<a href="#">HBL1221</a>	
<a href="#">HBL420I</a>	Receptáculo
<a href="#">HBL2523</a>	
<a href="#">GF5262SGW</a>	Interruptor de circuito de falha à terra
<a href="#">CWP26CRW</a>	Tampa de elevador à prova de intempéries
<a href="#">HBL4586C</a>	
<a href="#">49997-0000-005</a>	Luz do holofote
<a href="#">NYWW25</a>	
<a href="#">NYWW32</a>	
<a href="#">NYWW20</a>	
<a href="#">SSW20</a>	
<a href="#">HARBM0619</a>	
<a href="#">HBL400MBK</a>	
<a href="#">HBL400MW</a>	
<a href="#">HBL400MGN</a>	
<a href="#">HBL400MR</a>	
<a href="#">HBL400MBL</a>	
<a href="#">HBL400MBN</a>	
<a href="#">HBL400MO</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HBL400MY</a>	
<a href="#">HBL400FBK</a>	
<a href="#">HBL400FW</a>	
<a href="#">HBL400FGN</a>	
<a href="#">HBL400FR</a>	
<a href="#">HBL400FBL</a>	
<a href="#">HBL400FBN</a>	
<a href="#">HBL400FO</a>	
<a href="#">HBL400FY</a>	
<a href="#">HBL300MBK</a>	
<a href="#">HBL300MW</a>	
<a href="#">HBL300MGN</a>	
<a href="#">HBL300MR</a>	
<a href="#">HBL300MBL</a>	
<a href="#">HBL300MBN</a>	
<a href="#">HBL300MO</a>	
<a href="#">HBL300MY</a>	
<a href="#">HBL300FBK</a>	
<a href="#">HBL300FW</a>	
<a href="#">HBL300FGN</a>	
<a href="#">HBL300FR</a>	
<a href="#">HBL300FBL</a>	
<a href="#">HBL300FBN</a>	
<a href="#">HBL300FO</a>	
<a href="#">HBL300FY</a>	
<a href="#">8300GY</a>	
<a href="#">HBL2811S</a>	
<a href="#">GO567-LOK</a>	
<a href="#">HBL2316</a>	
<a href="#">HBL2311</a>	
<a href="#">HBL2310</a>	
<a href="#">HBL2313</a>	
<a href="#">2210-132CC13MS</a>	detector de excesso de velocidade
<a href="#">2210-132CC13MSS</a>	detector de excesso de velocidade
<a href="#">60-38683SSN</a>	Elemento de aquecimento por imersão do aquecedor
<a href="#">HBL5262BK</a>	Dispositivo de fiação - Kellem
<a href="#">NP8GY</a>	Placa de parede e tampa da caixa
<a href="#">HBL530R9W</a>	Receptáculos de pino e bucha, série estanque IEC
<a href="#">70-38683SSN</a>	
<a href="#">5324-0</a>	Caixa única à prova de intempéries
<a href="#">HCTA-4215</a>	
<a href="#">HBL460P5W</a>	Pino impermeável e plugue de manga
<a href="#">HBL420R7W</a>	Dispositivo de fiação - Kellems

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">VTC-5K-G-U-W1-G-GR</a>	corpo luminoso
<a href="#">HBLHR5050</a>	
<a href="#">XCS-2S2A1</a>	Estação de controle
<a href="#">HBLDS33ACNK</a>	
<a href="#">HC14193221522</a>	CONTATO
<a href="#">A-444D</a>	Carretel Gleason
<a href="#">TYPE 700 P/N 14-193-100-582</a>	
<a href="#">HBL7102C</a>	Plugue de bloqueio macho
<a href="#">HBL7101C</a>	Plug-Nema de bloqueio
<a href="#">SB8</a>	DISPOSITIVO DE FIAÇÃO - KELLEMS
<a href="#">HBL5461I</a>	
<a href="#">HBL3393</a>	
<a href="#">NP7OW</a>	
<a href="#">HBL26W81</a>	dispositivo de fiação - kellems
<a href="#">HBL27W81</a>	dispositivo de fiação - kellems
<a href="#">HBL5206WO</a>	Tampa do conector
<a href="#">SE2730A</a>	Gabinetes de plugue
<a href="#">HBLDS6AC</a>	Chave seccionadora de lançamento único fechada 600V AC 3PST
<a href="#">HBL530MI7W</a>	Intertravamento mecânico, 480VAC, 30A
<a href="#">GFR5262SGGY</a>	
<a href="#">GFR5262ITR</a>	
<a href="#">HBL530P7W</a>	plugue
<a href="#">HBL5966VBLK</a>	tampão vascular
<a href="#">FEUR48LCDM</a>	.
<a href="#">FEUR24LCDSM</a>	.
<a href="#">HBL21420</a>	
<a href="#">UGP15231</a>	
<a href="#">M4100B12R</a>	
<a href="#">HBLDS10AC</a>	Chave seccionadora fechada não fusível
<a href="#">HC1804A24V</a>	Solenóide
<a href="#">074-09-3514</a>	Conexão de conduíte à prova de líquido com aderência
<a href="#">HBL26418</a>	
<a href="#">GFRST15GY</a>	
<a href="#">HBL5361GRY</a>	
<a href="#">RMP-CMP-7M-BK</a>	Plugue masculino
<a href="#">RMP-CMP-7M-OR</a>	Plugue macho
<a href="#">RMP-CMP-7M-R</a>	Plugue macho
<a href="#">RMP-CMP-7M-BL</a>	Plugue macho
<a href="#">RMP-CMP-7F-BK</a>	Plugue fêmea
<a href="#">RMP-CMP-7F-OR</a>	Plugue fêmea
<a href="#">RMP-CMP-7F-R</a>	Plugue fêmea
<a href="#">RMP-CMP-7F-BL</a>	Plugue fêmea
<a href="#">RMP-CMR-BK</a>	Acoplador



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RMP-CMR-OR</a>	Acoplador
<a href="#">HC68056-001</a>	
<a href="#">HC59345-009</a>	
<a href="#">HBL4P160A</a>	dispositivos de proteção contra surtos
<a href="#">SHC1011CR</a>	
<a href="#">HBL2030AP</a>	Capas de caixa de saída
<a href="#">DRUBGFI15</a>	
<a href="#">SHC1021</a>	
<a href="#">HXJ5EOW</a>	
<a href="#">IFP11OW</a>	
<a href="#">HBL26419</a>	
<a href="#">HBL430MI9W</a>	tomada azul 3f 30A 220v
<a href="#">HBL7464V</a>	Conector de travamento midget
<a href="#">HCFD5STD</a>	
<a href="#">GFRST20</a>	
<a href="#">HBLVP6385</a>	
<a href="#">HBLVP3485</a>	
<a href="#">HBL460C9W</a>	
<a href="#">HBL21415B</a>	Plugue
<a href="#">VHC1023</a>	Conector de cabo líquido estanque
<a href="#">NHC1023</a>	Conector de cabo estanque líquido
<a href="#">SHC1020</a>	Conector estanque a líquido
<a href="#">NHC1020</a>	Conector de cabo estanque líquido
<a href="#">CS8169</a>	Receptáculo de bloqueio
<a href="#">CS8165C</a>	
<a href="#">HBL5266C</a>	DISPOSITIVOS DE FIAÇÃO HUBBELL HBL5266C PLUGUE DE ALIMENTAÇÃO 15A 125V 2P3W NEMA 5-15P NYL
<a href="#">HBL5269C</a>	DISPOSITIVOS DE FIAÇÃO HUBBELL CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO HBL5269C, 15A, 125VAC, PA, PRETO
<a href="#">HBL14W47</a>	ELASTOGRIP COM PLUGUE
<a href="#">HBL15W47</a>	ELASTOGRIP COM CONEXÃO
<a href="#">HBL5965VY</a>	plugue
<a href="#">HBL5969VY</a>	
<a href="#">HBL2613</a>	
<a href="#">HBL2616</a>	
<a href="#">HBL2610</a>	
<a href="#">HBL5378C</a>	
<a href="#">HBL5369C</a>	
<a href="#">HBL5352</a>	
<a href="#">DRUBGFI20</a>	Plugue de lâmina
<a href="#">HBL4100RS1W</a>	
<a href="#">HBL4100PS1W</a>	
<a href="#">GF5262SG</a>	Receptáculos GFCI industriais extra pesados
<a href="#">GFTRST15W</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">GFTRST20W</a>	
<a href="#">HBL2320</a>	
<a href="#">HBL5462</a>	
<a href="#">HC14193770566</a>	CONTATOR
<a href="#">HC14183319505</a>	bobina de contator
<a href="#">ETX042-6S-XX</a>	
<a href="#">HBL13R22D</a>	
<a href="#">G33672</a>	Grampo de terra
<a href="#">HBL320C6W</a>	Conector
<a href="#">HBL320P6W</a>	Plugue
<a href="#">USB20AC5BKWR</a>	
<a href="#">M1K23</a>	Fuselink
<a href="#">M2K23</a>	Fuselink
<a href="#">M25K23</a>	Fuselink
<a href="#">HBL2810SW</a>	
<a href="#">HBL460R7W</a>	
<a href="#">HBL2441</a>	Plugue de travamento-NEMA L18-20R
<a href="#">HBL3765C</a>	Plugue de bloqueio
<a href="#">HBL3764C</a>	Conector de travamento
<a href="#">HBL2721</a>	
<a href="#">HBL2720</a>	
<a href="#">SS720</a>	placa de parede
<a href="#">5180-1</a>	
<a href="#">HBL23901HG</a>	Dispositivo de bloqueio
<a href="#">NP26GY</a>	
<a href="#">HBL15MW</a>	Conector
<a href="#">HBL15MGN</a>	Conector
<a href="#">HBL15MBN</a>	
<a href="#">HBL15MO</a>	
<a href="#">HBL15FW</a>	
<a href="#">HBL15FGN</a>	
<a href="#">HBL15FO</a>	
<a href="#">HBLDS3SSVFD</a>	Chave seccionadora fechada
<a href="#">ML450G</a>	1 g de capa expansível em uso à prova de intempéries cinza
<a href="#">P/N: 2530015592, Type: HBLDS6VFD</a>	interruptor de reparo
<a href="#">P/N: 2530015582, Type: HBLDS33ACNK</a>	interruptor de reparo
<a href="#">69WA4G</a>	
<a href="#">EVP0024003001</a>	PRENDEDOR
<a href="#">HBL1795</a>	Placa de parede
<a href="#">FSC-1</a>	Caixa elétrica
<a href="#">VFBGG-2-100PX</a>	luminária
<a href="#">HC00785688</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HBL2663</a>	Conector
<a href="#">HBL2730AR</a>	Receptáculo de travamento angular
<a href="#">HBL520C6W</a>	Conector
<a href="#">HBL5656</a>	Conectores de alimentação para montagem em
<a href="#">HBL2621S</a>	conectora
<a href="#">HBL7774WO</a>	Cobertura de elevação à prova
<a href="#">P720I</a>	Placa de parede de receptáculo único, marfim
<a href="#">HBL26CM10</a>	Dispositivo - Kellems
<a href="#">HBL63CM70</a>	Dispositivo - Kellems
<a href="#">HBL77CM74WO</a>	Dispositivo - Kellems
<a href="#">HBLPOB1D</a>	
<a href="#">PFBR826GYA</a>	
<a href="#">HBL60W47</a>	soquete
<a href="#">HBL60W33</a>	soquete
<a href="#">HBL69W47</a>	soquete
<a href="#">HBL60W49</a>	soquete
<a href="#">HBL60W48</a>	soquete
<a href="#">HBL26CM13V</a>	Dispositivo - Kellem
<a href="#">EMCL81090LT</a>	TERMINAL
<a href="#">HBL2811ST</a>	
<a href="#">HBL530C6W</a>	
<a href="#">HBL5100C6W</a>	
<a href="#">HC59673-004</a>	
<a href="#">HBL328DCR</a>	Receptáculo único de gel de bloqueio
<a href="#">HBL4100B9W</a>	Entrada de pino e luva
<a href="#">HBL4100R9W</a>	Receptáculo de alfinete e luva
<a href="#">CS8175</a>	Entrada flangeada de bloqueio
<a href="#">HBL460B7W</a>	Entrada de pino e luva
<a href="#">HC69JF8LY</a>	
<a href="#">HBL5242</a>	Dispositivo de lâmina reta
<a href="#">HBL7765C</a>	plugue
<a href="#">54BB23EB</a>	Interruptor de limite estanque
<a href="#">HBL460R9W</a>	Receptáculo estanque
<a href="#">HBL2810</a>	Plugue
<a href="#">HBL432MI3W</a>	Dispositivo de fiação - Kellem
<a href="#">P0509NGY</a>	
<a href="#">P100NGYA</a>	
<a href="#">P200NBK</a>	
<a href="#">HBL460P7W</a>	plugue
<a href="#">HBL460C7W</a>	plugue
<a href="#">20320047</a>	
<a href="#">300/400A series / 783585511979</a>	Terminais angulares,
<a href="#">WP1</a>	Capa à prova de intempéries

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HBL5662I</a>	Receptáculo Duplex de Nível Industrial
<a href="#">SD112-S</a>	Pinça de tensão Quadrant
<a href="#">SA1013</a>	Olho de soquete
<a href="#">AS25</a>	Manilha de âncora
<a href="#">55-4E-2SP-WB-40 / GR62653202</a>	INTERRUPTOR 2P STD DUAL 55-4E-2SP-WB-40
<a href="#">VP3485</a>	plugue
<a href="#">VPR3465</a>	plugue
<a href="#">SHC1036</a>	Conectores de cabo
<a href="#">SHC1033</a>	Conectores de cabo
<a href="#">PR205EB</a>	PAINEL DE SEGURANÇA
<a href="#">HBL328DCC</a>	Conector
<a href="#">HBLEV30B</a>	
<a href="#">HBLEV30BHW</a>	
<a href="#">CS6364L</a>	conectora
<a href="#">GFRST20GY</a>	Receptáculo
<a href="#">215BI</a>	inserir
<a href="#">55-7E-2SP-WL-40</a>	Interruptor de limite
<a href="#">HBL2813</a>	Conector de travamento de aterramento
<a href="#">HBL316P6W</a>	Plugue
<a href="#">HBL4792</a>	
<a href="#">HBLS330C4W</a>	
<a href="#">HBLS332R4W</a>	
<a href="#">HBLS460C12W</a>	
<a href="#">HBL460P12W</a>	
<a href="#">HBLS460R12W</a>	
<a href="#">HBLS330R4W</a>	
<a href="#">HBL2323BK</a>	conectores
<a href="#">C4002538</a>	Toalhetes de limpeza MEII
<a href="#">C4033178</a>	Testador de Hot Stick
<a href="#">C4002364</a>	Limpador Moisture Eater II
<a href="#">HBL2653</a>	Plugue Multipolar
<a href="#">HBL2743</a>	Conector de bloqueio
<a href="#">GFTWRST15W</a>	
<a href="#">SHC1008ZP</a>	ajustes
<a href="#">A19AAB-26</a>	Termostato SPST
<a href="#">9-38683N</a>	
<a href="#">5386-0</a>	
<a href="#">P4X155E</a>	Saída combinada de sinal e controle
<a href="#">HBLDS3ACNK</a>	
<a href="#">HBL8315CAT</a>	Receptáculo duplex extra pesado de nível hospitalar
<a href="#">238D/09L/LE</a>	LED Highbay de 238 Ex db
<a href="#">1002</a>	LockNut para RMC/IMC rosqueado
<a href="#">1402</a>	Bucha isolante

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">XEDS-30 SU-40</a>	
<a href="#">BSD20100</a>	Bobina de descarga estática
<a href="#">EXB-12188-N34</a>	compartimento quântico
<a href="#">52AX40 (Model 3416)</a>	Encaixe de conduíte estanque a líquidos
<a href="#">3LL10 (Model 3518)</a>	Encaixe de conduíte estanque a líquidos
<a href="#">HJMS03120</a>	Mini-Quick Jumper 3P 16/3 20 pés
<a href="#">TSL-720-4K-UHV-W</a>	
<a href="#">HBLDS3PAC</a>	
<a href="#">HBLFRR</a>	
<a href="#">HBLFRBL</a>	
<a href="#">HBLFRW</a>	
<a href="#">HBLFRGN</a>	
<a href="#">HBL7962</a>	Plugues e receptáculos
<a href="#">HBL9420</a>	Capas de caixas elétricas
<a href="#">5362BI</a>	Plugues e receptáculos elétricos
<a href="#">C4060416</a>	Capa de pino de bola de aterramento CHANCE®
<a href="#">HBL9368</a>	Plugue de lâmina reta
<a href="#">HBL560C5W</a>	
<a href="#">HBL2430SW</a>	
<a href="#">HBLRFT1</a>	Kit de montagem
<a href="#">PTC100GY</a>	Tampa e interruptor para caixa à prova de intempéries, PVC
<a href="#">5122-0</a>	Tampa e interruptor para caixa à prova de intempéries, alumínio, incluindo interruptor
<a href="#">CSB315GY</a>	Interruptor seletor de três vias, 15A 120/277V AC
<a href="#">CR15ITR</a>	Saída dupla dos EUA CR15ITR Nema 5-15R, 15A, 125V, marfim
<a href="#">SO-6449</a>	Encaixe HUBBELL P050NGYA de 1/2" não metálico para caixas de junção
<a href="#">HBL460R5W</a>	
<a href="#">HC48424001</a>	Temporizador
<a href="#">HBL2310SR</a>	Receptáculo de travamento
<a href="#">HBL6080</a>	
<a href="#">HBLMRW</a>	
<a href="#">HBLMRGN</a>	
<a href="#">HBLMRBN</a>	
<a href="#">HBLMRO</a>	
<a href="#">HBLMRY</a>	
<a href="#">AFGF20TRW</a>	
<a href="#">G3369</a>	Barra de ônibus Ground Clamp
<a href="#">PDV-100</a>	
<a href="#">HBL2320SW</a>	Tampão Twist-Lock Insulgrip
<a href="#">HBL2611SW</a>	Tampão de segurança estanque
<a href="#">GDW440</a>	
<a href="#">HBLMRBBN</a>	Receptáculo
<a href="#">HBLMRBO</a>	Receptáculo
<a href="#">HBLMRBY</a>	Receptáculo

produtos	Descrição
<a href="#">GDW2010A</a>	
<a href="#">T6000806</a>	Braçadeira com parafuso de olho
<a href="#">HBL5364VY</a>	conectora
<a href="#">HBL67W48BK</a>	
<a href="#">CBRS15BLKWRTR</a>	
<a href="#">HC14183296502</a>	
<a href="#">HC14192890523</a>	
<a href="#">HC14192908801</a>	
<a href="#">HC14192908802</a>	
<a href="#">TYPE 4292 P/N: HC4292003301</a>	Contatora
<a href="#">LC53AXB</a>	Conector
<a href="#">HC4292003301 (Modified)</a>	contator
<a href="#">C4030342</a>	Braçadeira estilo articulado Grip-All
<a href="#">C4030343</a>	Braçadeira Grip-All de estilo articulado
<a href="#">DFPCSCSCD3MM</a>	cabo de remendo
<a href="#">11-38683N</a>	
<a href="#">213705-7202</a>	IEEE Heavy Duty / IEC Distribution High Polymer Housed Surge Arrester
<a href="#">HBLMRBK</a>	
<a href="#">HBLMRR</a>	
<a href="#">HBLMRBL</a>	
<a href="#">IPE2500A-MLS</a>	
<a href="#">L3149B</a>	
<a href="#">ITR2000A</a>	
<a href="#">IPE2500A</a>	
<a href="#">ITA2000A</a>	
<a href="#">RMP-PMR-1F-BK</a>	Receptáculo de montagem em painel feminino de orifício único
<a href="#">RMP-PMR-1F-W</a>	Receptáculo de montagem em painel feminino de orifício único
<a href="#">RMP-PMR-1F-R</a>	Receptáculo de montagem em painel feminino de orifício único
<a href="#">RMP-CMP-6M-BK</a>	Plugue de montagem da extremidade do cabo
<a href="#">RMP-CMP-6M-W</a>	Plugue de montagem da extremidade do cabo
<a href="#">RMP-CMP-6M-R</a>	Plugue de montagem da extremidade do cabo
<a href="#">HBLDS6</a>	Interruptor de desconexão
<a href="#">HBLDS10</a>	Interruptor de desconexão
<a href="#">HBLB7NFD13A</a>	Desconexão de locais perigosos não fundidos
<a href="#">HBLB7NFD13AA</a>	Desconexão de locais perigosos não fundidos
<a href="#">HBLAC1</a>	
<a href="#">PWB035</a>	Módulo de freio dinâmico
<a href="#">RMP-CMP-7F-W</a>	
<a href="#">RMP-CMR-R</a>	
<a href="#">RMP-CMR-W</a>	
<a href="#">RMP-CMP-7M-W</a>	
<a href="#">RMPIII-PMR-2-F-BK</a>	Receptáculo de soquete
<a href="#">RMPIII-PMR-2-F-R</a>	Receptáculo feminino



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">SM-SC-535-R</a>	ADAPTADORES
<a href="#">HBLFRSY</a>	Dispositivo - Kellems
<a href="#">HBLFRSW</a>	Dispositivo - Kellems
<a href="#">HBLFRSGN</a>	Device Kellems
<a href="#">NEMA L22-30R 480V HBL2820ST</a>	Série Twist-Lock Edge
<a href="#">HCMD0004SS</a>	
<a href="#">SHC1038</a>	
<a href="#">GFRTW20W</a>	Dispositivo de fiação - Kellem
<a href="#">54BB23ED</a>	Engrenagem de chave de limite
<a href="#">G3Y11540ACD6F3B</a>	
<a href="#">G3Y11540ACC6F3B</a>	