



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Tolomatic

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">03380200</a>	CAIXA DE VELOCIDADES
<a href="#">03390200</a>	transmissão
<a href="#">0722-0000</a>	sistema de freio
<a href="#">0735-0300</a>	Freio a disco tolomático
<a href="#">0736-0310</a>	Pistões retráteis
<a href="#">25200305</a>	Corrediça de cilindro
<a href="#">0708-0010</a>	PINÇA DE FREIO
<a href="#">BC212 NP SK18.000 HDB</a>	Cilindro pneumático, sem haste
<a href="#">BC210 NP SK15.00</a>	cilindro de banda
<a href="#">07400021 - FS220BE</a>	Travão de mola
<a href="#">0781-0011 (FS595DCIKE,ASSY)</a>	Freio a disco de pinça FS595DCIKE completo
<a href="#">07401002</a>	PARAFUSO
<a href="#">0774-1006 (PUCK,90222,2.5 DIA,440,595,660)</a>	Disco para freio 0781-0011
<a href="#">1001-1066 (PLUG,VINYL,1/8 NPT)</a>	Plugue de vinil para freio 0781-0011
<a href="#">21640713/ SK 17</a>	RSM64-BNL-04-SK17.00-RP2-MET-RS0-SPL-MRM6259
<a href="#">21640713SK14</a>	21640713 585277
<a href="#">34150011</a>	
<a href="#">55120011SK28.346</a>	
<a href="#">02300410</a>	
<a href="#">RKCC10SK42</a>	Kit de reparo para CC10SK42
<a href="#">0200-1216</a>	Rolamento, impulso, furo de 1"
<a href="#">NDBBCS15SK35</a>	Faixa de pó de substituição
<a href="#">45151002</a>	TAMPA, EXTREMIDADE, CARR, BC2M15
<a href="#">34100642</a>	B3S10BNL08SK8RPB1RT2KT1MP2XJ, SPL EMERSON NTE207-CONS-0000
<a href="#">GSWA-401</a>	
<a href="#">0720-1024</a>	Freio a disco Caliper
<a href="#">ERD15 BNM10 SM56 LMI SS1</a>	atuador
<a href="#">2190-9089</a>	Interruptor
<a href="#">36009089</a>	conector macho switch
<a href="#">05259065</a>	
<a href="#">3415-001SK57.930DW8.07</a>	
<a href="#">27500069</a>	Nachi, controles da série AX — mais antigos
<a href="#">27500077</a>	Conectores da série ABB Newer
<a href="#">27500109</a>	Nachi, controles da série FD11 — mais recentes

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">27500074</a>	Conectores da série anterior da ABB
<a href="#">RKSA40 SK120.472 XA10.630</a>	Cabo
<a href="#">20180</a>	Servoantrieb
<a href="#">30000011</a>	pinça de freio
<a href="#">0203-0200</a>	
<a href="#">Packing Set for BC2 M10 SK15 FM2</a>	Conjunto de embalagem
<a href="#">CC10SK14.429</a>	
<a href="#">GSWA 401-215-TOL</a>	Servoantrieb
<a href="#">GSWA 401-215-TOL (27330749) OEM</a>	Servo drive
<a href="#">0774-1006</a>	almofada de freio
<a href="#">MXP32S SG SM450 FM2</a>	
<a href="#">2190-9088</a>	Sensor indutivo
<a href="#">BC315 SK57.93 DW8.07</a>	
<a href="#">0233-0200</a>	Caixas de engrenagens de ângulo reto de proporção de 3 para 2, rolamentos de alto torque
<a href="#">0223-0200</a>	
<a href="#">2733-0741</a>	Parafuso de rolo
<a href="#">2750-0151</a>	Parafuso de rolo GSWA
<a href="#">21800017</a>	Motor ativador
<a href="#">ERD06 SN16 SM125.000 LMI FM2 AMS1A1A1</a>	
<a href="#">0224-0200</a>	
<a href="#">36041649</a>	
<a href="#">36041648</a>	
<a href="#">RKCC25/SK71.125/XA92.375</a>	
<a href="#">BC210 SK21.000FM1</a>	cilindro
<a href="#">2717-1000</a>	Kit codificador Fanuc instalado no 2750-0151
<a href="#">0120-0400</a>	Redutor
<a href="#">BC2MM10 SK19.690</a>	cilindro de banda
<a href="#">07740000</a>	
<a href="#">0733-0200</a>	
<a href="#">0120-0410</a>	Redutor
<a href="#">0915-1170</a>	Haste de rolamento
<a href="#">0910-1081</a>	Parafuso de cabeça de soquete
<a href="#">CC07 SK32.000</a>	atuador
<a href="#">0602-9325</a>	CONJUNTO DE POLIA OCIOSA
<a href="#">2317-1083</a>	DESCANSO. ANEL
<a href="#">0602-9828</a>	EIXO DE TOPO
<a href="#">0602-1006</a>	BLOCO THK LINEAR
<a href="#">0602-2086</a>	BRAÇADEIRA DE CINTO, INFERIOR, DIREITA
<a href="#">2212-1098</a>	SHCS, M5 x 20
<a href="#">89100010 SK20</a>	cilindro pneumático
<a href="#">RKBC210 SK20.870</a>	Kit de reparo para cilindro BC2
<a href="#">RKBC410SM508</a>	
<a href="#">21920066 SM100</a>	

produtos	Descrição
<a href="#">BC212TPSM549.91</a>	
<a href="#">RKCC15SK73.75</a>	Kit de reparo
<a href="#">BC210GPSM500.13</a>	
<a href="#">SP220DA.07350108</a>	Freio a disco de pinça
<a href="#">07201079</a>	Disco
<a href="#">07201004</a>	O-Ring
<a href="#">RBMXB25-BWS18-SM400.000</a>	
<a href="#">BC210 GP SM330.200 KT1</a>	
<a href="#">RKBC210 SK45.5</a>	
<a href="#">02260400-RH 1</a>	
<a href="#">H441DG</a>	Conjunto de freio a disco
<a href="#">0721-0000</a>	Freio
<a href="#">0729-0000</a>	Freio
<a href="#">MXB25P BWS18 SM400.000 SDT HC2 MP3 BIR</a>	
<a href="#">21920025 BNM10 SM30.000 TRR TK1</a>	
<a href="#">ERD20 BNM20 SM75.000 LMI ST1 YM012501 SS1</a>	
<a href="#">IP67 ARI</a>	
<a href="#">ERD20 BNM20 SM75.000 LMI ST1 YM012501 SS1</a>	
<a href="#">IP67 GD2</a>	
<a href="#">ERD20 BNM20 SM75.000 LMI ST1 YM012501</a>	
<a href="#">21920025BNM05SM30.000TRRTK1</a>	
<a href="#">RKCC25-SK 31.50</a>	
<a href="#">RKCC15 SK22.05</a>	Kit de reparo de cilindro de cabo
<a href="#">21920082</a>	
<a href="#">0724-0001</a>	FREIO A DISCO DE PINÇA
<a href="#">0326-0000</a>	engrenagem angular
<a href="#">0705-0000 - P10SA,ASSY</a>	Freios pneumáticos de ação simples
<a href="#">0735-0100</a>	alicates de freio
<a href="#">RKCC30 SK156.496</a>	Kit de reparo
<a href="#">BC212GPSM700</a>	cilindro
<a href="#">BC212TP-SM700</a>	
<a href="#">10020285 SK52.000</a>	
<a href="#">BC215 NP SK32</a>	
<a href="#">0709-000</a>	
<a href="#">0702-0000</a>	
<a href="#">0703-0001</a>	
<a href="#">08031200</a>	Disco em branco
<a href="#">08041200</a>	
<a href="#">BC220SK6.00FM2FL</a>	
<a href="#">05259007</a>	
<a href="#">RSA12 BN08 SK1.500 LMI ST1YM512001 FFG</a>	
<a href="#">0708-0000</a>	bloqueador pneumático
<a href="#">01090000</a>	
<a href="#">10020285 SK50.000</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">01100100</a>	
<a href="#">01090100</a>	
<a href="#">0736-0210</a>	
<a href="#">0735-0200</a>	
<a href="#">BC210 NP SK17.717</a>	
<a href="#">RSX080 RN10 SM400.00 RP1 HT1 YM713003 PCD SR1 PK2</a>	Atuador linear elétrico
<a href="#">RSA64 RN10 SK15.740 RP1 HT1 YM713003 PCD MET PK2</a>	Atuador linear elétrico
<a href="#">ERD20 BNM20 SM431.800 RP2 ST1 YM019501 IP67 FGG ARI</a>	atuador elétrico
<a href="#">MXE40P BNL02 SK22.000 LMI YM393003 TC2</a>	
<a href="#">RKCC2.5 SK64.96</a>	cilindro de cabo
<a href="#">RKCC25 SK64.960</a>	
<a href="#">RKBC210 NP SK62.00</a>	
<a href="#">BC410 GP SM600</a>	cilindro
<a href="#">BC210-NP SK15.500</a>	
<a href="#">07360110</a>	FREIO PNEUMÁTICO
<a href="#">36009090 - SW,SINK(NPN),HE.5M</a>	
<a href="#">MXB25U-BWS18-SM96S-SDL</a>	
<a href="#">02040000</a>	
<a href="#">0213-0200</a>	
<a href="#">BC210 TP SM600.000</a>	Atuador linear pneumático
<a href="#">MXB25U BWS18 SM965 SDL</a>	
<a href="#">RKCC40 SK118.110</a>	
<a href="#">RKCC40SK45.000</a>	
<a href="#">BC225 SK30.5</a>	
<a href="#">07330405</a>	H220SECI TRAVÃO Hamel, MN
<a href="#">MXP32P SN SM1200.000 FM2 TC2 TK3 AH2</a>	CORREDIÇA DE AR CURSO DE 1200 MM
<a href="#">MXP32P SN SM610.000 FM2 TK2 SH1</a>	ESCORREGA DE AR
<a href="#">34150988</a>	
<a href="#">0732-0000</a>	Freio único M10 S
<a href="#">0732-0001</a>	Freio único M10SF
<a href="#">RKBC210 SK12.000</a>	KIT DE REPARO
<a href="#">0125-0100</a>	
<a href="#">07050001</a>	
<a href="#">11566</a>	
<a href="#">0610-1082</a>	
<a href="#">45209065</a>	KIT DE VEDAÇÃO
<a href="#">02300400</a>	
<a href="#">RKCC15 SK45.275</a>	
<a href="#">05120004</a>	
<a href="#">RKCCM25 SK80.375</a>	
<a href="#">ERD15 SN02 SM50.0 LMI STI GD2 RY2</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">ERD20 BNM20 SM150.000 RP2 ST1 AMI2C1A1 TRR CLV ARI CR34 RY2</a>	
<a href="#">P20DLR NP 0729-0001</a>	
<a href="#">27509114</a>	kit limpador/raspador.
<a href="#">BC212 NP SK16.750 FL TT2</a>	
<a href="#">CC25 SK99.000 HJHN</a>	
<a href="#">REPAIR KIT OF CC25 SK99.000 HJHN</a>	
<a href="#">ERD20 BNM10 SM325.000 RP1 ST1 YM272506 FFG ARI</a>	Atuador
<a href="#">07330100</a>	
<a href="#">BC220 NP SK64.961 RT2</a>	
<a href="#">0245-0000</a>	
<a href="#">0217-0200</a>	
<a href="#">BC210 TP SM482.6.</a>	
<a href="#">BC212 GP SM800.000</a>	Atuador linear pneumático
<a href="#">ERD15 BNM10 SM101.600 LMI YM272503FM2</a>	atuador
<a href="#">RKCC10 SK24.000</a>	Kit de reparo
<a href="#">0740-1081</a>	
<a href="#">0740-1033</a>	
<a href="#">ERD 15 BNM10 SM300LMIST1-AMV2C1E1-SS23- IP69K -FM2 ARI</a>	
<a href="#">CC07 SK39.5</a>	atuador
<a href="#">81250130 SK8.000</a>	
<a href="#">0125-0410</a>	CAIXA DE VELOCIDADES SLIDE-RITE
<a href="#">TC15 SK16</a>	
<a href="#">RSA50 BN01 SK12.000 RP1 ST1 YM129006</a>	Cilindro RSA
<a href="#">SENSOR HOLDER 3600-9090 SWBCS10</a>	
<a href="#">H20DERC</a>	
<a href="#">05200011 SK32.000 FM2</a>	
<a href="#">BC212NPSK110</a>	
<a href="#">0735-0301</a>	freio hidráulico
<a href="#">0910 - 9013</a>	
<a href="#">4910-9013</a>	
<a href="#">81009093</a>	
<a href="#">81009089</a>	
<a href="#">02310400</a>	
<a href="#">CCM20 SK100 SN: J000007512-005</a>	
<a href="#">10141020</a>	
<a href="#">02140200</a>	
<a href="#">03190200</a>	Caixa de engrenagens Float-a-Shaft®
<a href="#">0318-0200</a>	Caixa de engrenagens Float-a-Shaft®
<a href="#">05150753 SK12 RM2</a>	atuador linear elétrico
<a href="#">07360211</a>	almofada de freio
<a href="#">MXE40P BN02 SK12.000 LMI</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">0115-0100</a>	
<a href="#">BC210TPSM342.900</a>	
<a href="#">0731-0006</a>	
<a href="#">BC212 TP SM525.000</a>	
<a href="#">BC225 NP SK30.500</a>	
<a href="#">0701-0000 / P10DA</a>	
<a href="#">BC212 TP SM550.010</a>	
<a href="#">0707-0001 / ME10MAF</a>	freio mecânico de ação simples
<a href="#">07410018</a>	
<a href="#">0790-0000</a>	Freio a disco mecânico
<a href="#">07810011</a>	freio de pinça hidráulica
<a href="#">P220SB</a>	
<a href="#">RSA50 BN02 SK32.000 RP1 HT1 YM299048 PCD SRE KY3 IP67</a>	
<a href="#">0724-0010</a>	
<a href="#">1770-0003</a>	
<a href="#">34150011SK57.930DW8.070</a>	
<a href="#">P20DAR (0728-0000)</a>	
<a href="#">P20DB (0721-0000)</a>	
<a href="#">P20DBR (0729-0000)</a>	
<a href="#">CC10SK19.69</a>	cilindro
<a href="#">RKCC10SK19.69</a>	Kit de reparo
<a href="#">02200460</a>	caixa de velocidades angular
<a href="#">07090010</a>	
<a href="#">0760-0016</a>	Freio
<a href="#">0217-0200 RH 3/4"</a>	
<a href="#">0218-0200 LH 3/4"</a>	
<a href="#">2690000</a>	
<a href="#">4512-9064</a>	Kit de vedação
<a href="#">CCV07 SK21.654</a>	
<a href="#">3600-9082</a>	
<a href="#">02200000</a>	
<a href="#">BC210GPSM1000.000RM2</a>	
<a href="#">BC212 NP SK19</a>	
<a href="#">34100637</a>	
<a href="#">03390000</a>	
<a href="#">IMA22 BN05 SM200 MV41</a>	ATUADOR LINEAR
<a href="#">ERD10-BNM05-SM100-LMI ST1</a>	
<a href="#">IMA33 RN10 SM315.000 MV43 DA2A2B SRE TRR ARO</a>	
<a href="#">IMA44 RN10 SM330.000 MV43 DA1A1B SRE TRR ARO</a>	
<a href="#">0707-0000</a>	Freios a disco Caliper
<a href="#">0115-0000</a>	
<a href="#">02280200</a>	
<a href="#">3600-9083. FORM-A</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">0124-0400</a>	
<a href="#">0125-0400</a>	
<a href="#">0124-0410</a>	caixa de câmbio
<a href="#">34150011 SK57.93</a>	
<a href="#">0725-0010</a>	
<a href="#">CC20-SK 165.51- HI</a>	Cilindro de cabo de dupla ação
<a href="#">0515-9125</a>	Kit de montagem para pés
<a href="#">BC215 NP SK27.375 FL RT2</a>	cilindro
<a href="#">BC210 NP SK18.00 BM2</a>	
<a href="#">21920074 BNM10 SM250.000 RP1 TRR</a>	ATUADOR LINEAR
<a href="#">RKBC210SK23.622</a>	kit de reparo
<a href="#">83250065 SK5</a>	
<a href="#">BC212GPSM600</a>	
<a href="#">2750-0089</a>	
<a href="#">83250134 SK5.000</a>	
<a href="#">part#:03390200 WO6:1108365.1</a>	
<a href="#">SWBC212RT</a>	
<a href="#">03280204</a>	
<a href="#">03290200</a>	
<a href="#">MXE63S-BN01-SM950-RPB2-TC4-YM013005</a>	
<a href="#">0122-0100 RH</a>	
<a href="#">0123-0400 LH</a>	
<a href="#">CCVM20SK50.62-HI-BT2</a>	
<a href="#">RKCC15SK255.910XA14.920XB14.920</a>	KIT DE CABO
<a href="#">BC210 SK30</a>	
<a href="#">BC210 SK18.5</a>	
<a href="#">3600-9088</a>	
<a href="#">69100007 SK31</a>	
<a href="#">CCS#597848/CCS30 SK94.490 HI</a>	Carga da caixa
<a href="#">CCS30 SK94.490</a>	cilindro
<a href="#">MXP 63S SG SM1000.000 FM2 FL</a>	
<a href="#">Crate charge</a>	
<a href="#">SP2-00048</a>	
<a href="#">CCV07 SK23.622</a>	
<a href="#">SAM15 SK6.000 HG RM2</a>	
<a href="#">RKBC210 SK25</a>	
<a href="#">0804-0036</a>	
<a href="#">0782-0007</a>	
<a href="#">28440075</a>	Atuador
<a href="#">BC212 SK26 BM2</a>	
<a href="#">MXP32P SN SM1200.000 FM2 TC2TK3AH2(Serial NO.J000216605-001)</a>	
<a href="#">NPRMXP32P SM1200.000BB (Existing cylinder. Serial NO. J000216605-001)</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">BC212 NP SK18.000 TS3</a>	
<a href="#">MXP63N SN SK60.000 FM2 TK2 AH2</a>	
<a href="#">BC210TP SM450000</a>	CILINDRO
<a href="#">BC210 GP SM600.000 TS1 RM2</a>	
<a href="#">GSWA-401-215</a>	
<a href="#">IMA33 RN04 SM76.200 MV41 DS1H4N MET</a>	atuador linear
<a href="#">BC210 NP SK119.000</a>	
<a href="#">BC225NPSK37.000 FM2</a>	Atuador linear pneumático sem haste Tolomatic BC2
<a href="#">H220SECG</a>	Freio a disco hidráulico de ação única
<a href="#">CC15 SK69.000</a>	
<a href="#">2733-0826</a>	GSWA33GDRN05SM215M V23, F4, SPL
<a href="#">2844-9310</a>	KIT, CODIFICADOR, PEÇAS FANUC A1000-TS
<a href="#">CC10 SK82.090</a>	PISTÕES
<a href="#">07350300 - P220DE</a>	
<a href="#">MXP-25N-GP-SM350.010</a>	
<a href="#">MXP25N GP SK13.780</a>	
<a href="#">RKBC315 NP SK57.93 DW8.07</a>	
<a href="#">07741009</a>	
<a href="#">07741007</a>	
<a href="#">0207-0200</a>	
<a href="#">0208-0200</a>	
<a href="#">0221-0200</a>	
<a href="#">0222-0200</a>	
<a href="#">0212-0000</a>	
<a href="#">0211-0000</a>	
<a href="#">0249-0000</a>	
<a href="#">0250-0000</a>	
<a href="#">0212-0001</a>	
<a href="#">BC315 GP SM250.010 RT2 AH2</a>	
<a href="#">07330220 - P220SEF,ASSY</a>	freio de pinça pneumático de ação simples
<a href="#">0122-0400</a>	CAIXA DE VELOCIDADES FLUTUANTE 90°