



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Autec

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">LBM02MH</a>	bateria original
<a href="#">R0BATT00E0012 (LBM02MH)</a>	pilha
<a href="#">MH0707L</a>	Pilha
<a href="#">E16SRXEU1 (434MHz E16SRXEU1 R0016.1)</a>	Receptor
<a href="#">ROMANI00E09A0</a>	
<a href="#">BATT LBM02MH NiMH 2,4V 1600mAh</a>	Bateria NiMH 2,4V 1600mAh para luz controle remoto
<a href="#">LBM02MH (BATTERY 2,4 V / 1600 MAH NIMH)</a>	BATERIA
<a href="#">MBM06MH</a>	Pilha
<a href="#">77062032</a>	Bateria de controle remoto
<a href="#">Completed trasmitter for s/n 518907</a>	
<a href="#">E16RQ16A Unità ricevente da quadro completa di base + scatola x MJ</a>	placa-mãe de controle remoto
<a href="#">E16RIQ10</a>	cartão de memória de controle remoto
<a href="#">NC0707L</a>	pilha
<a href="#">FW260R</a>	carregador
<a href="#">CARICABAT CH260R</a>	Carregador de bateria verde
<a href="#">77062036</a>	carregador de bateria
<a href="#">520569</a>	Controle remoto
<a href="#">V200520 OBSOELTE, no replacement model C26 Pro MA22/41 (SIC97GP01A)</a>	controle remoto com cabo
<a href="#">E16URX</a>	Placa transmissora para Autec
<a href="#">R0BATT00E07A0</a>	Pilha
<a href="#">MBC825A</a>	Carregador de bateria
<a href="#">77062034</a>	Pilha
<a href="#">G0CABA00E01A0</a>	
<a href="#">UBC930D</a>	Carica batterie
<a href="#">KLK8114</a>	Controle remoto Autec Light LK8-2-D
<a href="#">Completed remote control</a>	
<a href="#">Completed ARS receiver</a>	
<a href="#">Printed functional labels</a>	
<a href="#">s/n 507368</a>	Transmissor concluído
<a href="#">FW261</a>	Carregador de bateria
<a href="#">Couple code keys</a>	
<a href="#">CH97TX48 key code UTX</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CH97RX48 key code URX</a>	
<a href="#">BATT LBM02MH</a>	Pilha
<a href="#">KLK6130</a>	Controle remoto
<a href="#">Remote control Dynamic series</a>	
<a href="#">73170357</a>	Módulo transmissor
<a href="#">MBC930D</a>	Carregador NI-MH In.9-30 Vcc
<a href="#">ROBATT00E0014</a>	Pilha
<a href="#">AIRBM3V7L</a>	Pilha
<a href="#">R0ALIM01E0001</a>	Carregador de bateria AC
<a href="#">S0005576</a>	Joystick
<a href="#">LK-06-2-D1-A00, 6BTN, 2SPD, AC, N</a>	
<a href="#">6BTN, 2SPD, AC NO SEL. KLK6130 43</a>	
<a href="#">NC0707</a>	Pilha
<a href="#">LPM02</a>	BATERIA
<a href="#">Air8</a>	Einschl.16 Poliger-Stecker
<a href="#">MRXEU03-Z</a>	Módulo receptor de rádio
<a href="#">LK6-2-D</a>	Controle remoto
<a href="#">FODERO PULS LK</a>	Estojo com ombro para LK
<a href="#">R0ALIM01E0002</a>	Carregador de bateria DC
<a href="#">CARICABAT MBC930D</a>	Carregador de bateria
<a href="#">E16RQ16AZ.2.B.Q</a>	Unidade receptora
<a href="#">XMP-K12</a>	Controlador 24 V
<a href="#">ROCABA00E0006</a>	Carregador de bateria
<a href="#">R0PULS00E0012</a>	Botão de emergência C26-E16
<a href="#">R0PULS00E0013</a>	Botão de pressão completo para C26-E16
<a href="#">R0PULS00E0073</a>	
<a href="#">ROBATT00E0014 (MBM06MH)</a>	pilha
<a href="#">Model: ARS, Type: ND021</a>	CONTROLE REMOTO FJL
<a href="#">MK10-22 - 870MHz</a>	Transmissor sobressalente
<a href="#">E16SCHEU2</a>	Código-chave de casal
<a href="#">TLK101</a>	Unidade transmissora
<a href="#">ROCHAB00E14A0</a>	Algumas chaves de código
<a href="#">s/n G60726</a>	Transmissor Autec completo
<a href="#">P/N: ROCABA00E0006, Type: MBC825A 80-250VAC</a>	Carregador de bateria
<a href="#">KMK12101</a>	Controle remoto Modular tipo MK12-22
<a href="#">Couple keys code 434MHz</a>	
<a href="#">Complete Autec remote control trasmitter MJ + receiver Type C</a>	Sistema completo substituído por s/n G60726
<a href="#">P/N: ROCABA00E0010, Type: MBC825A 110VAC (USA)</a>	Carregador de bateria
<a href="#">S/N: 507168</a>	Controle remoto
<a href="#">GC10197</a>	Controle remoto
<a href="#">73160185</a>	
<a href="#">S0005578</a>	
<a href="#">MTXEU03+TC9708-ZA</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">E16STI062</a>	PCB com botões para transmissor
<a href="#">Serial Number GL01671</a>	Comando
<a href="#">KA0412M0</a>	Controle remoto
<a href="#">GC01196</a>	Unidade transmissora
<a href="#">R0TXCO06E08A0</a>	Módulo transmissor
<a href="#">MK10-22ACS</a>	Controle remoto
<a href="#">E16SRXEU1</a>	Módulo de recebimento
<a href="#">JC400 0058</a>	MANIPULADOR
<a href="#">LK NEO 10</a>	Controle de rádio
<a href="#">S0005080</a>	.
<a href="#">KLKN08244L1</a>	.
<a href="#">KLKN12147L0</a>	.
<a href="#">R0ANTE00E24A0</a>	
<a href="#">R0PULS00E0050</a>	BOTÃO DE PARTIDA
<a href="#">73080233</a>	REMOTO, BOTÃO DE PARADA
<a href="#">R0CHIA00P0006</a>	Chaves
<a href="#">MBC12V</a>	carregador
<a href="#">MH0707 L-2000</a>	Pilha
<a href="#">KLKN08080L4// 77061211</a>	CONTROLE DE RÁDIO
<a href="#">ACRM15 870MHz FHSS</a>	Controle de rádio
<a href="#">Compact series type KAJC</a>	Controle de rádio
<a href="#">R0CABA01E02N0 / CH260R</a>	CARREGADOR DE BATERIA
<a href="#">R0CABA02E07B1</a>	Carregador de bateria
<a href="#">R0CABA02E07B0</a>	CARREGADOR
<a href="#">R0BATT00E0018</a>	pilha
<a href="#">AJS / DA0BM</a>	TRANSMISSOR DE CONTROLE REMOTO
<a href="#">MBM06MH 7.2V 750mAh</a>	
<a href="#">77061085 / KFM057KL1</a>	Controle Remoto Dinâmico
<a href="#">rubber for A0MANI00E0088</a>	borracha de proteção
<a href="#">7706209405</a>	Pilha
<a href="#">Transmitter for Model: ARS, Type: ND021</a>	TRANSMISSOR DE CONTROLE REMOTO FJL
<a href="#">FJR-ARX</a>	CONTROLE DE RÁDIO
<a href="#">ULC932A</a>	Carregador
<a href="#">R0PULS00E0048</a>	seletor de alternância com trava de segurança
<a href="#">R0CABA00E02A0</a>	
<a href="#">R0RITR02E05A0</a>	MÓDULO DE RÁDIO
<a href="#">R0CONN01E03A0</a>	Conector
<a href="#">LK NEO 8 STANDARD</a>	TRANSMITINDO
<a href="#">LK NEO 8AX ATEX</a>	TRANSMITINDO
<a href="#">7317035705 E16STXEU1</a>	MÓDULO TRANSMISSOR
<a href="#">WM24P6-12-A-QL</a>	Adaptador plug-in
<a href="#">KLKN06098U3</a>	
<a href="#">77062094</a>	pilha

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">UMC12V DC 12-24V</a>	carregador ac
<a href="#">77162216</a>	Controle remoto
<a href="#">77061214</a>	
<a href="#">KFL245KL0</a>	Controle remoto via rádio
<a href="#">77061215</a>	
<a href="#">77061206 KLKN08301L0</a>	CONTROLE REMOTO
<a href="#">S0005156</a>	
<a href="#">R0CABA02E07C0</a>	carregador de bateria
<a href="#">MHM03</a>	pacote de bateria
<a href="#">77161218 ( NB021 )</a>	
<a href="#">73170357 R0TXCO06E06A0</a>	MÓDULO TRANSMISSOR
<a href="#">R0CABA02E07A0</a>	
<a href="#">AJQ / DCRM24 / 870MHz FHSS</a>	
<a href="#">AJC+ ACRS15</a>	CONTROLE DE RÁDIO
<a href="#">R0ANTE00E68B0</a>	
<a href="#">R0BATT00E08A0</a>	
<a href="#">KLKN06213L0</a>	
<a href="#">KA08B007C0</a>	
<a href="#">KT08B034H0</a>	
<a href="#">S0005166</a>	
<a href="#">S0005167</a>	
<a href="#">KLKN12168L1</a>	Controle de rádio
<a href="#">KAJQ0061L0</a>	
<a href="#">FJS02</a>	Transmissor
<a href="#">73160388</a>	
<a href="#">S0005603</a>	
<a href="#">S0005582</a>	
<a href="#">77062081</a>	
<a href="#">73140346</a>	
<a href="#">PR001971</a>	
<a href="#">S0005581</a>	
<a href="#">S0005580</a>	
<a href="#">S0005579</a>	
<a href="#">73160330</a>	
<a href="#">S0005577</a>	
<a href="#">S0005623</a>	
<a href="#">77062082</a>	
<a href="#">S0005575</a>	
<a href="#">S0005574</a>	
<a href="#">MBC12</a>	
<a href="#">R0CING00P0021</a>	TAMPA + CINTO A8-T8F
<a href="#">R0PULS00E03A0</a>	BOTÃO DE PARADA
<a href="#">R0CING00P0011</a>	CINTO DE OMBRO MJ/*JS

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">77061279</a>	controle de rádio
<a href="#">ROMANI00E06A0</a>	
<a href="#">ROMANI00E08A0</a>	
<a href="#">77061192</a>	CONTROLE DE RÁDIO AUTEC AIR AJN+DCRM24
<a href="#">ROMANI00E13A0</a>	Joystick (JC3000)
<a href="#">R0CABA00E0003_LBC230A</a>	carregador de bateria
<a href="#">R0CONN01E04A0</a>	Conector x ID 0-1 OU conector DIN