



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Barksdale

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
p/n: 0111-507; Type: UNS-PA16-PA18-G3/4	
0113-182 / UNS2000	SENSORES COMPLETOS COM caixas elétricas.
0303-029	Limit Switch GK03 incl. 3 m Cabo de silicone
0402-056 D2T-M150SS	INTERRUPTOR ACIONADO POR PRESSÃO OU VÁCUO
P/N: 0401-432 Type: D2T-M80SS-ST3	Pressostato
0403-076 / E1H-H15-P7	pressostato
0417-015 / 8151-PL1-B	Pressostato
0419-002 / 9221-PL1-V	pressostato
0419-020	Pressostato especial
205R6WC3	Válvula
316030	Trockenschutzschalter
96101-BB1	Pressostato
0405-280 / B2T-H32SS	Pressostato
BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST 0.4 - 2 l (0711-256.5)	
BFS-10-N-G1/2-SS-WE-ST	Taxa de fluxo: 2-7 ml/min350 bar1 ~ 230 V - 1,5 A - 50 VA
BNA-S22-3/4"150-RF VA30/02-MA-LM 1.0-1.50m (0332=1037)	
0401-136 / D1T-H18SS	pressostato
0401-215	pressostato
0401-224 / D1T-M80SS	pressostato
DPD1T-M150SS (p/n 0402-056)	Interruptor diferencial de diafragma
E1H-H250-P7	pressostato
E1H-H500	
E1H-H90-P4 (0403-126)	Druckschalter
KLM-025-M4-ST0-1	interruptor de pressão
p/n: 0601-048; Type: ML1H-H202S	interruptor de temperatura
0402-082, DPD2T-GH18SS-EXI	
0602-061 / L2H-H354S	interruptor de temperatura
P/N: 0711-259.5, Type: BFS-10-N-G1/4-SS-NO-ST	Controlador de fluxo óptico
0402U101 / CD2H-M150SS	pressostato
0711-347.4	Strömungswächter
D2X-H18SS-UL-S0084	Pressostatos de diafragma à prova de explosão
0401-432	PRESSOSTATO
B1T-H12SS	Druckschalter
UPA2/11bA/420/G1/4E/M12/ F (0431-409)	Transdutor eletrônico de pressão UPA2

produtos	Descrição
0406-021 / C9622-2	Pressostato
96211-BB4-T2 (0406U081)	
ML1H-H354-WS (0601-096)	Balcão de temperatura
D2T-M80SS (0401-416)	PRESSOSTATO
0405-318 / B2T-M48SS	pressostato
DPD1T-M3SS	interruptor de pressão
HDIXHH80SSUL	Druckschalter
0801-142	Válvula
9045ROAC3	Ventil
96101-BB2	Pressostato de pistão selado
9653-2-WA	Pressostato
0423-125 / UDS3V3/400bar/4-20 mA	Pressostato elétrico
E1H-H15-P7-GL	Membrana-Kolben-Druckschalter
0221-357	
pn 0113-776 / UNS2000-ABS/VA/FLS-PG-PE33-L2/3.3-Dual Lo268	
BPS312VM0050BP	interruptor de pressão
0112-729	interruptor de flutuação
PN: 0711-260.7, Type: BFS-10-N-G1/2-SS-NO-ST	
905-0211	
P1H-M340	Druckschalter
DPD2T-M80SS-EXI	Druckschalter
BFS-10-N-G1/2-MS-NO-M12 2.0 ... 7.0 l/min/Sonder	
D2T-GH18SS-P2-Exi	
0401-216	Druckschalter
D1T-H2SS-EXI	Druckschalter
D1T-H3SS-Exia	Interruptor de pressão
0401-168 D1T-H3SS-EXI	Pressostato/Druckschalter
D1T-H2SS-EX1 (0401-155)	Pressostato/Druckschalter
0405U001	
KLM-025-M4-ST0-1 - OEM	pressostato
0407U036 / 9048-4	pressostato
96201-BB4-T2	pressostato compacto
96211-BB6-T2	pressostato
96211-BB1-T2-Z17	Pressostato compacto
96221-BB1	Pressostato compacto
0406-050 / 9675-4	interruptor de pressão
0406U096 / A9675-4-AA	Pressostato
0406U006	Pressostato de pistão selado
0406-010 / C9612-3	Pressostato especial
0401-331 / D2T-A80SS	pressostato diafragma
E1H-H15-P6-PLS	
0403U082	Pressostato UL + CSA
E1H-H90-BR	pressostato

produtos	Descrição
0412-018 / MSPS-JJ100SS	Pressostato industrial
CSK12-11-41B	Pressostato mecânico
CSK16-12-33B	Pressostato compacto
0404-128 / P1H-K85	pressostato
P1H-B340SS	Pistões Dia-Seal
0404-110 / P1H-K30SS-T	pressostato
(0412-019) MSPS-JJ15SS	pressostato
MSPS-FF100SS	Pressostato industrial
MSPS-FF15SS-E	pressostato
CSP13-31-12B	
0406U085 / 96201-BB3	Pressostato
0406-038 / 96201-BB3-T2	Comutador compacto
96201-BB3-T4	Pressostato
96211-BB1-T2	Pressostatos mecânicos
96211-BB3-T1	Pressostato mecânico
96211-BB3-T2	pressostato
96211-BB4-T2	pressostato compacto
96221-BB1-T4	
0403-028 / E1H-GH250-P4	Comutador Econ-O-Trol
0403-035 / E1H-GH90-P4	interruptor de pressão
0403-059 / E1H-H15-P4	Pressostato Econ-O-Trol
E1H-H15-F2	Interruptor de pressão
E1H-H15-P4-V	pressostato
0403-069 / E1H-H15-P6	pressostato
0403-075 / E1H-H15-P6-V	pressostato
0403-520 / E1H-H250-F2	Comutador Econ-O-Trol
0403-080 / E1H-H250-P4	pressostato
E1H-H250-P6	pressostato
0403U084 / E1H-H500-F2	interruptor de pressão listado pela UL
P/N: 0403-105, Type: E1H-H500-P4	pressostato
0403-138 / E1H-H90-P6	interruptor de pressão
E1H-M15-P4-V	Interruptor de pressão
E1H-M90-V	Comutador Econ-O-Trol
0403-184 / E1H-R250-P4	Comutador Econ-O-Trol
E1S-H15-P4 (p/n 0403-216)	Pressostatos
0403U393 / E1S-H90	PRESSOSTATO
E1S-H90-P4	pressostato
E1S-M250-V	pressostato
E1S-M90-V	PRESSOSTATO
EPD1H-BB40	Interruptor de pressão diferencial
724S-43-2B	
VCD1H-A18SS	
0402U192 / CD2H-M80SS	Interruptor de pressão

produtos	Descrição
D2T-H2SS	Druckschalter
D2T-M2SS	PRESSOSTATO
0401U697 / D1T-A3SS	Interruptor de pressão
0401-870 / D2T-A3SS	interruptor de pressão
D2T-H18SS (0401-373)	pressostato
0401-209 / D1T-M18SS	interruptor de pressão
D2T-M18SS	pressostato
P/N: 0401-224, Type: D1T-M80SS	Interruptor de diafragma do bloco de terminais
0401-416 / D2T-M80SS	pressostato diafragma
D2T-A150SS	Interruptor de pressão
0401-074 / D1T-GH150SS	pressostato
D2T-M2SS-P2	Interruptor de diafragma do bloco de terminais
D2H-H18SS	pressostato diafragma
D2S-H18SS	pressostato diafragma
D1H-A80SS	Interruptor de diafragma
D2H-M80SS	Pressostato mecânico
D2H-GH80SS	Interruptor de diafragma
0401U680 / D1H-A150SS	Pressostato
0401U718 / D2H-A150SS	Interruptor de diafragma
D2H-M150SS	Interruptor de diafragma
D1H-H3SS-P2	
0406U111 / 9681X-2CC-2	Interruptor compacto à prova de explosão
P/N: 0406u102, Type: 9692X-1CC-3	interruptor de pressão à prova de explosão
9AC1TB	Pressostato compacto
9EB1TV	pressostato
96211-BB5-T2-P1	Comutador compacto
0406U190 / 96201-BB1-T2-P1	pressostato
P/N: 0431-341 Type: UPA2-LMP307	Sonda
P/N: 0111-203 Type: UNS-PA1/2 NPT-PA18	Cabo de PVC na lateral
0499-025	Cabo de PVC com mangueira de ar embutida
P/N: 0405-215, Type: B2S-H48SS	pressostato
0406U097 / 9675-2	PRESSOSTATO
0404-114 / P1H-K340	Pressostato
(316030) OEM	Disjuntores secos
X1T-4100-40-GE140/166	Interruptor de pressão
D1T-GM 3SS	Druckschalter
96201-BB2-T2	Pressostato
8131-PL1-B	Druckschalter
D1X-GM150SS-EX	Druckschalter
UAS3/420/NA	El. Anzeigegerät
BPS32GVM0400B	interruptor de pressão
0601-218 / ML1H-H351	interruptor de temperatura
0417-283 / 8001-PL1-B-EA1-GE261	Pressostato

produtos	Descrição
0111-201	Interruptor flutuante
0111-203	
BPS342EM0400BP	
MSPS-XX100-Q96 / 0412U008	pressostato
UNS2000-VA/T2NPT-KLS BN30-L1/3-VV Lo300 - OEM product	TRANSMISSOR NÍVEL
0113-182 (OEM)	Chave de nível
0414-081	
0113-152	SOMENTE sensor mecânico
0431-093	
BPS32GVM0010B	
T2H-M154S-A	
50-ML1H-SB1	Interruptor de temperatura
0111-396	Sensor de nível de líquido
0402-056	
0401-388 / D2T-M150SS	pressostato
0111-542, Type: UNS-VA1/8-K2/2-PP19/2(1) -Exi	
BPS31GVM0100B	El. interruptor de pressão
BPS32NVM6000PP	
BPS32GVM0200B	interruptor de pressão
E1H-M250-P6-PLS	Interruptor de pressão UL
0405-109	Pressostato
0401U882 / D1X-J80SS-P2-UL	Pressostato
0111-751	Interruptor
0423-119 UDS3V3/50bar/4-20mA El.	Pressostato de 4 vias
BPS342EM0010BP	
0401-154	Interruptor de pressão TYPE D1T-H2SS
9692X-1CC-2	PRESSOSTATO
KLM-025-M4-ST0-1-V/ 0416-144	PRESSOSTATO
0401-853 D2T-A150SS	
0402U103	Druckschalter
Nr.: 0403-126, Type: E1H-H90-P4	PRESSOSTATO
0401-215 / D1T-M3SS	pressostato
UPA1-040-Z21 (0437-036)	
E1H-H250-P7-Exi	PRESSOSTATO
0409-123 / X1T-4000-25-GE262	PRESSOSTATO
0407U007 / 9048-2-Z11	PRESSOSTATO
D1X-J150SS-UL	PRESSOSTATO
UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2) 3m PVC-K. 105°C NO/NC	sondar
UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2)HT 3m Silikonk. 150°C NO/NC	
BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST (0711-256.1)	Interruptor
071-348.5	
E1H-H90-P7-ST1	retransmissão
0303-033 / GK03	Cabo/interruptor de limite de cabo de PVC GK03 de 5 m

produtos	Descrição
P/N: 0416-035, Type: KLM-025-M1-K4-2	pressostato
P/N: 0401-189, Type: D1T-M150SS	interruptor de pressão
p/n: 0401-216; Type: D1T-M3SS-EXI	Microinterruptor
0431-844	Transdutor de pressão
0602-130, T2H-H251S-25-A	transmissor de
0112-824	
0112-764	
0221-361	
0221-358	
0221-359	
P/N: 0416-157, Type: KLM-025-M4-ST0-1	PRESSOSTATO
9211-PL1-V (0419-001)	PRESSOSTATO
9231-PL1-V (0419-003)	PRESSOSTATO
BPS34GVM0200B	PRESSOSTATO
907-0344	
0403-115 / E1H-H500-P7	Pressostato
E1H-H500-P4 0403-105	PRESSOSTATO
0501.328.133	PRESSOSTATO
E1H-H15-P7	Interruptor de pressão
Part No. 0713-349.10	
0801-503	válvula
921R3WQ3-Q2	VÁLVULA DESVIADORA
Part No. 0113-882	
UDS3V3/50bar/0-10V	Pressostato
0402-097 / DPD2T-M150SS	Pressostato
BPS34GVM0100B	100b/420-2/G1/4e/F El. Druckschalter
998-2999	Pressão predefinida pressão predefinida
0402-066	Pressostato
0111-210	Chave de nível
P1H-K30SS-T-GE148	PRESSOSTATO
0713-354.4	
D1H -AB0SS 50-80 PSI	
P/N: 0401-274, Type: D1X-H18SS-EX	PRESSOSTATO
BPS32GVM0600BP	Interruptor de pressão El.
BPS32GVM9000PP	
96100-BB2	
316030 (Trockenschutzschalter)	Disjuntor secador
T1X-H601S-A-EX	interruptor de temperatura
0405-111	contato de pressão
0423-127	Pressostato
PN: 0404-291 Type: P1H-M340SS-GE6/86	Pressostato
190060	
0416-160 / KLM-025-M4-ST0-1-V 13 bar increasing (s)	

produtos	Descrição
PN:0601-328 Type: MT1H-M251S-A	interruptor de temperatura
PN:0423-127 Type:UDS3	Pressostato de 4 vias
9048-2	PRESSOSTATO DE PISTÃO SELADO
82C1TB	Pressostato compacto
0417-013 8131-PL1-B	Pressostato
906-0954	Adaptador de porta
625H4-13	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
013-182	Sensor completo
0407U049 / 9048-5	Pressostato
BPS34EVM3000P	
9022-M-B-CD	Válvula de produtos de controle
0409-041 Typ X1T-4100-40	Pressostatos
D1T-GH80SS	Interruptor de diafragma do bloco de terminais
625H3-16	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
0428-115	eletr. Pressostato
6141R3HC3-MC (Valve)	Válvula
BPS34GEM0010BRPQ1 (0427-180)	
0499-002	
907-0185	
T2H-H251	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DE MONTAGEM REMOTA
425H3-06	Transdutor de pressão
MT1H-H351S-A-EXI	interruptor de temperatura
9617-4	Pressostato mecânico
T8014-2-12	
0417-014 / 8141-PL1-B	PRESSOSTATO
BPS34NVM6000PP	
0221-356	
0405-132	Contato de pressão
p/n: 0221-473; Type: USE3000-VA/T2-KLS-VA44 R12-350-MU3L Lo442	
E1H-H-VAC-P4 (0403-052)	PRESSOSTATO
D1T-M150SS-EXI	PRESSOSTATO
D1T-M3SS	Pressostato
0631-017	Temperatura Sensação
P/N: 0405-095, Type: B1T-H32SS	Pressostato
0403U094 / E1H-H250	Interruptor
BPS312VM0020BP	PRESSOSTATO
BTS31GVM0300M1	El. interruptor de temperatura
425T2-04	TRANSDUTOR DE SENSOR
p/n: 0402-099; Type: DPD2T-M18SS	pressostato
P/N: 0403U085, Type: E1H-H90-Z27	Pressostato
0401-130 (D1T-H150SS)	PRESSOSTATO
6901R3HC3	Produtos de controle Válvulas

produtos	Descrição
p/n: 0701-035; Type: BFS-10-O	interruptor de fluxo
BTS34GVM0017M2	
E1H-H90	
425X-15 / 0400U155	Transdutor de pressão Ex d
9692X-1CC-3 pn 0406u102	interruptor de pressão à prova de explosão
BTS32NXM2.00Z4	
0419-004 / 9211-PL1-V-GL	pressostato
0419-032	
p/n: 0112-765; Type: UNS1000-MS/M20x1,5-ST1- PP18-L1/1	
Lo250	
BPS342EM0050BP (50b/420-2/G1/2F/E)	
HB1T-CC32SS	Interruptor
423H3-03-A	
DMP333	
B2T-A48SS-P5	Pressostato
B2S-H32SS	pressostato
0423-164	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
9675-1	Faixa de ajuste: 5,1
TC9622-0-V	interruptor
9675-3-V	
0406-049 / 9675-3	interruptor de pressão
0423-129 / UDS3V3	
0111-531 / UNS-VA/SB5	BilgeGuard e opção de teste NO (NC)
9023-M	Válvula de controle direcional
0007-017	INTERRUPTOR DE PRESSÃO
0401-189 / D1T-M150SS	pressostato
CD1H-H2SS	Pressostatos
0417-469 / 8001-PL1-B-EA1-GE261	PRESSOSTATO
0111-457	
0400U052 / 425N1-14	
0631-053	
0406U261 / C9612-3-CS	interruptor de pressão
BPS323VM0150PP	Interruptor eletrônico de pressão dupla
p/n: 0412-039; Type: MSPS-EE05-Q11	PRESSOSTATO
0303-030 / GK03	Interruptor de nível magnético
0801-136 / 6144R3HO3	
BPS3000 / 1670196	pressostato
BTL24DV1220075	
6142R3HO3	Produtos de Controle Válvulas, Série 614
0113=1433	
DPD2T-H18SS	pressostato diferencial diafragma
8111-PL1-B / 0417-011	pressostato
1330-4100	Válvula
0416-105 / KLM-025-M1-S1-2-V-EXI 6.0 bar fallend	

produtos	Descrição
0416-156 / KLM-025-M1-S1-1-V 5.0 bar (s)	
0401U408 / D1T-A3SS-FX	
BPS31GVM0200B	Pressostato
0111-327 / UNS-PP1/2NPT-PP18 1m PVC-Kabel	Chave de nível
0601-063 / ML1H-H204	Interruptor de temperatura
0406U145 (T96201-BB3SS-S0123)	Pressostato
0406U387 (T96201-BB3SS-S0171)	Pressostato
0406U386 (T96201-BB3SS-S0123)	Pressostato
0711-260.3	
0711-259.2	
0711-259.3	
8261-PL1-B	pressostato compacto
HL1X-AA351S-WS-EX	
0405-673 / B1X-S48SS-UL	
96201-BB1-T2	pressostato
p/n: 0601-049, Type: ML1H-H202S-EXI	interruptor de temperatura
MT1H-H251S-12-A	interruptor de temperatura
BNA-S22	Indicador de nível
UNS1000-S-VA/T1,5-KLS1- VA27-L3/1-DR Lo293	
KLM-025-M4-ST0-1-V / 0416-116	
0406U394 / 9681X-1CC-3	
0406U176 / 9692X-1CC-3	
0232-016 BLP2/P/Xbar/PVXm/F level probe	
0601U485 / THR-L2S-10X-Q10	Chave de temperatura
9022-M-A-B	Válvula de controle direcional
P/N: 0111-199, Type: UNS-PA16/PA18	Cabo de PVC de 1 m
0417-062 / 8221-PL1-B-EXI	pressostato
CSM17-31-12B	
CSM18-31-12B	
81E2MB	
8AE2MB	
0405U001/B2T-A48SS-P5	pressostato
0401U395 / HD1T-AA80SS-P2-U	Pressostato de diafragma
C9612-3-W60-CS	Produtos de controle Pressostatos mecânicos
0416-159 / KLM-025-M4-ST0-1-V	
0417-020 / 8241-PL1-B	pressostato
0407U033 / 9048-1	pressostato
BPS31GVM0400B	interruptor de pressão
P/N: 0112=1283 Type: UNS1000-VA/T1-STDB-BN25 L3/1.1.1 Lo200	Interruptor flutuante
0111-510	
BPS31EVM0150PAP	Pressostato elétrico de 2 vias
0417-011 / 8111-PL1-B	pressostato
0417-012 / 8121-PL1-B	pressostato

produtos	Descrição
0417-694 / 8141-PL1-B-D-LH-ES-PC- GE354	Interruptor de pressão compacto
0401-470 / D2X-M80SS-P2-EX	PRESSOSTATO
0801U546 / 5963SOAQ3-H	válvula
BPS312VM0400BP	pressostato
P/N: 0711-347.5, Type: BFS-10-O-G1/2-MS-NO-ST	Chave de fluxo
P/N: 0431-343, Type: UPA2-LMK358	sensor
0601-052 / ML1H-H203	interruptor de temperatura
0400U082 / 423T4-13	Transdutor de pressão
P/N: 0406-063, Type: T96201-BB3SS-T5-J36	Pressostato
0713-349.8 / BFS-30-N-G1-MS-WE-ST	
0403-097 / E1H-H250-P7	pressostato
TC9622-3-Z27	
0437-081 / 625T4-13-P3	Transdutor de pressão
BPS32PVM6000PP	Sensor de pressão
DPD2T-A80SS-CS-L6	pressostato diferencial
9675-0	Pressostatos mecânicos
0122-032	
C9622-1-H-A	
9048-4	PRESSOSTATO
T8014-3-33	válvula
T96201-BB3SS-T4W48	Interruptor de pressão
ML1H-S203S	interruptor de temperatura
9010206MB	
9671X-1CC	Interruptor
P/N: 0406U139, Type: L96211-BB1-S0062	Interruptor de pressão
T96201-BB2-T2P1	Pressostato mecânico
TXR-L2S-10-Q10	Interruptor de temperatura
0431-630	Transdutores eletrônicos de pressão
0431-631	Transdutores eletrônicos de pressão
diaphragm for D2T-M18 (071114)	diafragma
6181S3HC3	válvula
0417-421 / 8151-PL1-B-LH-ES	PRESSOSTATO
P/N: 0431-897, Type: UPA2-DMP343-100-2500-1-3 TR0-100-000	
CSM2-33-32B-100R	Pressostato
E1H-H15-P4	PRESSOSTATO
E1H-H250-P4	PRESSOSTATO
9022-M-A-C	Válvula
P/N: 0711-347.5, Type: BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST	Chave de fluxo
0801-435 / 9021-M	válvula
0111-636	
0711-257.1 / BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST	
0601-387 / MT1H-H251-12	interruptor de temperatura
0401U695 /D1T-B 3SS-U	Interruptor de diafragma do bloco de terminais

produtos	Descrição
0401-852 / D1T-A150SS	PRESSOSTATO
425X-14-P6	
0721-015 / BFS-10-N-G1/2-SS-WE-ST- Exi 3-13 l/min	interruptor de fluxo
0111-652	conecta
0111-534	conecta
0417-701 / 8141-PL1-B-D-LH-ES-PC-GE 354	Pressostato compacto
0712-348.4	
0401-277 / D1X-H18SS-UL	Pressostato
0713-267.6 / BFS-30-N-G1-MS-NO-ST	Sensor de pressão
0713-267.8 / BFS-30-N-G1-MS-NO-ST	
E1H-H500-P4-BR	PRESSOSTATO
0407U042 / 9048-3	PRESSOSTATO
0402-061 / DPD1T-M3SS	PRESSOSTATO
0402-049 / DPD1T-H3SS-EXI	PRESSOSTATO
DPD1T-M3SS-EXI / 0402-062	PRESSOSTATO
0434-182 / UPA53-100-XXXX-1-3/5-XXX -XXX 000	controles de pressão
P/N: 0401-302, Type: D1X-M80SS-EX	pressostato
D1T-H2SS	Pressostato do diafragma do bloco de terminais
MT1H-H154-A	interruptor de temperatura
Nr. 0713-352.10 Type BFS-30-N-G1-SS-WE-ST	
BPS34GEM0010BP	Transmissão de pressão
E1H-H-VAC-P6 / 0403-054	Interruptor de pressão
BPS342VM0010BP	pressostato
0721-089.6 / BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST- EXI 0,5-3 l/min	
0431-041 / UPA2/1,6b/020/G1/4E/DIN/ E	
0400U139 / 423X-18-Z10	transdutor de pressão
423X-12-Z10	transdutor de pressão
0332-624 / BNA-S22	medidor de nível
P/N: 0419-017, Type: 9311-PL1-V-VA-GL-PC	pressostato especial
P/N: 0711-334.2, Type: BFS-10-O-G1-MS-WE-ST	
0405U728 / B1T-H12SS-CS	Pressostato
96211-BB5-S0444	Pressostato
BPS32GEM0010B	
BPS34GVM0400B	interruptor de pressão
0405-316 / B2T-M32SS	interruptor de pressão
E1H-H250-BR	
0332=1419 / BNA-S21-G1/2" VA30/02-MA-PO LM0,5<1,0m	
0112=1959	
UNS1000-MS/T1/2-M12x1 BN18-L1-TS70/2 Lo401-600	
E1H-G250-P4-RD	interruptor de pressão
UAS3-5-5	
0431-844 / UPA2V2/600b/420/G1/2F DIN/F	
0416-159 / KLM-025-M4-ST0-1-V 14 bar decreasing (f)	

produtos	Descrição
0416-173 / KLM-025-M4-ST0-1-V 8,5 bar increasing (s)	
0403-099 / E1H-H250-P7-ST1	interruptor de pressão
425H3-14-P1	TRANSDUTOR
8CE1CBS	Pressostato
D1X-A80SS-UL	
p/n: 0122-002, Type: UNS1000-VA/T1-ST1-VA27- L2/1(2)	
0111-641 / UNS-MS1/4NPT-K1- BN30/1(2)-TP60/2	Chave de nível
0400U034 / 423T2-04-A	Transdutor de pressão
55320101	
B1T-H48SS	
0406-017 / C9622-0	interruptor de pressão
0801-024 / 143R3WC3	válvula
D1X-A80SS-EX	
0332-625	Medidor de nível visual
0411-008 / EPD1S-AA40	interruptor de pressão
BPS31GVM0400BP	Interruptor de pressão
T2X-S251S-EX	Interruptor, temperatura, à prova de explosão
0406U151 / 96201-BB4-Q46	interruptor de pressão
0423-192 / UDS3-16-N-6	
BPS35GVM0400B / 400b/0-10/G1/4E/F	Interruptor de pressão eletrônico
0602U041 / T2H-H251-A	Versão UL/EUA
9001-M	válvula
0403-329 / E1H-M250-P6-PLS-V	interruptor de pressão
0403U096 / E1H-H90-P6-PLSV	Interruptor de pressão
0112=1086 / UNS1000-MS/T1/2-M12x1- BN18-L1/1-TS70/2-GE275	
B1X-S48SS	interruptor de pressão
p/n: 0713-267.2, type: BFS-30-N-G1-MS-NO-ST	
914-0069 / 22507-3B	Lavadora
BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST (0711-256.3)	
P/N: 0405-136, Type: B1T-M48SS	Interruptor de pressão
D2T-M150SS-EXI	interruptor de pressão
0111-465 / UNS-MS1/8-K3-BN25/1(2)	interruptor de nível
0402-066 / DPD1T-M80SS	pressostato
0403-146 / E1H-H90-P7	pressostato
0431-705	
0400U117/ 425X-07-A-Q19	Transmissor de pressão
MSPS-JJ15SS	pressostato
27-010001	Interruptor de temperatura
BPS31GVM0010B	pressostato
9675-3	pressostato
C9612-3	Pressostato
0401-573 / D1T-GM18SS-EXI	pressostato
P/N: 0405-132, Type: B1T-M32SS	pressostato

produtos	Descrição
0113=1318 / UNS2000-VA/T2-KX4-VA52- L2/1.2-DUAL-Exi Lo245	
0405U148 / B2T-M12SS-CS	Interruptor de tubo Bourdon
0221-440 / USE3000-VA/T2-KLS-VA44 R12-250-MU3L Lo342	ponteiro de nível
0303-031	Interruptor de valor limite
0303-031 / GK03	Interruptor de valor limite
P/N: 0701-297, Type: BFS-10-N-G1/4 MS-NO-ST**	
BPS342VM0400BP	pressostato
E1H-0016 Type E1H - H90 - P4	
0710-007.5	
0801U669 / F20415S3WQ2-1	Válvula
0711-256.4 / BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST	
BT5-T5-11BG-P16P	Transdutor de pressão industrial
0403-142 / E1H-H90-P6-PLS	Pressostato mecânico
DPD1T-GM150SS	
627T4-05	transdutor de pressão
0406U077 / A9675-0-AA	Interruptor de pressão
0111-369 / UNS-VA1/8NPT-BN30/1 1 m PVC-Cabel	
625H4-05	transdutor de pressão
425T4-14-Z15	transdutor de pressão
205P6WC3	Válvula
239537	
BPS342FM0400BPQ6	sensor de pressão
P/N: 0406-023, Type: C9622-3	interruptor de pressão
0400U116 / 425X-03	
0400U104 / 425X-08	
625T4-16-Q2 (0437-036)	transdutor
BPS34GVM0010B	pressostato
P/N: 0417-014, Type: 8141-PL1-B	pressostato
T2X-S251S-A-EX	Interruptor de temperatura mecânico
0631-112 / UTA2/-30+150C/420/G1/4E M12/F/17 KM	
P/N: 0704-021, Type: BFS-40-N-G1/2-MS-NO-ST HT 0,2 ... 4,0 L/min	
BPS33GEM0200B	
907-0357	Conector
BPS31GVM0050B	
BPS38GVM0050B	
E1H-H500-P4-EXI	
CRK-77A-240A-30-8-70-01*	
P/N: 0303-033, Type: GK03 5m	Cabo/interruptor de limite de cabo de PVC
P/N: 0406-004, Type: C9612-1	pressostato
P/N: 0403-505, Type: E1H-H250-P7-V-ST1	pressostato
9675-2	
P/N: 0405-300, Type: B2T-M12SS	pressostato

produtos	Descrição
68/30010	kit de conversão
BPS382VM0050BP	
UNS-PP16-PP18	
26.600 G-2502-R-3-5-100-300-1-000	
BT6-T5-43BG-P9C	
BPS34GEM0002BAPQ1	
B1T-H32SS-FX	
D1H-A80SS-FX	
A9692X-2CC-3	
208128 / 906-0045	
208129-C / 906-0040	
4518014742 / UNS-PP16/18	interruptor de flutuação
BT5-Q50-16BG-P9C	
0406u106 / 9681X-1CC-2	
BT5-T4-16BG-C	
0801U152 / 6182S3HC3-MC	Válvula
B2T-M12SS/ 0405-300	pressostato
425T4-22	
T96201-BB3-T2-Z17	Interruptor de pressão
ART.NR.: 0417-294 / TYPE: 8161-PL1-V-LH-GE42	
UNS1000-S-VA/T1-KLS1 BN18HV-L1/3-CBM Lo82	sensor de temperatura de nível
UNS1000-VA/T1-KL6-VA27-L1/1(2)-HT Lo82-1000 (0122-260)	Medidor de nível
908-0361	Conector
0113=1290	
P/N: 0403-113, Type: E1H-H500-P6-F2	pressostato
0801u126 / 6142R3HC3	Válvula
P/N: 0111-708, Type: PP18-DM-GE301	Cabo de PVC
0713-354.2/ BFS-30-O-G1-MS-WE-ST	
P1X-B30-S0426	Interruptor de pressão
0711-257.7	Medidor de vazão
P/N: 0401-459, Type: D2X-M150SS-EX	pressostato
0401U934 / D2T-H18SS-CS-U	Interruptor de pressão
P/N: BPS32NVM0150P, Type: 150p/420-1/1/4NE/F	PRESSOSTATO ELETRÔNICO DUPLO
0111-591 / UNS-VA1/4NPT-K5- VA52/1(2) 5m PVC-Cable	
0111-594 / UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/3 5m PVC-Cable	
0111-715 / UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/3- HT 5m Si-cable	
0403U095 / E1H-H15	Interruptor de pressão UL
B2T-M12SS D	pressostato
0405U270 / B2T-M32SS-CS	Interruptor de pressão
0402U123 / DPD2T-A150SS	pressostato
D2T-M80SS-EXI / 0401-418	Interruptor de pressão
P/N: 0416-116, Type: KLM-025-M4-ST0-1	pressostato
P/N: 0401-373, Type: D2T-H18SS	pressostato

produtos	Descrição
0416-119, KLM-025-M4-ST0-1-V 0501 328 133	
B1X-M12SSEX / 0405-184	pressostato
P/N: 0406-038, Type: 96201-BB3-T2	pressostato
9681X-1CC-2-S0271	Interruptor de pressão
UNS2000-VA/T3/4-ST1-VA44 HT-L1/1-GE392 Lo135	
0122-153 / UNS1000-VA/T1-KX4-VA27- L2/1(2)-Exi Lo147-500	Sensor de nível
0801-120 / 6141R3HC3	Válvula hidráulica direcional
0225-108 / USE3200-VA/FLS-KLS-VX80 R12-900-DR-MUJEX Lo1350	sensor de nível
P/N: 0111-717, Type: UNS-PP16-PP18-G3/4-GE301	Cabo de PVC de 10 m
P/N: 0431-620, Type: UPA2-DMP343-100-1000-1-3 -100-100-000	sensores
L96211-BB2SS-S0639	Interruptor de pressão
0406u103 / 9692X-1CC-4	Pressostato à prova de explosão
P/N: 0603-093, Type: T1X-H351S-A-EX	interruptor de temperatura
UPA2-LMK382-H-566-XXXX-K-2-H-1-4-B-003-000	pressostato
P/N: 0405-223, Type: B2S-M48SS	pressostato
0113=1432	
0431-0620	sensores de nível
PSA30.BPS3.4.G.V.M.0100B.P	Pressostato eletrônico e transmissor
BTS312VM0050M1	Sensor de temperatura
9692X-1CC-3 / 0406U103	Pressostato
BLP2/P/XmWs/PVXm/F	sonda de nível
0332-604	
0402-102 / DPD2T-M80SS	pressostato
P/N: 0403-074, Type: E1H-H15-P6-T	pressostato
0712-263.10 / BFS-20-O-G1-MS-NO-ST	Sensor
0417-136 / 8151-PL1-B-LH	pressostato
P/N: 0303-027, Type: GK03-EX1 with 3 m Si-Kabel	Interruptor de limite
P/N: 0801-088, Type: 6145R3HO3	válvula
BPS344VM0400B	
RK1457	
0405-028 / B1S-M12SS	pressostato
E1H-H90-Z27	Interruptor de pressão
0122-144 / UNS1000-MS/T1-STDB-BN25- L2/1(2) Lo107...500 Gr.3	
0221-374 / XT-R12 5250 >= Lm > 5000	
0419-037 / 9A21-PL1-V	pressostato
BPS34GVM00.5BP (500mbR/420-2/G1/4E/E)	Interruptor de pressão
BPS34GVM0001BVP	pressostato eletrônico
P/N: 0403U401, Type: E1H-G90-RD-LC	Interruptor de pressão
BT5-T5-36BG-P16P	
E1H-R-VAC-P6/ 0403-179	
E1H-H500-P8/ 0403-118	pressostato

produtos	Descrição
BNA-S22-3/4"150-RF-VA30/ /02-MA-GE409 LM=1,0<1,5m (0332=1037)	
UTA2/0+120C/420/G1/4E/F/ (0631-063)	
455ET4-01-P4-Z050	
0801U057 / A147R3WC2	Válvula
BPS312FM0040BPQ6	pressostatos
BPS342FM0040BPQ6	pressostato
UPA2-DMP333	
0711-339.7	
6143R3HC3/ 0801-130	
82C1-PL1-B-UL	pressostato
XT-R12-LM600	TRANSMISSOR DE NÍVEL
T96201-BB3SS-T5-W36	
0602-121 / T2H-H251S-A	interruptor de temperatura
0417-385/ 8141-PL1-B-LH-ES	pressostato
9681X-1CC-2-W79	PRESSOSTATO
CERTIFICATE OF COMPLIANCE-B	
P/N: 0303-038 Type: GK03L 2m	
0111-704 / UNS-PP16-PP18-G3/4-GE298 5m PVC-Kabel	
0417-710	Interruptor de pressão
9681X-1CC-3-B-K	INTERRUPTOR DE PRESSÃO, À PROVA DE EXPLOÇÃO
BFS-30-N-G1-MS-WE-ST / 0713-349.6	
BFS-30-N-G1-MS-WE-ST / 0713-349.10	
P/N: 0231-016	
P/N: 0499-027	
0111-631	INTERRUPTOR DE NÍVEL DE ESGOTO
0112=1086 / UNS1000-MS/T1/2-M12x1	
0402-169 / DPD2T-GH150SS-ST3	pressostato
96201-BB2-T2-P1Z17	Interruptor de pressão
0417-021 / 8251-PL1-B	pressostato
906-0919	
906-0946	
906-0947	
BPS34GEM0600BP	Sensor de pressão
230VAC SN H190043801 CXVE-217-0812-15L	
926-0811	Caixa de junção
0406U123 / 96201-BB2-T2	pressostato
0406U172 / 96201-BB2-T2-P1	Interruptor de pressão
0417-775	
UNS2000 SN H190043801 CXVE-217-0812-15L	
0332-592/ BNA-S22-DN15/16 VA30/02-MA LM<1000 mm	