



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Bd Sensors

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
P/N: 110-4000-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331	Transmissores de pressão
26.600 G-1002-R-1-5-100-200-1-000	Transmissão de pressão
26.600 G-1002-R-4-5-100-300-1-000	Transmissor de pressão OEM 26600 G
730-D-2501-1-5-100-200-1-000	DMD 331 Druckmessumformer
110-2500-E-5-100-F00-1-000	Druckmessumformer DMP 331
DMP 331 Code: 110-D733-1-5-100-F00-1-000	Transmissão de pressão
110-M400-3-5-M00-F00 - 1-000	Transmissor de pressão DMP 331
110-4002-E-3-100-C00-1-006 / DMP 331	Transmissor de
DMP 331 Code: 110-4000-3-3-M00-300-1-000	transdutor de pressão
DMP 331 Code: 110-6001-3-3-M00-300-1-000	Ex-sumista de Druckme
DMP 331 Code: 110-M400-3-5-M00-300-1-000	Ex-sumista de Druckme
DMP 333 CODE: 130-1003-1-2-100-800-5-000	transdutor de pressão
DMP 331 110-4000-3-3-M10-300-1-000	transdutor de pressão
600-2502-1-3-G10-100-1-000	Transmissores de pressão
68-D049-K-1-2-1-1-4-2-006-000	Tauchsonde LMK 458
PA 430	sensor
DMP-331 110-1600-1-5-100-100-1-000	Sensor PRESSURE TX
DMP 331 Code (aktualisiert): 111-1002-4-3-100-700-1-000	Ex-sumista de Druckme
DMP343 100-S250-E-3-M10-300-1-000	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
LMP 308i	Tauchsonde
DMP 343 100-S050-3-5-100-300-1-000	Ex-sumista de Druckme
130-2503-3-3-100-100-5-000	Druckmessumformer DMP 333
DS 200.	Ex-sumista de Druckme
PAC-99X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1	Exibição de processo multicanal
PAC-141X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1	Exibição de processo multicanal
PAC-99X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1	Exibição de processo multicanal
PAC-141X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1	Exibição de processo multicanal
LMK 351	Einschraubsonde
DMK 351P / Code: 295-D204-1-3-E00-C63-1-1-2-000	Transmissor de pressão
100-S050-E-5-M10-300-1-000	Bumformer DMP 343 Ex
26.600 G-1602-R-1-5-100-300-1-070	Formador de sumo de impressão OEM 26.600 G
LMP 308	Tauchsonde
26.600G-1003-R-1-5-100-R40-1-000	Formador de sumo de impressão OEM
100-S250-E-5-M10-300-1-000	Ex-sumista de Druckme
LMK 351 Code: 470-Z030-1-3-100-M00-1-1-2-000	Sonda aparafusada

produtos	Descrição
26.600G-6001-R-3-5-C10-N40-1-000	Extrator de impressão OEM
787-4003-1-2-5-N01-Z00-1-5-1-000	Eletrônica Druckschalter DS 201P
26.600-G-6001-R -1-5-100-300-1-000	Ex-sumista de Druckme
LMK 351	Einschraubsonde LMK 351
DMP 457 Code: 600-2500-E-5-G10-400-1-000	Druckmessumformer DMP 457
DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-N40-5-070	Druckmessumformer DMP 457
DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-400-5-000	Druckmessumformer DMP 457
DMP 334 Code: 140-1004-E-3-100-V00-2-000	Druckmessumformer DMP 334
DMP 457 Code: 600-6003-1-3-G10-N00-1-070	Druckmessumformer DMP 457
600-2500-E-5-G10-400-1-000	Druckmessumformer DMP 457
600-6003-E-3-G10-N40-5-070	Druckmessumformer DMP 457
600-6003-E-3-G10-400-5-000	Druckmessumformer DMP 457
140-1004-E-3-100-V00-2-000	Druckmessumformer DMP 334
600-6003-1-3-G10-N00-1-070	Druckmessumformer DMP 457
591-D581-1-B5-TR3-H00-1-1-2-000	Druckme sumformer DMK 457
11C-6002-7-1-100-N00-3-000	Druckmessumformer DMP 320
780-X102-E-1-3-N01-300-1-000	Eletrônica Druckschalter DS 200
M0E-1601-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000	Manômetro digital BAROLI 02
M0E-4000-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000	Manômetro digital BAROLI 02
600-1602-E-3-G10-300-1-000	Druckmessumformer DMP 457
M0G-2501-0-B2-0K0-C62-0-1-1-2-000	Manômetro digital Baroli 02P
110-1002-1-3-100-300-1-000	Transmissor de pressão DMP 331
785-LS02-1-1-2-200- C62-1-0-2-000	Druckschalter eletrônico DS 200P
110-6002-3-3-100-100-5-000	Druckmessumformer DMP 331
110-1002-1-2-100-800-1-000	Druckmessumformer DMP 331
110-2502-1-2-100-800-1-000	Druckmessumformer DMP 331
130-1003-1-2-100-800-5-000	Druckmessumformer DMP 333
130-1603-1-2-100-800-5-000	Druckmessumformer DMP 333
130-2503-1-2-100-800-5-000	Druckmessumformer DMP 333
130-6003-1-2-100-800-5-000	Druckmessumformer DMP 333
DMP-331-110-6001-3-5-1-3-1-000	Druckmessumformer DMP 331
110-M100-3-5-M00-F00 - 1-000	Transmissor de pressão DMP 331
110-M160-3-5-M00-300 - 1-000	Transmissor de pressão DMP 331
430-V152-1-1-3-1-100-3-000	Transmissor de pressão LMP 331
250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000	Druckme sumformer DMK 331
250-4001-1-5-100-H00-1-B-2-000	Transmissor de pressão
DMP331P 500-1000-T2-2-TR1-M95-1-0-1-000	transdutor de pressão
Type LMK 331 / Code 460-D172-1-5-TA0-K00-7-B-2-000	Sonda rosqueada LMK 331
130-1003-2-3-M00-D15-5-520	Transmissor de pressão DMP 333
RKT 4-07S +2M KAB	Cabeldose Lumberg RKT-4-07S
LMK 351 Code: 470-1001-1-3-TA0-M00-1-1-2-000	Einschraubsonde
785-1002-1-1-5-TA0-D04-1-1-1-200	Druckschalter eletrônico DS 200P
110-1302-1-2-100-400-1-000	Druckmessumformer DMP 331

produtos	Descrição
250-1302-1-5-100-H00-1-B-2-000	Druckme sumformer DMK 331
Code: 17.600 G-1002-R-1-5-100-300-P-000	Extrator de impressão OEM 17.600G
17.600G-1002-R-1-5-100- N40-2-000 - OEM for Bd Sensors	Formador de sumo Druckme 17.600 G
17.600G-4002-R-1-5-100- N40-2-000	Transmissor de pressão 17.600 G
18.601G-6000-R-1-5-100-N40-1-000 - OEM for Bd Sensors	Formador de sumo Druckme 18.601G
18.601G-4001-R-1-5-100-N40-1-000 - OEM for Bd Sensors	Formador de sumo Druckme 18.601G
78H-4000-0-2-3-N01-N00-1-000	Druckschalter DS 200
782-2502-E-1-5-N01-N00-3-1-2-000	Druckschalter DS 201
Nr. 110-M400-3-3-M10-F00-1-000, Typ DMP 331	Transmissor de pressão
110-2000-1-5-TR0-H00-1-000	Ex-sumista de Druckme
46.606-6001-2-TR0-000	
46.606-1002-2-TR0-000	
46.606-1602-2-TR0-000	
46.606-2502-2-TR0-000	
46.606-4002-2-TR0-000	
LMK 458 768-D049-K-1-2-1-3-4-2-025-000	Tauchsonde
LMK458-768-D290-K-1-2-1-3-4-2-025-000	Tauchsonde
DMP 331 Code - 110-1001-E-3-850-100-1-000	
18.601G-1601-R-1-5-100-300-3-000	Transmissor de
18.605G-4000-M-1-5-1-006-300-1-000	Transmissor OEM de alta qualidade 18.605 G
850-1-1-100-1-N-000	Tela de encaixe para loop atual com contatos
110-M400-3-3-M00-F00-1-000	Transmissor de pressão DMP 331
DMP 457	Ex-sumista de Druckme
590-V602-E-5-TR3-100-1-1-2-000	Transmissor de
591-1002-E-5-TR3-100-1-1-2-000	Transmissor de
210-1503-1-5-100-N40-2-008	Transmissor de
Code: 500-2501-1-3-100-C61-1-0-2-000	Transmissor de pressão
Code: 17.600G-4002-R-1-5-100-300-P-000	Transmissor de pressão
18.601G-1000-R-1-8-100-300-1-000 // OEM 18.601G	transmissor de pressão
Code: 100-4000-1-5-100-300-1-000	
Code: 100-4000-1-5-100-400-1-000	
Code: 100-0600-1-5-100-400-1-000	
Code: 592-3150-1-5-TR3-100-1-1-2-000	
Code: 110-M400-3-3-M10-F00-1-000	
ILAC-MRA	certificado de calibração
Code: 18.601G-1600-R-1-8-100-300-1-000	
Code: 600-V502-E-3-G10-100-1-000	
DMP 343 (0 ... 100 mbar)	
DMP 343 (0 ... 300 mbar)	
Code: 18.600G-V502-R-1-5-100-400-1-000	SENSOR DE PRESSÃO ANALÓGICO 1-5 BAR 4-20mA 1/4"
Code: 250-2003-37-5-210-P00-1-1-2-008	sensor de pressão

produtos	Descrição
130-4502-2-3-M00-D15-5-520	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
250-2503-1-5-TR0-400-1-1-2-000 DMK 331	Ex-sumista de Druckme
26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000	Transmissão de pressão
OXI14B	Chave
780-6002-1-2-3-N11-500-3-000	sensor
780-1603-1-2-3-N11-500-3-000	sensor
DMD 331/ Code 730-D-1001-1-8-100-200-1-000	Differenz - Druckmessumformer
46.607-3502-2-TR0-055	
DMP331 Code:110-1000-1-5-100-F00-1-000	Transmissão de pressão
DMP-343 Code: 100-S025-3-5-100-300-1-000	Transmissores de pressão
DMP343 Code: 100-S050-3-5-100-300-1-000	Ex-sumista de Druckme
DMK 331 250-V152-1-5-100-F00-1-1-2-000	Ex-sumista de Druckme
600-1002-1-3-G10-100-1-000	Transmissor de pressão
782-4000-1-1-5-N01-F00-1-1-2-000	
730-E-1602-E-8-100-200-1-000	Transmissor de pressão diferencial
DMP 331P	Transmissor de pressão industrial
DMK 351P / Code: 295-0400-1-3-100-M00-1-1-2-000	Transmissor com diafragma nivelado
DMP 331P, Code: 500-1002-1-3-100-Z33-1-1-1-200	Transmissor de
590-1002-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	
DMP 331 110-M400-3-5-M00-300-1-000	Transmissor de
ZMF2540	Montagem flansch
26.600G-V502-R-1-100-300-1-000	26.600 G
DMP 333 130-4003-1-3-100-100-5-000	Transmissor de pressão industrial
17.600 G-7003-R-1-5-M10-300-P-000	Transmissor de
18.605G-4000-B-1-5-1-006-300-1-000	Transmissor de
59B-D049-1-2-TR3-H00-1-8-2-000 Type DMK 458	Transmissor de
DMP 331 , code 110-W070-1-3-100-100-1-000	transdutor de pressão
DMK 457	Transmissor de pressão
18.605G-1001-M-1-5-1-012-300-1-000	Transmissor de pressão OEM
590-V302-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	Transmissor de pressão DMK 457
M04-1602-0-B8-0K0-300-1-2-2-1-000	Manômetro digital
M00-1602-0-B5-0K0-400-1-1-2-1-000	Manômetros digitais
470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000	sonda aparafusada
LMK 351 471-0400-3-3-M10-M00-1-1-2-000	SENSOR
600-1602-E-3-G10-300-1-000 Type DMP 457	SENSOR TRANSMISSOR SENSOR BOMBA DE DECAPAGEM
250-6002-1-5-100-400-1-1-2-000 type DMK 331	Transmissor de
250-1003-1-5-100-400-1-1-2-000 Type DMK 331	Transmissor de
381-1001-1-2-1-1-5-1-020-000	transmissor nível
LMK 382 Code: 565-2002-1-2-E-1-1-3-010-000	Edelstahl-Tauchsonde LMK 382, incl. 10m cabo de PVC
LMP 331, Code: 430-V152-1-1-3-1-100-5-000	Sonda aparafusada
DMP 331, Code: 110-M160-3-5-M00-300-1-000	Transmissor de
DMP 331, Code: 110-V152-3-3-100-300-1-000	Transmissor de
26.600 G-1002-R-3-5-100-300-1-000	Transmissor de pressão OEM 26.600G

produtos	Descrição
LMK 351 Code: 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000	
26.600 G-4002-R-1-5-100-200-1-000	Sumformer de impressão OEM 26.600 G
785-LS02-1-1-2-100-C62-1-0-2-200	
17.609 G-3002-R-1-5-M20-U00-2-000	Transmissor de pressão OEM 17.609G
140-1004-E-3-100-200-2-000	Druckmessumformer DMP 334
17.600G-1002-R-1-5-100-300-Q-000	Transmissor de
110-1602-1-3-100-F00-1-000 (DMP 331)	Transmissor de pressão
DC8-4003-L5-2-207-300-1-000	Druckmessumformer DCT 531
LMP 307 code 450-2501-1-1-1-1-3-1-030-000	Sonda
DS 4 (680-1002-1-0-Q00-Q00-5-000-000)	Interruptor eletrônico de impressão OEM
380-4000-1-2-E-1-5-1-015-000	Tauchsonde LMK 307
110-1602-1-3-100-500-1-000 (DMP 331)	
250-5002-1-5-100-500-1-1-2-000 (DMK 331)	
566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000	Sonda de aço inoxidável
P/N: 26.600 G-V302-R-1-5-100-300-1-000	transdutor de pressão
110 1002E 3 100 C00 1 006	Transmissão de pressão
110-4002-E-3-100-C00-1-006	Transmissão de pressão
110-2502-E-3-100-C00-1-006	Transmissão de pressão
111-1000-12-2-M00-200-1-115	Transmissor de
LMK 331 (Code : 460-2501-1-5-M10-K00-3-B-2-000)	Aparafusar
395-2500-R-C-1-1-3-4-010-000	Sonda de imersão
110-4000-E-5-850-400-1-000	Transmissão de pressão
LMK 458 768-4001-K-1-2-1-1-4-2-000	Sensor
DMP 331 (Code: 110-2500-3-5-100-100-1-000)	Transmissão de pressão
DMP457-600-6000-1-3-TR3-F00-1-003-000	Transmissão de pressão
DX19-DMP 457 (601-D290-E-3TR3-H00-1-000)	Sensor
140-P15K-E-3-850-V00-2-000	transmissor de pressão industrial
30.600G Code: 30.600G-4001-R-1-8-100-300-2-1-000	Transmissão de pressão
782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000, Type: DS 201	Pressostato
26.600 G , Code: 26.600 G-4001-R-1-5-100-300-1-000	Transmissão de pressão
DS200 781-1602-1-2-3-N01-F00-1-000	Pressostato DS 200
DS 200 781-2502-1-2-3-N01-F00-1-000	pressostato DS 200
17.600 G-1603-R-1-5-100-400-2-000	Transmissor de pressão OEM 17.600G
730-D-6001-E-5-100-200-1-000	Transmissor de pressão diferencial DMD 331
DMP 331 Code: 110-M400-3-3-M00-300-1-000	Transmissão de pressão
100-M010-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 343	Transmissor de pressão
430-D172-1-1-1-1-M00-3-000	Sonda aparafusada
DMP 331 110-M100-3-5-M00-F00-1-000	Transmissão de pressão
411-2500-R-1-1-1-1-5-010-000	Sonda de imersão
Type: LMP307, P/N: 450-1000-1-1-1-1-5-2-003-000	sensor
110-LS03-E-3-850-400-1-000	Transmissão de pressão
26.600 G-2502-R-1-5-100-200-1-000	Transmissor de
DMD 331 Code: 730-F-0400-E-8-100-800-1-000	transmissor de pressão diferencial

produtos	Descrição
451-1600-1-1-E-1-5-3-150-000	Sonda de imersão LMP 307
451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000	Sonda de imersão LMP 307
DMP 331	SENSORES DE NÍVEL
DMP 331P (Code: 500-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-000)	transdutor de pressão
250-6001-1-5-M10-H00-1-B-2-000	Transmissor de
DMP 343 Code: 100-0600-1-5-100-300-1-000	Transmissor de
DMD 331 (Code: 730-E-2001-E-8-N1F-J00-7-000)	Transmissor de pressão diferencial
DMP 304 220-6004-1-5-100-P00-041	Transdutor de Pressão Hidráulica
LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-010-000	TRANSMISSOR NÍVEL
LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-020-000	TRANSMISSOR NÍVEL
LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-045-000	TRANSMISSOR NÍVEL
DMK 331	Transmissor de
LMP 307	Sonda de aço inoxidável
DMP331-110-1002-1-3-100-H00-1-000	Transmissão de pressão
LMP 331	Sensor de pressão
451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000 - LMP 307	Sensor de pressão
Conductor for 451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000	3 condutores
110-1000-1-5-100-200-3-000	Transmissor de
470-1002-E-3-TR0-M00-1-1-2-000	Sonda aparafusada
111-2502-ES-3-TR1-200-1-037	Transmissores de pressão
131-6002-ES-3-TR1-200-1-037	Transmissores de pressão
131-2503-ES-3-TR1-200-1-037	transdutor de pressão
110-P020-ES-3-TR1-200-1-037	transdutor de pressão
131-4003-ES-3-TR1-200-1-037	Transmissores de pressão
26.600 G-2503-R-1-5-100-300-1-000	Transmissor de pressão OEM
100-0500-3-5-100-300-1-000	Transmissor de
250-P5K8-E-5-M10-N40-1-1-2-000	
787-4003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000	
780-1602-1-1-3-N01-F00-1-000	Pressostato eletrônico
787-1003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000	Pressostato eletrônico
18.605G-2500-M-1-5-1-003-300-1-000	Transmissor OEM submersível
18.605G-1000-M-3-5-1-003-300-1-000	Transmissor OEM submersível
DMK 458 Code: 59B-D290-1-2-TR3-F23-1-8-2-000	Transmissores de pressão
LMK 458 Code: 768-D290-K-1-C-1-1-4-2-010-000	Sonda submersível
DMP 331 110-6001-3-2-TR0-N40-1-000	
CIT 750-1-U16-U16-UN5-1-4-100-000	Exibição de processo multicanal
M0E-1002-0-B2-0K0-N40-1-1-1-1-000	
PVC-Kabel	
785-4000-1-1-3-N01-Z00-1-1-1-000	
18.601G-1600-R-1-8-100-200-1-000	
18.605-2500-B-1-5-1-006-300-1-000	
780-V163-1-2-2-N01-100-1-000	Pressostato eletrônico DS 200
780-V323-1-2-2-N01-100-1-000	pressostato DS 200

produtos	Descrição
780-V602-1-2-2-N01-100-1-000	pressostato DS 200
DAkKS	certificado de calibração
DMK 458 59B-D290-1-2-TR1-F23-1-8-2-010	Transmissor de
LMK 307 (380-6000-1-2-1-1-5-1-020-000)	Sonda submersível
DS 201 782-1002-0-1-5-100-N00-1-1-2-000	pressostato
590-6001-1-5-G10-100-1-K-2-000	Transmissor de pressão
590-1002-1-5-G10-100-1-K-2-000	
380-1001-1-2-1-1-5-1-020-000	Sonda de mergulho
DMP 331 (110-6001-3-3-M10-300-1-000)	
DMP 457 (600-1602-E-3-TR3-100-1-000)	Transmissores de pressão
110-M160-3-5-100-300-1-000	Transmissor de pressão DMP 331
140-1004-E-2-M10-D28-2-000	Transdutor
LMP 307 (451-2500-1-1-1-1-5-1-005-000)	Sonda de imersão em aço inoxidável
UPA2-600b/420/G1/2	
LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-1-015-000	SENSOR DE NÍVEL HIDROSTÁTICO
DS 201 (782-4003-E-2-5-N01-100-5-1-2-000)	Pressostato eletrônico DS 201
680-6001-1-0-Q00-Q00-5-013-000	Interruptor de botão eletrônico OEM DS 4
26.600 G-1003-R-3-5-100-200-1-000	Transmissores de pressão
110-S102-1-3-100-100-7-000	Sensor
DMK 331, Code: 250-V252-1-5-100-F00-1-1-2-000	Transmissor de pressão industrial
26.600 G-2502-R-1-5-100-300-1-000	Transmissor de pressão 26.600G
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-10 BAR)	
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-16 BAR)	
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-40 BAR)	
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-60 BAR)	
26.600 GJS21-R-1-8-100-N40-1-000	Transmissor de pressão OEM 26.600 G
LMK 458	sonda de mergulho
DMK 458	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
TPE-U-CABLE	
LMK 351 471-6000-1-3-100-M00-1-1-2-000	Sensor
26.600 G-V502-R-1-5-M20-400-1-000	Transmissor de pressão OEM 26.600G
LMP 331, Code: 431-2500-1-1-3-1-100-3-000	Sonda aparafusada
DMK 331 250-1602-3-5-M00-H00-1-B-2-000	Transmissor de pressão industrial
DMP 331-110-1002-1-3-100-100-1-000	Transmissão de pressão
DMP 331 Code:110-1601-1-1-100-300-1-000	Sensor de pressão
DMP331 Code 110-1002-E-3-M00-100-5-000	
18601G, Code 1601-R-1-5-100-300-3-000	
LMK 487 (366-1000-1-1-C-1-7-4-3-003-502)	sonda de mergulho em aço inoxidável
DM01-A21	display para manômetro digital DM 01
26.600 G-V252-R-1-5-100-300-1-000	Transmissor de pressão (normal)
500-6001-1S-3-M10-C62-1-0-2-000	transdutor de pressão
380-6001-1-2-1-1-5-3-010-000	sonda de mergulho em aço inoxidável
110-6002-3-2-100-100-1-000	Transmissor de pressão DMP 331

produtos	Descrição
250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000	Transmissor de pressão DMK 331
18.601G-1001-A-3-5-100-100-1-000	Transmissor de pressão OEM
DMP 331 (110-6001-3-3-100-100-1-000)	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
26.600 G-6001-R-1-5-100-200-1-000	Transmissão de pressão
18.601G-2501-R-1-5-100-200-1-000	Transmissão de pressão
LMP 305 (400-4000-1-1-1-1-5-1-020-000)	Sonda
DS200 780-4003-E-1-3-N01-100-1-000	pressostato
DMP331-110-2001-1-2-100-100-1-000	Transmissão de pressão
DMP331i-110-2001-1-1-100-100-1-111	Transmissão de pressão
DMP331i-110-S100-1-1-100-100-1-111	Transmissão de pressão
18.601G-2500-R-1-5-100-300-1-000	Transmissão de pressão
LMP307-450-4000-1-1-1-1-5-1-030-000	Sonda submersível
46.608-4002-2-TR0-000	Transmissor de pressão
250-1002-3-5-M10-F00-1-1-2-000	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
780-1602-E-1-3-N11-100-1-070	pressostato
780-1003-E-1-3-N11-100-1-070	pressostato
780-4003-E-1-3-N11-100-1-070	pressostato
500-V402-1S-3-M10-M76-1-0-2-000	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
600-1602-1-3-G10-100-1-000	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
LMK307 381-4000-1-2-1-1-5-1-010-000	Sonda de imersão em aço inoxidável
110-2502-3-3-100-C00-1-006	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
110-6001-E-3-100-C00-1-006	transdutor de pressão
DMP 333 130-1003-1-3-100-100-5-000	
110-V402-1-3-M10-300-3-000	
26.600G-Z102-R-1-8-100-200-1-000	Transmissor de pressão OEM
17.600 G-1002-R-1-5-100-300-Q-070	Transmissor de pressão OEM
110-2500-1-5-100-100-1-000	transmissor de pressão dmp 331
110-1000-1-5-100-100-1-000	transmissor de pressão dmp 331
111-1002-3-3-M10-300-1-000	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
P/N: 110-2502-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Transmissor
18.601G	Transmissor de pressão OEM
17.600 G-4003-R-3-5-100-300-P-000	Transmissor de pressão OEM
DMP 343 100-2500-E-3-100-200-1-000	Transmissores de pressão
DMP 331 110-6001-3-3-M00-300-1-000	Transmissão de pressão
LMK307-381-1001-1-2-1-1-5-3-065-000	Sonda de imersão em aço inoxidável
DMP 331P Code: 501-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-200	Transmissão de pressão
LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-3-035-000	
DMK 458 59A-2500-E-2-G10-200-1-8-2-000	Transmissores de pressão
EPS200G14SP12	Sensor de pressão
DMP 333 130-6003-1-2-100-500-1-000	
26.600G-V502-R-1-5-100-300-1-000	Transmissor de pressão OEM
DMP 331 110-1001-E-3-100-F00-1-000	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
26.600 G-1002-R-1-5-M20-300-1-000	Transmissor de pressão OEM

produtos	Descrição
P/N: 110-LS03-E-3-100-N00-1-000, Type: DMP 331	Transmissores de pressão
P/N: 110-1002-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Transmissores de pressão
P/N: 110-6001-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Transmissores de pressão
P/N: 602-6002-1-3-G10-100-1-000, Type: DMP 457	Transmissores de pressão
P/N: 110-2500-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331	Transmissores de pressão
17.600 G-6001-R-1-B5-100-N40-2-000	Transmissores de pressão
P/N: 450-1001-1-1-1-1-3-1-010-000, Type: LMP 307	sonda submersível
P/N: 566-6000-1-2-1-1-1-3-010-000, Type: LMK 382	sonda submersível
P/N: 111-1002-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 331	Transmissores de pressão
Code: 381-4000-1-2-3-1-5-1-005-000	
115-6002-3-1-100-300-1-000	
DMP 331 110-1000-1-5-100-200-1-000	Transmissores de pressão
P/N: 130-2503-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 333	Transmissores de pressão
M0K-1003-0-B1-100-1-000	Medidores de pressão digitais de precisão
DMP 457 Code: 600-1602-E-3-TR3-300-1-000	transmissor de pressão
500-6001-1-3-100-Z00-1-1-2-000	transmissor de pressão DMP 331P
111-1602-1-3-M10-N40-1-000	transmissor de pressão DMP 331
111-6001-1S-3-M10-N40-1-000	transmissor de pressão DMP 331
LMK 809	sonda submersível
M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000	medidor de pressão digital
M0K-2502-0-B1-100-1-000	Transmissor de pressão para manômetro digital DM 01
M0K-6000-0-B1-100-1-000	Transmissor de pressão para manômetro digital DM 01
501-1002-1-3-100-C61-1-0-2-205 Type DMP 331P	transdutor de pressão
DS200 781-1001-7J-1-3-N11-100-1-000	pressostato eletrônico
LMP 307 // 307-451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000	sonda de imersão em aço inoxidável
DMP 321	Transmissor de pressão
26.600 G-1002-R-1-8-100-300-1-000	Transmissor de pressão OEM
Code: 251-2001-1-5-M10-300-1-1-2-000 Type DMK 331	Transmissor de pressão
815-0016-3Z-0-G-0-N-Y00-M-000	Transdutor de pressão diferencial
Type DMP 331i Code: 110-1002-1-1-M10-200-2-111	Transdutor de pressão
59A-1602-E-2-TR3-H00-1-8-2-000	Transmissor de pressão
DS 210 78A-M250-7-1-3-N01-300-1-000	interruptor de pressão
DMP 331 110-M200-1-5-100-300-1-000	Transmissor de pressão
DMP331 / 110-V202-1-3-100-100-1-000	TRANSMISSOR DE PRESSÃO
DMP343 100-0500-3-5-100-300-1-000	Transmissor de pressão
110-6000-E-1-100-F00-1-000	sonda de nível de líquido
AX14-DS 201 /782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000	
111-1002-E-3-850-N00-1-000	
111-1002-E-3-880-N00-1-000	transmissor de pressão
590-V602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	Transmissor de pressão
441-6000-1-1-1-1-1-5-020-000	
26.600G-1003-R-3-5-TM0-300-1-000 (OEM)	Transmissor de pressão
LMP331 430-0600-1-1-1-1 100-8-000	sensor de pressão

produtos	Descrição
18.600G-M250-R-1-5-100-300-1-000	Transmissor de pressão
DMK33112	Transmissor de pressão industrial
600-V502-1-3-G10-100-1-000	Transmissor de pressão
600-6001-1-3-G10-100-1-000	Transmissor de pressão
600-4001-1-3-G10-100-1-000	Transmissor de pressão
600-4002-1-3-G10-100-1-000	Transmissor de pressão
500-1002-1-2-100-C61-1-0-1-000	Ex-sumista de Druckme
450-4000-1-1-1-1-3-1-005-000	sonda de nível
110-6001-1-3-M10-F00-1-000	Transmissor de pressão
110-1602-1-3-100-F00-1-000	Transmissor de pressão
110-1602-1-3-M10-F00-1-000	Transmissor de pressão
110-6002-1-3-100-F00-1-000	
DMP 331 110-2502-E-1-850-100-1-000	Sensor de pressão
18.601G-0500-R-3-8-100-300-1-000	Sonda de pressão
18.601G-0500-R-3-8-M20-400-1-000	Sonda de pressão
DMP331 110-2500-2-5-100-1-006 (U)	sensor de pressão
DMP331 / 111-1001-3-3-100-100-1-000	Transmissor de pressão
DMP321-115-4003-1 -2-100-N40-1-000	Sensor de pressão
18.605G-2500-B-1-5-1-006-300-1-000	Transmissor de pressão submersível OEM
DMP331i 110-9999-3-1-100-300-1-111	Sensor de pressão
DMK 457 590-1602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	Sensor de pressão
Code 500-5001-1-3-100-C62-1-0-2-000 Type DMP 331P	Transmissor de pressão
DMP 331 / 110-1600-1-5-TAO-100-1-000	Sensor
Code 330-0600-1-8-M10-Q00-6-000 Type DMD 341	Transmissor de pressão diferencial
Code: 110-6000-E-1-100-F00-1-000 Type DX19-DMP 331	Transmissor de pressão
591-2501-1-5-TT3-H00-1-1-2-000	Transmissor de pressão
591-1601-1-5-TT3-H00-1-1-2-000	Transmissor de pressão
18.605G / 18.605-6000-M-1-5-1-009-300-1-000	Transmissor de pressão
590-2502-1-5-TT3-N00-1-1-2-000	
DMP331 110-1602-1-3-100-F00-1-000	Sensor de pressão
DMP331 110-1602-1-3-M10-F00-1-000	Sensor de pressão
CIT 400 PH0-F-2-E-6-B-000	exibir
26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000 (G1/4")	Transmissor de pressão
PH0-F-2-E-6-N-000	Exibição do processo
DMP 333 130 2503 1 5 100 200 1 000	Transmissor de pressão
DMP 331 110 4002 1 5 100 200 1 000	Transmissor de pressão
DMP 331 110 4001 1 5 100 200 1 000	Transmissor de pressão
DMP 331 110 1002 E 5 100 200 1000	Transmissor de pressão
DMP 333 / 130 4003 E 3 100 200 1 000	transdutor de pressão
DMP 333 130 7003 E 3 100 200 1 000	Transmissor de pressão
DMP 333 / 130 1003 E 3 100 200 1 000	transdutor de pressão
DMD 331 Code: 110-2502-E-3-100-C00-1-006	
DMP 331P 500-6001-1S-3-M10-C52	Transmissor de pressão

produtos	Descrição
250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-0	Transmissor de pressão
250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-000	Transmissor de pressão
30.600G-1002-R-1-8-100-N40-2-1-000	
LMP331-431-2500-1-1-1-1-100-5-000	Sensor de pressão
LPM 331 (431-2500-1-1-1-3-100-5-000)	
26.600 G-6002-R-1-5-TM0-N40-1-000	Transmissor de pressão
26.600 G-2502-R-1-5-TM0-N40-1-000	transmissor de pressão
LMP 307 451-2502-1-1-1-1-1 200-000	
18-605G-6000-M-1-5-1-012-300-1-000	Transmissor de pressão
17.600 G-6003-R-3-5-100-300-P-070	
460-6001-1-5-M10-K00-3-1-2-000	
460-1002-1-5-M10-K00-3-1-2-000	
DMP 320 -11C-1003-7-1-100-100-1-000	Sensor de pressão
DX14-LMK 351 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000	Sonda aparafusada
30.600G-1003-R-1-8-100-300-2-1-000	Transdutor de pressão
30.600G-1603-R-1-8-100-300-2-1-000	Transdutor de pressão
26.600 G-1003-R-1-5-100-300-1-000	
26.600 G-1603-R-1-5-100-300-1-000	
DMP343 100-d220-1-3-100-100-1-000	Transmissor de pressão industrial
LMK358-446-1001-1-2-H-1-2-1-015-000	
391-1601A-2-1-1-5-1-020-000	Sonda submersível
30.600 G-2502-R-1-8-100-300-2-1-000	
100-0400-1-5-100-100-1-000	transdutor de pressão
G-D025-R-1-5-100-H00-1-582	Transmissor de pressão OEM
18.605G-1001-M-1-5-1-006-300-1-000	Transmissor de pressão OEM
766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000	Sonda de nível
766-4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000	Sonda de nível
LMK 458 4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000	
LMK 458 766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000	
DX19-DMP 457 / 602-WS03-E-5-TR3-200-1-000	transdutor de pressão
DMP 333 / 130-2503-E-3-100-200-1-000	transdutor de pressão
DMP 331 / 110-4002-E-3-100-200-1-000	transdutor de pressão
DMP 331 / 110-4001-E-3-100-200-1-000	transdutor de pressão
DMP 331 / 110-1002-E-3-100-200-1-000	transdutor de pressão
DMP 334 / 140-7003-E-3-100-200-2-000	transdutor de pressão
250-1601-ES-5-M10-N40-1-1-2-000	Transmissor de pressão DMK 331
430-D172-1-1-1-1-M10-3-000	
LMK351 / 470-4001-1-3-TA0-M00-1-B-2-000	sonda aparafusada
M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-N-000	
DMP 331 / 110-1002-1S-3-M10-100-1-000	
17.600 G-1002-R-1-5-M20-400-2-000	Transmissor de pressão OEM 17.600G
LMK 358H / 446-1501-1-2-H-1-2-1-040-000	Sonda submersível de aço inoxidável LMK 358H
DS200 // 780-1603-1-1-3-N01-N00-1-000	

produtos	Descrição
LMK 358H (446-1501-1-2-H-1-0-1-000-000)	
DMP336-215-1603-1-5-M10-200-2-007	
DMK 457-590-2503-1-5-TS3-100-1-K-2-000	
TPE-U-Kabel	
DMK 351P / Code: 295-V902-1-3-M10-C62-7-1-2-000	Sensor
DMP 343 code: 100-0400-1-100-100-000	
dmp331 110-4001-1-5-100-500-1-000	
17.600G	
M00-1001-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000	Medidor de pressão digital BAROLI 05
780-4003-E-2-3-N11-100-1-070	pressostato
500-1602-E-3-100-Z00-1-1-1-000	
130-4003-E-3-100-100-5-000	
450-6000-1-1-1-1-3-1-010-000	Sonda de nível
DMP 331 110-4001-1-3-100-100-3-000	
DMP 331 110-1000-E-5-100-200-2-000	
DMP 331 110-1002-E-3-100-100-1-000	
DMK 351 290-1000-E-3-100-100-1-1-2-007	
600-V502-E-3-G10-100-1-000	Transmissor de pressão
DC7-2501-L5-2-N11-N40-1-000	
500-1002-1-2-100-Z00-1-1-1-000	Sensor de pressão
DS 200 780-4003-1-1-3-100-200-1-070	pressostato eletrônico
DMK 331 / 250-2501-1-5-100-H00-1-B-2-000	Transmissor de pressão
LMP 331 / 430-JS49-1-1-E-1-E00-5-818	sonda aparafusada
DMP 331 P / 501-6001-1-3-100-C61-1-0-2-205	Transmissor de pressão
DMP331-110-S102-1-3-100-200-1-000	sensor
26.600 G-X102-R-1-8-100-1-000	
780-4003-1-1-3-100-300-1-070	
130-1003-E-3-850-N40-5-000 / DMP 333	Transmissor de pressão
Code: M0E-2500-0-B2-0K0-N00-1-1-1-1-000	manômetro
100-6000-1-3-100-100-1-000	Transmissor de pressão DMP 343
DMP 343 100-6000-1-3-100-200-1-000	
110-1001-1-2-M10-F00-1-000	
DMP 343 100-0400-1-3-N00-1-000	
590-1002-E-5-G10-100-1-K-2-000	Transmissor de pressão
LMP 331/ 430-1000-1-1-1-1-100-1-000	sonda aparafusada
DMP331-111-2001-7-3-TA0-30 0-1-000	
366-2500-1-1-C-1-1-4-3-003-000	Sonda submersível de aço inoxidável LMK 487
LMK 382/566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000	
100-D265-1-5-100-100-1-000	
DCT 533-DC2-4000-IO-5M17-200-2-000	Transmissor de Pressão
LMK 358 / 446-1601-1-2-1-1-2-3-020-000	Sonda submersível de aço inoxidável separável
KL 2 / KL 2-ZB.601-201-000	alojamento do terminal
DMK 331 250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000	Transmissor de pressão

produtos	Descrição
470-2500-1-3-M10-M00-1-B-2-000	
DMK 331P / 505-6003-E-5-100-Z00-1-1-1-000	Transmissor de pressão
110-D558-E-5-100-N00-1-000	
110-S050-E-5-100-N00-1-000	
DS201-782-1002-0-1-5-100-H00-3-B-2-000	interruptor de baixa pressão
566-1001-1-2-E-1-2-3-010-000	Sensor de nível
768-D291-1-1-3-2-1-1-4-2-003-000	
601-D049-1-3-TR3-F00-1-000	
601-D290-1-3-TR3-F00-1-000	
DMP 331 / 110-M400-1-1-100-300-1-000	
DMP 331 / 110-4000-1-1-100-300-1-000	
Measurement report 11 points/3 cycles	
601-D049-E-3-TR3-H00-3-000	Transmissor de pressão
DMP343 100-0100-1-5-100-N40-1-000	Transmissor de pressão industrial
Type DMK 457 Code 592-6980-1-5-TR3-100-1-1-2-000	Transmissor de pressão
Type DMK 457 Code 592-6450-1-5-TR3-100-1-1-2-000	Transmissor de pressão
600-1602-E-3-G10-100-1-000	Transmissor de pressão
Type DMK 457 Code 592-2501-1-5-TT33-100-1-1-2-000	Transmissor de pressão
DMK387-285-2000-1-3-100-L00-1-B-C-000	
LMK 351 Code: 470-0600-3-3-100-M00-3-B-C-000	
LMK 307 / 380-6000-1-2-1-1-5-1-015-000	sonda submersível de aço inoxidável
46.607-4002-2-TR0-000	Transmissor de pressão
XMP i / 511-2002-A0-H-1-AK0-200-1-1-1-000	transmissor de pressão de precisão
DMK 331 250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000	Transmissor de pressão
110-2502-E-3-100-F00-1-00	Transmissor
18 605G 6000 M 1 5 1 009 300 1 000	sondar
DMK 331 / 250-4001-1-5-100-100-1-1-2-000	sensor de pressão
LMP 307-451-4000-1-1-1-1-5-1 -003-00R	
381-6000-1-2-1-1-5-1-010-000	Nível hidrostático
600-3000-1-5-TR3-F00-1-000	sensor
YLMP307212TR	
340-2501-1-A0-H-17-AK0-N56-1-1-1-000	Transmissor de pressão diferencial XMD
381-4000-1-2-1-1-5-1-006-000	
600-4000-1-3-G10-100-1-000	