



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Dynisco

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
MDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2	sensor de pressão
1390/2/3	CONTROLADOR DE TEMPERATURA
1480-4-1-0-0	AMPLIAR
PT462E-7CB-6/18	PT462E-7CB-6/18
1490-4-0-0-0-1	Transdutor de pressão
2291SA51B14BSMMAACZZB300	Transdutor de pressão de fusão
SPX2291SA56K09BSTTCCAZZ (229100000074)	Transdutor de pressão de fusão
SPX2291SA56K11BSTTCCGZZ (229100000147)	FAIXA URV 6/MAX 7 KGF/CM2, ENTRADA 24V DC RCAL N/D
ATC990-4-0-1-1-0-1-000	Controlador de temperatura
ATC990-4-0-1-1-1-1-0-0	Controlador de processo
DYMT-S-M18-J-5-15-G-2M-A	TERMOPAR
DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-F13	(Item nº 99880177)
DYMT-S-1/2-J-10-15-G-0.7M-F20	Sensor de temperatura de fusão
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transdutor de pressão
ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	
HDA320-3.5C-5V-S50	Transdutor de pressão
IDA354-3.5C-S61 (2V)	Transmissor de pressão
MDA460-1/2-1M-15	Transdutor de pressão de fusão
MDA462-1/2-3.5C-15/46	Transdutor de pressão de fusão
MDT 462F-1/2-3.5C-15/4- SIL2	Transmissor de pressão de fusão
MDT462F-1/2-2C-15/46	Sensor de pressão
MDT462FH-1/2-2C-15/46	Transmissão de pressão
MDT462F-1/2-3.5C-15/4...	Transmissor de pressão de fusão
MDT462F-M18-3.5C-50/46-A	Transmissor de pressão de fusão
MDT462F-M18-7C-15/46-A	Sensor de pressão
462H0002	sensor de pressão+etiqueta e acoplamento
NPV876-1/2-50MPA-25/45	Sensor
0160000132H11	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
PT 415D-5M-6-B314-B173	Pressão da sonda
PT06A-10-6S (SR)	conectora
PT160-4M-H88	Transdutor de pressão
2291NA48K13BSMMCACZZ@10Kgf/cm	Transmissor de pressão de fusão
PT4624-35MPA-6/18	Transdutor de pressão
PT462E-10M-6/18	TRANSDUTOR DE PRESSÃO

produtos	Descrição
PT462E-15M-6/18	Transdutor de pressão
PT462E-3.5CB-6/18	SENSOR DE PRESSÃO
PT462E-M18-7CB-6/18	Transdutor de pressão
2291SA48P21BUMMACAAA 229100000292	Transdutor de pressão de fusão
22291SA56K21BSMMACAZZ	Transmissores de pressão
TDA463-1/2-1M-15/46	BARRA DE SENSOR DE PRESSÃO 1000 BAR 0-1000
TDT463F-1/2-3.5C-15/46-A	Sensor
TDT463H-1/2-5C-15/46	Transmissor de pressão de fusão
TPT432A-5M-6/18	PRESSÃO DO SENSOR
TPT463E-5CB-6/18	Transdutor de pressão
P/N: 463L0008 Model: TPT463L-1/2-10M-6/18	Transmissor de pressão de fusão
UPR900-4-0-1-1-1-0-0-0	indicador de processo
PT482-1/2-5M-6/18-B379 (0482300133B379)	Transdutor de pressão
ECHO MA4 MPA R23 UNF 6PN S06 F18 NTR	Schmelzedruck - Sensor
Gegenstecker 6-PIN (connector)	Gegenstecker 6-PIN
MDT422F-M10-2C-7,6/152-A	Transmissor de pressão de fusão
MDA460-1/2-5C-32	Transmissor de pressão de fusão
MDT462F-M18-7C-15/46-SIL2	Sensor
ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão de fusão
MDA462-1/2-3.5C-15/46 (0462300636)	Transdutor de pressão de fusão
DM-INT-400	
TPT4636-M14-50MPA-6/18-TC6	Transmissor de pressão de fusão
TDA463-1/2-5C-15/46	Transdutor de pressão e temperatura Dynisco
MDT422F-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Transmissão de pressão
MDT422F-1/2-2C-46/46-SIL2	Transmissor de pressão de fusão
TDT463F-1/2-7C-15/46-SIL2	Sensor de pressão
TDT432F-1/2-3.5C-15/46-D69/285-SIL2	Transmissor de pressão de fusão
DYMT-S-1/2-2xPT100/4-15-15-G	Sonda de temperatura Dynisco Melt
432F0014S	Sensor de pressão
MDT 422F-M18-35-15/46-A	Transmissor de pressão de fusão
MDA462-1/2-3.5C-23/46	Transdutor de pressão de fusão
ECHO-MV3-BAR-R17-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transdutor de pressão
MDA462-1/2-7C-15/46	Transdutor de pressão
SPX 2281NMDAC5M25A	Transdutor de pressão de fusão
MDT462F-M18-3.5C-15/46-B171	Transmissor de pressão de fusão
PT4624-15M-6/18 range 0-15.000psi 4-20mA	Transdutor de pressão
SPX2243-N-A25-B-21-CE-FF-C-CE-ZZ	Transdutor de pressão de fusão
MDA 422-1/2-3.5C-15/46-T80	Sensor de pressão
MDT 422F-1/2-3.5C-15/46-B171-B173-SIL2	Sensor de pressão
PT4624-15M-12/18-SIL2	Transdutor de pressão
2291SA48K20BSMMAACAK	Transdutor de pressão de fusão
99880669	Sonda de temperatura de fusão
ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-NFL-NTR	sensor

produtos	Descrição
PT-462F-1/2-5M-6/18-A	Transdutor de pressão
PT-4624-1/2-5M-6/18-A	Transdutor de pressão
TPT463E-1/2-7,5M-6/18	Transmissor de pressão de fusão
ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Transdutor de pressão
UPR90031100100	Controlador de pressão universal
TPT432A-3M-6/18	Transdutor de pressão de fusão com termopar
TPT4634-5M-6/18	Transmissor de pressão de fusão
UPR900-3-1-0-0-0-0-0	Indicador de pressão
IDA334-1M-10V-D06	Transdutor de pressão
IDA330-2C	Transdutor de pressão
8702BCSX1546P	SENSOR
PT422A-5M-6/18	Sensor de pressão
5705BPSX1052	Sensor de pressão
TPT4634.5M.6/18.GC9	Transdutor
PT4624-1/2-5M-6/18-SIL2	SENSOR DE PRESSÃO
TPT4634-1/2-5M-6/18-SIL2	SENSOR DE PRESSÃO
PT4626-1/2-35MPA-6/18	Transdutor de pressão
ATC990-411111000 (99000004)	Controlador de processo
VT460H-3	Transdutor de pressão
PT303-2C	Transdutor de pressão
MDA462-1/2-5C-15/46	Transdutor de pressão de fusão
DYMT-S-1/2-J-25-23-G	Sensor de temperatura de fusão
PTB131-7.5M-M14-6/18-10V-K	Transdutor de pressão de fusão de alta temperatura
ATC990202011010	Controlador de temperatura
PT462E-10M-6/18-B220	Transdutor de pressão
ECHO-MA4-MPA-R21-M14-6PN-S06-F18-NTR	Transdutor de pressão
PT4624-5M-6/18-B628	Transdutor de pressão
TPT4634-35MPA-12/18-SIL2	SENSOR
TPT463E-10M-6/18-B628	Sensor de pressão
PT462E-1M-6/18	Transdutor de pressão
TPT4634-5M-6/18-SIL2	Sensores de pressão com SIL2
PT422A-10M-6/18	Transdutor de pressão
TPT4634-3M-6/18-SIL2	Transmissor de pressão de fusão
TDT432F-1/2-3.5C-46/46-S137-SIL2	Transmissor
TDT432F-1/2-5C-46/46-S137-SIL2	Transmissor
ATC9904001100000	Controlador de temperatura
UPR90021000000	Controlador de pressão universal
TPT463E-5M-6/18, 0-5000PS	Sensor de pressão
PT460E-5M-9	Sensor de pressão
2291NA48K13BSMMCACZZ@10K	Transdutor de pressão de fusão
PT160-4M-M11 4000 PSI	Transdutor de pressão
PT160-4M-M11 CAP-4000PSI	Transdutor de pressão
TDT432F-1/2-5C-32/46-S137	Transmissor de pressão de fusão

produtos	Descrição
MDT462H-1/2-5C-15/46 (462H0002)	Transmissores de pressão com amplificador integrado
TDT463F-1/2-5C-15/46-SIL2	Transmissor de pressão de fusão
PT06A-10-6S(SR) (711600)	Conector de pressão
4622NA00P24CEDDAAFZZGC7	Transdutor de pressão de fusão
MDT422F-1/2-3.5C-15/46	TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE FUSÃO
PT160-5M	Transdutor de pressão
UPR900-20000000	Controlador de pressão universal
PT460E-5CB-6	Transdutor de pressão
E11711122	Sensor de pressão
E11611131	Sensor
2291NA48K13BUMMACAZZ	Transdutor de pressão de fusão
2291NA48K11BUTTACAZZ	Transdutor de pressão de fusão
ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F30-NTR Artikelnr.: E12711131	Transdutor de pressão
9VT00030	Sensor de pressão
1480-1-0-0-0 Artikelnr.: 14801000	Transdutor de pressão
UPR900300000000	Sensor de pressão
MDA462-1/2-1M-15/46	Transdutor de pressão de fusão
UPR900-2-1-1-1-0-0-0	Indicador de processo
TPT463E-5M-6/18	TRANSDUTOR
MDA462-1/2-5C-15/46-B171	Transdutor de pressão de fusão
SPX4222-S-A-00-B-13-EZ-DD-C-AA-ZZ-Z017	Transmissor de pressão inteligente
DYMT-S-1/2-RTD-15-15-G	Sonda de temperatura de fusão
0463380636 TDA463-1/2-3.5C-20/46	Transdutor de pressão e temperatura
TDT463L-1/2-7C-15/46	Transdutor de pressão e temperatura de fusão
DYMT-F-1/2-PT100/3-0-32-G	Sonda de temperatura de fusão
MDT422F-1/2-3.5C-32/46-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
DYNA4-1M-15	Haste de pressão
MDT420F-1/2-1M-15-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
PT-CAN 20-1/2-152-1MB	Transdutor de pressão
MDT462F-1/2-3.5C-15/91-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
DYMT-S-M18-J-18-15-G	Sonda de temperatura de fusão
PT4624-5M-6/18	Transdutor de pressão de fusão
PT4624-1/2 -5M-6/18	Transdutor de pressão de fusão
PT4624-35MPA-6/18-SIL2	Transdutor de pressão
PT303-3C	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
TDA463-1/2-3.5C-15/46-PT100 , 0463300636PT100	Transdutor de pressão e temperatura de fusão
1480-2-0-0-0	Indicador de entrada universal
DYMT-S-1/2-J-10-15-G(F13), code: DYMT-0110-N	Sonda de temperatura de fusão
ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-NFL-NTR	Transdutor de pressão de fusão
MAP350-S-1101	Sensor de pressão
MDT462H-1/2-5C-15/46	Transdutor de pressão de fusão
TPT4634-35MPA-12/18-RTD-SIL2	Transdutor de pressão e temperatura de fusão
TPT4634-35MPA-6/18-RTD-SIL2	Transmissor de pressão

produtos	Descrição
ECHO-MV3-BAR-R23-M18-6PN-S06-F18-NTR	sensor de pressão de fusão
DYMT-S-1/2-J-10-15-G-4M	Sensor de temperatura de fusão
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	SENSOR DE PRESSÃO DE FUSÃO
ECHO-MV3-PSIR22-UNF-6PN-S06-F18-NTR	sensores de pressão de fusão
UPR900-41110000	Indicador de pressão universal
DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0.8M	Sensor duplo de temperatura de fusão RTD
E12511121	Sensor de pressão
MDA462-1/2-3.5C-10/46-T80	Transdutor de pressão de fusão
PT462E-5M- 6/18	Transdutor de pressão de fusão
Model: ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR (E12611121)	Pressostato
TPT4634-5CB-18/18-RTD2-SIL2	Transmissão de pressão
IDA353-3.5C-D44	SENSOR DE PRESSÃO
PT4626-35MPA-6/18	Transdutor de pressão de fusão
2291NA48K11BSSRCACZZ (229100000432)	Transdutor de pressão
2291NA48K11BSSRCACZZ (229100000514)	Transdutor de pressão
MDT422F-1/2-3.5C-32/46-SIL2 (422F0129S)	Transdutor de pressão de fusão
PT303-2.5C	sensor industrial
2291NA48K11BSSRBACZZ (7 bar) 229100000514	Transdutor de baixa pressão
MDA462-1/2-5C-15/46-GC6	Transdutor de pressão de fusão
MDT462F-1/2-2C-32/46-SIL2	Transmissão de pressão
P/N: 99880015 Type: DYMT-F-1/2-J-0-15-G (F13)	detector de calor
P/N: 9VT00037 Model: VT460-20	Cabo com conector
VT460-40	Medidor de pressão de fusão
MDT422F-M18-17-15/46-SIL2	Transmissão de pressão
MDT422F-1/2-35-15/46-SIL2	Transmissão de pressão
MDT462H-1/2-7C-15/46-B106-D85	Sensor
PT462E-M18-5M-6/18	Transdutor de pressão de fusão
ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão
4622NA00P24CEDDAAFZZGC5	Transdutor de pressão de fusão
MDT462F-1/2-5C-15/46-T80-SIL2	Sensor de pressão
PT462E-3M-6/30	Transdutor de pressão de fusão
ECHO-MV3-PSI-UNF-R20-6Pn-S06- F30-NTR;	Transmissor de pressão
ATC990411111000	Controlador de processo
SPX2291SA48P21BUMMACAAA	Transdutor de pressão de fusão
2291SA56K21BSMMACAZZ	Transdutor de pressão de fusão
SPX 4222SA00B15CEDDAAZZ	Transdutor de pressão de fusão
MDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8	Transdutor de pressão de fusão
PT4624-15M-6/18-GC7	Transdutor de pressão de fusão
SPX4622NA00P24CEDDAAFZZGC7	Transdutor de pressão de fusão
PT4626-7.5M-6/18-B628	Transdutor de pressão de fusão
2242NA00K23CEFFCACAAB300	Sensor de pressão de fusão
DYMT-S-1/2-J-5-15-G-4M-A-F13	Sensor de pressão de fusão

produtos	Descrição
Model: E13612121 (ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-HIR-S06-F18-NTR)	Transmissor de pressão
1480-2-1-0-0	Indicador digital de pressão
1490-2-0-0-0-0	Indicador digital de temperatura e pressão
1490-2-1-1-1-0	Indicador universal
BP420-1/2-9.5M-6	Transdutor de pressão de fusão
PT4624-3M-6/18-SIL2 (Art. Nr. 04624000130S)	Transdutor de pressão de fusão
1490-2-1-0-0-1	Indicador digital de temperatura e pressão
PT419-5M-6/18 Art.Nr.: 0419000133	Transdutor de pressão de fusão
UPR90030000000 (als Anzeige für PT482 Gerät mit allarm)	Indicador de pressão digital com alarme
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTC does not exist	
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-B106-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
ATC990-3-1-0-0-1-1-0-1-0	Controlador de processo
PT460E-7.5M-6	sensor de pressão
MDT-422F-1/2-3.5C-15/46-A	Sensor de pressão de massa
MDT462F-1/2-7C-15/46-SIL2	Sensor de pressão
PT4624-20MPA-6/18-SIL2	Sonda
MDT 420F – ½ - 1M – 15	Transdutor de pressão de fusão
PT4624-15M-6/18-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
MDT462F-M18-2C-23/46-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
MDT462F-M18-3.5C-32/46-SIL2	Sensor de pressão
TDT463F-M18-3.5C-38/46-SIL2	Transdutor de pressão e temperatura de fusão
IDA353-3.5C-10V-D44	Transdutor de pressão de fusão
VT460-6	Cabo
HDA320-3.5C-10V-S50	transdutor de pressão
PT303-7C <FM>	Transdutor de pressão de alta temperatura
PT4624-5M-12/18-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
UPR900-21010000	Indicador de pressão universal
E11611121	Transmissor de pressão
VT460-20 m	Cabo
DYMT-S-M18-J-5-15-G-4m-A-F13	Sensor de temperatura de fusão
929020	Cabo Assy 20 FT
PT160-3M-H11	Transdutor
IDA354-5C-10V-D44	Transdutor de pressão de fusão
ATC990400110000 (Art.Nr: 99000001)	Bomba
IDA353-3.5C	Transdutor de pressão
E12611221	Transmissor de pressão
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S09-F18-NTR	Transmissor de pressão
SPX2291SA48B13BSMMCACAK	Transdutor de pressão de fusão
BP420-1/2-5.5M-1.81	Transdutor de pressão de fusão
BP420-1/2-9.5M-1.81	Transdutor de pressão de fusão
PT4626-10M-6/18	Transmissor de pressão de fusão
APT3291-50	Transdutor de pressão de alta precisão
DYMT-S-1/2-J-5-15-G (F13)	Sensor de temperatura de fusão

produtos	Descrição
DYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G-1M-F34	Sensor de temperatura de fusão
MDT422F-1/2-1M-15/46-SIL2	SENSOR DE PRESSÃO
MDT420F-1/2-5C-15-SIL2	Transdutor de pressão
MDT422F-M10-3.5C-15/46-GC7	Transdutor de pressão de fusão
TPT463E-1/2-15M-6/18	Transmissor de pressão
MDA460-1/2-5C-15-B106	Transdutor de pressão
BP420-1/2-9M-6	Transdutor de pressão de fusão
TDA463-1//2-3.5C-76//46-S137//1	Transdutor de pressão e temperatura de fusão
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S12-F18-NTR	Transmissor de pressão
ECHO-MV3-BAR-R17-UNF-6PN-S09-F18-NTR	Transmissor de pressão
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Transmissor de
TDA463-1/2-3.5C-15/46 - PT100	Transdutor de pressão de fusão
PT462E-3M-6/18	Transdutor de pressão
MDA422-1/2-3.5C-15/46	Transdutor de pressão
2291E48K17BSMMACAZZ	Transdutor de pressão de fusão
Model: 2291EA48K17BSMMACAZZ	Transdutor de pressão de fusão
Model: TPT4634-5M-6/36-RTD3-SIL2	Transmissor de pressão e temperatura de fusão
PT4624-3.5CB-6/18	Transdutor de pressão de fusão
ECHO-MA4-BAR-UNF-R21-6PN-S06-F18	Transmissor de pressão
TPT4634-35MPA-6/18-SIL2	Transmissor de pressão de fusão
DYKE-1/2-K-5-15-G-(F13)	Sensor de temperatura de fusão
MDT462F-M18-3.5C-15/46-SIL2 (462F0156S)	Transdutor de pressão de fusão
PT100 S/N: 9835035	TRANSMISSOR
DYMT S M14 RTDPT100.05 15 G	Sensor de temperatura de fusão
MDT422F-1/2-3.5C-23/46-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
PT462E-10M-9/18-B628	Transdutor de pressão de fusão
99000045	Indicador de pressão universal
MDA412-1/2-35-15/46	Transdutor de pressão de fusão
14804000	Indicador do painel
2281SLDCA4K30A	Transdutor de pressão de fusão
DYMT-S-1/2-J-20-15-G	Sensor de temperatura de fusão
MDT462L-M18-7C-15/46	Sensor de pressão
MDT422F-1/2-5C-15/46-SIL2	Sensores de pressão da série MDT4X2F com SIL2
PT4654XL 5M	Termopar com calibração
ECHO-MV3-PSI-R24-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
04636000824B115	Transmissor sensor de pressão
ECHO-MA4-UNF-PSI-R23-6PN-S12-F18-TCJ	Transmissor de pressão
TPT4636-5M-6/18-SIL2	Transmissor de pressão de fusão
BP420-1/2-7.5M-6	Transdutor de pressão de fusão
TPT4636-5M-6/18	Transdutor de pressão
ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F30-TCJ	SENSOR DE PRESSÃO DE FUSÃO
Mdt420L-1/2-7C-15	Transdutor de pressão de fusão
ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-NFL-NTR	Transmissor de pressão

produtos	Descrição
ECHO-MV3-BAR-R24-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão
0462000136	SENSOR DE PRESSÃO
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Sensor de pressão e temperatura
PT4624-5M-6/18-B171-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
MDT462F-1/2-5C-7,6/46-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
MDT462F-1/2-2C-15/46-SIL2	Sensor de pressão
TPT4636-10M-12/18	Transdutor de pressão
SPX4622NA00B20CEDDAAFZZGC0	Pressostato
SPX4622NA00B20CEDDAAFZZGC6	Pressostato
PT4624-5M-9/18-B628-SIL2	Sensores de pressão com SIL2
PT4604-3M-6-SIL2	Sensores de pressão com SIL2
ECHO-MA4-UNF-BAR-R21-6PN-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão
UPR700-1-3-3-B97	Indicador de pressão universal
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-NFL-NTR	sensor de pressão
ECHO-MV3-UNF-PSI-R23-6PN.-S06-F18-TCJ	Transmissor de pressão
2291SA56K13BSMMCCAZZ	Transdutor de pressão de fusão
4222SA00B21FEFFBAAZZ	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
4222SA00B17FEFFBAAZZ	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
PT4624-10M-9/18-SIL2	
ECHO-MA4-BAR-R17-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão
UPR900-2-1-0-0-0-0-0-0-0	Indicador de pressão universal
1490-410000	Indicador de pressão
1490-4-1-0-1-1	Indicador do painel
ATC990300011000	Controlador de processo
IDA353-5C-10V-D30/400	Transmissor
DYN-X-MA-5M-6/18-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
IDA-354-SC- 5788-1	Transdutor de pressão de fusão
DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-A-F13	Sensor de temperatura de fusão
PT422A-1M-6/18	Transdutor de pressão
ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Transmissor de pressão
MDT422F-1/2-2C-15/46-SIL2	Sensores de pressão da série MDT4X2F com SIL2
pressure indicator for E12611121	Indicador de pressão universal
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão
Model: PT4626-10M-6/18-T80	Transdutor de pressão de fusão
PT4626-5M-6/18	Transdutor de pressão de fusão
PT311JA-1M	TRANSDUTOR
TDT432F-1/2-3.5C 32/46 -S147A	Transdutor de pressão e temperatura de fusão
MDA460-M18-7C-15	Transdutor de pressão de fusão
2280SGKAC5P34AK296 (228000000236)	Sensor de pressão
BP420-1/2-7M-6	Transdutor de pressão de fusão
PT422A-50MPA-9/18-C16	Transdutor de pressão de fusão
TI422JA-060-1-P3B	Sensor de temperatura
0432000135	Indicador de pressão universal

produtos	Descrição
TPT412-10M-6/18	Transmissor de pressão de fusão
BP420-1/2-8.5M-6	Transdutor de pressão de fusão
TG422J-203-90-2-210-1	Sensor de temperatura
MDT462F-1/2-1M-15/46-SIL2 (462F0166S)	SENSOR
2281SLDCA4K 27A	TRANSMISSOR STRAIN GAUGE
MDT422F-1/2-3.5C-15-76-SIL 2	TRANSMISSOR
PT4624-5M-6/18 0-5000PSI	Transmissor de
IDA353-7C	Transdutor de pressão de fusão
14804101	indicador do painel
PT482-15M 6/18	
2243NA25B14CEFFBCEZZ	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
2243NA25B21CEFFCCEZZ	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
2243NA25B20CEFFBCEZZ	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
2243NA25B16CEFFCCEZZ	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
DYMT-S-1/2-J-5-15-G-0.7M-F13	sondar
IDA354-5C-10V-S78B-1	Sensor de pressão
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-T80-GC9	Transmissor de
P/N: 103444,Type: CET1-AX-LDA-00-50X-SC	SISTEMAS DE SEGURANÇA
VERT-MA4-MM1-NDC-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
PT4624-7.5M-6/18-T80-GC9	Transdutor de pressão de fusão
TPT 463 E-1,5M 6/18	Transdutor de pressão
ECHO-MA4-UNF-BAR-R23-6PN-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão
PT4624-5M-6/18-SIL2	sensor de pressão
MDA462-1/2-3.5C-15/46 09-15-08342258	Transdutor de pressão de fusão
MDA462-1/2-1C-15/46	Transdutor de pressão de fusão
TPT463E-10M-9/18	Transmissor de pressão de fusão
14804100; sn: 786051010.002	Indicador de pressão universal
PG442R-5M-6/30	Medidor de pressão de fusão
PT4624-5M-6/18-A	SENSOR DE PRESSÃO DE FUSÃO
PT415D-7.5M-6-B314	Sensor de pressão
IDA 334-2C	TRANSMISSOR
1490-2-1-1.0	Indicador digital
PT422A-3M-6/30	Transdutor de pressão de fusão
DYMT-F-1/2-J-15-15-1	SENSOR DE TEMPERATURA
901383 type J	Sensor de temperatura de fusão
Model: MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2	Transmissão de pressão
PT4624-35MPA-12/18-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
4622NA00B21CEDDAAFZZGC7	Transdutor de pressão de fusão
DYMT-S-1/2-PT100/4-30-15-G	Sensor de temperatura de fusão
MDA460-1/2-7C-15	transdutor
MDT420F-1/2-7C-15-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
PT462E-5M-6/30	Transmissor de pressão de fusão
NP4624-1/2-35MPA-15/45-SIL2 PT4624-35MPA-6/18-SIL2	TRANSDUTOR DE PRESSÃO

produtos	Descrição
NP4634-1/2-35MPa-J-SIL2 TPT4634-35MPa-6/18-SIL2	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
MDA422-1/2-5C-15/45	sensor de pressão
PT4624-7.5M-9/18-A	Diafragma do transdutor
PT4626-10M-12/18	TRANSDUTOR
IDA354-3.5C-10V-S78B	sensor de pressão
MDT460L-1/2-1M-15	SENSOR
cable for MDT460L-1/2-1M-15	cabo
PT4624-50MPa-6/18-A	sensor de pressão
200925	Sensor de pressão de fusão
TPT4634-5M-6-30-SIL2	Transmissor de pressão de fusão
ECHO-MA4 BAR R21 UNF 6PN SO6 F18 NTR	SENSOR
4622NA00P24FEDDAAFZZGC8	Transdutor de pressão de fusão
4622NA00B20CEDDAAFZZGC6	Transdutor de pressão de fusão
socket for PT4624-20MPa-6/18-SIL2	soquete
MDT462F-M18-2C-32/46-GC6	Transdutor de pressão de fusão
DYMT-S-M18-PT100/4-5-38-G	Sensor de temperatura de fusão
4622NA00B20FEDDAAFZZGC0	Transdutor de pressão de fusão
149041000	Indicador digital
PT4624-5M-6/30-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
MDT422H-1/2-7C-15/46-SIL2	sensor de pressão de massa
MDT462F-1/2-5C-15/46-SIL2	Sensor transmissor de pressão
MDA462-1/2-2C-15/46	Transdutor de pressão de fusão
BP420-1/2-5.5M-6	Transdutor de pressão de fusão
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão
234908	termopar para sensor Modelo TPT
TPT484-5M-6/30-B379	Sonda
470000172	Sonda
PT4624-10MPa-6/18-SIL2	Sonda
DYMT-S-1/2-PT100-4-15-23-G-4	Sensor de temperatura de fusão
149010000	Indicador de processo digital
MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão
PT4624-2CB-6/18-B171-SIL2	TRANSMISSOR, PRESSÃO DE FUSÃO
MDT422F-1/2-2C-15/46-B171-SIL2	SENSOR DE PRESSÃO DA EXTRUSORA BCF
DYKE-1/2-J-0-15G (F13)	Sensor de temperatura de fusão
PT-462E-5M-12/18	Transdutor de pressão de fusão
ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão
301AUSX1546 (IDA332-5C-4-20MA)	Transdutor de pressão de fusão
NP462-1/2-50MPa-15/45 (MDA462-1/2-5C-15/46)	SENSOR DE PRESSÃO
PT422A-7.5M-6/30	Transdutor de pressão de fusão
ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão
ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-NTR	Transmissor de pressão
E22711121	Transmissor de pressão
462L0010	SENSOR DE PRESSÃO

produtos	Descrição
MDT462F-M18-7C-15/46-GC9	Transdutor de pressão
E32711121	Transmissor de pressão
4672SA00B21EADDAAAZZ	Transdutor de pressão de fusão
ATC990400110000	Controlador de processo avançado
149021000	Indicador digital
0462000133B70	Transdutor de pressão de fusão
929008	Cabo conector
PT 4624-1/2-70MPA-15/45-B171-S1L2	Transdutor de pressão de fusão
PT462E-7.5M-6/30-T80	sonda de pressão
4622NY00P22CEDDAAFZZGC9	Sensor de pressão
ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-F18	Transmissor de pressão
MDT462F 1/2 5C 15/46	Transdutor de pressão de fusão
IDA354-5C-S78B	Sensor de pressão de tonelagem de desligamento
MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2	Transmissor de pressão
422F-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
PT462E-50MPA-6/18	Transdutor de pressão de fusão
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-GC8	Transdutor de carcaça
TDA463-1/2-3.5C-25/46	SENSOR
NP422-1/2-70MPA-15/45	TRANSMISSOR DE PRESSÃO
BP420-1/2-5M-6	Transdutor de pressão de fusão
MDA462-1/2-3.5C-32/46	Transdutor de pressão de fusão
PT462E-10M-6/8	Transdutor
PT4624-3.5CB-6/18-SIL2	Transmissor de pressão de fusão
4622SA00B21FEDDAAAZZ	Transdutor de pressão de fusão
PT199-2.5C	Transdutor de pressão de fusão
MDT422F-1/2-3.5C-15/46-GC7	Transmissor de
MDT422F-M10-3.5C-15/76-GC7	Transmissão de pressão
DYMT-S-1/2-Pt100/3-10-15-G	Sonda de temperatura
TPT463E-10M-6/18	Transdutor de pressão de fusão
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-B171-SIL2	Transmissão de pressão
ATC990-3-1-1-1-1-0-1-1	Controlador de pressão
PT462E-35MPA-6/18	Transdutor de pressão de fusão
4222SA00B15FEFFBAAZZ	Transdutor de pressão de fusão
TPT4634-3M-12 / 18-RTD1-SIL2	TRANSDUTOR
TPT4634-35B-6/18-S137-SIL2	TRANSDUTORES DE PRESSÃO
TDT432F.1/2.5C.32/46.S137	TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE FUSÃO
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F06-F18-NTR	Transmissor de pressão
ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Transdutor de pressão e temperatura Dynisco
MDA460-1/2-1M-15 (0460300642)	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
E13512121	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
ATC990.2.0.0.0.1.0000	REGULADOR DE PRESSÃO
MDT422H.1/2.7C.15/46 24V	TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE FUSÃO
TPT4636H-10M 6/18	TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE FUSÃO

produtos	Descrição
MDT460L-1/2-7C-15	Transdutor de pressão de fusão
BP420-1/2-7.5M-6-1/4NPT	Transdutor de pressão de fusão
PT4624-3M-6/30-SIL2	TRANSMISSOR DE FUSÃO DE PRESSÃO
4P708013 / It Plug – Blind stop	Plugue do medidor
DYMT-F-M18-Pt100/4-0-23-G	
VT460-16	Cabo de pressão
VT460-10	Cabo de pressão
TDT463FH-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Transdutor de pressão e temperatura de fusão
LMFI-1NNNNNN	Sensor de deslocamento linear
MDT462H-1/2-5C-15/46-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
MDT462H-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
MDT462H-1/2-1M-15/46	Sensor de pressão
VERT-MV3-MM1-NDC-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ-NCC	Transmissor de pressão
MDT460F-1/2-5C-15-M1100-GC3	Transdutor de pressão de fusão
E12511211 / 09-10-14392175	Transmissor de pressão
ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S09-NFL-NTR	Transmissor de pressão
IDA354-2C-10V-S143	transdutor de pressão
PT462E-M10-35MPA-15/46	Transdutor de pressão de fusão
0051-30	Montagem do pistão
MDT462F-M18-2C-23/46-GC6	Sensor
PT460E-5M-6	sensor
ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-NFL-NTR	sensor
SPX 2242-S-A-00-M-20-CE-DD-B-AC-ZZ-SIL2-J8	Transdutor de pressão de fusão
ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão
PT462E.3.5CB-6/18-GC8	Transdutor de pressão de fusão
MDA422.1/2.3.5C.15/46.GC8	Transdutor de pressão de fusão
MDT422F-1/2-2C-15/16-B171-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
MDT462F-1/2 2C-15/45-A	Transdutor de pressão de fusão
4622NA00B2OCEDDAAFZZGC6 / SN12-14-11403626	Transdutor de pressão de fusão
MDT462F-1/2-3-5c-15/76-T80-GC9	TRANSDUTORES DE PRESSÃO
DYMT-S-1/2-J-10-15-G	Sensor de temperatura de fusão
TMDT 462F-1/2-3.5C-15/91-A	SONDA DE PRESSÃO
2243 SA 25 M 14 CEFFACAPA	Transdutor de pressão de fusão
MDA462-G3-5C-15/46	Transdutor de pressão de fusão
MDA460-G3-5C-15	Transdutor de pressão de fusão
VERT-MA4-MM1-HT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC	transmissor de pressão
DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0,5M	Sonda de temperatura de fusão
14804100 S/N: 1090029 030 013	Indicador digital de pressão
VERT-MA4-MM1-NDCBAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
ECHO-VT1-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Sensor de pressão
DYMT-S-M18-J-5-15-G-2M	Sensor de temperatura de fusão
UPR900-2-0-1-0-0-0-0	Indicador de pressão universal
SPX2281SDDCA4B30B	Transdutor de pressão de fusão

produtos	Descrição
ECHO-MV3-MPA-R21-6PN-S06-F18-NTR	sensor de pressão
TPT-463E-10M-12/18	Sensores de pressão
PT4626-7.5M-6/18	
MDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
ECHO-PSI-VT1-R23-6PN-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão
TPT463E-5M-6/18 RTD1	Transmissor de pressão e temperatura de fusão
NP422-1/2-10MPA-23/45	
mdt 462F-1/2-3.5C-15/46	Transdutor de pressão de fusão
PT303-5C	Transmissor de pressão
PT4624-7.5M-6/18-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
TPT4636-10M-6/18-B171	Transmissor de pressão de fusão
MDT462F-M18-35Mpa-32/46-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
MDT462F-5C-1/2-15/46-B171-SIL2	transdutor de pressão
NP460-G3-35MPA-23	sensor de pressão
ECHO-MA4 BAR-R22-M18-6PN-S06	Transmissor de pressão
CABLE8	Cabo de extensão do sensor
CABLE10	Cabo de extensão do sensor
CABLE15	Cabo de extensão do sensor
E21911122	Transmissor de pressão
IDA354-3.5C-2V-S78	Transdutor de pressão de fusão
TPT4636.10M.6/18	Transmissor de pressão de fusão
TPT432A-5M-12/18	SENSOR DE PRESSÃO
MDT422H-1/2-5C-15/46-B171-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
PT4626-10M-6/18-B628	
VT460-3	CONECTOR DE TRANSMISSOR DE PRESSÃO
PT4624-10M-6/18-SIL2	TRANSDUTORES DE PRESSÃO
ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão
929009	Conector
148041000	Indicador do painel
V462F31410	Transdutor de pressão
TPT463-5M-6/18	Transmissor de pressão de fusão
MDT460F-1/2-1M15SIL2	transmissor de pressão de massa
4622NA00B14CEFFAAFZZ	Transdutor de pressão de fusão
MDA460-1/2-3.5c-15	Transdutor de pressão de fusão
SPX4 622 S A05 B 15 CE DD A AA ZZ	Transdutor de pressão de fusão
PT462E-20MPA-6/30	Transdutor de pressão de fusão
BP420 1/2 12 5M 6	Plugues de explosão
IDA 354-3.5C-5V	Transdutor de pressão de fusão
ECHO-MV3-MPA-R20-6PN-S06-F12-NTR	Transmissor de pressão
E22811131	Transmissor de pressão
TDT463F-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Sensor de pressão
TDA463-1/2-7C-15/46-B170	Sensor
ECHO-MV3-PSI-UNF-R23-6PN-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão

produtos	Descrição
MDT422F-1/3.5C15/46-516-2	Transmissor de pressão
VT460-5m	Cabo
MDA465XL-1/2-1M-B225 / 04650300642B225	Transdutor de pressão de fusão
2291SA48K20BSMMAACZZ	Transdutor de pressão de fusão
TPT4634-5C-12/30-SIL2	Transdutor de pressão
ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F12-TC	Transmissor de pressão
04620020130	Transdutor de pressão de fusão
NP460-G3-50MPA-32 / 0460C11410	Transdutor de pressão de fusão
PT4624-10M-12/30-SIL2	Transdutores de pressão
TDA463-M18-5C-15/46	Transdutor de pressão e temperatura de fusão
MDT462L-1/2-7C-15/46	Transdutor de pressão de fusão
BP1010	Medidor de pressão de fusão
224200002283	Transdutor de pressão de fusão
MDT462F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
MDA460.M18.5C.15	TRANSDUTOR DE FUSÃO DE PRESSÃO DYNISCO
MDT 462H-1/2-5C-15/46... 0-500 bar	Transdutor de pressão de fusão
MDT 462L 1/2 3.5C-15/46 0-350 bar	Transdutor de pressão de fusão
MDA 462-1/2 -2C-15/46 ..0-200	Transdutor de pressão de fusão
224200002104	
224200003156	
224200002845	
DYMT-S-1/2-RTD-10-15-G	SONDA DE TEMPERATURA
PT460E-7.5M-6-T80	Transdutor de pressão de fusão
PT4624-35MPA-18/18-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
MDA482-1/2-2C-15/46	Transdutor de pressão de fusão
MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-A	TERMOPAR
BP420-1/2-6.5M-6	Transdutor de pressão de fusão
BP420-1/2-3M-4	Transdutor de pressão de fusão
BP420-1/2-3M-6	Transdutor de pressão de fusão
902344	Parafusos de ruptura
MDA462-M18-3.5C-32/46	transdutor de pressão
DYMT-S-1/2-PT100/3-25-15	
PT4624-M18-35MPA-6/18-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
PT4626-50MPA-6/36	Transdutor de pressão
E12611121	Transmissor de pressão
PT4624-5M-15/18-SIL2	
TDA463-1/2-3.5C-25/46-S137/1	TRANSMISSOR DE PRESSÃO
4222SA00B21FEDDBAAZZ	Transmissor de pressão
ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK-N	Transmissor de pressão
PT462XL-30M-6/18	Transdutor de pressão de fusão
ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK	Transmissor de pressão
ECHO-MA4-BAR-R23-M18-6PN-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão

produtos	Descrição
929026	Transdutor de pressão de fusão
TDA463-1/2-7C-15/46	Transdutor de pressão e temperatura de fusão
1490-4-1	Indicador de processo digital
ECHO-MV3-BAR -R22-UNF-6PN-S06-Tcj	Transmissor de pressão
ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmissor de pressão
1480-4-1	Indicador de processo do painel
MDT462F-M10-3.5C-7.6/107-SIL2	Transdutor de pressão de fusão
SJ-600H-U4	Sensor de pressão de fusão
ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ.	Sensor/Transdutor de Pressão
ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	sensores de pressão de fusão
TPT4634-7CB-6/18	Transmissor de pressão de fusão
UPR90020111000	Indicador de pressão universal
PT-160-5M-H88	TRANSDUTOR DE PRESSAO
PT462E-10M-6/18-GC5	Transdutor de pressão de fusão
462200000351	Transdutor de pressão de fusão
462200000306	Sensor de pressão
200100	Kit de limpeza de orifícios de montagem
711660	Conector para transdutores
MDT420L-1/2-7C-15-J8	sensores de pressão
710700	Transdutor de pressão
PT462E-7.5M-6/30	Transdutor de pressão de fusão
PT450TA 1M	Transmissor de pressão de fusão
PT462F-1/2-3.5C-15/46	Transmissor de pressão de fusão
PT4624-10MPA-12/18-SIL2	Transmissor de pressão de fusão
PT4626-5M-6/18 0-5.000	SENSOR DE PRESSÃO PSIG
ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-T C	Sensor de pressão de fusão
TPT463E-7.5M-6/18	Transdutor de pressão e temperatura de fusão
MDA422-1/2-1C-23/46	Transdutor de pressão de fusão
PT124B-10M-M14-6/18-10V	Transmissor de pressão
ECHO-VT1-MPA-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Sensor de pressão de fusão
PT462E-10M-6/18-GC7	transdutor de pressão
PT462E-5M-6/18-GC7	transdutor de pressão
ECHO-MV3-MPA-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Sensor de pressão de fusão
SPX2242SA00B21CEFFBACPK	Transmissor de pressão de fusão
TPT4634-3.5CB-6/18-SIL2	TRANSDUTOR DE PRESSAO
ECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	TRANSDUTOR DE PRESSAO COM
MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-A	Transmissor de pressão de fusão
MDT462F-M18-3.5C-8/46-B171-SIL2	Sensor de pressão
MDT462N-1/2-2C-15/46-SIL2	Sensor de pressão
ECHO-VT1-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	SONDA DE PRESSÃO
pt3034c	Transmissor de pressão para serviços pesados
VERT-MV3-MM1-NDC-BAR-R22-UNF-6PN-S06-NFL-NTR-NCC	Sensor de pressão de fusão
462200000322	Transdutor de pressão de fusão

produtos	Descrição
ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Sensor de pressão em massa
462F0152S	sensor
PT415-5M-6-B314	
MDT422F-M10-3.5C-15/46-SIL2	Transmissor de pressão
E21711122	transdutor de pressão
ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	
32581	INDICADOR DE PRESSÃO DIGITAL
BP240-1/2-9.5M-6	
MDT-422F-1/2-2C-32/46-B-171A	Sensor
BP420-1/2-3.5M-1.81	DISCO DE RUPTURA