



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## FaboryPo

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### RODUTSD AUMACMOpM

<b>dorbutrs</b>	<b>Uesyociçr</b>
<a href="#">01130610111</a>	(neumatisches 2eberventil 3(011156
<a href="#">01130610111)</a>	(neumatisches 2eberventi 3(011156 Totmannsckaltung
<a href="#">011()M1111M</a>	3D).(NE9). ( ) )DN4T8D. T7
<a href="#">011()M1111K, ()M</a>	válvula transmissora pneumática
<a href="#">(V6R7(M161M</a>	acionamento auxiliar
<a href="#">MZZSV161111</a>	)ontagesatz
<a href="#">CV6HKCM1610</a>	motor hidráulico
<a href="#">61MAU10hP4E</a>	bomba de pistão axial
<a href="#">61MAU1M7P4E</a>	bomba de pistão
<a href="#">P)h1(16V611</a>	
<a href="#">MZ0SE4YE6M6 L MZ0E31MY6M6I</a>	3ontrolador
<a href="#">61MAU1M7PhE</a>	Bomba
<a href="#">61M(E171O11</a>	bomba de pistão axial reta
<a href="#">61M(E1M014E</a>	Bomba de pistão reto
<a href="#">MZ0SE10K111</a>	3ontrolador
<a href="#">4B4F10hP211</a>	
<a href="#">(V6)Y(M16Z0</a>	acionamento auxiliar
<a href="#">MZZS1K11111</a>	Sit de montagem para acionamento auxiliar
<a href="#">PMYE((11Y11</a>	Rálvula de inclinação
<a href="#">611AO11MYP1</a>	
<a href="#">611B(Ç1Z114</a>	bomba de engrenagem
<a href="#">611AO110KP4</a>	bomba de engrenagem
<a href="#">(Z14B(MYVMM</a>	
<a href="#">(-NX MZZSZ0K1111</a>	Sit de montagem
<a href="#">61MAU1V0P4E</a>	BD)BEF8
<a href="#">KRP)8111111</a>	Rálvula de controle hidráulica
<a href="#">ADU 70 Lwith 4uction 3onnectionI</a>	Bomba
<a href="#">61MAU1K0P4E</a>	Bomba de pistão
<a href="#">611B(31M740</a>	Bomba hidráulica
<a href="#">MZ0SE4MK111</a>	servo motor
<a href="#">(MV2K(MK61M</a>	Fcionamento auxiliar lateral
<a href="#">611AOÇ1hYP4</a>	bomba de engrenagem
<a href="#">611AOÇ1hYPR</a>	bomba de engrenagem em tandem
<a href="#">MZhSA/M6111</a>	Alange
<a href="#">(V6)Y(M161M</a>	Nebenantrieb para o K5 /ock Rariante























<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">M51080.080.0001 (package of 50 pcs)</a>	Porca hexagonal, porca hexagonal
<a href="#">M51010.120.0050 (package of 25 pcs)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">M51080.120.0001 (package of 25 pcs)</a>	Porca hexagonal
<a href="#">M51080.040.0001 (package of 50 pcs)</a>	Porca hexagonal
<a href="#">U07111.037.0225 (pack x5)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">51060.120.050</a>	Porca hexagonal
<a href="#">55060.120.050</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">51730.120.001</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">55730.120.001</a>	Porca hexagonal do tipo torque predominante INLOC
<a href="#">M36000.057.0001</a>	Anel de retenção
<a href="#">57779.010.010</a>	Montagem cilíndr
<a href="#">55380.120.001</a>	Porca de proteção hexagonal
<a href="#">U38871.012.0337</a>	Anel O
<a href="#">PN: 57779.050.018, Type DK50/18</a>	Montagem cilíndr
<a href="#">04132.140.035 (package of 50 pcs)</a>	Parafuso de flange hexagonal DIN 6921 Steel Plain 10.9 M14X35
<a href="#">16659.080.025</a>	Parafuso de assento
<a href="#">16659.080.030</a>	Parafuso de assento
<a href="#">16659.080.035</a>	Parafuso de assento
<a href="#">16659.080.040</a>	Parafuso de assento
<a href="#">16659.080.045</a>	Parafuso de assento
<a href="#">16659.080.050</a>	Parafuso de assento
<a href="#">01210.080.035</a>	parafuso de cabeça
<a href="#">55200.127.001</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">07090.080.022</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">62303.080.001</a>	Zincado
<a href="#">U51450.037.0001</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">U51410.037.0001</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">U51000.037.0200</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">L51530.040.0001</a>	Parafuso de fixação de soquete hexagonal com ponta plana
<a href="#">17567.080.073</a>	Tipo U-Bolt
<a href="#">51044.060.016</a>	Parafuso de ombro com cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">39660.045.001</a>	Mola do pino Linch
<a href="#">01000.160.080</a>	Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">38100.240.001</a>	Arruela lisa
<a href="#">38130.200.001</a>	Arruela lisa
<a href="#">51422.084.022</a>	Arruela de vedação colada EPDM- SS A2
<a href="#">51422.084.019</a>	Arruela de vedação colada EPDM- SS A2
<a href="#">51422.067.019</a>	Arruela de vedação colada EPDM- SS A2
<a href="#">30125.060.060</a>	parafuso de madeira
<a href="#">30410.063.019</a>	Anel Shim
<a href="#">38600.120.018</a>	Anel de calço
<a href="#">69155.060.040</a>	Porca de rebite cega
<a href="#">69155.040.040</a>	Blind Rivet Nut

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">12921.080.001</a>	Porca hexagonal do tipo torque predominante,
<a href="#">CM37419857</a>	Porca hexagonal do tipo torque predominante
<a href="#">CM66576803</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">CM60634088</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">CM74234043</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">CM37729316</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">CM36699318</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">CM07681746</a>	soquete
<a href="#">CM77822737</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">CM35628972</a>	Parafuso sextavado
<a href="#">30125.060.050</a>	Parafuso de madeira universal MAXXFAST
<a href="#">CM59553676</a>	parafuso de cabeça de soquete
<a href="#">CM10700599</a>	parafuso de cabeça de soquete
<a href="#">51044.100.040</a>	parafuso de ombro cabeça de soquete
<a href="#">30125.060.050 / 6X50MM (35)</a>	Parafuso de madeira com cabeça hexagonal
<a href="#">11398.030.020</a>	Piller 41897503
<a href="#">51050.030.008</a>	Parafuso M3x8
<a href="#">51580.030.010</a>	Pino 41905203
<a href="#">24995.060.008</a>	Parafuso combinador
<a href="#">51829.060.025</a>	Maçaneta 41901424
<a href="#">36302.131.005</a>	Arruela 41906063
<a href="#">51345.030.008</a>	Parafuso de aterramento 41906148
<a href="#">37000.030.001</a>	Arruela de solo 41906147
<a href="#">63611.080.060</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">63158.100.001</a>	Espaçador
<a href="#">08280.080.045</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">38073.080.001</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexalobular
<a href="#">11396.030.020</a>	Espaçador
<a href="#">63158.080.001</a>	Espaçador
<a href="#">08280.060.040</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">38073.060.001</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexalobular
<a href="#">51028.060.012</a>	Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">69170.100.035</a>	Blind Rivet Nut
<a href="#">31810.035.013</a>	Arruela de parafuso sextavada autoperfurante
<a href="#">31810.035.019</a>	Arruela de parafuso sextavada autoperfurante
<a href="#">51420.016.001</a>	Parafuso de fixação de soquete hexagonal com ponta cônica
<a href="#">17260.050.028</a>	Parafuso em U tipo A
<a href="#">23510.160.110</a>	Pino de extremidade dupla com haste reduzida
<a href="#">07000.040.090</a>	Tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">M8x50MM***</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">07000.100.035</a>	Parafuso sextavado
<a href="#">07000.060.040</a>	Parafuso sextavado
<a href="#">39080.030.010</a>	Pino paralelo

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">39080.030.016</a>	Pino paralelo
<a href="#">39080.030.018</a>	Pino paralelo
<a href="#">07000.060.045</a>	Parafuso sextavado
<a href="#">12410.060.001</a>	noz
<a href="#">14456.060.001</a>	porca de tampa
<a href="#">12460.060.001</a>	noz
<a href="#">12460.050.001</a>	noz
<a href="#">51530.050.001</a>	máquina de lavar
<a href="#">53570.060.025</a>	Parafuso sextavado
<a href="#">53570.080.025</a>	Parafuso sextavado
<a href="#">55425.060.001</a>	Arruela lisa
<a href="#">55425.080.001</a>	Arruela lisa
<a href="#">38250.060.001</a>	Arruela lisa
<a href="#">17902.110.040</a>	Mola de tensão helicoidal
<a href="#">47050.050.001</a>	Porca
<a href="#">51829.060.020</a>	Parafuso de polegar serrilhado
<a href="#">51050.050.008</a>	parafuso de cabeça de soquete
<a href="#">55450.050.001</a>	Arruela de pressão com extremidades quadradas
<a href="#">16510.040.001</a>	Porca sextavada abobadada
<a href="#">9 T 89</a>	Caixa de sortimento de plástico
<a href="#">9 T 240</a>	Caixa de sortimento de plástico
<a href="#">CM77543499</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM32842962</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">16837.200.001</a>	Aço dedal zincado
<a href="#">87916.000.080</a>	Lavadora de fechadura serrilhada com dentes externos
<a href="#">11398.030.013</a>	Espaçador, rosca interna e externa
<a href="#">04400.120.040</a>	parafusos
<a href="#">24665.040.008</a>	Parafuso cruzado
<a href="#">11400.060.001</a>	Porca de conexão hexagonal H = 3xd
<a href="#">51190.060.016</a>	Parafuso rosqueado
<a href="#">51190.050.012</a>	Parafuso rosqueado
<a href="#">20325.120.001</a>	Haste rosqueada
<a href="#">U51000.025.0300</a>	Parafuso de cabeça
<a href="#">U51000.025.0325</a>	Parafuso de cabeça
<a href="#">51060.050.016</a>	Parafuso de cabeça escareada com soquete hexagonal
<a href="#">17912.077.030</a>	mola de compressão
<a href="#">39250.033.016</a>	Chave paralela
<a href="#">CM25423550</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal cativo DIN ~7964KE Aço zincado 8.8
<a href="#">16660.050.040</a>	Parafuso de polegar serrilhado
<a href="#">69400.060.030 / 6OCH30</a>	Porca de rebite cega
<a href="#">69315.050.030 / 5OCH30</a>	Porca de rebite cega aberta
<a href="#">13100.120.001</a>	Espaçador
<a href="#">55390.030.001</a>	Lavadora Spring Lock

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">51930.030.001</a>	Lavadora simples
<a href="#">51930.060.001</a>	Lavadora simples
<a href="#">51050.060.012</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">64010.060.001</a>	inserção de parafuso
<a href="#">72350.100.002</a>	Tipo de porca de gaiola SMG
<a href="#">36395.060.001</a>	Disco de bloqueio
<a href="#">69155.080.040</a>	Porcas de rebite cegas
<a href="#">69155.050.040</a>	Porcas de rebite cegas
<a href="#">51580.080.016</a>	Pino paralelo
<a href="#">51580.040.010</a>	Pino paralelo
<a href="#">51580.030.016</a>	Pino paralelo
<a href="#">U51050.013.0050</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">15000.050.001</a>	Porca de pressão hexagonal
<a href="#">CM50448375</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">37.820.120.001</a>	
<a href="#">37820.160.001</a>	
<a href="#">37.820.250.001</a>	
<a href="#">37820.200.001</a>	Porca fina hexagonal
<a href="#">11075.300.200</a>	Porca fina hexagonal
<a href="#">24691.050.010</a>	parafuso de cabeça
<a href="#">45150.030.001</a>	Parafuso de cabeça de queijo levantada com recesso cruzado
<a href="#">51340.030.006</a>	Parafuso de cabeça de queijo levantada com recesso cruzado
<a href="#">66930.005.000</a>	Bola técnica
<a href="#">55400.120.001</a>	Porca de tampa abobadada hexagonal
<a href="#">11396.050.020</a>	Espaçador
<a href="#">11398.050.055</a>	Espaçador
<a href="#">16010.160.001</a>	Parafuso de elevação
<a href="#">16210.050.010</a>	Parafuso de asa asa arredondada
<a href="#">16733.080.080</a>	Gancho de pressão (gancho de mosquetão)
<a href="#">CM12162529</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM47481138</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM64269545</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM84879239</a>	Olho de parafuso
<a href="#">17690053008</a>	Olho de parafuso
<a href="#">71560.080.001</a>	Inserto roscado autocortante
<a href="#">51305.040.012</a>	Parafuso de cabeça escareada hexalobular
<a href="#">27100.040.008</a>	parafuso
<a href="#">11400.120.001</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">48170.060.035</a>	parafuso
<a href="#">48170.060.025</a>	parafuso
<a href="#">47000.060.001</a>	Noz
<a href="#">A1 M12 / 15060.120.001</a>	Porca de prensa hexagonal em aço inoxidável
<a href="#">51468.040.001</a>	Mola de disco de bloqueio



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CM67474301</a>	Porca de torque predominante
<a href="#">55730.050.001</a>	Torque predominante
<a href="#">55730.040.001</a>	Porca hexagonal do tipo torque predominante
<a href="#">51030.060.012</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">55010.080.020</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">55050.050.006</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">55060.050.018</a>	Parafuso de cabeça escareada com soquete hexagonal
<a href="#">55730.030.001</a>	Porca hexagonal do tipo torque predominante
<a href="#">55050.030.006</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">38080.080.001</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">55050.040.016</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">07010.050.030</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">55050.050.020</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">55060.030.010</a>	Parafuso de cabeça escareada com soquete hexagonal
<a href="#">38600.100.016</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">55050.030.012</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">55420.050.001</a>	Parafuso de cabeça escareada com soquete hexagonal
<a href="#">07117.060.010</a>	Tolerância do parafuso de ombro com cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">47480.080.012</a>	Parafuso de polegar serrilhado alto
<a href="#">55970.040.001</a>	contrapino de mola
<a href="#">36230.250.001</a>	Lavadora de fixação por pressão
<a href="#">62323.160.001</a>	receptáculo
<a href="#">62283.004.016</a>	Ilhó
<a href="#">62285.000.216</a>	Lavadora de proteção
<a href="#">62272.001.610</a>	Viga
<a href="#">55500.080.090</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">55050.050.018</a>	Parafuso de tampa de cabeça
<a href="#">55120.050.008</a>	Parafuso de cabeça de queijo com fenda
<a href="#">55050.060.020</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">01258.080.025</a>	Parafuso de flange hexagonal
<a href="#">51448.131.007</a>	Lavadora
<a href="#">21520.080.050</a>	Extremidade metálica com pino
<a href="#">11590.080.001</a>	Porca hexagonal com flange
<a href="#">07160.060.016</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07160.050.012</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">69025.050.030</a>	Porca de rebite cega
<a href="#">51050.040.035</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">51340.030.008</a>	Parafuso de cabeça de queijo levantada com recesso cruzado
<a href="#">51340.040.006</a>	Parafuso de cabeça de queijo levantada com recesso cruzado
<a href="#">51340.040.008</a>	Parafuso de cabeça de queijo levantada com recesso cruzado
<a href="#">26660.048.060</a>	parafuso
<a href="#">71751.050.010</a>	Inserto roscado autocortante
<a href="#">71566.050.001</a>	Inserto roscado autocortante

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">71560.050.001</a>	Inserto roscado autocortante
<a href="#">71571.050.001</a>	Inserto roscado autocortante
<a href="#">55520.030.001</a>	Fechadura de mola curva
<a href="#">CM37089425</a>	parafuso de tampa de cabeça de soquete
<a href="#">CM57511983</a>	parafuso de tampa de cabeça de soquete
<a href="#">CM37914154</a>	parafuso de tampa de cabeça de soquete
<a href="#">M69135.040.0079</a>	Noz de rebite
<a href="#">51113.080.050</a>	Porca de conexão redonda em aço inoxidável
<a href="#">51028.080.020</a>	Parafuso de cabeça de botão hexagonal com flange
<a href="#">51028.050.016</a>	Parafuso de cabeça de botão hexagonal com flange ISO 7380-2 em aço inoxidável
<a href="#">51030.040.016</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51030.040.050</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51030.050.016</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51030.050.050</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51030.060.016</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51030.060.050</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51030.080.016</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51030.080.060</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51532.080.001</a>	Lavadora simples para parafusos com pinos de mola pesados
<a href="#">16190.080.030</a>	Parafuso de cabeça em T com gargalo quadrado
<a href="#">51334.035.019</a>	Cabeça de panela hexalobular
<a href="#">51334.042.019</a>	Cabeça de panela hexalobular
<a href="#">51334.048.019</a>	Cabeça de panela hexalobular
<a href="#">51190.100.020</a>	Parafuso roscado
<a href="#">45150.040.001</a>	
<a href="#">07160.050.016</a>	Parafuso de cabeça de cilindro hexagonal
<a href="#">37265.060.001</a>	Lavadora com trava de contato
<a href="#">CM53043603</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM82447688</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM41220463</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM73137374</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">CM71192107</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM77430853</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM65010260</a>	parafuso de tampa de cabeça de soquete
<a href="#">CM34912964</a>	soquete
<a href="#">72350.060.001</a>	Porca de gaiola
<a href="#">51802.040.010</a>	
<a href="#">1042-026</a>	entalhes semicirculares
<a href="#">CM37351693</a>	parafuso
<a href="#">CM58513365</a>	parafuso de tampa de cabeça de soquete