



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Robertshaw

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">5000-811</a>	Termostato
<a href="#">365A-A2</a>	interruptor de vibração à prova de explosão
<a href="#">366-A2</a>	interruptor de vibração
<a href="#">368-R</a>	Detector de vibração pneumático
<a href="#">376A-A1-CO</a>	Detectores de mau funcionamento Vibraswitch®
<a href="#">613-NHU-TD07-B</a>	Detector de nível de líquido
<a href="#">613-NLU-TD07-B</a>	Indicador de nível
<a href="#">913-NLU-000-T</a>	
<a href="#">913-NLU-TD10-T</a>	
<a href="#">EURO366G-D0-W2-H-FX-F</a>	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO
<a href="#">PO112201</a>	Pistão de pressão
<a href="#">P011-2201</a>	operador de pressão
<a href="#">U701ODERHC-S7C</a>	Válvula de gás
<a href="#">TA-158A7585P052</a>	Montagem termostática
<a href="#">EURO366G-D0-W3-H-FX-F</a>	
<a href="#">613-N??-0000-0</a>	Detector de nível de líquido miniatura Mini-Tek
<a href="#">EURO366G-D2-W2-H-FX-F</a>	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO
<a href="#">EURO366G-D0-W2-H-FX-X</a>	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO
<a href="#">900SA647-01</a>	CONJUNTO DE INTERRUPTORES
<a href="#">904GC402-02</a>	AQUECEDOR DE AMBIENTE
<a href="#">160KB044-03</a>	CONJUNTO DE BOBINAS
<a href="#">EURO366G-D2-W2-H-X-X</a>	INTERRUPTOR VIBRA
<a href="#">PS2197/4</a>	SOLENOÍDE
<a href="#">5500-208M</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">571A-D</a>	Transmissor de vibração
<a href="#">E365A-G0</a>	Interruptor Vibra (ATEX)
<a href="#">S291</a>	Sensor de nível de refrigerante
<a href="#">613-N??-0000-B</a>	
<a href="#">613-N??-0000-C</a>	
<a href="#">613-N??-TD12-0</a>	
<a href="#">613-N??-TD12-B</a>	
<a href="#">365A-A0-E</a>	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO,
<a href="#">UW-GE158A7585P0</a>	TRABALHOS SUPERIORES PARA GE158A7585P052
<a href="#">EAC-4L</a>	Termostato
<a href="#">HAZMAT BOX</a>	MATERIAL PERIGOSO DE EMBALAGEM ESPECIAL

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">82179-S3</a>	Kit de reparo de válvulas
<a href="#">82440-B1</a>	INDICANDO RELÉ DE BLOQUEIO VERMELHO/VERDE
<a href="#">82653-B1</a>	Indicador de posição Snap-Acting
<a href="#">83939-D23</a>	Relé de alta capacidade de alumínio
<a href="#">83939-E1</a>	Relé de bloqueio de alumínio
<a href="#">83939-G321</a>	RELÉ ACIONADO POR BOTÃO, CORPO DE ALUMÍNIO
<a href="#">83939-H221</a>	RELÉ INDICADOR DE CORRENTE DE NÍVEL DE ALUMÍNIO
<a href="#">83939-H323</a>	Relé operado por alavanca
<a href="#">84370-B1</a>	VÁLVULA PNEUMÁTICA
<a href="#">84370-B2</a>	Sensor de pressão
<a href="#">83939-B21</a>	Relé de alumínio
<a href="#">81073-A1</a>	Válvula de retenção
<a href="#">82653-B8</a>	INDICADOR POSTN DE AÇÃO RÁPIDA
<a href="#">82653-B3</a>	INDICADOR DE POSIÇÃO DE AÇÃO INSTANTÂNEA
<a href="#">7000DERHC-S7C (700-059)</a>	Válvula de gás
<a href="#">624-NLU-TD12-B</a>	Indicador de nível
<a href="#">1720-801</a>	Kit de substituição de eletroímã
<a href="#">624-NLU-0000-0</a>	Sensor de nível de óleo
<a href="#">700-057</a>	Válvula de gás
<a href="#">E365A-G2-E</a>	INTERRUPTOR VIBRA
<a href="#">614-NHG-0000-C</a>	Sensor de nível Robertshaw Mini-Tek
<a href="#">E365A-A-O--E</a>	
<a href="#">EURO366-A2-H2-A-FX-X</a>	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO
<a href="#">365AD8</a>	
<a href="#">366-A0</a>	Interruptor de vibração: SPDT, 7 A @ 460 V, manual, mecânico
<a href="#">EAC-4L , 203-05-SSH-450</a>	TERMOSTATO
<a href="#">E87C515</a>	Válvula de controle termostática
<a href="#">E87C514</a>	Válvula de controle termostática
<a href="#">710-101</a>	Válvula LC não regulada 1/2" In x 1/2" Out Modelo manual
<a href="#">Smart 2000</a>	Termostato digital programável
<a href="#">110-326</a>	Válvula de aquecedor de água a gás natural Uni-Kit com 1-3/8"
<a href="#">631-NLU-TD07-B</a>	Sensor de nível Mini-Tek
<a href="#">82665-A10</a>	
<a href="#">606-191-00400</a>	
<a href="#">606-191-00401</a>	
<a href="#">606-191-00412</a>	
<a href="#">606-191-00406</a>	
<a href="#">606-191-00407</a>	
<a href="#">606-191-00403</a>	
<a href="#">606-191-00405</a>	
<a href="#">606-191-00420</a>	
<a href="#">606-191-00421</a>	
<a href="#">606-191-00426</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">606-191-00427</a>	
<a href="#">606-191-00424</a>	
<a href="#">606-191-00425</a>	
<a href="#">606-191-00429</a>	
<a href="#">606-191-00404</a>	
<a href="#">571A-A</a>	TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO MONTADO EM PINO
<a href="#">167-A1</a>	Transmissor de nível
<a href="#">366-A8</a>	Interruptor de vibração
<a href="#">22777-C1</a>	Anel em O
<a href="#">96995-A18</a>	PÍLULA DE ENERGIA
<a href="#">90-360013</a>	
<a href="#">RT-1010-A2</a>	
<a href="#">613-NLU-0000-C</a>	Sensor
<a href="#">365A-A8</a>	Interruptor de vibração
<a href="#">EURO366-D0-H1-H-FX-X</a>	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO, DPDT, CONTATOS DOURADOS
<a href="#">CR 101-A2</a>	RELÉ DE RELAÇÃO COM AJUSTE. POLARIZAÇÃO, PROPORÇÃO 1:2 (81032-G1)
<a href="#">CR-101-A1</a>	RELÉ DE AUMENTO DE VOLUME COM POLARIZAÇÃO AJUSTÁVEL
<a href="#">EURO366-D9-H2-E-FX-M</a>	Robertshaw Vibraswitch à prova de explosão.
<a href="#">P/N: 5S4-501-889, Model: U701ODERHC-S7C</a>	Válvula de gás
<a href="#">613-NLG-0000-B</a>	Sensor de nível Mini-Tek
<a href="#">90-285-LSD-00</a>	Sensor de nível de refrigeração
<a href="#">4290-006</a>	Termostato de forno de fritadeira a gás comercial Robertshaw
<a href="#">GSF 90602300</a>	
<a href="#">EURO366-D8-H2-E-FX-X</a>	
<a href="#">S18*24*JG1/4*BHB*A0.35</a>	
<a href="#">613-NHU-0000-B</a>	Detector de nível de refrigerante
<a href="#">624-NHU-0000-B</a>	
<a href="#">82653-B2</a>	RELÉ INDICADOR DE STATUS (LIGADO/DESLIGADO)
<a href="#">83939-H321</a>	RELÉ DE ACIONAMENTO.
<a href="#">83939-F211</a>	RELÉ DE BOTÃO
<a href="#">83939-Q3</a>	RELÉ DE ALARME
<a href="#">83939-B34</a>	ORIFÍCIO DE RELÉ DE 3 PORTAS
<a href="#">90-285-LSD-10</a>	
<a href="#">P/N: 100-00834-38 Model: SP 845</a>	Módulo de ignição
<a href="#">R-1220</a>	
<a href="#">366A-A8</a>	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO DA BOMBA JB
<a href="#">624-NLU-0000-B</a>	Sensor de nível Mini-Tek
<a href="#">82059-C1</a>	Relé indicador do receptor
<a href="#">81073-A2</a>	Válvula de retenção
<a href="#">360026</a>	
<a href="#">MODEL 613-NLU-TD07-B</a>	Sensor de nível
<a href="#">84370-A1</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">4350-040</a>	Termostato a gás
<a href="#">1720-004</a>	Válvula de segurança de gás
<a href="#">EURO366-A0-H2-A-FX-X</a>	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO
<a href="#">V180</a>	
<a href="#">UW-GE158A7585P052</a>	
<a href="#">S1615 S6660</a>	Válvula de água
<a href="#">5500-202</a>	
<a href="#">EURO366-A0-HorW2-A-FX-X</a>	DETECTOR DE VIBRAÇÃO
<a href="#">VC-210-BQR 1/2"</a>	VÁLVULA DE CONTROLE DE DIAFRAGMA PNEUMÁTICA
<a href="#">EURO366-A7-H2-A-FX-X</a>	INTERRUPTOR VIBRA
<a href="#">R-700-059 (U7000 DERHC)</a>	válvula de gás
<a href="#">365A-D0</a>	
<a href="#">9200H</a>	TERMOSTATO
<a href="#">R-5500-202</a>	
<a href="#">12601530</a>	
<a href="#">6220</a>	
<a href="#">SP715A</a>	Controle de ignição piloto intermitente
<a href="#">NGV 10MU</a>	Termostato
<a href="#">RT1001-R5413</a>	Regulador de temperatura
<a href="#">780-845</a>	TERMOSTATO
<a href="#">R-402-811-460</a>	válvula
<a href="#">P/N:1262780; Type:S 19 05 V19</a>	Válvula de água
<a href="#">624-NLU-0000</a>	Sensor de nível
<a href="#">571A-E</a>	transmissora
<a href="#">TA-GE158A7585P0 46</a>	montagem termostática
<a href="#">365A-A7</a>	Detector de avarias
<a href="#">5318B-A1-A</a>	
<a href="#">700-059</a>	VÁLVULA
<a href="#">5000-202</a>	
<a href="#">570B-E</a>	SENS.VIBRA
<a href="#">GE347A5759P001</a>	Regulador de temperatura de 5"
<a href="#">MiniTek 613-NLG-TD12-C</a>	
<a href="#">U7010DERHC</a>	
<a href="#">613-NLU-TD12-C</a>	Detector de nível de refrigerante
<a href="#">R-5000-811</a>	
<a href="#">RT1010A1</a>	Regulador de temperatura de 3"
<a href="#">365A-D2</a>	
<a href="#">SP735P (R-780-746)</a>	
<a href="#">TA-GE158A7585P0</a>	CONJUNTO TERMOSTÁTICO PARA REGULADOR 4" RT-1010-A3
<a href="#">1950-001</a>	
<a href="#">E98B553 (RT1010-A1)</a>	Regulador de temperatura de 3"
<a href="#">RX-2-24</a>	MONTAGEM RX
<a href="#">82158-A1</a>	CONJUNTO DE MOLA

produtos	Descrição
<a href="#">22777-B1</a>	
<a href="#">82159-C4</a>	
<a href="#">376A-A1-D0</a>	
<a href="#">614-NLG-0000-C</a>	Sensor de nível Mini-Tek
<a href="#">1265800</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">816291317 \ LED145/201</a>	Montagem do temporizador digital
<a href="#">086568A0016</a>	Cabo
<a href="#">RSCERT ( Certificate of conformance and origin )</a>	
<a href="#">R-700-522</a>	Válvula de controle de gás
<a href="#">83939-Q1</a>	Relé de bloqueio
<a href="#">83939-H211</a>	Relé
<a href="#">366-D8</a>	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO
<a href="#">EUR 366-A8-H2-A-FX-X</a>	
<a href="#">365A-D0E</a>	
<a href="#">83939-G221</a>	RELÉ OPERADO POR BOTÃO DE PRESSÃO
<a href="#">82059-C2</a>	RELÉ INDICADOR
<a href="#">VC-210-BR 3/4"</a>	
<a href="#">VC-210-BR 1/2"</a>	
<a href="#">SL-705-E3-S11-B21-1</a>	
<a href="#">365A-D8-H</a>	
<a href="#">84392-B2</a>	
<a href="#">84392-A3</a>	
<a href="#">EURO366-D0-H2-H-FX-X</a>	Interruptor de vibração
<a href="#">EURO366-A8-H2-A- FX-X</a>	DETECTOR DE VIBRAÇÃO
<a href="#">compression spring for 1010A200</a>	mola de compressão para montagem
<a href="#">571A-E</a>	Transmissor de vibração
<a href="#">624-NHG-000-C</a>	Sensor de nível
<a href="#">1491350</a>	microbomba
<a href="#">85380 E0012</a>	VÁLVULA
<a href="#">624-NLU-TD12-C</a>	Indicador de nível
<a href="#">R-5300-711</a>	
<a href="#">7000DERHC</a>	Válvula GAS
<a href="#">E365A-A2</a>	Interruptor Vibra
<a href="#">613-NLU-TD12-B</a>	Indicador de nível
<a href="#">5500-213M</a>	Reguladores de energia
<a href="#">R-402-811-460 (7000BMVR nat 4)</a>	
<a href="#">7000ERHC-120-S7C</a>	
<a href="#">1009-A1</a>	Válvula termostática
<a href="#">366-A7</a>	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO
<a href="#">7000derch s7c</a>	
<a href="#">Euro366-A7-W1-A-XX-X (USA version)</a>	detector de mau funcionamento do interruptor vibratório
<a href="#">5318B-B1-A</a>	Interruptor de nível
<a href="#">5000-814</a>	Termostato quente

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">375A-A3-F4</a>	Interrupor Vibra
<a href="#">365A-D2-E</a>	
<a href="#">K-79392</a>	
<a href="#">7000 DERHC-S7C</a>	Válvula de gás
<a href="#">EURO366G-A2-W3-A-X-X</a>	Interrupor de vibração
<a href="#">H2170840200</a>	
<a href="#">EA5-7-60U</a>	
<a href="#">WH9</a>	
<a href="#">1285QS102</a>	Regulador de temperatura
<a href="#">22700130</a>	válvula solenóide
<a href="#">375A-A1-C0</a>	
<a href="#">Z-94406-6</a>	Bobina FJ 120 volts
<a href="#">84370-A2</a>	VÁLVULA
<a href="#">7835800</a>	
<a href="#">365A-A8-E</a>	Interrupor
<a href="#">K-909-42</a>	
<a href="#">12602130</a>	
<a href="#">K-65354-2</a>	válvula
<a href="#">41-604</a>	Ignidor de forno
<a href="#">570B-F</a>	Sensor de vibração
<a href="#">2560021</a>	
<a href="#">366-A8 /117V</a>	
<a href="#">086568A0064</a>	cabo para transmissor de vibração
<a href="#">6000-005 (366-A8)</a>	
<a href="#">EURO366 D9-W2-G-FL-X</a>	sensor
<a href="#">086568A0032</a>	
<a href="#">614-NLU-0000-C</a>	DETECTOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO
<a href="#">614-NLU-0000-0</a>	DETECTOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO
<a href="#">9200V</a>	
<a href="#">365A-A2-E</a>	Detector de avarias
<a href="#">376A-A3-D3</a>	VIBRAÇÃO. SENSOR
<a href="#">6000-007</a>	Vibrações
<a href="#">D1AG0360400 (5000-071)</a>	
<a href="#">IMV-202</a>	Válvula de água
<a href="#">DOCUMENTS FOR HAZARDOUS MATERIALS</a>	
<a href="#">HAZARDOUS BOX</a>	
<a href="#">EA5-10-36U</a>	termostatos
<a href="#">040KB132-10</a>	TAMPA DE PLÁSTICO PARA INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO MODELO 366/368
<a href="#">904GC402-04</a>	RESISTOR, AQUECEDOR 120V
<a href="#">570B-C</a>	Transmissor de vibração Stud Mount
<a href="#">376 A-A1-C0</a>	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO, 120VAC, 50-60HZ, ATRASO DE 15 SEGUNDOS

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">7000BDER-S7A/ 700-056</a>	Válvula de gás
<a href="#">HTV1101092-01U</a>	Termostatos elétricos
<a href="#">HTV1201092-01U</a>	