



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Wenglor

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
051-101-103	Cabo de fibra óptica de vidro
111-255-202	Cabo de fibra óptica de vidro, modo Reflex
113-232-102	Cabo de fibra óptica de vidro através do modo Beam
113-232-304	Cabo de fibra óptica de vidro
113-254-104	Cabo de fibra óptica de vidro
163-138-103	Cabo de fibra óptica de vidro Stat.Waren número: 90011090 Peso líquido: 0,200 KG
301-351-108	Cabo de fibra óptica de vidro
363-272-120	Cortina de fibra óptica de vidro para sensores para cabos de fibra óptica
B50M001	Câmera inteligente
BG2SG2V1-2M	Cabo de conexão
CP08MHT80	Sensor de distância a laser
CP24MHT80	Sensor de distância a laser
CP25QXVT80	Sensor de distância a laser
CP35MHT80	Sensor de distância a laser
CP70QXVT80	Sensor de distância a laser
EO95VD3N	Sensor Através do Feixe
ED98PC3 24VDC	Interruptor fotoelétrico
EK96VB8	Einweglichtschranke
EM98PA2	Sensor de feixe direto
EO98VB3	Sensor recíproco
EO98VB-U	Retentor de grade de triagem
FFXP001	Sensor de pressão
GM04VC2	Sensor de brilho
HD09MG-P24	Sensor de reflexo
HD11PA3	Sensor de reflexo
HD11PCV3	Sensor de reflexo
HD12PCT3S745	Reflexstaster
HK12PB8	Reflexstaster mit Hintergrundausblendung
HK12PCT7	
HK12PD8	
HM24NA	testador de reflexo
HM24PA2	Sensor de reflexo
HN22PA3	Sensor de reflexo
HN70PA3	SENSORES DE REFLEXO PNP 200 mA ALCANCE DE DETECÇÃO: 700 mm.
HO08PA3	Sensor de reflexo

produtos	Descrição
HT77PA3	Sensor de reflexo
HW11PA3	Sensor de reflexo
IB040BM60VB3	Sensor indutivo
IB060NM37VB	Sensor indutivo
IB060NM61VB3	Sensor indutivo
IM020BE35VB8	Interruptor de proximidade indutivo
IM020BM37VD	Sensor indutivo
ISQ150BK00A3	Sensor indutivo
IW080BM55VA	Sensor indutivo
IW080BM65VA3	Sensor indutivo
K1R87PCT2	Sensor retro-reflexo
KN55PA3	Sensor de reflexo Stat.Waren número: 85365019 Peso líquido: 0,079 KG
KN88PA3	sensor
KR87PCT2	Sensor retrorreflexo
LD86PA3	Sensor retro-reflexo
LD86PCT3	Sensor Retro-Reflex
LD86PCV3	Sensor retro-reflexo
LK89NA7	Sensor de reflexo
LK89ND8	Interruptor fotoelétrico Reflex
LK89PA	Sensor de reflexo
LK89PA7	Sensor retrorreflexo
LK89PD8	Sensor fotográfico
LN40PA3	Spiegel reflexo schranke
LN89PA3	Sensor de reflexo
LW86PA3	Sensor retro-reflexo
LW86PC3	Sensor retro-reflexo
LW86PCV3	Sensor retro-reflexo
OCPS885	Sensor de distância de alto desempenho
ODX202P0007	Sensor de cabo de fibra óptica
OEEI501U0135	Cortina de luz
OEWK803A0091	Sensor Através do Feixe
OHN252B0003	Sensor de reflexo com supressão de fundo Wenglor
OPT164	Sensor retro-reflexo
OPT89	Sensor de reflexão
OSWK803Z0091	Sensor Através do Feixe
OTDK502A0002	Sensor de reflexo energético
OY1P303P0189	Sensor de distância a laser
OY2TA403AT235	Sensor de distância a laser
RE6210BM	Refletor
RE9538BA	Refletor
RO88PB3	Sensor retro-reflexo
S23-10MPUR	Linha de conexão
S23-2MPUR	Linha de conexão

produtos	Descrição
S27-2M	Linha de conexão
S27-5MPUR	tecnologia de conexão
S80-2M	Linha de conexão
S80-5M	Linha de conexão
S88W-10MPUR	Linha de conexão
SG2-30IE090C1	Grade de luz de segurança PL d
SG2-30IE120C1	Altura 1230mm da zona de proteção do receptor da proteção da mão da cortina clara PL d da segurança
SG2-30IS090C1	Grade de luz de segurança PL d
SG2-30IS120C1	Altura 1230mm da zona da proteção do emissor da proteção da mão da cortina clara PL d da segurança
SG4-00VA000R2	Relé de segurança
SK968	Einweg-Lichtschranke
4-008-61-1000	CABO DE FIBRA ÓPTICA
SLK1008	Cabo de vidro faserlichtleitkabel
SO98-U	Sensor através do feixe
TC55PA3	Sensor de reflexo
UC44PC3S421	Sensor de cabo Lichtleit
UC55PCV3	Sensor de cabo de fibra óptica
UF88PA3	Sensor de cabo de fibra óptica
UF66VCF3	Sensor de cabo de fibra óptica
UF87PA3	Sensor de cabo de fibra óptica
UF88VCF3	Sensor de cabo de fibra óptica
UM55PCV2	Sensor de cabo de fibra óptica
UMD123U035	Sensor de distância
WKS12AL	Sistema de montagem
WM03NCT2	Leitor de marcas de impressão
WM03PCT2	Leitor de marcas de impressão
WP02PAT80	Leitor de marcas de impressão
WP04NAT80	Leitor de marcas de impressão
WPS12AL	Sistema de montagem
XK89PA7	Sensor retrorreflexo
XM98NDH2	Sensor retro-reflexo
XM98PAH2	Sensor retro-reflexo
XM98PDVH2	Sensor retro-reflexo
XN96_VDH3	Sensor de reflexo
XN96PA3	Barreira SLR
XR96PCT2	Sensor retro-reflexo
XW100PA3	Sensor retro-reflexo
Y1TA100MHT88	Sensor de distância a laser
YH08PCT8	Sensor de garfo
YK12PA7	Sensor de reflexo
YM22PA2	Sensor de reflexo
YM22PBV2	Sensor de reflexo

produtos	Descrição
YM22PCT2	Sensor de reflexo
YM24PAH2ANZ	Sensor de contraste
YO11PA3	Sensor de reflexo
YO99VD3	Sensor Através do Feixe
YP05PA3	Sensor de distância a laser
YP09PA3	Sensor de distância a laser
YP11VAH3ABE	Sensor de contraste
ZAS89R201	Linha de conexão
ZD200PCVT3	Sensor Através do Feixe
ZD600PCT3	Sensor Através do Feixe
ZD600PCVT3	Sensor Através do Feixe
ZDCL001	Linha de conexão
ZK1008	Barreira fotoelétrica
ZK100VD8	Barreira fotoelétrica
ZMBID1202	Sistema de montagem
ZRME01B01	Refletor
ZW2003	Sensor de feixe contínuo
ZW200PCT3	Sensor de feixe contínuo
ZW6003	Sensor de feixe direto
IH020BK50VB8	INTERRUPTOR DE PROXIMIDADE, 1H020
TK55PA7	SENSOR REFLEXIVO DIFUSO
IB040BM60VD3	Sensor Indutivo
IX150BM80VA3	INTERRUPTOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO
IW050BM81KB	sensor
ZD6003	Sensor de feixe direto
FFXF001	Sensor de fluxo
IW080BM50VA3	SENSOR DE PROXIMIDADE —PNP-NC, 10-30 V DC
LK89PB8	Sensor de reflexo
IL008BE42VB8	Sensor indutivo
TO22PB3	Sensor de reflexo
I1QH002	Sensor indutivo
S29-5M	Linha de conexão
S80-10M	Linha de conexão
OLD104C0003	Sensor retro-reflexo
HT80PA3	Sensor de reflexo
IW050BM55VA	Sensor indutivo
TR55PCT2	Sensor de reflexo
K10	Cabo de fibra óptica de plástico
OY1P303P0102	Sensor de distância a laser
WNS12AL	Sistema de montagem
WNS12VA	Sistema de montagem
WR1S12AL	Sistema de montagem
WR1S12VA	Sistema de montagem

produtos	Descrição
W18S12AL	Sistema de montagem
W18S12VA	Sistema de montagem
Y1TA100MHV80	Sensor de distância a laser
I08H003	Sensor indutivo
IB040BM46VD8	Sensor indutivo
OY1TA603P0003	Sensor de distância a laser
051-101-102	Cabo de fibra óptica de vidro
051-101-201	Cabo de fibra óptica de vidro
081-132-202	Cabo de fibra óptica de vidro
081-154-202	Cabo de fibra óptica de vidro
081-207-202	Refletor
081-254-202	Refletor
083-101-102	Cabo de fibra óptica de vidro
083-101-202	Cabo de fibra óptica de vidro
083-135-202	Cabo de fibra óptica de vidro
083-235-102	Anel de vedação
111-106-201	Cabo de fibra óptica de vidro
111-232-102	Cabo de fibra óptica de plástico
111-232-202	Ferramenta de alinhamento a laser
113-154-202	Cabo de fibra óptica de vidro
113-207-202	Conjunto de faixa indicadora LED
113-232-202	Conjunto de faixa indicadora LED
161-138-202	Cabo de fibra óptica de vidro
161-156-202	Cabo de fibra óptica de vidro
161-156-203	Cabo de fibra óptica de vidro
161-256-202	Conjunto de faixa indicadora LED
163-238-104	Cabo de fibra óptica de vidro
163-238-204	Conjunto de faixa indicadora LED
163-255-104	Cabo de fibra óptica de vidro
163-255-204	Cabo de fibra óptica de vidro
231-218-201	Cabo de fibra óptica de vidro
231-237-102	Cabo de fibra óptica de vidro
231-237-202	Caixa de conexão
231-251-202	Caixa de conexão
233-110-106	Cabo de fibra óptica de vidro
233-221-104	Cabo de fibra óptica de vidro
233-237-103	Cabo de fibra óptica de vidro
301-239-104	Caixa de conexão
301-251-102	Cabo de fibra óptica de vidro
301-251-104	Cabo de fibra óptica de vidro
303-239-108	Caixa de conexão
303-251-108	Caixa de conexão
303-274-104	Caixa de conexão

produtos	Descrição
363-271-104	Caixa de conexão
363-272-104	Caixa de conexão
363-273-104	Soquete de conexão
403-270-104	Cortina de luz de fibra óptica de vidro
A1P05QAT80	Soquete de conexão
A2P05QAT80	Interruptor
A485-232	Interruptor
AB-0003	Caixa de conexão
AB-0003-1	Caixa de conexão
AW02	Unidade de avaliação analógica
B50M002	Câmera inteligente
B50M003	Câmera inteligente
B50M004	Câmera inteligente
B50M100	Câmera inteligente
B50M101	Câmera inteligente
B50M102	Câmera inteligente
B50M103	Câmera inteligente
B50R001	Leitor de OCR
B50R002	Leitor de OCR
B50R100	Leitor de OCR
B50R101	Leitor de OCR
B50S001	Sensor de visão
B50S002	Sensor de visão
B50S003	Sensor de visão
B50S100	Sensor de visão
B50S101	Sensor de visão
B50S102	Sensor de visão
BD9BD9V01-3M	Cabo de conexão
BEF-SET-01	Conjunto de montagem
BEF-SET-02	Conjunto de montagem
BEF-SET-03	Conjunto de montagem
BEF-SET-04	Conjunto de montagem
BEF-SET-05	Grampo de montagem
BEF-SET-06	Grampo de montagem
BEF-SET-07	Conjunto de montagem
BEF-SET-08	Conjunto de montagem
BEF-SET-09	Conjunto de montagem
BEF-SET-10	Conjunto de montagem
BEF-SET-11	Conjunto de montagem
BEF-SET-13	Conjunto de montagem
BEF-SET-14	Conjunto de montagem
BEF-SET-18	elemento de montagem
BEF-SET-19	Conjunto de montagem

produtos	Descrição
BEF-SET-20	Conjunto de montagem
BEF-SET-21	Conjunto de montagem
BEF-SET-23	Conjunto de montagem
BEF-SET-24	Conjunto de montagem
BEF-SET-27	Conjunto de montagem
BEF-SET-28	Conjunto de montagem 28
BEF-SET-33	Conjunto de montagem
BEF-SET-34	Conjunto de montagem
BEF-SET-35	Conjunto de montagem
BEF-SET-36	Suporte de montagem
BEF-SET-38	Conjunto de montagem
BEF-SET-39	Conjunto de montagem
BEF-SET-40	Conjunto de montagem
BEF-SET-41	Conjunto de montagem
BEF-SET-42	Conjunto de montagem
BEF-SET-43	Conjunto de montagem
BEF-SET-44	Conjunto de montagem
BG2BSW1-08M	Cabo de conexão
BG2SG2V3-2M	Cabo de conexão
BG7SG2V1-2M	Cabo de conexão
BG7SG7V1-2M	Cabo de conexão
BG7V1P-N-2M	Conversor PNP-NPN
BG80-ME	Soquete de conexão
BG88SG88V2-2M	Cabo de conexão
BG8SG8V1-2M	Cabo de conexão
BG8SG8V1-5MPUR	Cabo de conexão
BG8V1P-N-2M	Conversor PNP-NPN
BKS0C0A40	Câmera digital
BKS0M0A40	Câmera digital
BLN0H1R10	Varredor de linha de código
BLN0L1R10	Varredor de linha de código
BR40M1I10	Leitor de OCR
BR40M1R10	Leitor de OCR
BR40M1W10	Leitor de OCR
BS1	Grampo de montagem
BS2	Grampo de montagem
BS3	Grampo de montagem
BS4	Grampo de montagem
BS5	Grampo de montagem
BS6	Grampo de montagem
BS7	Grampo de montagem
BS8	Grampo de montagem
BS9	Grampo de montagem

produtos	Descrição
BSD4NB	Grampo de montagem
BSD6-5NB	Grampo de montagem
BSM12B	Grampo de montagem
BSM12NB	Grampo de montagem
BSM18B	Grampo de montagem
BSM18NB	Grampo de montagem
BSM5NB	Grampo de montagem
BSM8NB	Grampo de montagem
BVC0A0A31	Unidade de controle
BVZ2002	janelas wVision
BW2SG2V1-2M	Cabo de conexão
BW7SG7V1-2M	Cabo de conexão
BW80-ME	Soquete de conexão
C50C001	Scanner de código 1D/2D
C50C002	Scanner de código 1D/2D
C50C003	Scanner de código 1D/2D
C50C100	Scanner de código 1D/2D
C50C101	Scanner de código 1D/2D
C50C102	Scanner de código 1D/2D
CSLH001	Scanner portátil 1D/2D
CSLH002	Scanner portátil 1D/2D
E1FL66VD	Sensor Através do Feixe
E1L	Chave de ajuste
E2L	Chave de ajuste
EA250-P24	Sensor Através do Feixe
EB77VB7	Sensor Através do Feixe
EB77VD7	Sensor Através do Feixe
ED98PC3	Sensor Através do Feixe
ED98PCV3	Sensor Através do Feixe
EFBL001	Mestre IO-Link
EK96VB	Sensor Através do Feixe
EK96VD	Sensor Através do Feixe
EK96VD8	Conjunto de montagem
EN200PA3	Sensor Através do Feixe
EN600PA3	Sensor Através do Feixe
EO95VB3N	Sensor Através do Feixe
EO98VD3	Sensor de feixe direto
EPGG001	Gateway Fieldbus
EW98PC3	Sensor de feixe direto
FFAF001	Sensor de fluxo
FFAF002	Sensor de fluxo
FFAF003	Sensor de fluxo
FFAF004	Sensor de fluxo

produtos	Descrição
FFAF005	Sensor de fluxo
FFAF006	Sensor de fluxo
FFAF007	Sensor de fluxo
FFAF008	Sensor de fluxo
FFAF009	Sensor de fluxo
FFAF010	Sensor de fluxo
FFAF022	Sensor de fluxo
FFAF023	Sensor de fluxo
FFAF024	Sensor de fluxo
FFAF025	Sensor de fluxo
FFAF026	Sensor de fluxo
FFAF027	Sensor de fluxo
FFAF028	Sensor de fluxo
FFAF029	Sensor de fluxo
FFAF030	Sensor de fluxo
FFAF031	Sensor de fluxo
FFAF032	Sensor de fluxo
FFAF033	Sensor de fluxo
FFAF034	Sensor de fluxo
FFAF035	Sensor de fluxo
FFAF036	Sensor de fluxo
FFAF037	Sensor de fluxo
FFAF038	Sensor de fluxo
FFAF040	Sensor de fluxo
FFAF041	Sensor de fluxo
FFAF042	Sensor de fluxo
FFAF043	Sensor de fluxo
FFAF044	Sensor de fluxo
FFAF045	Sensor de fluxo
FFAF046	Sensor de fluxo
FFAF047	Sensor de fluxo
FFAF048	Sensor de fluxo
FFAF049	Sensor de fluxo
FFAF050	Sensor de fluxo
FFAF051	Sensor de fluxo
FFAF052	Sensor de fluxo
FFAF085	Sensor de fluxo
FFAF086	Sensor de fluxo
FFAF087	Sensor de fluxo
FFAF088	Sensor de fluxo
FFAF089	Sensor de fluxo
FFAF090	Sensor de fluxo
FFAF091	Sensor de fluxo

produtos	Descrição
FFAF092	Sensor de fluxo
FFAF093	Sensor de fluxo
FFAF094	Sensor de fluxo
FFAF095	Sensor de fluxo
FFAF096	Sensor de fluxo
FFAF097	Sensor de fluxo
FFAF098	Sensor de fluxo
FFAF099	Sensor de fluxo
FFAF100	Sensor de fluxo
FFAF101	Sensor de fluxo
FFAF102	Sensor de fluxo
FFAF103	Sensor de fluxo
FFAF104	Sensor de fluxo
FFAF105	Sensor de fluxo
FFAF106	Sensor de fluxo
FFAF107	Sensor de fluxo
FFAF108	Sensor de fluxo
FFAF109	Sensor de fluxo
FFAF110	Sensor de fluxo
FFAF111	Sensor de fluxo
FFAF112	Sensor de fluxo
FFAF113	Sensor de fluxo
FFAF114	Sensor de fluxo
FFAF115	Sensor de fluxo
FFAF116	Sensor de fluxo
FFAF168	Sensor de fluxo
FFAF169	Sensor de fluxo
FFAF170	Sensor de fluxo
FFAF171	Sensor de fluxo
FFAF172	Sensor de fluxo
FFAF173	Sensor de fluxo
FFAF174	Sensor de fluxo
FFAF175	Sensor de fluxo
FFAF176	Sensor de fluxo
FFAF177	Sensor de fluxo
FFAF178	Sensor de fluxo
FFAF179	Sensor de fluxo
FFAF180	Sensor de fluxo
FFAF181	Sensor de fluxo
FFAF182	Sensor de fluxo
FFAF183	Sensor de fluxo
FFAF184	Sensor de fluxo
FFAF185	Sensor de fluxo

produtos	Descrição
FFAF186	Sensor de fluxo
FFAF187	Sensor de fluxo
FFAF188	Sensor de fluxo
FFAF189	Sensor de fluxo
FFAF190	Sensor de fluxo
FFAF191	Sensor de fluxo
FFAF192	Sensor de fluxo
FFAF193	Sensor de fluxo
FFAF205	Sensor de fluxo
FFAF206	Sensor de fluxo
FFAF207	Sensor de fluxo
FFAF208	Sensor de fluxo
FFAF209	Sensor de fluxo
FFAF210	Sensor de fluxo
FFAF211	Sensor de fluxo
FFAP001	Filtro de polarização
FFAP002	Sensor de pressão
FFAP003	Sensor de pressão
FFAP004	Sensor de pressão
FFAP005	Sensor de pressão
FFAP006	Sensor de pressão
FFAP007	Sensor de pressão
FFAP008	Sensor de pressão
FFAP009	Sensor de pressão
FFAP010	Sensor de pressão
FFAP011	Sensor de pressão
FFAP012	Sensor de pressão
FFAP013	Sensor de pressão
FFAP014	Sensor de pressão
FFAP015	Sensor de pressão
FFAP016	Sensor de pressão
FFAP017	Sensor de pressão
FFAP018	Lente de alta resolução
FFAP019	Sensor de pressão
FFAP020	Lente de alta resolução
FFAP021	Sensor de pressão
FFAP022	Sensor de pressão
FFAP023	Sensor de pressão
FFAP024	Sensor de pressão
FFAP025	Sensor de pressão
FFAP026	Sensor de pressão
FFAP027	Sensor de pressão
FFAP028	Sensor de pressão

produtos	Descrição
FFAP029	Sensor de pressão
FFAP030	Sensor de pressão
FFAP031	Sensor de pressão
FFAP032	Sensor de pressão
FFAP033	Sensor de pressão
FFAP034	Sensor de pressão
FFAP035	Sensor de pressão
FFAP036	Sensor de pressão
FFAP037	Sensor de pressão
FFAP038	Sensor de pressão
FFAP039	Sensor de pressão
FFAP041	Sensor de pressão
FFAP042	Sensor de pressão
FFAP043	Sensor de pressão
FFAP044	Sensor de pressão
FFAP045	Sensor de pressão
FFAP046	Sensor de pressão
FFAP047	Sensor de pressão
FFAP048	Sensor de pressão
FFAP049	Sensor de pressão
FFAP050	Sensor de pressão
FFAP051	Sensor de pressão
FFAP052	Sensor de pressão
FFAP053	Sensor de pressão
FFAP054	Sensor de pressão
FFAP055	Sensor de pressão
FFAP056	Sensor de pressão
FFAP057	Sensor de pressão
FFAP058	Sensor de pressão
FFAP059	Sensor de pressão
FFAP060	Sensor de pressão
FFAP061	Sensor de pressão
FFAP062	Sensor de pressão
FFAP063	Sensor de pressão
FFAP065	Sensor de pressão
FFAP066	Sensor de pressão
FFAP067	Sensor de pressão
FFAP068	Sensor de pressão
FFAP069	Sensor de pressão
FFAP070	Sensor de pressão
FFAP071	Sensor de pressão
FFAP072	Sensor de pressão
FFAP073	Sensor de pressão

produtos	Descrição
FFAP074	Sensor de pressão
FFAP075	Sensor de pressão
FFAP076	Sensor de pressão
FFAP077	Sensor de pressão
FFAP078	Sensor de pressão
FFAP079	Sensor de pressão
FFAP080	Sensor de pressão
FFAP081	Sensor de pressão
FFAP082	Sensor de pressão
FFAP083	Sensor de pressão
FFAP084	Sensor de pressão
FFAP085	Sensor de pressão
FFAP086	Sensor de pressão
FFAP087	Sensor de pressão
FFAP088	Sensor de pressão
FFAP089	Sensor de pressão
FFAP090	Sensor de pressão
FFAP091	Sensor de pressão
FFAP092	Sensor de pressão
FFAP093	Sensor de pressão
FFAP094	Sensor de pressão
FFAP095	Sensor de pressão
FFAP096	Sensor de pressão
FFAP097	Sensor de pressão
FFAP098	Sensor de pressão
FFAP099	Sensor de pressão
FFAP100	Sensor de pressão
FFAP101	Sensor de pressão
FFAP102	Sensor de pressão
FFAP103	Sensor de pressão
FFAP104	Sensor de pressão
FFAP105	Sensor de pressão
FFAP106	Sensor de pressão
FFAP107	Sensor de pressão
FFAP108	Sensor de pressão
FFAP109	Sensor de pressão
FFAP110	Sensor de pressão
FFAP111	Sensor de pressão
FFAP112	Sensor de pressão
FFAP113	Sensor de pressão
FFAP114	Sensor de pressão
FFAP115	Sensor de pressão
FFAP116	Sensor de pressão

produtos	Descrição
FFAP117	Sensor de pressão
FFAP118	Sensor de pressão
FFAP119	Sensor de pressão
FFAP120	Sensor de pressão
FFAP121	Sensor de pressão
FFAP122	Sensor de pressão
FFAP123	Sensor de pressão
FFAP124	Sensor de pressão
FFAP125	Sensor de pressão
FFAP126	Sensor de pressão
FFAP127	Sensor de pressão
FFAP128	Sensor de pressão
FFAP129	Sensor de pressão
FFAP130	Sensor de pressão
FFAP131	Sensor de pressão
FFAP132	Sensor de pressão
FFAP133	Sensor de pressão
FFAP134	Sensor de pressão
FFAP135	Sensor de pressão
FFAP136	Sensor de pressão
FFAP137	Sensor de pressão
FFAP138	Sensor de pressão
FFAP139	Sensor de pressão
FFAP140	Sensor de pressão
FFAP141	Sensor de pressão
FFAP142	Sensor de pressão
FFAP143	Sensor de pressão
FFAP144	Sensor de pressão
FFAP145	Sensor de pressão
FFAP146	Sensor de pressão
FFAP147	Sensor de pressão
FFAP148	Sensor de pressão
FFAP149	Sensor de pressão
FFAP151	Sensor de pressão
FFAP152	Sensor de pressão
FFAP153	Sensor de pressão
FFAP154	Sensor de pressão
FFAP155	Sensor de pressão
FFAP156	Sensor de pressão
FFAP157	Sensor de pressão
FFAP158	Sensor de pressão
FFAP159	Sensor de pressão
FFAP160	Sensor de pressão

produtos	Descrição
FFAP161	Sensor de pressão
FFAP162	Sensor de pressão
FFAP163	Sensor de pressão
FFAP164	Sensor de pressão
FFAP165	Sensor de pressão
FFAP166	Sensor de pressão
FFAP167	Sensor de pressão
FFAP168	Sensor de pressão
FFAP169	Sensor de pressão
FFAP170	Sensor de pressão
FFAP171	Sensor de pressão
FFAP172	Sensor de pressão
FFAP173	Sensor de pressão
FFAP175	Sensor de pressão
FFAP176	Sensor de pressão
FFAP177	Sensor de pressão
FFAP178	Sensor de pressão
FFAP179	Sensor de pressão
FFAP180	Sensor de pressão
FFAP181	Sensor de pressão
FFAP182	Sensor de pressão
FFAP183	Sensor de pressão
FFAP184	Sensor de pressão
FFAP185	Sensor de pressão
FFAP186	Sensor de pressão
FFAP187	Sensor de pressão
FFAP188	Sensor de pressão
FFAP189	Sensor de pressão
FFAP190	Sensor de pressão
FFAP191	Sensor de pressão
FFAP192	Sensor de pressão
FFAP193	Sensor de pressão
FFAP194	Sensor de pressão
FFAP195	Sensor de pressão
FFAP196	Sensor de pressão
FFAP197	Sensor de pressão
FFAP198	Sensor de pressão
FFAP199	Sensor de pressão
FFAP200	Sensor de pressão
FFAP201	Sensor de pressão
FFAP202	Sensor de pressão
FFAP203	Sensor de pressão
FFAP204	Sensor de pressão

produtos	Descrição
FFAP205	Sensor de pressão
FFAP206	Sensor de pressão
FFAP207	Sensor de pressão
FFAP208	Sensor de pressão
FFAP209	Sensor de pressão
FFAP210	Sensor de pressão
FFAP211	Sensor de pressão
FFAP212	Sensor de pressão
FFAP213	Sensor de pressão
FFAP214	Sensor de pressão
FFAP215	Sensor de pressão
FFAP216	Sensor de pressão
FFAP217	Sensor de pressão
FFAP218	Sensor de pressão
FFAP219	Sensor de pressão
FFAP220	Sensor de pressão
FFAP225	Sensor de pressão
FFAP226	Sensor de pressão
FFAP227	Sensor de pressão
FFAP231	Sensor de pressão
FFAP232	Sensor de pressão
FFAP233	Sensor de pressão
FFAP234	Sensor de pressão
FFAP235	Sensor de pressão
FFAP236	Sensor de pressão
FFAP237	Sensor de pressão
FFAP238	Sensor de pressão
FFAP239	Sensor de pressão
FFAP240	Sensor de pressão
FFAP241	Sensor de pressão
FFAP242	Sensor de pressão
FFAP243	Sensor de pressão
FFAP244	Sensor de pressão
FFAP245	Sensor de pressão
FFAP246	Sensor de pressão
FFAP247	Sensor de pressão
FFAP248	Sensor de pressão
FFAP249	Sensor de pressão
FFAP250	Sensor de pressão
FFAP251	Sensor de pressão
FFAP252	Sensor de pressão
FFAP253	Sensor de pressão
FFAP254	Sensor de pressão

produtos	Descrição
FFAP255	Sensor de pressão
FFAP256	Sensor de pressão
FFAP257	Sensor de pressão
FFAP258	Sensor de pressão
FFAP259	Sensor de pressão
FFAP260	Sensor de pressão
FFAP261	Sensor de pressão
FFAP262	Sensor de pressão
FFAP263	Sensor de pressão
FFAP264	Sensor de pressão
FFAP265	Sensor de pressão
FFAP266	Sensor de pressão
FFAP267	Sensor de pressão
FFAP268	Sensor de pressão
FFAP269	Sensor de pressão
FFAP270	Sensor de pressão
FFAP271	Sensor de pressão
FFAP272	Sensor de pressão
FFAP273	Sensor de pressão
FFAP274	Sensor de pressão
FFAP275	Sensor de pressão
FFAP276	Sensor de pressão
FFAP277	Sensor de pressão
FFAP278	Sensor de pressão
FFAP279	Sensor de pressão
FFAP280	Sensor de pressão
FFAP282	Sensor de pressão
FFAP283	Sensor de pressão
FFAP284	Sensor de pressão
FFAP285	Sensor de pressão
FFAT001	Sensor de temperatura
FFAT002	Sensor de temperatura
FFAT003	Sensor de temperatura
FFAT004	Sensor de temperatura
FFAT005	Sensor de temperatura
FFAT006	Sensor de temperatura
FFAT007	Sensor de temperatura
FFAT008	Sensor de temperatura
FFAT009	Sensor de temperatura
FFAT010	Sensor de temperatura
FFAT011	Sensor de temperatura
FFAT012	Sensor de temperatura
FFAT013	Sensor de temperatura

produtos	Descrição
FFAT014	Sensor de temperatura
FFAT015	Sensor de temperatura
FFAT016	Sensor de temperatura
FFAT017	Sensor de temperatura
FFAT018	Sensor de temperatura
FFAT019	Sensor de temperatura
FFAT020	Sensor de temperatura
FFAT021	Sensor de temperatura
FFAT022	Sensor de temperatura
FFAT023	Sensor de temperatura
FFAT024	Sensor de temperatura
FFAT025	Sensor de temperatura
FFAT026	Sensor de temperatura
FFAT027	Sensor de temperatura
FFAT028	Sensor de temperatura
FFAT029	Sensor de temperatura
FFAT030	Sensor de temperatura
FFAT031	Sensor de temperatura
FFAT032	Sensor de temperatura
FFAT033	Sensor de temperatura
FFAT034	Sensor de temperatura
FFAT035	Sensor de temperatura
FFAT036	Sensor de temperatura
FFAT037	Sensor de temperatura
FFAT038	Sensor de temperatura
FFAT039	Sensor de temperatura
FFAT040	Sensor de temperatura
FFAT041	Sensor de temperatura
FFAT042	Sensor de temperatura
FFAT043	Sensor de temperatura
FFAT044	Sensor de temperatura
FFAT045	Sensor de temperatura
FFAT046	Sensor de temperatura
FFMP001	Sensor de pressão
FFMP002	Sensor de pressão
FFMP003	Sensor de pressão
FFMP004	Sensor de pressão
FFMP005	Sensor de pressão
FFMP006	Sensor de pressão
FFMP007	Sensor de pressão
FFMP008	Sensor de pressão
FFMP009	Sensor de pressão
FFMP010	Sensor de pressão

produtos	Descrição
FFMP011	Sensor de pressão
FFMP012	Sensor de pressão
FFMP013	Sensor de pressão
FFMP014	Sensor de pressão
FFMP015	Sensor de pressão
FFMP016	Sensor de pressão
FFMP017	Sensor de pressão
FFMP018	Sensor de pressão
FFMP019	Sensor de pressão
FFMP020	Sensor de pressão
FFMP021	Sensor de pressão
FFMP022	Sensor de pressão
FFMP023	Sensor de pressão
FFMP024	Sensor de pressão
FFMP025	Sensor de pressão
FFMP026	Sensor de pressão
FFMP027	Sensor de pressão
FFMP028	Sensor de pressão
FFMP029	Sensor de pressão
FFMP030	Sensor de pressão
FFMP031	Sensor de pressão
FFMP032	Sensor de pressão
FFMP033	Sensor de pressão
FFMP034	Sensor de pressão
FFMP035	Sensor de pressão
FFMP036	Sensor de pressão
FFMP037	Sensor de pressão
FFMP038	Sensor de pressão
FFMP039	Sensor de pressão
FFMP040	Sensor de pressão
FFMP041	Sensor de pressão
FFMP042	Sensor de pressão
FFMP043	Sensor de pressão
FFMP044	Sensor de pressão
FFMP045	Sensor de pressão
FFMP046	Sensor de pressão
FFMP047	Sensor de pressão
FFMP048	Sensor de pressão
FFMP049	Sensor de pressão
FFMP050	Sensor de pressão
FFMP051	Sensor de pressão
FFMP052	Sensor de pressão
FFMP053	Sensor de pressão

produtos	Descrição
FFMP054	Sensor de pressão
FFMP055	Sensor de pressão
FFMP056	Sensor de pressão
FFMP057	Sensor de pressão
FFMP058	Sensor de pressão
FFMP059	Sensor de pressão
FFMP060	Sensor de pressão
FFMP061	Sensor de pressão
FFMP062	Sensor de pressão
FFMP063	Sensor de pressão
FFMP064	Sensor de pressão
FFMP065	Sensor de pressão
FFMP067	Sensor de pressão
FFMP068	Sensor de pressão
FFMP069	Sensor de pressão
FFMP070	Sensor de pressão
FFMP071	Sensor de pressão
FFMP072	Sensor de pressão
FFMP073	Sensor de pressão
FFMP074	Sensor de pressão
FFMP075	Sensor de pressão
FFMP076	Sensor de pressão
FFMP091	Sensor de pressão
FFMP092	Sensor de pressão
FFMP093	Sensor de pressão
FFMP094	Sensor de pressão
FFMP095	Sensor de pressão
FFMP096	Sensor de pressão
FFMP097	Sensor de pressão
FFMP098	Sensor de pressão
FFMP099	Sensor de pressão
FFMP100	Sensor de pressão
FFMP101	Sensor de pressão
FFMP102	Sensor de pressão
FFMP103	Sensor de pressão
FFMP104	Sensor de pressão
FFMP105	Sensor de pressão
FFMP106	Sensor de pressão
FFMP107	Sensor de pressão
FFMP108	Sensor de pressão
FFMP109	Sensor de pressão
FFMP110	Sensor de pressão
FFMP111	Sensor de pressão

produtos	Descrição
FFMP112	Sensor de pressão
FFMP113	Sensor de pressão
FFMP114	Sensor de pressão
FFMP115	Sensor de pressão
FFMP116	Sensor de pressão
FFMP117	Sensor de pressão
FFMP118	Sensor de pressão
FFMP119	Sensor de pressão
FFMP120	Sensor de pressão
FFMP121	Sensor de pressão
FFMP122	Sensor de pressão
FFMP123	Sensor de pressão
FFMP124	Sensor de pressão
FFMP125	Sensor de pressão
FFMP126	Sensor de pressão
FFMP127	Sensor de pressão
FFMP128	Sensor de pressão
FFMP129	Sensor de pressão
FFMP130	Sensor de pressão
FFMP131	Sensor de pressão
FFMP132	Sensor de pressão
FFMP133	Sensor de pressão
FFMP134	Sensor de pressão
FFMP135	Sensor de pressão
FFMP136	Sensor de pressão
FFMP137	Sensor de pressão
FFMP138	Sensor de pressão
FFMP139	Sensor de pressão
FFMP140	Sensor de pressão
FFMP141	Sensor de pressão
FFMP142	Sensor de pressão
FFMP143	Sensor de pressão
FFMP144	Sensor de pressão
FFMP145	Sensor de pressão
FFMP146	Sensor de pressão
FFMP147	Sensor de pressão
FFMP148	Sensor de pressão
FFMP149	Sensor de pressão
FFMP150	Sensor de pressão
FFMP151	Sensor de pressão
FFMP152	Sensor de pressão
FFMP153	Sensor de pressão
FFMP154	Sensor de pressão

produtos	Descrição
FFMP155	Sensor de pressão
FFMP157	Sensor de pressão
FFMP158	Sensor de pressão
FFMP159	Sensor de pressão
FFMP160	Sensor de pressão
FFMP161	Sensor de pressão
FFMP162	Sensor de pressão
FFMP163	Sensor de pressão
FFMP164	Sensor de pressão
FFMP165	Sensor de pressão
FFMP166	Sensor de pressão
FFMP181	Sensor de pressão
FFMP182	Sensor de pressão
FFMP187	Sensor de pressão
FFMP188	Sensor de pressão
FFMP189	Sensor de pressão
FFMP190	Sensor de pressão
FFMP191	Sensor de pressão
FFMP192	Sensor de pressão
FFMP193	Sensor de pressão
FFMP194	Sensor de pressão
FFMP195	Sensor de pressão
FFMP196	Sensor de pressão
FFMP197	Sensor de pressão
FFMP198	Sensor de pressão
FFMP199	Sensor de pressão
FFMP200	Sensor de pressão
FFMP201	Sensor de pressão
FFMP202	Sensor de pressão
FFMP203	Sensor de pressão
FFMP204	Sensor de pressão
FFMP205	Sensor de pressão
FFMP206	Sensor de pressão
FFMP207	Sensor de pressão
FFMP208	Sensor de pressão
FFMP209	Sensor de pressão
FFMP210	Sensor de pressão
FFMP211	Sensor de pressão
FFMP212	Sensor de pressão
FFMP213	Sensor de pressão
FFMP214	Sensor de pressão
FFMP215	Sensor de pressão
FFMP216	Sensor de pressão

produtos	Descrição
FFMP217	Sensor de pressão
FFMP218	Sensor de pressão
FFMP219	Sensor de pressão
FFMP220	Sensor de pressão
FFMP221	Sensor de pressão
FFMP222	Sensor de pressão
FFMP223	Sensor de pressão
FFMP224	Sensor de pressão
FFMP225	Sensor de pressão
FFMP226	Sensor de pressão
FFMP227	Sensor de pressão
FFXF002	Sensor de fluxo
FFXF003	Sensor de fluxo
FFXF004	Sensor de fluxo
FFXF005	Sensor de fluxo
FFXF006	Sensor de fluxo
FFXF007	Sensor de fluxo
FFXF008	Sensor de fluxo
FFXF009	Sensor de fluxo
FFXF010	Sensor de fluxo
FFXF011	Sensor de fluxo
FFXF012	Sensor de fluxo
FFXF013	Sensor de fluxo
FFXF014	Sensor de fluxo
FFXF015	Sensor de fluxo
FFXF016	Sensor de fluxo
FFXF017	Sensor de fluxo
FFXF018	Sensor de fluxo
FFXF019	Sensor de fluxo
FFXF020	Sensor de fluxo
FFXF021	Sensor de fluxo
FFXF022	Sensor de fluxo
FFXF023	Sensor de fluxo
FFXF024	Sensor de fluxo
FFXF025	Sensor de fluxo
FFXF026	Sensor de fluxo
FFXF027	Sensor de fluxo
FFXF028	Sensor de fluxo
FFXF029	Sensor de fluxo
FFXF030	Sensor de fluxo
FFXF031	Sensor de fluxo
FFXF032	Sensor de fluxo
FFXP002	Sensor de pressão

produtos	Descrição
FFXP003	Sensor de pressão
FFXP004	Sensor de pressão
FFXP005	Sensor de pressão
FFXP006	Sensor de pressão
FFXP007	Sensor de pressão
FFXP008	Sensor de pressão
FFXP009	Sensor de pressão
FFXP010	Sensor de pressão
FFXP011	Sensor de pressão
FFXP012	Sensor de pressão
FFXP025	Sensor de pressão
FFXP026	Sensor de pressão
FFXP027	Sensor de pressão
FFXP028	Sensor de pressão
FFXP029	Sensor de pressão
FFXP030	Sensor de pressão
FFXP031	Sensor de pressão
FFXP032	Sensor de pressão
FFXP033	Sensor de pressão
FFXP034	Sensor de pressão