



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Comepi

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">AM1F51Z02</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">AM1F51Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">AP1T13Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">AP3R001Z11</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE
<a href="#">AP3T30W02</a>	INTERRUPTOR LIMIT
<a href="#">AP3T41Z11</a>	Interruptor de limite
<a href="#">AP4T14Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">AP5T48Z11</a>	interruptor de limite
<a href="#">BM1E93X11</a>	Chave de limite
<a href="#">BM1E99Z11A</a>	Interruptor de limite
<a href="#">BM5E11Z11</a>	Chave de limite
<a href="#">BP1H12Z11</a>	Chave de limite
<a href="#">BP1H19W20</a>	Chave de limite
<a href="#">CM1E32Z11</a>	Interruptor de limite
<a href="#">CM1E42Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">DM 1 F 45 Z 11</a>	
<a href="#">DM1F12Z11</a>	Interruptor de limite
<a href="#">ECX1320</a>	chave seletora
<a href="#">ECX1510</a>	
<a href="#">EP1G11Z</a>	invólucro polimérico IP67
<a href="#">EP1G25ZU</a>	invólucro polimérico IP67
<a href="#">EP1G42Z050</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE DE ALAVANCA
<a href="#">PS1111</a>	Pedal
<a href="#">PS1111/V0</a>	
<a href="#">PS1211</a>	Interruptor pedal
<a href="#">SBM1K99X11</a>	Interruptor limite
<a href="#">SBM2K97X11</a>	Interruptor limite de segurança
<a href="#">AP2T51Z11</a>	
<a href="#">ECX1232</a>	Luz piloto
<a href="#">SP4K20W02</a>	Interruptor de limite de segurança
<a href="#">EP1G73Z</a>	
<a href="#">AP1T5110X11 oem</a>	
<a href="#">SM1K98X11</a>	Interruptor limite de segurança
<a href="#">SP2K120X11</a>	interruptor
<a href="#">SP5K20Z11</a>	

produtos	Descrição
<a href="#">BM1E52X12</a>	
<a href="#">AP1T91Z11</a>	
<a href="#">CM1E52Z11</a>	
<a href="#">SP1K10Z11</a>	Interruptor de limite seguro
<a href="#">EP1G42Z020</a>	
<a href="#">SBM1K9900X12P</a>	Interruptor limite de segurança
<a href="#">AP3T12Z11</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE DA SÉRIE MAP
<a href="#">DM1F61Z11</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE
<a href="#">SP3K20Z11</a>	Nachsatz
<a href="#">Adjustable joint key 40</a>	Chave de junção ajustável
<a href="#">ECX 1100</a>	Botão de pressão de metal
<a href="#">ECX 1101</a>	Botão de pressão de metal
<a href="#">ECX 1181</a>	Botão iluminado
<a href="#">ECX 1182</a>	Botão iluminado
<a href="#">ECX 1184</a>	Botão iluminado
<a href="#">ECX 1231</a>	Luz piloto
<a href="#">ECX 1236</a>	Luz piloto
<a href="#">ECX 1252</a>	Chave seletora iluminada
<a href="#">EM1G41Z</a>	
<a href="#">SP1K20Z11</a>	Betätiger para Sicherheitsschalter
<a href="#">AM2T98Z11A</a>	Interruptor limite
<a href="#">AP1T93Z11</a>	Detector
<a href="#">PS1113</a>	
<a href="#">AP4T13W20</a>	
<a href="#">operating key No 15</a>	
<a href="#">SP4K2003W02</a>	
<a href="#">SP2K20X11</a>	
<a href="#">AP1T51Z11</a>	
<a href="#">AP1T31Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">EP1G73Z050U (5m UL cable)</a>	Chave de limite
<a href="#">EP1G42Z040U</a>	
<a href="#">EP1G42Z030U</a>	
<a href="#">EP1G42Z050U</a>	
<a href="#">PS1211/VO</a>	pedal
<a href="#">SA 103 SL</a>	
<a href="#">SA 106/40 SL</a>	
<a href="#">AM2F12Z11</a>	
<a href="#">SBM2K40X12</a>	interruptor de segurança
<a href="#">SDM2K120X11</a>	Interruptor limite de segurança
<a href="#">EM1G92Z050U</a>	Interruptor limite
<a href="#">ECX1330</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">BM5M51Z11</a>	Chave de limite
<a href="#">BM5E31Z11</a>	Chave de limite

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DM4T98Z11</a>	Interruptor
<a href="#">BP1H13Z11</a>	Chave de limite
<a href="#">SP5K20X11</a>	interruptor de segurança
<a href="#">EM1G11Z</a>	sensor
<a href="#">EM1G13Z</a>	Chaves de limite
<a href="#">EM1G16ZU</a>	Chaves de limite
<a href="#">EP1G11ZU</a>	Chaves de limite
<a href="#">EM1G11ZU</a>	Interruptor de limite com fio
<a href="#">EP1G12ZU</a>	Chaves de limite
<a href="#">EM1G12ZU</a>	Chave de limite
<a href="#">EM1G13ZU</a>	
<a href="#">EP1G11ZM</a>	Chaves de limite
<a href="#">EM1G11ZM</a>	Chaves de limite
<a href="#">EM1G14ZM</a>	Chave de parada
<a href="#">EP1G11ZA</a>	Chaves de limite
<a href="#">EP1G12ZA</a>	Interruptor de limite
<a href="#">EM1G12ZA</a>	Chave de posição
<a href="#">DM1F43Z11</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE
<a href="#">CMAM1F53Z11</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE
<a href="#">ECX1107</a>	
<a href="#">ECX1106</a>	
<a href="#">ECX1103</a>	
<a href="#">SBM2K400X12</a>	interruptor
<a href="#">SDM2K98X11</a>	Interruptor limite de segurança
<a href="#">CMMP6123</a>	MICROPEDAL SEM PLACA
<a href="#">SDM2K98W02</a>	Interruptor limite de segurança
<a href="#">EP1G73Z070U</a>	
<a href="#">EP1G42ZU</a>	Interruptor de limite
<a href="#">EP1G45ZU</a>	
<a href="#">EP1G5100ZU</a>	
<a href="#">MP6123</a>	
<a href="#">AP5T13Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">AP4T45Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">DM1F73Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">AP3T91Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">DP5T52Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">AP4T93Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">AP4T98Z11A</a>	Interruptor limite
<a href="#">BP1H51Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">ECX-1029/P</a>	Elemento de contato NC
<a href="#">ECX-1300</a>	Chave seletora de alavanca curta, 2 pos., mantida
<a href="#">ECX-1050</a>	Base de suporte+suporte da lâmpada (400 V máx.)
<a href="#">ECX-1030</a>	Elemento de contato NC

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">ECX1202</a>	Botão iluminado, anel de plástico protegido, verde
<a href="#">AP3T51Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">SP2K20W02</a>	Interruptor limite de segurança
<a href="#">SP1K10X11</a>	Fim da execução - Segurança da chave principal
<a href="#">DM5F51Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">Code 13</a>	
<a href="#">AP5T39Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">ECX1524</a>	Joystick
<a href="#">ECX1512</a>	Joystick h.79 - 2 posições, manutenção A - B
<a href="#">AP4T39Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">AP1T30Z11</a>	
<a href="#">SP1K80Z11</a>	
<a href="#">AM1F43Z11</a>	
<a href="#">AP3T38Z11</a>	
<a href="#">AP5T38Z11</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE
<a href="#">PS1113-VO/M</a>	Pedal
<a href="#">BM1E51Z11</a>	
<a href="#">SBM5K9900X12P</a>	Chave do cabo
<a href="#">AM5T13Z11</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE
<a href="#">DP1T30X11</a>	Interruptor
<a href="#">BM5E12Z11</a>	
<a href="#">AP1T71Z11</a>	válvula de esfera
<a href="#">SP3K10Z11</a>	interruptor de limite de segurança
<a href="#">AP5T41Z11</a>	
<a href="#">XX1033 M20x1.5</a>	
<a href="#">AP3T98Z11A</a>	Interruptor
<a href="#">AM4T31Z11</a>	Interruptor de limite mech. alavanca do rolo
<a href="#">AM4F43Z11</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE
<a href="#">ECX1510N</a>	JOYSTICK
<a href="#">ECX1512N</a>	JOYSTICK
<a href="#">PS 1141</a>	
<a href="#">BM5E61Z11</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE
<a href="#">BM5E51Z11</a>	Rolo ajustável do interruptor de limite
<a href="#">AP5T11Z11</a>	
<a href="#">ECX 1350</a>	
<a href="#">ECX 1370</a>	SELETOR DE 3 POSIÇÕES
<a href="#">82400000556</a>	Fusível
<a href="#">EM1G21ZM</a>	Sensor
<a href="#">ECX-1067</a>	chave
<a href="#">PS1212/V0</a>	interruptor de pé
<a href="#">KEY16</a>	lingueta do atuador (chave)
<a href="#">EP2G45Z</a>	
<a href="#">FEP5KP1FA3-024M</a>	Interruptor de segurança eletromagnético com atuador separado

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">AP5T10X21P</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE
<a href="#">AM5F3Z11</a>	Chave de limite
<a href="#">Z02</a>	
<a href="#">EP2G12Z030U</a>	Interruptor limite
<a href="#">EP2G12ZMC</a>	Interruptor limite
<a href="#">DP5T3401Z11</a>	
<a href="#">AM1F51W02</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">AP1T41Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">SBM5K9900X11</a>	Chave limite de segurança de corda
<a href="#">SDM2K9800W02</a>	Interruptor
<a href="#">DP5T10Z11</a>	interruptor
<a href="#">SP1K10X12P</a>	Finecosta
<a href="#">AP1T12Z11</a>	
<a href="#">SMP2A11SKL</a>	SENSOR DE SEGURANÇA
<a href="#">AM3F41Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">ECX 1040</a>	Joystick de 4 posições
<a href="#">ECX1041</a>	elemento de contato
<a href="#">SMP1AMG</a>	
<a href="#">SMP1A02L001ML</a>	Sensor
<a href="#">Key 7</a>	Chave
<a href="#">GR01</a>	
<a href="#">9</a>	Chave articulada ajustável
<a href="#">SMP1A11SK</a>	
<a href="#">SP4K10X11</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE DE SEGURANÇA
<a href="#">MP6121</a>	
<a href="#">Flas key 13 - code 6</a>	
<a href="#">Bent Key 24mm width</a>	
<a href="#">AMWT35RFH8</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE SEM FIO
<a href="#">key 46</a>	Pata direita
<a href="#">SP4K20Z02</a>	
<a href="#">COD.9</a>	Chave do sensor de segurança
<a href="#">AP1T11Z11</a>	
<a href="#">ECX-1042</a>	BLOCOS DE CONTATO
<a href="#">ECX-1420</a>	
<a href="#">KEY 35</a>	chave do atuador
<a href="#">XX1032CO</a>	Glândula cagle
<a href="#">AP5T14Z11</a>	Interruptor limite
<a href="#">EM1G12Z020UC</a>	interruptor
<a href="#">SBM5K99X12</a>	Chave de cabo
<a href="#">ECX 1430</a>	Seletor
<a href="#">CMQ DP1T13Z11</a>	INTERRUPTOR DE LIMITE DE PISTÃO COM RODA DE NYLON
<a href="#">EM1G12Z020U</a>	
<a href="#">Actuator 9</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DM4T9805Z11A</a>	
<a href="#">FEP5KP1FA1-024M</a>	
<a href="#">ECX1520</a>	Joystick
<a href="#">SP9K71X11</a>	.
<a href="#">EM1G12Z050</a>	interruptor
<a href="#">BM5E22Z11</a>	
<a href="#">AP1T51211M</a>	
<a href="#">AP1T14Z02</a>	
<a href="#">DM1F51Z11</a>	
<a href="#">CM1E92Z11</a>	Porta deslizante de curso fino
<a href="#">SM5K10Z11</a>	Interruptor de limite de segurança
<a href="#">SP2K80W02</a>	
<a href="#">SCM2K4000W02</a>	Interruptor de limite de segurança com atuador separado
<a href="#">SCM5K97X11</a>	Interruptor de extremidade de corda para parada simples
<a href="#">SP5K10Z11</a>	Interruptor de limite de segurança com atuador separado
<a href="#">SBM5K9400X11</a>	
<a href="#">SBM2K99X11</a>	
<a href="#">EP1G21ZM</a>	
<a href="#">ECX 1131</a>	botão de pressão
<a href="#">ECX-1130</a>	
<a href="#">SBM5K97X11</a>	
<a href="#">FEP5KP1FA1-024E</a>	Chave de segurança
<a href="#">SDM2K120W02</a>	
<a href="#">KEY-8</a>	
<a href="#">EM1G41ZU custom</a>	Interruptor limite
<a href="#">AP3T12W20</a>	
<a href="#">AP1T5110X11</a>	
<a href="#">SP2K20Z02</a>	
<a href="#">SMP1A02SKL</a>	Sensor magnético de segurança
<a href="#">EP1G71Z020</a>	
<a href="#">EP1G71Z020U</a>	Chave de limite
<a href="#">EP1G41ZU</a>	Interruptor de limite
<a href="#">SM1K9800X11</a>	
<a href="#">SP1K10Z02</a>	Interruptor de limite
<a href="#">Angle wrench (22mm)</a>	chave inglesa
<a href="#">Flat wrench 22mm</a>	chave inglesa
<a href="#">Angle wrench (13mm)</a>	chave inglesa
<a href="#">Flat wrench (13mm)</a>	chave inglesa
<a href="#">Amortized angle wrench</a>	chave inglesa
<a href="#">Amortized flat key</a>	chave inglesa
<a href="#">Adjustable jointed wrench</a>	chave inglesa
<a href="#">FU1022PE1</a>	pedal de cobertura
<a href="#">GX11</a>	elemento de contato

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">AM1F114OZ11</a>	
<a href="#">EP1G25ZA</a>	Extremidade do curso do pistão da roda pré-cablada
<a href="#">SBM2K97X12</a>	
<a href="#">BM1E42Z11</a>	
<a href="#">DP4T41Z11</a>	
<a href="#">EP1G41Z030U</a>	aro
<a href="#">SMP2A11L020</a>	
<a href="#">SMP2BMG</a>	
<a href="#">BP1H44Z11</a>	
<a href="#">CM1E31Z11</a>	
<a href="#">CM1E91Z11</a>	
<a href="#">FUN05M015</a>	
<a href="#">AP3T13Z11</a>	Chave de limite
<a href="#">EM1G45XU</a>	
<a href="#">BM5E13Z11</a>	
<a href="#">SDM1K96X11</a>	
<a href="#">AP1T42Z11</a>	Interruptor de limite
<a href="#">AP1T45Z11</a>	Interruptor de limite
<a href="#">PL1022PE1/V0</a>	Tampa ABS amarela V0 para interruptores de pedal
<a href="#">PS1110W20/V0</a>	
<a href="#">AP3T32Z11</a>	Interruptor de limite
<a href="#">AP1T14Z11</a>	
<a href="#">FEP5KP1FB3-024E</a>	Interruptor de segurança eletromagnético
<a href="#">29 - Adjustable joint key</a>	Chave de junta ajustável
<a href="#">AM3T30Z11</a>	contator
<a href="#">EP1G12Z020UC</a>	Interruptor de limite
<a href="#">EM1G14X020U</a>	Interruptor de limite
<a href="#">AP1T73Z11</a>	Cabeça de câmera de fim de corrida
<a href="#">AP1T32Z11</a>	interruptor de limite de rolos
<a href="#">AP3T74Z11</a>	Interruptor de limite
<a href="#">AM3T92Z11</a>	Interruptor de limite
<a href="#">SP3K72Z11</a>	Interruptor de limite de segurança
<a href="#">EM1G9240Z040U</a>	Interruptor de limite
<a href="#">SDM2K96W02</a>	interruptor de limite
<a href="#">SCM1K9500X11</a>	Interruptor de limite de segurança
<a href="#">CM1E43Z11</a>	
<a href="#">SP1K10Z11/180</a>	Interruptor de limite de segurança
<a href="#">EP1G11Z020U</a>	
<a href="#">DM1F53Z11</a>	
<a href="#">AP3T21W02</a>	Interruptor de limite
<a href="#">SP5K61X11</a>	Interruptor de limite de segurança
<a href="#">AP3T2101W02</a>	
<a href="#">EM1G51ZU</a>	Interruptor de limite



produtos	Descrição
<a href="#">EP1G41Z20U</a>	
<a href="#">SMP1A11SKL</a>	
<a href="#">ECX1233</a>	
<a href="#">PS 1212</a>	
<a href="#">ECX1034</a>	
<a href="#">ECX 1410</a>	
<a href="#">AM5T30Z11</a>	
<a href="#">SBM2K40W02</a>	
<a href="#">Key 29</a>	
<a href="#">ECX 1272</a>	
<a href="#">SCM5K9900X11</a>	
<a href="#">SBM5K9500X11</a>	
<a href="#">AM1F12Z11</a>	
<a href="#">AP1R001Z11</a>	
<a href="#">SLS-FX1</a>	Interruptores de limite de segurança com corda
<a href="#">EP1G41Z020U</a>	Interruptor de limite
<a href="#">EP1G12ZUC</a>	Interruptor de limite
<a href="#">SP2K10W02</a>	Interruptor de limite de segurança
<a href="#">EP1G12Z020U</a>	
<a href="#">BM5E71Z11</a>	
<a href="#">DM4T98Z11A</a>	
<a href="#">PS1214/V0</a>	
<a href="#">SMP2A02L010</a>	
<a href="#">SMP2CMG</a>	
<a href="#">SMP2A02L010L</a>	
<a href="#">SBM2K9900X11</a>	
<a href="#">AM5F43Z11</a>	
<a href="#">MP6123 FAST-01</a>	Mini pedal
<a href="#">XX1033CO</a>	
<a href="#">AM1F12X12P</a>	
<a href="#">AM1F12W03P</a>	
<a href="#">AP1T51W02</a>	
<a href="#">BP5H44Z11</a>	
<a href="#">SBM1K9900X11</a>	
<a href="#">EXC 1320</a>	
<a href="#">AP1T38Z11</a>	
<a href="#">SM4K10W03P</a>	Interruptor de bloqueio de segurança
<a href="#">SM4K10W03P Key 3</a>	Chave para interruptor de bloqueio
<a href="#">SM4K10W03P Key 9</a>	Chave para interruptor de bloqueio
<a href="#">DM1F41Z11</a>	
<a href="#">BM5M42Z11</a>	
<a href="#">AP9T48Z11</a>	interruptor de limite
<a href="#">PL1022PE1</a>	