



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## IAI

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">RCS2-RTC8HL-A-20-24-360-T2-S-L</a>	
<a href="#">SCON-C-20A-PN-2-2</a>	
<a href="#">CB-RCA-SIO020</a>	Cabo de comunicação para PC
<a href="#">FRC2 RGD7C I PM 4 200 PN 5L B</a>	Motor de silicone robô
<a href="#">CB-SEL-USB010</a>	
<a href="#">RCB-CV-USB</a>	Conversor USB
<a href="#">RCA-A6R-I-30-12-200-A1-M-B-ML</a>	
<a href="#">RCS2CR-SA7C-A-60-16-750-T2-X10</a>	
<a href="#">CB-RCS2-PA050</a>	
<a href="#">CG-20I-PN-2-0</a>	controlador
<a href="#">XSEL-P-3-100AL-60AL-60ABL-ET-N1-EEE-3-3</a>	Controlador
<a href="#">ISA-MXM-A-100-10-500-T2-M-AQ-EU</a>	robô de eixo único
<a href="#">ISA-SYM-A-60-8-300-T2-M-AQ-EU</a>	robô de eixo único
<a href="#">ISA-SZM-A-60-4-200-T2-M-AQ-B-EU-NM</a>	robô de eixo único
<a href="#">CB-ACS-MPA050</a>	Cabo
<a href="#">RCA2-TWA4NA-I-20-2-30-A1-S</a>	Cilindro Robo
<a href="#">RCB-105-5</a>	adaptador
<a href="#">ACON-CG-20I-PN-2-0</a>	controlador
<a href="#">CB-ACS-MPA050 for RCA2, 5 m</a>	Cabo
<a href="#">ERC2-RA7C-I-PM-8-300-PN-S</a>	Robozylinder mit integriertem Controller
<a href="#">RCP4-SA3C-I-28P-4-100-P3-S</a>	
<a href="#">RCP4-MUSA3</a>	
<a href="#">PCON-CGB-35PWAI-EP-0-0</a>	
<a href="#">RCP4-SA7C-I-56P-16-250-P3-M-CJL-NM</a>	
<a href="#">RCP4-SA7C-I-56P-8-50-P3-M-CJR</a>	
<a href="#">RCP4-SA7R-I-56P-8-200-P3-M-B-CJO-MR-NM</a>	
<a href="#">MSEL-PG-2-56PSA-56PSA-PN-EP-0-4-ABB</a>	
<a href="#">PCON-CGB-56PSA-EP-0-0-ABU</a>	
<a href="#">RESU-2</a>	
<a href="#">SCON-CGB-150WAI-EP-0-2</a>	
<a href="#">RCS3-SA8R-150WA-20-350-T2-X10-B-MLE</a>	
<a href="#">RCP4-RA5R-I-42P-12-150-P3-S-ML</a>	Atuador inteligente
<a href="#">PCON-CA-42PWAI-NP-2-0</a>	Cilindro Robo
<a href="#">RCP4-SA5C-I-42P-12-600-P3-M</a>	Cilindro Robo
<a href="#">PCON-CG-56PI-CC-0-0</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RCP2-SA6C-I-42P-6-600-P1-R03</a>	Cilindro ROBO para sala limpa
<a href="#">RCP2-SA5C-I-42P-6-150-P1-R03</a>	
<a href="#">RCP2-SA6R-I-42P-6-200-P1-R03-MR</a>	
<a href="#">CB-APSEP-MPA030</a>	Cabo para ASEP
<a href="#">CB-ACS-MPA030</a>	
<a href="#">CB-PCS-MPA060</a>	
<a href="#">CB-RCC-MA030</a>	
<a href="#">CB-RCC-MA050</a>	
<a href="#">CB-RCC-MA050-RB</a>	
<a href="#">CB-RCC-MA060</a>	
<a href="#">CB-RCC-MA060-RB</a>	
<a href="#">CB-RCS2-PA030</a>	Cabo codificador
<a href="#">CB-X3-PA050</a>	
<a href="#">RCP2-RA4C-I-42P-10-100-P1-S</a>	
<a href="#">XSEL-Q-3-400A-100A-60AB-N1-EEE-2-2</a>	
<a href="#">ISA-LXM-A-400-20-600-T2-N-AQ-NM</a>	
<a href="#">ISA-MYM-A-100-10-500-T2-N-AQ</a>	
<a href="#">ISA-SXM-A-60-8-100-T2-N-AQ-B</a>	
<a href="#">CB-X-MA070-SP</a>	Cabo IX Motor
<a href="#">RCP4-SA6C-I-42P-12-300-P3-M</a>	
<a href="#">RCP3-TA6C-I-42P-3-150-P3-M-B</a>	
<a href="#">RCP3-TA6C-I-42P-3-100-P3-M-B</a>	
<a href="#">PCON-CGB-42PWAI-EP-0-0</a>	
<a href="#">CE-PCON-3/4/5/6</a>	conjunto de conformidade
<a href="#">CE-PCON-2</a>	
<a href="#">RCP2-RTBBL-I-35P-30-360-P1-P</a>	
<a href="#">RCS2-SS8R-I-150-10-800-T2-X04-ML</a>	
<a href="#">PCON-CB-42PWAI-CC-0-0</a>	Controlador de posição
<a href="#">RCP4-SA6R-I-42P-6-100-P3-R13-B-ML</a>	CILINDRO ROBÔ
<a href="#">IF-MA2L-A-200-1300-T2-X10-CE-EU</a>	ROBÔ DE EIXO ÚNICO
<a href="#">493+2200-120</a>	
<a href="#">RCP4-GRSML-I-28P-30-14-P3-R10</a>	
<a href="#">PCON-CA-28PI-PN-2-0-ABU</a>	
<a href="#">CB-SEL-USB030</a>	Cabo USB (3m)
<a href="#">ISA-SXM-I-60-8-100-T2-M-B</a>	Robô de eixo
<a href="#">ISA-MXMX-I-200-20-900-T2-M</a>	Robô de eixo
<a href="#">ISA-MYM-I-100-20-350-T2-M</a>	Robô de eixo
<a href="#">IF-SA1R-A-100-1500-T2-S-CE</a>	
<a href="#">SCON-CA-100A-CC-0-1</a>	
<a href="#">SSEL-CS-200WAI-100WAI-DV-0-2</a>	Controlador
<a href="#">ISB-MXMX-I-200-20-1400-T2-N-A1E-AQ</a>	Atuador inteligente
<a href="#">RGW-CC</a>	controlador
<a href="#">ISA-MYM-I-200-10-400-T1-M</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RCP2-RA4C-I-42P-10-100-P1-N</a>	
<a href="#">M-IF-IAA100-TA-PU</a>	Conjunto de codificador absoluto do motor IF-100W com tração
<a href="#">RCP6-SA4R-WA-35P-16-250-P3-M-ML</a>	
<a href="#">PCON-CB-35PWAI-EP-0-0-DN</a>	
<a href="#">PSEL-CS-2-42PI-42PI-PN-2-0</a>	
<a href="#">RCP6-SA7C-WA-56P-4-50-P3-X10</a>	cilindro elétrico
<a href="#">RCP6-SA6C-WA-42P-6-150-P3-M-CJR</a>	Cilindro Robo
<a href="#">PCON-CB-42PWAI-PN-2-0</a>	
<a href="#">ISA-MYM-A-200-20-600-T2-N-AQ</a>	atuador
<a href="#">CB-RCS2-PA060</a>	
<a href="#">CB-RCC-MA070-RB</a>	
<a href="#">CB-X3-PA070</a>	
<a href="#">CB-X1-PA050</a>	Cabo codificador T2 (conector de plástico)
<a href="#">CB-RCC-MA100</a>	
<a href="#">CB-RCS2-PA100</a>	Cabo codificador (RCS2/conector não robô/plástico)
<a href="#">CB-RCA-SIO050</a>	Cabo de comunicação para PC (5m)
<a href="#">RCA2-SA6C-I-30-12-800-A1-N-CJT</a>	
<a href="#">AB-5</a>	Pilha
<a href="#">RCP4-SA7C-I-56P-8-50-P3-M</a>	
<a href="#">RCP6-SA7R-WA-56P-16-600-P3-M-ML</a>	Atuador
<a href="#">PCON-CB-56PWAI-NP-2-0</a>	Controlador
<a href="#">ST-SM1-1000</a>	
<a href="#">ISA-MXM-A-200-20-1000-T2-X10B</a>	
<a href="#">RCP2-SA5R-I-42P-3-300-P1-P-ML</a>	
<a href="#">PCON-C-42PI-PN-2-0</a>	
<a href="#">RCP2-SA5R-I-42P-3-200-P1-S-MR</a>	
<a href="#">RCP2-RA6C-I-56P-8-50-P1-S</a>	
<a href="#">PCON-C-56PI-PN-2-0</a>	
<a href="#">PCON-CB-28PWAI-PN-5-0</a>	
<a href="#">PCON-C-56PI-NP-2-0</a>	
<a href="#">RCP4-MURA5-ML</a>	
<a href="#">RCP4-RA5R-I-42P-6-400-P3-M-ML</a>	
<a href="#">RCP6-SA6R-WA-42P-3-500-P3-M-MR</a>	
<a href="#">RCS2-RTC8L-A-12-24-360-T2-M-L</a>	
<a href="#">RCP2-RTCL-I-28P-30-360-P3-M</a>	
<a href="#">RCP6-SA7C-WA-56P-16-200-P3-M-B</a>	
<a href="#">RCP6-RA7R-WA-56P-16-100-P3-M-B-ML</a>	
<a href="#">RCP6-RA7R-WA-56P-16-250-P3-M-B-ML</a>	
<a href="#">RCP2-RTBBL-I-35P-20-360-P3-M</a>	
<a href="#">PCON-CGFB-56SPWAI-PRT-0-0</a>	
<a href="#">IA-101-XA-USBMW-ENG</a>	Software (nova versão) com cabo USB
<a href="#">ISDA-M-I-100-5-400-T2-N-AQ-B-RT</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">ERC2-RA7C-I-PM-4-50-PN-S</a>	
<a href="#">CB-RCP2-PB050</a>	Cabo codificador
<a href="#">CB-RCP2-MA050</a>	Cabo do motor
<a href="#">IXA-4NSN6018-5L-T2</a>	
<a href="#">RCP6-SA4C-WA-35P-10-400-P3-S-CJL</a>	
<a href="#">PCON-CB-35PWAI-PN-5-0</a>	
<a href="#">RCP6-WSA12C-WA-42P-6-250-P3-S-B-CJL</a>	
<a href="#">PCON-CB-42PWAI-EP-0-0-DN</a>	
<a href="#">PS-242</a>	
<a href="#">RCS3P-SS8C-A-150-10-350-T2-R05-A1E-B-NM</a>	
<a href="#">RCP2-RTBBL-I-35P-30-360-P1-M</a>	
<a href="#">RCP6-TA4R-WA-35P-5-100-P3-S-CJO-MR</a>	
<a href="#">RCP6-SA4C-WA-35P-10-50-P5-R05</a>	
<a href="#">RCP6-TA7R-WA-56P-16-100-P5-M-ML</a>	
<a href="#">RCP6-SA4C-WA-35P-5-50-P3-P</a>	
<a href="#">RCP2-SA5R-I-42P-3-350-P1-S-ML</a>	
<a href="#">RCA2-TWA4NA-I-20-4-50-A5-N</a>	
<a href="#">ACON-CB-20WAI-PN-2-0</a>	
<a href="#">ERC2-RGD7C-I-PM-4-250-PN-N</a>	
<a href="#">CB-RCS2-PLA050</a>	
<a href="#">CB-RCS3-PLA050-RB</a>	
<a href="#">CB-RCS3-MA050-RB</a>	
<a href="#">RCP6-RA4R-WA-35P-2.5-50-P3-M-CJO-MT</a>	
<a href="#">RCP2-SS8C-I56P-20-1000-P3-S</a>	
<a href="#">PCON-CA-56WAI-PN-2-0</a>	
<a href="#">RCP2-SS8C-I-56P-20-500-P3-S</a>	Atuador
<a href="#">ISB-MXMX-A-200-30-1300-T2-M-A1E-AQ</a>	
<a href="#">IF-MA1L-A-200-700-T2-X10-AQ</a>	
<a href="#">NS-LXMM-A-400-20-850-T2-X10-AQ-ET1-RT</a>	
<a href="#">RCP4-SA6C-I-42P-12-400-P3-M</a>	
<a href="#">RCP4-MUSA56</a>	
<a href="#">RCS2-SA7C-I-60-4-150-T2-M</a>	
<a href="#">PCON-CG-35PI-EP-0-0</a>	Bloco servo
<a href="#">RCA-RGD4R-I-30-3-50-A5-M-B-FLR-HS</a>	
<a href="#">RCA-RGD4R-I-30-6-100-A1-S-B</a>	
<a href="#">RCP2-RA6C-I-56P-4-150-P3-M</a>	Atuador
<a href="#">CB-CA-MPA050-RB</a>	
<a href="#">RCP4-SA5C-I-42P-12-500-P3-S</a>	
<a href="#">RCM-101-USB-ENG</a>	Cabo de comunicação para PC (USB) +CD-ROM (nova versão)
<a href="#">CB-PSEP-MPA050</a>	Cabo robótico integrado para motor/codificador RCP2
<a href="#">RCP6-SA6R-WA-42P-20-700-P5-S-MR</a>	
<a href="#">RCS2CR-RP5NB-I-60-10-50-T2-S-K3</a>	motor

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RCS4-SA8C-WA-400-30-1100-T2-R05-CJR</a>	
<a href="#">RCP6-SA8C-WA-56SP-30-1100-P4-R10-CJR</a>	
<a href="#">RCS2-SA7C-WA-60-8-400-T2-X10</a>	
<a href="#">RCP2-RTBB-I-35P-20-330-P3-M</a>	
<a href="#">RCA2-TWA4NA-I-20-6-30-A1-M</a>	
<a href="#">RCP-4-RA5C-I-42P-6-200-P3-X15</a>	
<a href="#">RCP6-SA7R-WA-56P-8-250-P3-M-MR</a>	
<a href="#">RCP6-SA8R-WA-56SP-10-250-P4-M-ML</a>	
<a href="#">ISPA-LXM-1-400-40-800-T1-M</a>	
<a href="#">RCP6-SA8C-WA-56SP-20-1000-P4-S</a>	Atuador
<a href="#">RCP6-SA8C-WA-56SP-10-600-P4-S-B</a>	Atuador
<a href="#">EC-RTC12M-330-0-ENG-B-PN</a>	Atuador
<a href="#">RCD-RA1DA-I-3-2-30-D5-S</a>	Atuador
<a href="#">PCON-CA-56PSA-EP-0-0-AB-DN</a>	controlador
<a href="#">RCP5-RA4R-WA-35P-2.5-60-P3-R04-CJO-MR</a>	
<a href="#">CB-CAN-MPA040-RB</a>	
<a href="#">PCON-CB-42PWAI-NP-2-0</a>	
<a href="#">RCA2-TCA4N-I-20-2-30-A1-S</a>	
<a href="#">RCP2-RTB-I-28P-30-330-P3-X07</a>	cilindro
<a href="#">ERC2-RA7C-I-PM-4-50-PN-M-B-FT</a>	
<a href="#">ERC2-RGS6C-I-PM-3-50-PN-M-FT</a>	
<a href="#">ERC2-RA6C-I-PM-12-150-PN-M-FT</a>	
<a href="#">ERC2-RGD7C-I-PM-16-200-PN-R10-B-FT</a>	
<a href="#">RCP3-RA2BR-I-20P-2-50-P3-S-ML</a>	
<a href="#">RCP4-SA5C-I-42P-12-200-P3-M</a>	
<a href="#">RCP6-SA6R-WA-42P-12-300-P5-R05-ML</a>	
<a href="#">RCP6-SA4R-WA-35P-5-100-P5-R05-B-ML</a>	
<a href="#">RCP6-SA6R-WA-42P-20-550-P5-S-B-MR</a>	
<a href="#">RCON-PC-2</a>	Módulo de acionamento de 2 dobras para eixos de motor de passo
<a href="#">RCON-PC-1</a>	Módulo de acionamento unidirecional para eixo de motor de passo
<a href="#">RCON-GWG-EP-FU1</a>	
<a href="#">RCS2-RA5C-I-100-8-100-T2-S-HA</a>	
<a href="#">RCS2-RA5C-I-100-8-200-T2-S-HA</a>	
<a href="#">RCS2-RA5C-I-100-8-100-T2-N-HA</a>	
<a href="#">RCP2-RA4C-I-42P-10-100-PI-S</a>	
<a href="#">RCS2-SS8C-I-150-10-50-T2-M</a>	Atuador
<a href="#">RCA-SA6R-I-30-3-500-A1-M-ML</a>	cilindro
<a href="#">RCP2-RA6C-I-56P-4-100-P1-M-B-FL</a>	cilindro
<a href="#">RCA-SA6C-I-30-12-150-A1-M-HA</a>	Atuador
<a href="#">RCA-SA6R-I-30-3-500-A1-N-ML</a>	cilindro
<a href="#">ERC2-SA7C-I-PM-4-350-PN-S-B</a>	Cilindro Robo
<a href="#">ERC2-SA7C-I-PM-4-350-PN-R03-B</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RCP3-SA5C-I-42P-6-150-P1-S</a>	Atuador
<a href="#">RCP2-RA6C-I-56P-4-150-P1-M</a>	
<a href="#">RCP6-RA4R-WA-35P-5-100-P3-S-B-CJO-MR</a>	Atuador
<a href="#">PCON-CB-42PWAI-NP-2-O</a>	
<a href="#">RCP2-SS8C-I-56P-20-500-P3-M</a>	
<a href="#">RCP2-RA6C-I-56P-4-150-P1-M-B</a>	Atuador
<a href="#">RCP4-SA7C-I-56P-16-500-P3-R05</a>	Cilindro Robo
<a href="#">RCP3-SA3C-I-28P-4-150-P3-P</a>	Cilindro ROBO
<a href="#">RCP3-SA3C-I-28P-4-150-P1-S-CJR</a>	Cilindro ROBO
<a href="#">RCP4-RA5R-I-42P-6-150-P3-R08-ML</a>	Robocilindro IAI
<a href="#">RCP6-RAA6R-WA-42P-1.5-115-P3-M-B-LCT-ML</a>	
<a href="#">PCON-CGB-35PWAI-EP-0-0-DN</a>	
<a href="#">RCA2-TWA4NA-I-20-2-30-A5-X10-K2</a>	
<a href="#">RCP5-RA10C-WA-86P-2.5-100-P4-M-B-CJB</a>	
<a href="#">PCON-CGB-35PWAI-DV-0-0</a>	
<a href="#">RCP3/RCA2 SA5 S (1104904)</a>	Parte superior do slider
<a href="#">RCP3/RCA2 SA5 (11049260)</a>	Capa deslizante
<a href="#">RCP3/RCA2 SA5 S (11049270)</a>	Slider de folhas
<a href="#">RCP6S-SA6C-WA-42P-3-250-SE-P-B-NM</a>	
<a href="#">RCP6-SA4C-WA-35P-10-150-P3-R05</a>	
<a href="#">RCP6-SA4R-WA-35P-5-400-P3-S-ML</a>	
<a href="#">RCP2-RTBBL-I-35P-20-360-P1-M-SA</a>	
<a href="#">AB-4</a>	
<a href="#">IACP3201-020</a>	
<a href="#">SCON-CB-200WAI-CC-0-2</a>	
<a href="#">RCP4-RA6C-I-56P-4-300-P3-M-CJT</a>	
<a href="#">RCP2-RA4C-I-42P-2.5-100-P3-P</a>	
<a href="#">RCP6CR-WSA14C-WA-56P-16-300-P5-R05-CJR-VR</a>	
<a href="#">RCP6CR-SA7C-WA-56P-16-200-P5-R05</a>	
<a href="#">RCP6CR-SA6C-WA-42P-3-100-P5-R06-B-CJB-VR</a>	
<a href="#">CB-PAC-PIO020</a>	Cabo de E/S de 2m
<a href="#">RCP3-SA5C-I-42P-6-200-P3-M-B-CJT</a>	
<a href="#">RCP2-SA6C-I-42P-12-600-P1-S</a>	
<a href="#">RCP2-SA5C-I-42P-12-350-P1-S</a>	
<a href="#">ERC2-SA6C-I-PM-12-600-NP-P</a>	
<a href="#">RCP4-SA7C-I-56P-24-400-P3-M</a>	
<a href="#">RCP4-SA6C-I-42P-20-200-P3-M-NM</a>	
<a href="#">RCP3-SA5C-I-42P-6-200-P3-M-CJT-NM</a>	
<a href="#">SSEL-CS-2-100WAI-60WAIB-PN-5-1</a>	
<a href="#">RCP6W-RAA4R-WA-35P-2.5-200-P3-M-B-CJO-MT</a>	
<a href="#">RCP6-SA6C-WA-42P-12-800-P3-M</a>	
<a href="#">RCP3-RA2BR-I-20P-2-125-P1-P-MR</a>	
<a href="#">RCP2-SS8C-I-56P-10-250-P1-M</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">SSEL-CS-1-200WAI-PN-2-2</a>	UNIDADE DE CONTROLE
<a href="#">IF-SA1R-I-100-1000-T2-M-CE-CL-LL</a>	
<a href="#">RCP6-SA6C-WA-42P-20-500-P3-S</a>	
<a href="#">RCS3-SA8R-I-100-10-200-T2-R10-B-L-MLE-SP</a>	
<a href="#">RCP2-SA6C-I-42P-6-600-P1-R05</a>	
<a href="#">RCP2-SS8C-I-56P-10-800-P1-S</a>	
<a href="#">PSEL-CS-2-56PI-42PI-PN-2-0-H</a>	
<a href="#">ZCAT3035-1330 (TDK)</a>	
<a href="#">RCA2-TFA4NA-I-20-2-50-A1-P</a>	
<a href="#">RCP5-RA7C-WA-56P-4-120-P3-M-B-CJB</a>	
<a href="#">PCON-CGB-56PWAI-PN-2-0</a>	
<a href="#">ISB-LXM-A-400-10-1200-T2-M-A1E-AQ</a>	
<a href="#">RCP2-RA4C-I-42P-2.5-100-P1-M</a>	
<a href="#">RCP3-TA6R-I-42P-3-125-P3-N-B-MR</a>	
<a href="#">NS-LXMXSA-A-400-40-2900-T2-X20-AQ-ET2</a>	
<a href="#">NS-LXMSA-A-400-40-2200-T2-X20-AQ-ET1</a>	
<a href="#">NS-LXMSA-A-400-40-1800-T2-X20-AQ-ET1</a>	
<a href="#">ISB-LXL-A-400-10-820-T2-X20-A3E-AQ-B</a>	
<a href="#">NS-LXMXSA-A-400-40-2900-T2-X20-AQ-ET2 (Successor type for NS-LXMSA-A-400-40-2900-T2-X20-AQ-ET1)</a>	
<a href="#">PCON-CB-56PSA-PN-2-0-AB</a>	
<a href="#">RCON-GWG-CC</a>	
<a href="#">RCON-AC-2</a>	Módulo de acionamento bidirecional para eixos servo de 24VDC
<a href="#">RCON-AC-1</a>	Módulo de acionamento unidirecional para servoeixo de 24VDC
<a href="#">K-TIAI/2KN1-1-PT</a>	
<a href="#">K-TIAI/600N1-1-PT</a>	
<a href="#">SCON-CGB-60WAI-EP-0-2-SS</a>	
<a href="#">SCON-CGB-400WAI-EP-0-2-SS</a>	
<a href="#">RCP3-SA3C-I-28P-4-300-P3-M</a>	
<a href="#">RCS2-RA5C-WA-100-4-150-T2-S-B</a>	cilindro robótico
<a href="#">RCA-SA6C-I-30-12-100-A1-S-HA</a>	
<a href="#">RCA-SA6C-I-30-12-100-A1-S</a>	
<a href="#">ERC3-RA4C-I-42P-12-300-NP-M-CN</a>	
<a href="#">RCD-RA1DA-I-3-2-20-D5-R05</a>	
<a href="#">RCP2-RA10C-I-86P-2.5-100-P4-M-B</a>	
<a href="#">RCP4-SA5C-I-42P-12-250-P3-M-CJR</a>	
<a href="#">RCON-PS2-3</a>	
<a href="#">RCON-SC-1</a>	
<a href="#">RCS4-SA8C-WA-400-30-850-T4-N</a>	
<a href="#">RCS4-TA7R-WA-200-16-390-T4-N-B-DB-MR</a>	
<a href="#">RCS4-RRA7R-WA-200-24-420-T4-N-MR-NM</a>	
<a href="#">RCON-GWG-EP-TRN</a>	



produtos	Descrição
<a href="#">RCP6-SA7R-WA-56P-16-800-P3-M-ML</a>	
<a href="#">SCON-CB-20A-PN-2-2</a>	
<a href="#">RCP6-SA6C-WA-42P-12-500-P3-S-NM</a>	
<a href="#">RCP6-RA6R-WA-42P-3-150-P3-S-B-ML</a>	
<a href="#">SSEL-CS-2-60ABHALM-60ABHAS-DV-0-2</a>	
<a href="#">RCP2-RGD6C-I-56P-8-100-P1-M-B</a>	
<a href="#">RCP2-RGD6C-I-56P-8-150-P1-M-B</a>	
<a href="#">RCP2-RGD6C-I-56P-8-200-P1-M-B</a>	
<a href="#">RCP2-SA7C-I-56P-16-500-P1-M</a>	
<a href="#">RCS2-SS8C-I-100-10-400-T2-M</a>	
<a href="#">EC-RR6LAH-400-0-ENG</a>	Cilindro radial®
<a href="#">RCP6-RA4R-WA-35P-2.5-50-P3-M-CJO-ML</a>	
<a href="#">RCP6-RA6R-WA-42P-3-100-P3-M-CJO-ML</a>	
<a href="#">RCP4-SA5C-I-42P-6-300-P3-X04</a>	
<a href="#">RCP6-SA7C-WA-56P-8-200-P3-R13-B-CJR</a>	
<a href="#">RCP4-MURA5-B</a>	
<a href="#">RCP4-RA5C-I-42P-6-150-P3-M-B</a>	
<a href="#">RCA-SA6C-I-30-12-600-A1-M</a>	
<a href="#">CB-CAN-MPA100-RB</a>	cabo de cilindro elétrico
<a href="#">RCA2-TCA3NA-I-10-1S-30-A1-S</a>	
<a href="#">RCP4-RA6R-I-56P-4-200-P3-S-ML</a>	
<a href="#">RCM-101-USB-ENG - (USB) + CD-ROM (new ver.)</a>	Cabo de comunicação para PC (USB) +CD-ROM (nova versão)
<a href="#">ERC3-SA5C-I-42P-12-450-PN-M-CN</a>	
<a href="#">RCB-CV-MW</a>	Conversor
<a href="#">PCON-CB-56PWAI-EP-0-0</a>	
<a href="#">CB-SC-PIOS070 I/O</a>	
<a href="#">RCP6-SA6C-WA-42P-12-500-P5-M</a>	
<a href="#">RCON-GW-PRT-FU1</a>	
<a href="#">RCA-SA6D-I-30-6-300-A1-M</a>	
<a href="#">ERC3-SA5C-I-42P-12-400-PN-M-CN</a>	
<a href="#">Type RCS2-RA5C-I-100-8-100-T2-S-HA</a>	
<a href="#">Type CB-RCA-SIO050</a>	
<a href="#">RCP4-MUSA56-B</a>	tomada elétrica
<a href="#">RCP5-MUSRA6A</a>	eixo linear
<a href="#">IXA-4NNN8040-5L-T2</a>	
<a href="#">XSEL-SAX4-4NNN8040-EE-P1E-EEE-2-3</a>	
<a href="#">CE-XSELRAXSAX-4</a>	
<a href="#">RCP3-TA4R-I-28P-2-100-P1-S-B-ML</a>	
<a href="#">MSEP-C-2-56PWAI-56PWAI-NP-2-0</a>	
<a href="#">MCNB3-35</a>	UNIDADE DE FREIO
<a href="#">RCP6-SA4R-WA-35P-5-450-P3-S-ML</a>	
<a href="#">RCA2-TWA4NA-I-20-2-50-A3-N</a>	
<a href="#">RCA2-TA5C-I-20-2.5-25-A1-N-LA</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RCP4-RA5C-I-42P-12-400-P3-M</a>	
<a href="#">IXA-4NHN12040-5L-T2</a>	
<a href="#">XSEL-SAX4-4NHN12040-EE-P1E-2-3</a>	
<a href="#">RCP2-RA4C-I-42P-10-250-P1-R10</a>	
<a href="#">PCON-CB-56PWAI-PN-2-0</a>	
<a href="#">RCP6-RA8C-WA-60P-10-100-P6-M-B</a>	
<a href="#">RCP6-RA8C-WA-60P-10-100-P6-S-B</a>	
<a href="#">RCP6-RRA7R-WA-56P-16-370-P5-R05-ML-NJ-QR</a>	
<a href="#">RCP6-SA7C-WA-56P-16-800-P5-M</a>	
<a href="#">RCP6-SA6R-WA-45P-20-400-P5-M-ML</a>	
<a href="#">IXP-4N5520-WA-M-P3-B</a>	
<a href="#">IXP-FL-3</a>	
<a href="#">RCP4-SA7C-I-56P-24-500-P3-M</a>	
<a href="#">PCON-CB-35PWAI-EP-0-0</a>	
<a href="#">RCP6-RA4C-WA-35P-2.5-150-P3-M</a>	
<a href="#">RCA2-TCA3NA-1-10-1-50-A5-S</a>	
<a href="#">RCP4-SA7R-1-56P-24-600-P3-M-ML</a>	
<a href="#">RCA-SA5C-I-20-12-200-A1-N</a>	
<a href="#">RCP5-RA4R-WA-35P-2.5-60-P3-R04-CJT-ML</a>	
<a href="#">RCP4-RA6C-I-56P-4-450-P3-X20-B</a>	Atuador linear
<a href="#">SCON-CGB-60WAIF-EP-0-1-STO</a>	MOTORISTA
<a href="#">RCP6-SA8C-WA-56SP-30-750-P6-X10-CJR</a>	ROBOCILINDRO
<a href="#">EC-S7HR-450-5-FT-ML-TMD2-WA</a>	ROBOCILINDRO
<a href="#">RCP6-RA7C-WA-56P-8-100-P5-M</a>	ROBOCILINDRO
<a href="#">ISB-MXM-WA-200-5-500-T2-X10-A1E-AQ</a>	ROBOCILINDRO
<a href="#">ISB-MXM-WA-100-5-150-T2-X10-A1E-AQ-B</a>	ROBOCILINDRO
<a href="#">RCP6-TA6C-WA-42P-3-95-P5-R12-B-CJB-DB</a>	ROBOCILINDRO
<a href="#">RCP6-RRA8R-WA-60P-20-650-P6-X10-ML</a>	ROBOCILINDRO
<a href="#">RCP6-RA6C-WA-42P-3-100-P3-P-NM</a>	
<a href="#">RCP6-SA8R-WA-56SP-5-500-P4-S-ML</a>	
<a href="#">ISB-MXM-WA-400-48-1300-T2-M-A3S-AQ</a>	
<a href="#">ISB-MXM-WA-100-30-900-T2-M-A1E-AQ</a>	
<a href="#">RCS2-RTC12L-A-150-30-360-T2-R05-B-L</a>	
<a href="#">RCS4-TA6C-WA-100-12-100-T2-R10-B</a>	
<a href="#">RCS4-TA6C-WA-100-12-50-T2-R10-B</a>	
<a href="#">RCA2-RP3NA-I-10-2-30-A1-N</a>	
<a href="#">ISB-MXM-WA-400-48-700-T2-S-A3S-AQ-B</a>	
<a href="#">RCS2-RA4R-I-20-6-50-T1-N-RP</a>	
<a href="#">CB-RCP2-PB030</a>	
<a href="#">CB-RCP2-MA030</a>	
<a href="#">TB-02-SC-ENG</a>	
<a href="#">RCS2-RP5N-A-60-2.5-50-T2-R09-K1</a>	Robô cilíndrico
<a href="#">RCP6S-SA8R-WA-56SP-5-100-SE-S-B-CJO-ML</a>	Cilindro Robo

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RCP6S-SA4C-WA-35P-2.5-50-SE-M-B-HPR</a>	Cilindro Robo
<a href="#">RCP6S-SA4C-WA-35P-2.5-100-SE-M-B-HPR</a>	CILINDRO ROBO
<a href="#">RCP6S-SA8R-WA-56SP-5-100-SE-S-B-CJO-MR</a>	CILINDRO ROBO
<a href="#">RCP6-SA4C-WA-35P-16-450-P3-M-CJB</a>	eixo elétrico
<a href="#">RCP6-SA6R-WA-42P-6-400-P3-M-ML</a>	
<a href="#">RCP6-SA7R-WA-56P-8-400-P3-M-ML</a>	
<a href="#">RCP6CR-SA7C-WA-56P-24-500-P3-N-B</a>	
<a href="#">RCP6-WSA10R-WA-35P-10-400-P5-S-MR</a>	Atuador
<a href="#">RCP6-SA6C-WA-42P-12-650-P5S-CJR</a>	Atuador
<a href="#">RCP6-TA4C-WA-35P-10-150-P5-N-B</a>	Atuador
<a href="#">RCP6-RA7R-WA-56P-16-150-P5-M-B-ML</a>	SERVOMOTOR ROTATIVO
<a href="#">RCP2-RTBBL-I-35P-20-360-P5-M</a>	SERVOMOTOR VERTICAL
<a href="#">RCP5-RA10C-WA-86P-10-50-P4-N</a>	
<a href="#">RCP5-RA8C-WA-60P-5-50-P4-N</a>	
<a href="#">RCP3-TA6C-I-42P-3-150-P1-M-B</a>	
<a href="#">RCP4-SA6C-I-42P-20-400-P3-M</a>	Cilindro robótico
<a href="#">IABK4801-040</a>	
<a href="#">RCP6-WSA14C-WA-56P-16-500-P3-R10</a>	
<a href="#">RCP6-SA8C-WA-56SP-5-900-P4-R20-B-CJB</a>	
<a href="#">RCA2-TCA3NA-I-10-2-30-A5-P</a>	servomotor
<a href="#">RCA2-TWA4NA-I-20-2-30-A1-M</a>	Cilindro Robo
<a href="#">PCON-CFB-86PWAI-PN-3-0</a>	
<a href="#">RCP6-SA7R-WA-56P-16-450-P5-S-ML-W</a>	
<a href="#">RCP6-RRR7R-WA-56P-2-170-P3-M-B-LCT-ML</a>	
<a href="#">ERC3-RA6C-I-56P-4-50-PN-S-CN</a>	
<a href="#">ISA-MYM-I-100-20-250-T2-M-AQ</a>	ROBÔ LINEAR
<a href="#">ERC3-RA6C-I-56P-4-300-PN-S-CN</a>	
<a href="#">ISA-MZM-I-200-10-300-T2-X10-B-EU</a>	
<a href="#">RCP2-GR3SS-I-28P-30-10-P-3-M</a>	
<a href="#">RCA2-GS4NA-I-20-4-50-A6-N-K2</a>	
<a href="#">RCA2-TWA4NA-I-20-2-50-A3-N-K2</a>	atuador linear
<a href="#">RCA2-TCA3NA-I-10-1-30-A1-N</a>	cilindro
<a href="#">RCP2CR-RTB-I-28P-30-330-P3-M</a>	cilindro robo tipo rotativo
<a href="#">RCP6-SA4C-WA-35P-10-300-P3-S</a>	
<a href="#">RCP6-SA4C-WA-35P-10-350-P3-S</a>	
<a href="#">EC-R6H-150-0</a>	
<a href="#">RCP3-SA6C-I-42P-12-350-P1-S-CJR</a>	